3905120	REMOCON MODBUS-LON
	总线模块局部操作网络管理系统TH/R L PLUS
3905121	REMOCON MODBUS-BACNET
	总线模块控制协议管理系统TH/R L PLUS
3905122	REMOCON MODBUS
	总线模块通讯协议管理系统TH/R L PLUS
3905123	REMOCON MODBUS-KNX
	总线模块智能建筑控制系统TH/R L PLUS



REMOCON MODBUS MODBUS- LON MODBUS - BACNET MODBUS - KNX	
Bedienungsanleitung	DE
für die autorisierte Fachkraft	2
Istruzioni per l'uso	IT
per il tecnico autorizzato	31
Notice d'utilisation	FR
pour intervenants autorisés	60
Handleiding	NL
voor erkende installateurs	89
Operating Manual	GB
for professional installers	118
Betjeningsvejledning	DK
til professionelle installatører	144
操作手冊	CN
適用於專業安裝人員	173

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	
1. Allgemeinheit	3
1.1 Kurzbeschreibung	3
1.2 Entsorgung	3
1.3 Sicherheitsvorschriften	4
2. Technische Daten	6
3. Systembeschreibung	6
3.1 Abmessungen	7
3.2 Komponenten	7
3.3 Gesamtansicht	7
4. Netzanschluss	9
5. Inbetriebnahme	10
5.1 Vorbereitende Tätigkeiten	10
5.1.1 Aktivierung der externen Heizkesselsteuerung	10
5.2 REMOCON MODBUS Geräte	11
5.2.1 REMOCON MODBUS Geräte	11
5.2.2 Datenpunkt-Konvertierung	11
5.2.3 Antwort auf nicht existierende Einträge	11
5.3 REMOCON MODBUS-I ON, REMOCON MODBUS-BACNET und	
REMOCON MODBUS-KNX Geräte	11
5 3 1 Karte der Datennunkte	11
5.3.1 Kaite der Datenpunkte	11
5.3.2 Einstellung der IF-Adresse des FC	11
5.3.3 Anpassung der IP-Adresse des PC	11
5.3.4 ProtoNode-Konfiguration	12
5.3.5 Konfigurationsparameter	12
5.3.6 Aktive Profile	13
5.3.7 Einstellung der IP-Adresse des ProtoNode	14
6. Datapoint (Datenpunkt)	15
6.1 Fehler	15
6 2 Gehäudeverwaltungssystem (BMS)	15
6 3 Zentralheizung (ZH)	15
6.4 Brauchwarmwaccor (BW/M)	16
6.4 Diductivalitiwasser (DVVV)	12
	10
	10
6.7 Gewerblicher Master-Heizkessel	17
6.8 Heizzone 1	19
6.9 Heizzone 2	20
6.10 Heizzone 3	21
6.11 Heizzone 4	22
6.12 Heizzone 5	23
6.13 Heizzone 6	24
6.14 Solarmanager	25
6.15 Eigentümer-Fehler Mehrstufige Werte	26
6 16 Statuscode	-0 27
	<u>~</u> /
7. Diagnose und Problembehebung	28
7.1 Statusanzeige der LEDs des Gateways eBus2-Modbus	28
7.2 Statusanzeige der LEDs des ProtoNode	28
7.3 Diagnoseseiten des ProtoNode	29

1.1 Kurzbeschreibung 1.2 Entsorgung

1.1 Kurzbeschreibung

 Das REMOCON MODBUS ist eine nachrüstbare Schnittstelle zur Einbin-dung eines oder mehrerer Heizgeräte in ein Gebäudeleitsystem (GLT).

REMOCON MODBUS kann an die folgenden Heizkesselmodelle angeschlossen werden:

- Elco Thision L Plus
- Elco Trigon L Plus
- Atag XLW
- Atag XLF
- Mit Hilfe einer konfigurierbaren Bus- Schnittstelle können Parameter, Tem-peraturwerte und Fehlermeldungen der Heizungsanlage auf das Gebäudeleitsystem übertragen wer-den.
- Das Gebäudeleitsystem hat die Mög-lichkeit Parameter der Heizgeräte zu verändern.
- Als Schnittstelle zum Gebäudeleitsys-tem stehen BACnet, Modbus und je nach Modell LonWorks oder KNX zur Verfügung.

1.2 Entsorgung

Die Komponenten des **REMOCON MODBUS gehören** nicht in den Hausmüll. Es muss umweltgerecht durch eine autorisierte Stelle entsorgt werden.

DIE INSTALLATION UND DIE ERSTE **INBETRIEBNAHME** DES GERÄTS MÜSSEN **VON QUALIFIZIERTEM PERSONAL IN** ÜBEREINSTIMMUNG **MIT DEN GELTENDEN** NATIONALEN **VORSCHRIFTEN FÜR DIE INSTALLATION UND** IN ÜBEREINSTIMMUNG **MIT ALLEN VON DEN** ÖRTLICHEN BEHÖRDEN UND ORGANISATIONEN DES ÖFFENTLICHEN **GESUNDHEITSWESENS** FESTGELEGTEN ANFORDERUNGEN DURCHGEFÜHRT WERDEN.

VORGESEHENE VERWENDUNG

REMOCON MODBUS DARF NUR ZUM AN-SCHLUSS VON ELCO/ ATAG-HEIZGERÄTEN AN ÜBERGEORDNETE GE-**BÄUDEVERWALTUNGS-**SYSTEME ÜBER BACNET, **MODBUS, KNX ODER LON-WORKS VERWEN-DET WERDEN.**



Dieses Produkt entspricht der Richtlinie WEEE 2012/19/EG. Das auf dem Gerät



aufgedruckte Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom allgemeinen Hausmüll entsorgt und einer Sammelstelle für getrennte Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten zugeführt oder vom Händler beim Kauf eines Neugerätes gleicher Art zurückgenommen werden muss. Der Anwender ist verantwortlich dafür, dass das Gerät bei seinem Lebensende ordnungsgemäß entsorgt wird.

Die ordnungsgemäße Entsorgung und darauf folgende Zuführung des Altgeräts zum Recycling sowie einer umweltfreundlichen Behandlung und Entsorgung trägt dazu bei, eventuelle negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden, und fördert das Recycling der Materialien, aus denen das Gerät besteht.

Weitere Informationen hinsichtlich der verfügbaren Entsorgungsmöglichkeiten können Sie bei Ihrer Gemeinde oder bei dem Händler einholen, bei dem das Gerät gekauft wurde.

1.3 Sicherheitsvorschriften

Verwendete Symbole:



Werden die Warnhinweise nicht beachtet, kann dies zu Verletzungen bis hin zu Lebensgefahr führen

Werden Gefahrenhinweise nicht beachtet, kann es zur Gefährdung und in einigen Fällen zu erheblicher Schädigung von Sachgegenständen, Pflanzen oder Tieren kommen.

Beim Anbringen der Wandbohrungen keine **Stromkabel oder Rohre** beschädigen.

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Kontakt mit spannungsführenden Leitern.

• Explosionen, Brände oder Vergiftungen durch Gas, das aus beschädigten Leitungen austritt.

• Schäden an



/!\

bestehenden Anlagen. Überschwemmungen durch Wasser, das aus beschädigten Leitungen austritt.

Für elektrische Anschlüsse Leiter mit einem geeigneten Querschnitt verwenden.

Brand infolge Überhitzung durch den Stromfluss in



unterdimensionierten Kabeln. Die Anschlusskabel

schützen, sodass diese nicht beschädigt werden.

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Kontakt mit spannungsführenden Leitern. Explosionen, Brände oder Vergiftungen durch Gas, das aus beschädigten Leitungen austritt. Überschwemmungen durch Wasser, das aus



beschädigten Leitungen austritt.

Sicherstellen, dass der Raum und die Anlagen, an die das Gerät angeschlossen werden soll, den auf diesem Gebiet geltenden Vorschriften entsprechen.

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Kontakt mit falsch installierten



spannungsführenden Leitern. Schäden am

Gerät aufgrund unsachgemäßer

Betriebsbedingungen. Zubehör und Werkzeug sachgemäß verwenden (darauf achten, dass das Werkzeug keine Schäden aufweist und dass der Griff korrekt befestigt und in einwandfreiem Zustand ist), dieses Werkzeug richtig benutzen, gegen Herabfallen sichern, nach Gebrauch ordnungsgemäß verstauen.

Personenschäden durch umhergeschleuderte Splitter oder Bruchstücke, Einatmen von Staub, Stöße, Schnitt-, Stich-oder Schürfwunden. Schäden am Gerät oder an umliegenden

Gegenständen Aufgrund von umhergeschleuderten Splittern oder Bruchstücken, Stöße, Einschnitte. Geeignete elektrische Geräte verwenden (insbesondere sicherstellen, dass Stromkabel und -stecker in einwandfreiem Zustand sind und dass drehende oder hin- und herbewegende Teile richtig fixiert sind). Die Geräte korrekt benutzen. Vorbeilaufende Personen nicht durch herumliegende Stromkabel behindern. Stromkabel fixieren, um Sturzgefahren zu vermeiden. Nach Gebrauch aus der Steckdose ziehen und ordnungsgemäß

verstauen. Personenschäden durch umhergeschleuderte Splitter oder



Bruchstücke, Einatmen von Staub, Stöße, Schnitt-, Stich- oder Schürfwunden, Lärm, Vibrationen. Schäden am Gerät oder an umliegenden Gegenständen aufgrund von umhergeschleuderten Splittern oder Bruchstücken, Stöße, Einschnitte.









4

1.3 Sicherheitsvorschriften

Tragbare Leitern auf ihre Stabilität und Standfestigkeit prüfen; sicherstellen, dass die Trittflächen in einwandfreiem Zustand und rutschfest sind. Eine Person muss darauf achten, dass die Leiter sicher steht, wenn sich eine Person darauf befindet.



Verletzungen durch Sturz aus großer Höhe oder Schnittverletzungen (Klappleiter)

Darauf achten, dass Podestleitern stabil und ausreichend standfest sind, dass die Trittflächen in einwandfreiem Zustand und rutschfest sind und dass am Leiteraufgang und am Podest ein Geländer vorhanden ist.

Verletzungen durch Sturz aus großer Höhe.

sorgen, dass der

Bei Arbeiten in der Höhe (generell bei Höhen von mehr als 2 m) dafür



 \land

Arbeitsbereich von einem Schutzgeländer eingegrenzt ist bzw. dass die persönliche Ausrüstung vor einem Absturz schützt, dass sich im potenziellen Absturzbereich keine

gefährlichen \wedge Gegenstände befinden und dass ein eventueller Absturz durch elastische oder verformbare Unterlagen gedämpft wird.

Verletzungen durch Sturz aus großer Höhe. Sicherstellen, dass am Arbeitsort



und sanitäre Bedingungen hinsichtlich Beleuchtung, Belüftung, Stabilität von Konstruktionen und Notausgängen vorliegen. Personenschäden durch Stoß-, Stolpergefahr

angemessene hygienische



usw Das Gerät und die Bereiche um den Arbeitsort durch geeignetes Material sichern.

Schäden am Gerät oder an umliegenden Gegenständen durch umhergeschleuderte Bruchstücke, Stöße, Kerbungen.

Das Gerät unter Verwendung der erforderlichen Schutzeinrichtungen und mit größter Vorsicht bewegen.

/Schäden am Gerät oder an umliegenden Gegenständen durch Aufeinanderschlagen, Stöße, Kerbungen, Druckstellen. Während der Arbeiten persönliche Schutzkleidung und -ausrüstung verwenden.

Personenschäden \wedge durch Stromschlag, umhergeschleuderte Splitter oder Bruchstücke, Einatmen von Staub, Stöße, Schnitt-, Stich- oder Schürfwunden, Lärm, Vibrationen.

Material und Ausrüstung so aufbewahren, dass sie einfach und sicher zu handhaben sind; möglichst keine Stapel bilden, die umfallen können.

oder an umliegenden

Schäden am Gerät



Gegenständen durch Aufeinanderschlagen, Stöße, Kerbungen, Druckstellen. Arbeiten im Geräteinneren sind mit der nötiaen Sorgfalt auszuführen, um abrupten Kontakt mit spitzen Teilen zu vermeiden.

Personenschäden durch Schnitt-, Stich- oder Schürfwunden.



Alle Sicherheits- und Kontrollsysteme, die von Arbeiten am Gerät betroffen sind, wiederherstellen und vor der erneuten Inbetriebnahme auf ihre Funktionstüchtigkeit prüfen.

Explosionen, Brände oder Vergiftungen durch austretendes Gas oder durch schlecht abgeleitete Abgase. Schäden am Gerät bzw. Sperrung des Gerätes aufgrund unkontrollierter



Betriebsbedingungen. Bei Verbrennungs- oder Rauchgeruch aus dem Gerät die Stromversorgung unterbrechen, die Fenster öffnen und mit einem Fachmann in Verbindung setzen.

Verletzungen aufgrund von Verbrennungen, /!\ Einatmen von Rauch, Vergiftung. Explosionen, Brände oder Vergiftungen.



/!\



2. Technische Daten

3. Systembeschreibung

Technische Daten	Einheit	
Stromversorgung	Vac / Hz	195-255 / 50
Leistungsaufnahme, max	W	4,2
Maximale Stromaufnahme	mA	20
Betriebstemperatur	°C	0 / 60
Breite x Höhe x Tiefe	mm	346 / 224 / 155

3. Systembeschreibung REMOCON MODBUS

Für die Kommunikation mit dem Gebäudeverwaltungssystem werden auf der Hardwareseite eine Ethernet-Schnittstelle, eine 2-drahtige RS485-Schnittstelle und eine KNX- oder LonWorks-Schnittstelle benötigt.

Der Dateitransfer umfasst die Übertragung von Fehlermeldungen und den Zugriff auf Parameter/Temperaturwerte des Heizgeräts und auf angeschlossene Lastkreise. Kompatibilität REMOCON MODBUS kann an die folgenden Heizkesselmodelle angeschlossen werden: - Elco Thision L Plus

- Elco Trigon L Plus
- Atag XLW
- Atag XLF



3.1 Abmessungen **3.2 Komponenten** 3.3 Gesamtansicht



2.3 Gesamtansicht **REMOCON MODBUS**



3.2 Komponenten

Das Set enthält die folgenden internen Komponenten:

Gateway eBus2-Modbus RS485

Das Gerät ermöglicht den Zugriff auf alle Parameter eines oder mehrerer Heizungsregler über die eBus2-Schnittstelle und überträgt die Parameter in das Modbus-Format (über serielle RS485-Verdrahtung). Es dient außerdem als Spannungsversorgung für das ProtoNode Gateway (optional).

Gateway ProtoNode

Es wird für die Kommunikation mit Modbus (über Ethernet TCP), BACnet, LonWorks und KNX verwendet.

REMOCON MODBUS-BACNET

Stromkabel

230Vac

230Vac



3. Systembeschreibung

3.3 Gesamtansicht



ACHTUNG!

 \wedge **DER ANSCHLUSS AN** DAS STROMNETZ MUSS ÜBER EINE FESTE VERBIND-**UNG (NICHT MIT EINEM BEWEGLICHEN STECKER) ERFOLGEN UND ES MUSS EIN BIPOLARER SCHALTER MIT EINER MINDESTKON-TAKTÖFFNUNG VON 3 MM EINGEBAUT WERDEN.**

4. Netzanschluss

Für ein höheres Maß an Sicherheit die Elektroinstallation von qualifiziertem Personal sorgfältig überprüfen lassen.

Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch eine ungeerdete Installation oder durch Mängel hinsichtlich der Stromversorgung entstehen. Sicherstellen, dass die Elektroinstallation für die auf dem Typenschild angegebene maximale Leistungsaufnahme des Heizkessels geeignet ist. Darauf achten, dass der Kabelguerschnitt mindestens 0,75 mm2 beträgt.

Um die Gerätesicherheit zu gewährleisten, muss das Gerät mit einer effizienten Erdungsanlage verbunden werden.

Das mitgelieferte Stromkabel an ein Stromnetz mit 230 V / 50 Hz anschließen und die L-N-Polung sowie den Erdanschluss beachten.

Beschädigte

Stromversorgungskabel sind aus Sicherheitsgründen vom Hersteller, dessen Kundendienst oder durch eine Person mit entsprechender Qualifizierung auszutauschen.

WICHTIG!

Der Stromanschluss muss in Form eines Festanschlusses ausgeführt sein (keine Verlängerungssteckdose verwenden). Der Anschluss muss über einen zweipoligen Schalter mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm verfügen.

Für die Erdung des Gerätes dürfen keine Wasser-, Heizungs- oder Gasrohre verwendet werden. Der Gerät ist nicht blitzgeschützt. Wenn die Sicherungen ausgetauscht werden müssen, flinke Sicherungen verwenden.



Spannungsversorgung	230VAC (+10% ; -15%) max. 100mA
e-Bus 2	Max. Leitungslänge 50 m
BACnet IP	Max. Leitungslänge 100m 10/100BaseT
BACnet MS/TP	Max. Leitungslänge 100m / aud rate
	(9600,19200,38400, 76800, 115200)
Modbus TCP	Max. Leitungslänge 100m 10/100BaseT
Modbus RTU	Max. Leitungslänge 100m /
	Baud rate (9600,19200,38400, 76800, 115200)
LonWorks	Max. Leitungslänge 100m
KNX	max. lunghezza del cavo 100m

5.1 Vorbereitende Tätigkeiten 5.1.1 Aktivierung der externen Heizkesselsteuerung

5.1 Vorbereitende Tätigkeiten

5.1.1. Aktivierung der externen Heizkesselsteuerung



Um die Steuerung des Heizkessels (oder der Heizkesselkaskade) durch das Gebäudeverwaltungssystem zu ermöglichen, muss im technischen Menü des Heizkessels der Parameter **42.0.0** korrekt eingestellt sein. Im Falle einer Kaskadeninstallation muss die Einstellung am Master-Heizkessel vorgenommen werden.

Der Wert von Parameter 42.0.0 muss folgendermaßen eingestellt werden:

- •5: Wenn das Gebäudeverwaltungssystem den Heizkessel (oder die Kaskade) mit einem Leistungssollwert steuert.
- •6: Wenn das Gebäudeverwaltungssystem den Heizkessel (oder die Kaskade) mit einem Temperatursollwert steuert.

Hinweis: Wenn diese Einstellung nicht vorgenommen wird, kann REMOCON trotzdem die Informationen aus dem eBus2-Netzwerk lesen und über das spezifische Protokoll (Modbus, BACnet, ...) kommunizieren. Das Gebäudeverwaltungssystem wird jedoch nicht in der Lage sein, den Heizkessel (oder die Heizkesselkaskade) zu steuern.

5. Inbetriebnahme

5.2. REMOCON MODBUS Geräte 5.3. REMOCON MODBUS-LON, REMOCON MODBUS-BACNET und REMOCON MODBUS-KNX Geräte

5.2. REMOCON MODBUS Geräte

5.2.1. 4.2 REMOCON MODBUS Geräte Das REMOCON MODBUS-Gerät erfordert

keine Konfiguration.

5.2.2 Datenpunkt-Konvertierung

Skalierung der Datenpunkte Da der Modbus nur ganzzahlige Werte übertragen kann, werden Dezimalzahlen mit Hilfe eines Faktors in eine ganze Zahl umgewandelt. Dieser Faktor muss nach der Übertragung vom Gebäudeverwaltungssystem wieder umgekehrt werden.

Beispiel:

• Gateway eBus2-Modbus: 54,7 °C * 10 = 547

• Master Modbus: 547 / 10 = 54,7 °C

5.2.3 Antwort auf nicht existierende Einträge

Wenn auf dem Modbus ein nicht vorhandenes oder nicht unterstütztes Register angefordert wird, antwortet der Modbus mit dem Wert 0x00.

5.3. REMOCON MODBUS-LON, REMOCON MODBUS-BACNET und REMOCON MODBUS-KNX Geräte

5.3.1.

Karte der Datenpunkte

Die Datenpunkte, die das System auf den Protokollen BACnet, KNX und LonWork zur Verfügung stellt, sind die gleichen wie beim Modbus-Protokoll. Die Karte der Datenpunkte ist im entsprechenden Abschnitt (Kapitel "Datenpunkte") angeführt.

5.3.2.

Einstellung der IP-Adresse des PC

Um die Kommunikation im lokalen IP-Netzwerk zu ermöglichen, müssen sich alle Geräte im gleichen IP-Subnetz befinden. Aus diesem Grund muss für die Inbetriebnahme die IP-Adresse des PC in das Subnetz des ProtoNode geändert werden.

5.3.3.

Anpassung der IP-Adresse des PC

Um die Webschnittstelle von ProtoNode öffnen zu können, ist es notwendig, dem PC eine feste IP-Adresse im Subnetz zuzuweisen **192.168.1.XXX** (außer 192.168.1.24, da dies die Standardadresse des ProtoNodes ist). Dazu muss der PC über ein LAN-Kabel Kat5 mit dem ProtoNode verbunden sein.

Windows 7:

Auswählen: Start

- -> Systemsteuerung
- -> Netzwerk und Internet
- -> Netzwerk- und Freigabecenter
- -> Änderung der Karteneinstellungen.

Auswählen:

LAN-Verbindung

- -> Eigenschaft,
- dann den Punkt
- "Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4)".

Auswählen: "Eigenschaft" und eine IP-Adresse (z.B. 192.168.1.1) und 192.168.1.1) und Subnetzmaske 255.255.255.0 eingeben

-> Zum Bestätigen OK drücken

Windows 10:

Auswählen: **Start**

-> Systemsteuerung

-> Netzwerk und Internet

-> Netzwerk- und Freigabecenter

-> Änderung der Karteneinstellungen. Auswählen:

LAN-Verbindung

-> Eigenschaft, dann den Punkt "Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4)"

Auswählen:

"Eigenschaft" eine IP-Adresse (z.B. 192.168.1.1) und Subnetzmaske 255.255.255.0 eingeben -> Zum Bestätigen OK drücken

5.3. REMOCON MODBUS-LON, REMOCON MODBUS-BACNET und REMOCON MODBUS-KNX Geräte

5.3.4. ProtoNode-Konfiguration

Nun muss der ProtoNode entsprechend dem verwendeten Protokoll (Modbus TCP, BACnet, LonWorks oder KNX) konfiguriert werden.

Den Webbrowser auf dem PC öffnen und die IP-Adresse des ProtoNode eingeben. Die Standardadresse lautet 192.168.1.24.

Wenn der Anmeldebildschirm angezeigt wird, geben Sie den Benutzernamen (Standard ist "admin") und das Passwort (auf dem Etikett des Protonodes) ein.

Die Webseite, die geöffnet wird, ist in zwei Teile gegliedert:

- Konfigurationsparameter

und

- Aktive Profile

5.3.5. Konfigurationsparameter

Dieser Bereich der Webseite enthält die Einstellungen der Kommunikationsschnittstellen des ProtoNode. Der erste Teil bezieht sich auf die Modbus-RTU-Kommunikation mit dem eBus2-Modbus Gateway-Gerät.

ACHTUNG!

Diese Parameter dürfen nicht verändert werden.

Wenn sie versehentlich verändert werden, müssen sie zurückgesetzt werden (siehe Abb. 8), um die korrekte Funktion des Geräts zu gewährleisten. Der zweite Teil bezieht sich auf die BACnet-, LonWorks- oder KNX-Kommunikationsschnittstelle. In Abb. 9 ist ein Auszug der Parameter der BACnet-Schnittstelle dargestellt:

Diese Parameter haben einen Standardwert, können aber zur Anpassung an das Gebäudeverwaltungssystem geändert werden. Sobald ein Parameter aktualisiert wurde, die Taste "Submit" drücken,

Submit

um die Konfiguration zu übernehmen.

ACHTUNG: DER PROTONODE BENÖTIGT NACH DEM EINSCHALTEN ETWA 1 MINUTE, UM DIE KONFIGURATIONSWEBSEITE AUFZURUFEN. VOR DIESER ZEIT IST DIE WEBSEITE NICHT VERFÜGBAR.

Configuration Parameters				
Parameter Name	Parameter Description	Value		
protocol_select	Protocol Selector Set to 1 for BACnet IP/Modbus TCP Set to 2 for BACnet MSTP	1	Submit	
mod_baud_rate	Modbus RTU Baud Rate This sets the Modbus RTU baud rate. (9600/19200/38400/57600)	9600	Submit	
mod_parity	Modbus RTU Parity This sets the Modbus RTU parity. (None/Even/Odd)	Even	Submit	
mod_data_bits	Modbus RTU Data Bits This sets the Modbus RTU data bits. (7 or 8)	8	Submit	

rte_net_num	BACnet Router Network Number This sets the BACnet router network number. Needs to be unique across the BACnet network. (1 - 65534)	50002	Submit
int_net_num	BACnet Internal Network Number This is used for internal BACnet traffic. Needs to be unique across the BACnet network. (1 - 65534)	50003	Submit
node_offset	BACnet Node Offset This is used to set the BACnet device instance. The device instance will be sum of the Modbus device address and the node offset. (0 - 4194303)	50000	Submit
bac_ip_port	BACnet IP Port This sets the BACnet IP port of the Gateway. The default is 47808. (1 - 65535)	47808	Submit
bac_cov_option	BACnet COV This enables or disables COVs for the BACnet connection. Use COV_Enable to enable. Use COV_Disable to disable. (COV_Enable/COV_Disable)	COV_Disable	Submit
bac_bbmd_option	BACnet BBMD This enables BBMD on the BACnet IP connection. Use BBMD to enable. Use - to disable. The bdt.ini files also needs to be downloaded. (BBMD/-)	-	Submit
bac_virt_nodes	BACnet Virtual Server Nodes Set to NO if the unit is only converting 1 device to BACnet. Set to YES if the unit is converting multiple devices. (No/Yes)	No	Submit

Fig. 9

5.3. REMOCON MODBUS-LON, REMOCON MODBUS-BACNET und REMOCON MODBUS-KNX Geräte

5.3.6. Aktive Profile

Dieser Bereich enthält die aktiven Profile, d.h. die Datei mit der Liste der Parameter, die vom ProtoNode gesendet werden. Die Konfigurationsdateien sind auf dem ProtoNode-Gerät vorinstalliert, müssen aber aktiviert werden.

Bei der ersten Konfiguration ist die Liste leer:

Nun muss die Schaltfläche "Discovery Mode" (Erkennungsmodus) gedrückt werden:

Auf diese Weise wird ein automatischer Vorgang gestartet, der die richtige Datei mit der Liste der Parameter, die auf dem BACnet-, LonWorks- oder KNX-Protokoll angezeigt werden sollen, lädt. Der automatische Vorgang kann einige Minuten dauern: Das Gerät nicht abschalten, solange er nicht abgeschlossen ist.

Achtung: Es wird empfohlen, den Vorgang "Erkennungsmodus" erst dann zu starten, wenn das eBus2-Netz die Phasen der "Geräteerkennung" abgeschlossen hat und zum normalen Betrieb übergegangen ist.

Dies kann mit der EBUS STATUS-LED auf dem eBus2-Modbus Gateway-Gerät überprüft werden:

- *LED blinkt:* Der eBus2 befindet sich in der Phase "Geräteerkennung".
- LED leuchtet: Der eBus2 hat die Phase "Geräteerkennung" abgeschlossen und befindet sich im Normalbetrieb.

Wenn der "Erkennungsmodus" ausgeführt wird, bevor das eBus2-Netz voll funktionsfähig ist, könnte die Konfiguration des ProtoNode beeinträchtigt werden. Wenn die EBUS STATUS-LED ständig blinkt, liegt ein Fehler in der Verbindung des eBus2 vor.

Im Falle eines Fehlers in der Konfiguration, z.B. aus dem oben genannten Grund, kann die Funktion "Erkennungsmodus" neu gestartet werden.

Wenn der Vorgang erfolgreich beendet wurde, erscheint in der Liste der aktiven Profile ein Profil.

Hier ist ein Beispiel im Fall von BACnet:

Fig. 10

A	Active profiles				
Nr	Node ID	Current profile	Parameters		
1	1	BAC_IP_ATG_2CB		Remove	
A	bb				
				Fig. 11	

5. Inbetriebnahme

5.3. REMOCON MODBUS-LON, REMOCON MODBUS-BACNET und REMOCON MODBUS-KNX Geräte

5.3.7

Einstellung der IP-Adresse des ProtoNode An dieser Stelle ist es für die Protokolle BACnet IP und Modbus TCP notwendig, die IP-Adresse des ProtoNodes an das Subnetz des Gebäudeverwaltungssystems anzupassen. Bei den Protokollen BACnet MS / TP, Modbus RTU und LonWorks ist dieser Vorgang nicht notwendig. In der Web-Benutzeroberfläche auf die Registerkarte "Network Settings" (Netzwerkeinstellungen) klicken,

Network Settings

um das Menü für die IP-Einstellungen zu öffnen. Die neue IP-Adresse in das Feld "N1 IP Address" eingeben und anschließend die Subnetzmaske (Feld "N1 Netmask") anpassen.

Nach Abschluss auf die Schaltfläche "Update IP Settings" (IP Einstellungen aktualisieren) anklicken, um die Änderungen zu speichern.

Achtung:

Die IP-Adresse des ProtoNode für künftige Verwendungszwecke notieren.



Für Informationen bezüglich des Datenpunkts der Modbus TCP-Schnittstelle siehe den Abschnitt über die Inbetriebnahme des Geräts REMOCON MODBUS. V

6.1. Fehler6.2. Gebäudeverwaltungssystem (BMS)6.3. Zentralheizung (ZH)

Datapoint Address	Datapoint Name	Datapoint	System of Units	Value or Range	R/W	
(Modbus register) Adresse Datenpunkt (Modbus-Register)	Name Datenpunkt Beschreibung Datenpunkt	Größe Datenpunkt (BYTES)	Einheitensys- tem	Win - Max [Default] Wert oder Bereich Min Max. [Standard]	L/S	
6.1. FEHLER	1					
0x1000	System Error Presence Vorhandensein Systemfehler	1		0 = AUS 1 = EIN	R	
0x1001	Error Owner Category Eigentümer-Fehler Kategorie	1		* Siehe Tabelle 1	R	
	Ermittlung des Geräts, das den Fel	hler erzeugt hat				
0x1002	Error Owner Zone Eigentümer-Fehler Zone	1			R	
	Ermittlung des Geräts, das den Fel	hler erzeugt hat				
0x1003	Error Owner Occurrence Eigentümer-Fehler Auftreten	1		-	R	
	Ermittlung des Geräts, das den Fel	hler erzeugt hat				
6.2. GEBÄUDEVERWA	LTUNGSSYSTEM (BMS) SERVICE:					
0x2000	BMS Input Power Set BMS Eingang Leistungssollwert	1		0 ÷ 255 [0]	R/W	
	Leistungssollwert des Gebäudeverwaltungssystems (BMS) zum Wärmeerzeuger (Prozentsatz: 0 = 0%; 255 = 100%)					
0x2001	BMS Input SetPoint BMS Eingang Sollwert	2	°C x 10	30 - 85 [30]	R/W	
	Vorlauftemperatursollwert des Geb	päudeverwaltung	gssystems (BMS)) zum Wärmeerzeuger		
6.3 ZENTRALHEIZUNG	i (ZH):					
0x2002	Global Outdoor Sensor Allgemeiner Außenfühler	2	°C x 10		R	
	Außentemperatur gemessen durch den an das Wärmeerzeugersystem angeschlossenen Fühler (sofern vorhanden)					
0x2003	CH Target ZH Ziel:	2	°C x 10		R	
	Aktueller berechneter Vorlauftemperatur-Sollwert des Wärmeerzeugers					
0x2004	CH Enable ZH Aktivierung	1		0 - 1 [1] 0 = AUS 1 = EIN	R/W	
	Aktivierung/Deaktivierung der Zen	tralheizfunktion				
0x2005	COOLING Enable KÜHLUNG Aktivierung	1		0 - 1 [0] 0 = AUS 1 = EIN	R/W	
	Aktivierung/Deaktivierung der Küł	nlfunktion (sofern	von der im Syst	tem vorhandenen Wärmepumpe u	nterstützt)	
0x2006	HR Mode Modus Heizanforderung	1		0 = Heizen 1 = Kühlen	R	
	Angabe des aktuellen Betriebsmo	dus: Heizen odei	r Kühlen			

6.4. Brauchwarmwasser (BWW)6.5. Kaskadenmanager6.6. Master-Heizkessel

Datapoint Address	Datapoint Name	Datapoint	System of	Value or Range	R/W		
(Modbus register)	Datapoint Description	size (BYTES)	Units	Min ÷ Max [Default]			
Adresse Datenpunkt	Name Datenpunkt	Größe	Einheitensys-	Wert oder Bereich	L/S		
(Modbus-Register)	Beschreibung Datenpunkt	(BYTES)	tem	Min Max. [Standard]			
6.4 BRAUCHWARM	WASSER (BWW):						
0x2007	DHW Enable	1		0 - 1 [1]	R/W		
	BWW Aktivierung			0 = AUS 1 - FIN			
	Aktivierung/Deaktivierung der Bra	 uchwarmwassert	unktion				
0x2008	DHW Operation Mode	1		0 - 2 [2]	R/W		
	BWW Betriebsmodus			0 = DEAKTIVIERT			
				1 = ZEITGESTEUERT			
	Vara Englage start and shitter Datri	 					
0,2000	Vom Endbenutzer gewaniter Betrie	ebsmodus tur Bra ↓ ว	auchwarmwasse				
0x2009	BWW-Komforttemp.	Z	CXIU	10 - 65 [45]			
	Vom Endbenutzer gewählter Braud	chwarmwasser-So	ollwert				
0x200A	DHW Reduced Temp	2	°C x 10	10 - 65 [10]	R/W		
	BWW Reduzierte Temp.						
	Brauchwarmwasser-Sollwert währe	end des zeitgeste	uerten reduzier	ten Zeitraums	-		
0x200B	DHW Target BWW Ziel	2	°C x 10		R		
	Aktueller berechneter Brauchwarn	nwasser-Sollwert					
6.5. KASKADENM	ANAGER	1					
0x2020	Cascade Manager Status Status Kaskadenmanager	1		* Siehe Tabelle 2	R		
0x2021	System DHW Tank Temperature	2	°C x 10		R		
	Iemperatur BWW-Iank der Anlage						
	Vom speziellen Fühler gemessene	Vom speziellen Fühler gemessene Temperatur des BWW-Tanks (sofern nach der hydraulischen Weiche in					
	einem Heizkessel-Kaskadensystem	ein Tank vorhan	den ist)	- I			
0x2022	Cascade Common flow sensor	2	°C x 10		R		
	Kaskade						
	Vom speziellen Fühler gemessene	Vorlauftemperat	ur der Anlage n	ach der hydraulischen Weiche (in e	einem		
	Heizkessel-Kaskadensystem positio	oniert)		• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
6.6 MASTER-HEIZKE	SSEL		1	1			
0x2030	Boiler Flow T	2	°C x 10		R		
	Vorlauftemperatur des Heizkessels	 : (bei Hausbalts-F	leizkessel)				
0x2031	Boiler Return T	2	°C x 10		R		
	Rücklauftemp. Heizkessel						
	Rücklauftemperatur des Heizkesse	ls (bei Haushalts	Heizkessel)				
0x2032	DHW Flow Temperature BWW Vorlauftemperatur	2	°C x 10		R		
	BWW-Temperatur des Heizkessels	(bei Haushalts-K	ombiheizkessel)				
0x2033	DHW Tank Temperature Temperatur BWW-Tank	2	°C x 10		R		
	Vom speziellen Fühler gemessene	Temperatur des	BWW-Tanks (be	i Haushalts-Heizkessel)			

6.6. Master-Heizkessel 6.7. Gewerblicher Master-Heizkessel

Datapoint Address (Modbus register)	Datapoint Name Datapoint Description	Datapoint size (BYTES)	System of Units	Value or Range Min ÷ Max [Default]	R/W
Adresse Datenpunkt (Modbus-Register)	Name Datenpunkt Beschreibung Datenpunkt	Größe Datenpunkt (BYTES)	Einheitensys- tem	Wert oder Bereich Min Max. [Standard]	L/S
0x2034	Boiler Status Heizkesselstatus	1		* Siehe Tabelle 2	R
0x2035	Boiler Flame ON Counter HIGH Heizkessel Flamme EIN Zähler HOCH	2	Gesamtzäl	hler=(Hoch×65 535)+Niedrig	R
	Gesamtzahl der Heizkesselzündung	gen]		
0x2036	Boiler Flame ON Counter LOW Heizkessel Flamme EIN Zähler NIEDRIG	2			R
	Gesamtzahl der Heizkesselzündung	gen			
0x2037	Burner ON CH Brenner EIN ZH	2			R
	Gesamtzahl Betriebsstunden Breni	ner im Zentralhei	izungsmodus		
0x2038	Burner ON DHW Brenner EIN BWW	2			R
	Gesamtzahl Betriebsstunden Breni	ner im Brauchwa	rmwassermodu	s	
0x2039	Boiler kW Size Heizkessel kW Baugröße	2	kW		R
	Nennleistung des Heizkessels in kV	N			
0x203A	Boiler Gas Power Heizkessel Gasleistung	2	kW		R
	Aktuelle Brennerleistung in kW				
6.7 GEWERBLICHER	MASTER-HEIZKESSEL				
0x2050	Boiler Flow T	2	°C x 10		R
	Vorlauftemp. Heizkessel				
	Vorlauftemperatur des Heizkess	sels (bei gewer	blichem Heizk	essel)	
0x2051	Boiler Flow T BHE1	2	°C x 10		R
	Vorlauftemp. Heizkessel BHE1				
	Vorlauftemperatur Heizkessel des zweiten Motors (bei gewerblichem Heizkessel mit Mehrfachmotor)				
0x2052	Boiler Return T	2	°C x 10		R
	Rücklauftemp. Heizkessel				
	Rücklauftemperatur des Heizke	ssels (bei gewe	erblichem Heiz	zkessel)	
0x2053	Boiler Return T BHE1	2	°C x 10		R
	Rücklauftemp. Heizkessel BHE1				
	Rücklauftemperatur Heizkessel a	les zweiten Mot	ors (bei gewerl	blichem Heizkessel mit Mehrfach	motor)
0x2054	DHW Tank Temperature	2	°C x 10		R
	Temperatur BWW-Tank				
	Vom speziellen Fühler gemesse	ene Temperatu	r des BWW-Tai	nks (bei gewerblichem Heizkess	el)
0x2055	Boiler Common flow sensor	2	°C x 10		R
	Allgemeiner Durchflussfühler Heizkessel				
	Vom speziellen, nach der hydra Vorlauftemperatur der Anlage (ulischen Weich bei Installation	he positioniert eines einzelne	em Fühler gemessene en Heizkessels)	
0x2056	Boiler Status	1		* Siehe Tabelle 2	R
	Heizkesselstatus				

6.7. Gewerblicher Master-Heizkessel

Datapoint Address (Modbus register)	Datapoint Name Datapoint Description	Datapoint size (BYTES)	System of Units	Value or Range Min ÷ Max [Default]	R/W
Adresse Datenpunkt (Modbus-Register)	Name Datenpunkt Beschreibung Datenpunkt	Größe Datenpunkt (BYTES)	Einheitensys- tem	Wert oder Bereich Min Max. [Standard]	L/S
0.0057		0			
0x2057	Boiler Flame ON Counter HIGH	2	Gesamtzahlei	r=(Hoch×65 535)+Niedrig	R
	Heizkessel Flamme EIN Zähler HOCH				
	Gesamtzahl der Heizkesselzünd Parameter nur auf den ersten N	dungen (bei He 1otor)	eizkessel mit Me	ehrfachmotor bezieht sich die	ser
0x2058	Boiler Flame ON Counter LOW	2	Gesamtzählei	r=(Hoch×65 535)+Niedrig	R
	Heizkessel Flamme EIN Zähler NIEDRIG				
	Gesamtzahl der Heizkesselzünd Parameter nur auf den ersten N	dungen (bei He lotor)	eizkessel mit Me	ehrfachmotor bezieht sich die	ser
0x2059	Boiler Flame ON Counter BHE1 HIGH	2	Gesamtzähler	r=(Hoch×65 535)+Niedrig	R
	Heizkessel Flamme EIN Zähler BHE1 HOCH				
	Gesamtzahl der Inbetriebnahm Mehrfachmotor)	en des zweiter	n Motors (bei ge	ewerblichem Heizkessel mit	
0x205A	Boiler Flame ON Counter BHE1 LOW	2	Gesamtzähler=(Hoch×65 535)+Niedrig		R
	Heizkessel Flamme EIN Zähler BHE1 NIEDRIG				
	Gesamtzahl der Inbetriebnahm Mehrfachmotor)	en des zweiter	n Motors (bei ge	ewerblichem Heizkessel mit	
0x205B	Burner ON CH	2			R
	Brenner EIN ZH				
	Gesamtzahl Betriebsstunden Bi	renner im Zenti	ralheizungsmo	dus	
0x205D	Burner ON DHW	2			R
	Brenner EIN BWW				
	Gesamtzahl Betriebsstunden Bi	renner im Brau	chwarmwasser	modus	
0x205E	Burner ON BHE0	2			R
	Brenner EIN BHE0				
	Gesamtzahl Betriebsstunden Bi Brauchwarmwassermodus (bei	renner des erst aewerblichem	en Motors, ega Heizkessel mit	il ob im Zentralheizungs- odei Mehrfachmotor)	r im
0x205C	Burner ON BHE1	2	kW		R
	Brenner EIN BHE1				
	Gesamtzahl Betriebsstunden Bi Brauchwarmwassermodus (bei	renner des zwe gewerblichem	iten Motors, eg Heizkessel mit	gal ob im Zentralheizungs- od Mehrfachmotor)	er im
0x205F	Boiler kW Size BHE0	2	kW		R
	Heizkessel kW Baugröße BHE0				
	Nennleistung in kW des ersten Heizkessels (bei gewerblichem	Motors (bei ge Heizkessel mit	werblichem He Einzelmotor)	eizkessel mit Mehrfachmotor)	oder des
0x2060	Boiler kW Size BHE1	2	kW		R
	Heizkessel kW Baugröße BHE1				
	Nennleistung in kW des zweiter	n Motors (bei g	ewerblichem H	leizkessel mit Mehrfachmotor)

6.7. Gewerblicher Master-Heizkessel 6.8. Heizzone 1

Datapoint Address	Datapoint Name	Datapoint	System of	Value or Range	R/W			
(Modbus register)	Datapoint Description	size (BYTES)		Min ÷ Max [Default]				
(Modbus-Register)	Name Datenpunkt Beschreibung Datenpunkt	Große Datenpunkt (BYTES)	tem	Wert oder Bereich Min Max. [Standard]	L/S			
0.2041	Poilor Coo Power PHEO	2	1.1.1.		P			
0x2001	Hoizkassal Gaslaistung RHEO	2	KVV		K			
	Aktualla Brannlaistung in kW d	os orston Moto	rs (bai gawark	licham Haizkassal mit Mahrfach	motor			
	oder des Heizkessels (bei gewe	erblichem Heizl	kessel mit Einz	elmotor)	motory			
0x2062	Boiler Gas Power BHE1	2	kW		R			
	Heizkessel Gasleistung BHE 1							
	Aktuelle Brennleistung in kW d	es zweiten Mot	ors (bei gewei	rblichem Heizkessel mit Mehrfa	 chmotor)			
6.8 HEIZZONE 1								
0x2100	Operation Mode Zone 1	1		0 - 3 [2]	R/W			
	Betriebsmodus Zone 1			0 = FROSTSCHUTZ				
				1 = REDUZIERT				
				2 = KOMFORT/MANUFU				
				3 = PROGRAMMIERT				
	Operation mode of the heating	/cooling zone.	selected by er	nd-user				
0x2101	Zone 1 Tday	2	°C.x 10	10 - 30 [18]	R/W			
	Zone 1 TTag							
	Vom Endbenutzer gewählte Raum-Solltemperatur der Zone für den KOMFORT-Zeitraum							
	(oder im MANUELLEN MODUS)							
0x2102	Zone 1 Tnight	2	°C x 10	10 - 30 [18]	1/5			
	Zone 1 TNacht							
	Vom Endbenutzer gewählte Raum-Solltemperatur der Zone für den REDUZIERTEN Zeitraum							
0x2103	Tr set Zone 1	2	°C x 10		R			
	Tr set Zone 1	2						
	Vom Wärmeerzeugersystem be	II_set_2011e_1						
0x2104	State Zone 1	1		0 - 2 [-]	R			
	Status Zone 1	'		0 = HEIZUNGAUS				
				1 = REDUZIERTE HEIZUNG				
				2 = KOMEORT-HEIZUNG				
				$3 = K \ddot{I} H I I N G A I S$				
				4 = REDUZIERTE KÜHLUNG				
				5 = KOMFORT-KÜHLUNG				
0x2105	Tset Zone 1	2	°C x 10		R			
	TSet Zone 1							
	Vom Wärmeerzeugersystem be	rechneter aktu	eller Vorlaufte	nperatur-Sollwert der Heiz-/Kü	 hlzone			
0x2106	Zone 1 Slope	2		2 - 35 [10]	R/W			
	Zone 1 Stejauna	2						
	Vom Techniker/Endbenutzer au	l Isaewählte Stei	i auna der Tem	peraturregelungskurve der Zon				
0x2107	Flow Temp Heating Circuit 1	2	°C x 10		R			
	Vorlauftemp Heizkreis 1	2	CXTO					
	Vom speziellen Fühler gemesse	ne Vorlaufter	l Deratur der 7a	ne (bei Vorhandensein eines 7	 ⊇nen-			
	Hydraulikmoduls)							
0x2108	Room Temperature 1	2	°C x 10		R			
	Raumtemperatur 1							
	Von einer kompatiblen Raumei	nheit gemessel	ne aktuelle Ra	umtemperatur	-			

6.8. Heizzone 1 6.9. Heizzone 2

Datapoint Address (Modbus register)	Datapoint Name Datapoint Description	Datapoint size (BYTES)	System of Units	Value or Range Min ÷ Max [Default]	R/W
Adresse Datenpunkt (Modbus-Register)	Name Datenpunkt Beschreibung Datenpunkt	Größe Datenpunkt (BYTES)	Einheitensys- tem	Wert oder Bereich Min Max. [Standard]	L/S
0x2109	Zone 1 Fixed Setpoint	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W
	Zone 1 Fester Sollwert				
	Vom Techniker eingestellter Vor automatischer Temperaturrege	rlauftemperatu lung verwende	r-Sollwert der 1 t wird	Zone, der bei deaktivierter	
6.9 HEIZZONE 2					
0x2200	Operation Mode Zone 2 Betriebsmodus Zone 2	1		0 - 3 [2] 0 = FROSTSCHUTZ 1 = REDUZIERT 2 = KOMFORT/MANUELL 3 = PROGRAMMIERT	R/W
	Vom Endbenutzer gewählter Be	etriebsmodus c	ler Heiz-/Kühlz	zone	
0x2201	Zone 2 Tday	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W
	Zone 2 TTag				
	Vom Endbenutzer gewählte So. im MANUELLEN MODUS)	lltemperatur de	er Zonenumge	bung für den KOMFORT-Zeitrau	ım (oder
0x2202	Zone 2 Tnight	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W
	Zone 2 TNacht				
	Vom Endbenutzer gewählte Rat	um-Solltemper	atur der Zone	für den REDUZIERTEN Zeitraum	
0x2203	Tr_set_Zone_2 Tr_set_Zone_2	2	°C x 10		R
	Vom Wärmeerzeugersystem be	erechnete aktue	elle Raum-Sollt	emperatur	
0x2204	State Zone 2 Status Zone 2	1		0 - 2 [-] 0 = HEIZUNG AUS 1 = REDUZIERTE HEIZUNG 2 = KOMFORT-HEIZUNG 3 = KÜHLUNG AUS 4 = REDUZIERTE KÜHLUNG 5 = KOMFORT-KÜHLUNG	R
0x2205	Tset Zone 2	2	°C x 10		R
	TSet Zone 2				
	Vom Wärmeerzeugersystem be	erechneter aktu	eller Vorlaufte	mperatur-Sollwert der Heiz-/Küł	nlzone
0x2206	Zone 2 Slope Zone 2 Steigung	2		2 - 35 [10]	R/W
	Vom Techniker/Endbenutzer au	sgewählte Stei	gung der Tem	peraturregelungskurve der Zon	е
0x2207	Flow Temp Heating Circuit 2 Vorlauftemp. Heizkreis 2	2	°C x 10		R
	Vom speziellen Fühler gemesse Hydraulikmoduls)	ene Vorlauftem	peratur der Zo	ne (bei Vorhandensein eines Zc	nen-
0x2208	Room Temperature 2	2	°C x 10		R
	Raumtemperatur 2				
	Von einer kompatiblen Raumei	nheit gemessei	ne aktuelle Ra	umtemperatur	
0x2209	Zone 2 Fixed Setpoint Zone 2 Fester Sollwert	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W
	Vom Techniker eingestellter Von automatischer Temperaturrege	rlauftemperatu lung verwende	r-Sollwert der Z t wird	Zone, der bei deaktivierter	

6.10 Heizzone 3

Datapoint Address (Modbus register)	Datapoint Name Datapoint Description	Datapoint size (BYTES)	System of Units	Value or Range Min ÷ Max [Default]	R/W
Adresse Datenpunkt (Modbus-Register)	Name Datenpunkt Beschreibung Datenpunkt	Größe Datenpunkt (BYTES)	Einheitensys- tem	Wert oder Bereich Min Max. [Standard]	L/S
6.10 HEIZZONE 3					
0x2300	Operation Mode Zone 3 Betriebsmodus Zone 3	1	lor Hoiz /Kübl	0 - 3 [2] 0 = FROSTSCHUTZ 1 = REDUZIERT 2 = KOMFORT/MANUELL 3 = PROGRAMMIERT	R/W
0×2301	Zone 3 Tday	2			R/M
0x2301	Zone 3 TTag		CXIU	10-30[10]	
	Vom Endbenutzer gewählte So im MANUELLEN MODUS)	lltemperatur de	er Zonenumge	l bung für den KOMFORT-Zeitra	um (oder
0x2302	Zone 3 Tnight Zone 3 TNacht	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W
	Vom Endbenutzer gewählte Ra	um-Solltemper	atur der Zone	für den REDUZIERTEN Zeitraum	ו
0x2303	Tr_set_Zone_3 Tr_set_Zone_3	2	°C x 10		R
	Vom Wärmeerzeugersystem berechnete aktuelle Raum-Solltemperatur				
0x2304	State Zone 3 Status Zone 3	1		0 - 2 [-] 0 = HEIZUNG AUS 1 = REDUZIERTE HEIZUNG 2 = KOMFORT-HEIZUNG 3 = KÜHLUNG AUS 4 = REDUZIERTE KÜHLUNG 5 = KOMFORT-KÜHLUNG	R
0x2305	Tset Zone 3	2	°C x 10		R
	Vom Wärmeerzeugersvstem be	 erechneter aktu	eller Vorlaufte	mperatur-Sollwert der Heiz-/Kü	 hlzone
0x2306	Zone 3 Slope Zone 3 Steigung Vom Techniker/Endbenutzer av	2 Jsgewählte Stei	auna der Tem	2 - 35 [10]	R/W
0x2307	Flow Temp Heating Circuit 3	2	°C x 10		R
	Vorlauftemp. Heizkreis 3				
	Vom speziellen Fühler gemess Hydraulikmoduls)	ene Vorlauftem	peratur der Zc	one (bei Vorhandensein eines Zo	onen-
0x2308	Room Temperature 3 Raumtemperatur 3	2	°C x 10		R
	Von einer kompatiblen Raumei	inheit gemesse	ne aktuelle Ra	umtemperatur	
0x2309	Zone 3 Fixed Setpoint Zone 3 Fester Sollwert	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W
	Vom Techniker eingestellter Vo automatischer Temperaturrege	rlauftemperatu elung verwende	r-Sollwert der . t wird	Zone, der bei deaktivierter	

6.11. Heizzone 4

Datapoint Address (Modbus register)	Datapoint Name	Datapoint	System of Units	Value or Range Min ∸ Max [Default]	R/W		
Adresse Datenpunkt	Name Datenpunkt	Größe	Finheitensvs-	Wert oder Bereich	1/5		
(Modbus-Register)	Beschreibung Datenpunkt	Datenpunkt (BYTES)	tem	Min Max. [Standard]			
6.11 HEIZZONE 4			·				
0x2400	Operation Mode Zone 4	1		0 - 3 [2]	R/W		
	Betriebsmodus Zone 4			0 = FROSTSCHUTZ			
				1 = REDUZIERT			
				2 = KOMFORT/MANUELL			
				3 = PROGRAMMIERT			
	Vom Endbenutzer gewählter Be	etriebsmodus c	ler Heiz-/Kühlz	zone			
0x2401	Zone 4 Tday	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W		
	Zone 4 TTag						
	Vom Endbenutzer gewählte So im MANUELLEN MODUS)	lltemperatur de	er Zonenumge	bung für den KOMFORT-Zeitrat	m (oder) מג		
0x2402	Zone 4 Tnight	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W		
	Zone 4 TNacht						
	Vom Endbenutzer gewählte Ra	um-Solltemper	atur der Zone	für den REDUZIERTEN Zeitraum	1		
0x2403	Tr_set_Zone_4	2	°C x 10		R		
	Tr_set_Zone_4						
	Vom Wärmeerzeugersystem be	erechnete aktue	elle Raum-Solli	temperatur			
0x2404	State Zone 4	1		0 - 2 [-]	R		
	Status Zone 4			0 = HEIZUNG AUS			
				1 = REDUZIERTE HEIZUNG			
				2 = KOMFORT-HEIZUNG			
				3 = KUHLUNG AUS			
				4 = REDUZIERTE KUHLUNG			
				5 = KOMFORT-KUHLUNG			
0x2405	Tset Zone 4	2	°C x 10		R		
	TSet Zone 4						
	Vom Wärmeerzeugersystem be	erechneter aktu	eller Vorlaufte	mperatur-Sollwert der Heiz-/Kü	hlzone		
0x2406	Zone 4 Slope	2		2 - 35 [10]	R/W		
	Zone 4 Steigung						
0.0407	Vom Techniker/Endbenutzer au	isgewahlte Stei	gung der Iem	peraturregelungskurve der Zon	e		
0x2407	Flow Temp Heating Circuit 4	2	°C x 10		R		
	Vorlauftemp. Heizkreis 4						
	Vom speziellen Fuhler gemesse Hydraulikmoduls)	ene Vorlauftem	peratur der Zc	one (bei Vorhandensein eines Zo	onen-		
0x2408	Room Temperature 4	2	°C x 10		R		
	Raumtemperatur 4						
	Von einer kompatiblen Raumei	nheit gemesse	ne aktuelle Ra	umtemperatur			
0x2409	Zone 4 Fixed Setpoint	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W		
	Zone 4 Fester Sollwert						
	Vom Techniker eingestellter Vo automatischer Temperaturrege	rlauftemperatu. lung verwende	r-Sollwert der . t wird	Zone, der bei deaktivierter			

6.12. Heizzone 5

Datapoint Address (Modbus register)	Datapoint Name Datapoint Description	Datapoint size (BYTES)	System of Units	Value or Range Min ÷ Max [Default]	R/W
Adresse Datenpunkt (Modbus-Register)	Name Datenpunkt Beschreibung Datenpunkt	Größe Datenpunkt (BYTES)	Einheitensys- tem	Wert oder Bereich Min Max. [Standard]	L/S
6.12 HEIZZONE 5					
0x2500	Operation Mode Zone 5 Betriebsmodus Zone 5 Vom Endhenutzer gewählter B	1	har Haiz /Kühla	0 - 3 [2] 0 = FROSTSCHUTZ 1 = REDUZIERT 2 = KOMFORT/MANUELL 3 = PROGRAMMIERT	R/W
0x2501	Zone 5 Tdav	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W
	Zone 5 TTag	-			
	Vom Endbenutzer gewählte So im MANUELLEN MODUS)	lltemperatur de	er Zonenumge	bung für den KOMFORT-Zeitrat	um (oder
0x2502	Zone 5 Tnight Zone 5 TNacht	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W
	Vom Endbenutzer gewählte Ra	um-Solltemper	atur der Zone	für den REDUZIERTEN Zeitraum	 ז
0x2503	Tset Zone 5 Tr_set_Zone_5	2	°C x 10		R
	Vom Wärmeerzeugersystem be	erechnete aktue	elle Raum-Solli	temperatur	
0x2504	State Zone 5 Status Zone 5	1		0 - 2 [-] 0 = HEIZUNG AUS 1 = REDUZIERTE HEIZUNG 2 = KOMFORT-HEIZUNG 3 = KÜHLUNG AUS 4 = REDUZIERTE KÜHLUNG 5 = KOMFORT-KÜHLUNG	R
0x2505	Tset Zone 5	2	°C x 10		R
	Vom Wärmeerzeugersystem be	⊥ erechneter aktu	l Ieller Vorlaufte	mperatur-Sollwert der Heiz-/Kü	hlzone
0x2506	Zone 5 Slope Zone 5 Steigung Vom Techniker/Endbenutzer au	2 Isaewählte Stei	igung der Tem	2 - 35 [10]	R/W
0x2507	Flow Temp Heating Circuit 5	2	°C x 10		R
	Vorlauftemp. Heizkreis 5				
	Vom speziellen Fühler gemess Hydraulikmoduls)	ene Vorlauftem	peratur der Zc	one (bei Vorhandensein eines Zo	onen-
0x2508	Room Temperature 5 Raumtemperatur 5	2	°C x 10		R
0.0500	Von einer kompatiblen Raumei	nheit gemesse	ne aktuelle Ra	umtemperatur	DAV
0x2509	Zone 5 Fixed Setpoint Zone 5 Fester Sollwert	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W
	Vom Techniker eingestellter Vo automatischer Temperaturrege	rlauftemperatu lung verwende	r-Sollwert der . t wird	Zone, der bei deaktivierter	

6.13.Heizzone 6

Datapoint Address (Modbus register)	Datapoint Name Datapoint Description	Datapoint size (BYTES)	System of Units	Value or Range Min ÷ Max [Default]	R/W			
Adresse Datenpunkt (Modbus-Register)	Name Datenpunkt Beschreibung Datenpunkt	Größe Datenpunkt (BYTES)	Einheitensys- tem	Wert oder Bereich Min Max. [Standard]	L/S			
6.13 HEIZZONE 6								
0x2600	Operation Mode Zone 6 Betriebsmodus Zone 6			0 - 3 [2] 0 = FROSTSCHUTZ 1 = REDUZIERT 2 = KOMFORT/MANUELL 3 = PROGRAMMIERT	R/W			
0.2401	Vom Endbenutzer gewahlter B	etriebsmodus c	er Heiz-/Kuhlz		D/M/			
0x2601	Zone 6 Iday Zone 6 TTag	2	CXIU	10 - 30 [18]	K/VV			
	Vom Endbenutzer gewählte Sc im MANUELLEN MODUS)	lltemperatur de	er Zonenumge	l bung für den KOMFORT-Zeitra	um (oder			
0x2602	Zone 6 Tnight Zone 6 TNacht	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W			
	Vom Endbenutzer gewählte Ra	um-Solltemper	atur der Zone	für den REDUZIERTEN Zeitraum	ר			
0x2603	Tr_set_Zone_6 Tr_set_Zone_6	2	°C x 10		R			
	Vom Wärmeerzeugersystem b	erechnete aktue	elle Raum-Solli	temperatur	1			
0x2604	State Zone 6 Status Zone 6	1		0 - 2 [-] 0 = HEIZUNG AUS 1 = REDUZIERTE HEIZUNG 2 = KOMFORT-HEIZUNG 3 = KÜHLUNG AUS 4 = REDUZIERTE KÜHLUNG 5 = KOMFORT-KÜHLUNG	R			
0x2605	Tset Zone 6 TSet Zone 6	2	°C x 10		R			
	Vom Wärmeerzeugersystem b	erechneter aktu	eller Vorlaufte	mperatur-Sollwert der Heiz-/Kü	hlzone			
0x2606	Zone 6 Slope Zone 6 Steigung Vom Techniker/Endbenutzer au	2 usaewählte Stei	auna der Tem	2 - 35 [10] peraturregelungskurve der Zon	R/W			
0x2607	Flow Temp Heating Circuit 6	2	°C x 10		R			
	Vorlauftemp. Heizkreis 6							
	Vom speziellen Fühler gemess Hydraulikmoduls)	ene Vorlauftem	peratur der Zc	one (bei Vorhandensein eines Zo	onen-			
0x2608	Room Temperature 6	2	°C x 10		R			
	Raumtemperatur 6							
	Von einer kompatiblen Raume	inheit gemesse	ne aktuelle Ra	umtemperatur				
0x2609	Zone 6 Fixed Setpoint Zone 6 Fester Sollwert	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W			
	Vom Techniker eingestellter Vo automatischer Temperaturrege	Vom Techniker eingestellter Vorlauftemperatur-Sollwert der Zone, der bei deaktivierter automatischer Temperaturregelung verwendet wird						

6.14. Solarmanager

Datapoint Address	Datapoint Name	Datapoint	System of	Value or Range	R/W		
(Modbus register)	Datapoint Description	size (BYTES)	Units	Min ÷ Max [Default]			
Adresse Datenpunkt	Name Datenpunkt	Größe	Einheitensys-	Wert oder Bereich	L/S		
(Modbus-Register)	Beschreibung Datenpunkt	(BYTES)	tem	Min Max. [Standard]			
	1	· · ·					
6.14 SOLARMANAG	ER			1			
0x3000	Solar Collector Temperature	2	°C x 10		R		
	Temperatur Solarkollektor						
	Vom speziellen Fühler gemesse	ene Temperatu	r des Solarflac	hkollektors			
0x3001	Storage Temp - HIGH	2	°C x 10		R		
	Speichertemp HOCH						
	Vom speziellen Fühler gemesse dem Solarflachkollektor verbun	ene Temperatu den ist)	r des Brauchwa	armwasser-Tanks (wenn der Füh	ler mit		
0x3002	Solar Pump	1			R		
	Solarpumpe						
	Status der Solarkollektorpumpe	9					
0x3003	Solar Pump Run Time	2			R		
	Betriebszeit Solarpumpe						
	Anzahl der Betriebsstunden de	r Solarpumpe					
	1	· · ·					
0x3004	BUF T High	2	°C x 10		R		
	PUF Temp Hoch						
	Vom speziellen, auf der Oberseite des Puffers angebrachten Fühler gemessene Temperatur des						
	Zentralheizungspuffers		angezraemen	. ame. geneeeene remperata			
0x3005	BUFTLow	2	°C x 10		R		
	BUF Temp Niedrig						
	Vom speziellen, an der Unterse Zentralheizungspuffers	ite des Puffers	angebrachten	Fühler gemessene Temperatur (des		
0x3006	BUF Buffer Status	1		0 = NICHT VORHANDEN	R		
	Status BUF Puffer			1 = DEAKTIVIERT			
				2 = AUS			
				3 = GELADEN			
				4 = LASTANFORDERUNG			
				5 = FROSTSCHUTZ			
				6 = ABTAUEN			
				7 = FEHLER FÜHLER HOCH			
				8 = ÜBERTEMPERATUR			
	Status des Zentralheizungspuffe	ers					

6.15 Eigentümer-Fehler Mehrstufige Werte

Eigentümer-Fehler Gerät, das den Fehler erzeugt Kategorie Auftreten Zone Master-Haushaltsheizkessel Solar-Steuerung niedrig Kaskadenmanager PacMan Energy Manager Zonen-Manager (Zone 1, 2, 3) Zonen-Manager (Zone 4, 5, 6) Remote IP Gateway Multifunktioneller Clip-Master Frischwasserstation Hybrid Energy Manager EVO Wärmepumpe TDM Haushalts-Heizkessel Slave 1 Haushalts-Heizkessel Slave 2 Haushalts-Heizkessel Slave 3 Haushalts-Heizkessel Slave 4 Haushalts-Heizkessel Slave 5 Haushalts-Heizkessel Slave 6 Haushalts-Heizkessel Slave 7 Wassererhitzer Wärmepumpe Master Wärmepumpe PCM Gasabsorption Wärmepumpe Gewerblicher Master-Heizkessel Gewerblicher Heizkessel Slave 1 Gewerblicher Heizkessel Slave 2 Gewerblicher Heizkessel Slave 3 Gewerblicher Heizkessel Slave 4 Gewerblicher Heizkessel Slave 5 Gewerblicher Heizkessel Slave 6 Gewerblicher Heizkessel Slave 7 Gateway VMC Gateway eBus2-Modbus Wassererhitzer Wärmepumpe Slave 1 Wassererhitzer Wärmepumpe Slave 2 Wassererhitzer Wärmepumpe Slave 3 Wassererhitzer Wärmepumpe Slave 4 Wassererhitzer Wärmepumpe Slave 5 Wassererhitzer Wärmepumpe Slave 6

Tabelle 1: Eigentümer-Fehler Mehrstufige Werte

Wassererhitzer Wärmepumpe Slave 7

6.16. Statuscode

Tabelle 2: Statuscode

STATUS- CODE	BESCHREIBUNG
1	STANDBY
2	ZH VERSORGUNG
3	BWW VERSORGUNG
4	SPEICHERLADUNG
5	ZH TEMP. ERREICHT
6	BWW TEMP. ERREICHT
7	SPEICHERLADUNG TEMP. ERREICHT
20	FROSTSCHUTZ PUMPE
21	FROSTSCHUTZ VERBRENNUNG
22	FROSTSCHUTZ TANK
23	ANTILEGIONELLEN-FUNKTION
24	KOMFORT VORHEIZUNG
25	BWW VERSORGUNG VON SOLAR
26	FROSTSCHUTZ ANLAGE
27	FROSTSCHUTZ ANLAGE VERBRENNUNG BLOCKIERT
30	SCHORNSTEIN
31	ENTLÜFTUNG
32	FÜLLUNG IM GANG
33	FÜLLUNG ABGESCHLOSSEN
34	SPEZIALTEST
35	MANUELLER MODUS
36	KALIBRIERUNG
50	SICHERHEITSABSCHALTUNG
51	BLOCKIERUNG FLÜCHTIGE TEILE
52	BLOCKIERUNG NICHT FLÜCHTIGE TEILE
53	VERBRENNUNG BLOCKIERT
100	AUS
101	INIT

7. Diagnose und Problembehebung

7.1. Statusanzeige der LEDs des Gateways eBus2-Modbus 7.2. Statusanzeige der LEDs des ProtoNode

7.1 Statusanzeige der LEDs des Gateways eBus2-Modbus

Das Gateway eBus2-Modbus hat zwei Diagnose-LEDs, die an der Anschlussseite des Gehäuses sichtbar sind:

LED	LED-Position auf Platine	Ref.	LED-Status	Beschreibung
DL1	Neben eBus2- Stecker	eBUS2 status	ON Dauerlicht	eBUS Kommunikation OK
			ON Blinklicht	eBUS Abtastung - Initialisierung
			OFF	eBUS Kommunikationsfehler
DL3	Neben MODBUS- Stecker	Modbus status	ON Blinklicht	MODBUS eingehende Kommunikation (eingehende Meldungen)
			OFF	MODBUs keine Kommunikation erkannt

7.2 Statusanzeige der LEDs des ProtoNode

Diese Sektion ist je installierter ProtoNode-Version im Gerät REMOCON unterschiedlich.

REMOCON MODBUS-BACNET:

Tag	Beschreibung
SS	Die LED SS zeigt durch Blinken im Sekundentakt an, dass die Brücke in Betrieb ist.
ERR	Die LED SYS ERR weist durch Dauerlicht auf einen Systemfehler hin. In diesem Fall den auf der Fehlerseite der FS-GUI Schnittstelle gezeigten entsprechenden "Systemfehler" sofort melden, um die Bewertung zu unterstützen.
PWR	Dies ist die Netzleuchte, die bei stromversorgter Einheit dauerhaft grün leuchten muss.
RX	Die LED RX blinkt, wenn am seriellen Anschluss des 3 Pin-Steckers eine Meldung empfangen wird. Wird der serielle Anschluss nicht genutzt, ist diese LED nicht in Betrieb. RX1 bezieht sich auf Anschluss R1, RX2 auf Anschluss R2
ТХ	Die LED TX blinkt, wenn am seriellen Anschluss des 3 Pin-Steckers eine Meldung gesendet wird. Wird der serielle Anschluss nicht genutzt, ist diese LED nicht in Betrieb. TX1 bezieht sich auf Anschluss R1, TX2 auf Anschluss R2.





7. Diagnose und Problembehebung

7.2. Statusanzeige der LEDs des ProtoNode 7.3. Diagnoseseiten des ProtoNode

REMOCON MODBUS-LON und REMOCON MODBUS-KNX:

Tag	Beschreibung
SPL	Die LED SPL schaltet sich ein, wenn die Einheit von einem oder mehreren der konfigurierten Geräte keine Antwort erhält. Bei den Einheiten LonWorks leuchtet die LED, bis die Einheit im LonWorks-Netzwerk in Betrieb genommen wird.
RUN	Die LED RUN beginnt 20 Sekunden nach der Einschaltung zu blinken und zeigt dadurch den normalen Betrieb an.
ERR	Die LED SYS ERR schaltet sich 15 Sekunden nach der Einschaltung mit Dauerlicht ein. Nach 5 Sekunden schaltet sie sich aus. Rotes Dauerlicht weist auf einen Systemfehler der Einheit hin. In diesem Fall den auf der Fehlerseite der GUI Schnittstelle gezeigten entsprechenden "Systemfehler" sofort melden, um die Bewertung zu unterstützen.
RX	Bei einem seriellen Socket- Protokoll blinkt die LED RX, wenn am Host Port eine Meldung empfangen wird. Bei einem Ethernet Socket- Protokoll wird diese LED nicht benutzt.
тх	Bei einem seriellen Socket- Protokoll blinkt die LED TX, wenn am Host-Port eine Meldung gesendet wird. Bei einem Ethernet Socket- Protokoll wird diese LED nicht benutzt.
PWR	Dies ist die Netzleuchte, die bei stromversorgter Einheit dauerhaft grün leuchten muss.



7.3 Diagnoseseiten des ProtoNode

Die Web-Oberfläche des ProtoNode bietet weitere Diagnoseoptionen. Sie sind über die Taste "Diagnostics & Debugging".

Diagnostics & Debugging

Kommunikation mit dem Gateway-Gerät eBus2-Modbus: Über den Pfad:

View -> Connections -> R1 - MODBUS RTU

kann die Kommunikation mit dem Gateway-Gerät eBus2-Modbus überprüft werden.

Navigation	R1 - MODBUS_RTU	
 CN1886 Ariston Thermo Group v1.00a About 	Settings Info Stats Error S	tats
> Setup	Settings	
View	Name	
 Connections 	Adapter	
R1 - MODBUS_RTU	Connection_Name	
 R2 - BACnet_MSTP 	Poll_Delay	0.050s
 N1 - BACnet_IP 47800 	Low_Pri_Poll_Delay	0.000s
> Data Arrays	Server_Hold_Timeout	2.000s
* Nodes	Node_Retire_Delay	÷
 Map Descriptors 	Max_Concurrent_Messages	0
User Messages	Localhost_Only	No
Diagnostics	Protocol	MODBUS_RTU
	IP_Address	-
	Pemote IP Address	0.0.0.0

Kommunikation mit dem Bus des Gebäudeleitsystems: Über denselben Pfad wie oben:

View -> Connections

aber durch Öffnen der anderen Einträge des Untermenüs kann die Kommunikation mit dem Bus des Gebäudeleitsystems überprüft werden.

rigation	R2 - BACnet_MSTP	
N1886 Ariston Thermo Group v1.00a About	Settings Info Stats Error 5	Stats Driver View
> Setup	Settings	
 View 	Name	
 Connections 	Adapter	-
* R1 - MODBUS_RTU	Connection_Name	
R2 - BACnet_MSTP	Poll_Delay	0.050s
 N1 - BACnet_IP 47800 	Low_Pri_Poll_Delay	0.000s
> Data Arrays	Server_Hold_Timeout	1.000s
* Nodes	Node_Retire_Delay	-
 Map Descriptors 	Max_Concurrent_Messages	8
User Messages	Localhost_Only	No
Diagnostics	Protocol	BACnet_MSTP
5	IP_Address	-
	Denote ID Address	0.000

7. Diagnostics and Troubleshooting

7.3. ProtoNode diagnosis pages

Weitere Informationen sind im ProtoNode-Handbuch des jeweiligen Geräts einsehbar:

- REMOCON MODBUS-BACNET: ProtoNode FPC-N54-1886
- REMOCON MODBUS-LON:
 - ProtoNode FPC-N35-1938
- REMOCON MODBUS-KNX: ProtoNode FPC-N40-1937

WICHTIGER HINWEIS FÜR DAS SCHREIBEN DER PARAMETERWERTE:

Der interne Speicher der Steuerplatine des Heizgeräts Elco/ATAG hat eine voreingestellte Lebensdauer von etwa 100.000 Schreibzyklen. Ein regelmäßiges Schreiben der Parameter durch das Gebäudeleitsystem sollte daher vermieden werden. Beispiel:

Regelmäßiges minütliches Schreiben der Parameter. -> 100.000 / 60 / 24 / 365 = 0,19 Jahre. In diesem Fall ist der korrekte Betrieb des Heizgeräts für weniger als ein Jahr garantiert.

Contenuto

Indice:

1. Generalità	32
1.1 Descrizione prodotto	
1.2 Smaltimento	
1.3 Norme di sicurezza	33
2. Descrizione del sistema	35
3. Descrizione del sistema	35
3.1 Dimensioni	36
3.2 Componenti	36
3.3 Vista complessiva	36
4. Collegamento elettrico	38
5. Messa in servizio	39
5.1 Operazioni preliminari	39
5.1.1 Abilitazione del controllo esteno della caldaia	39
5.2 Dispositivo REMOCON MODBUS	40
5.2.1 Dispositivo REMOCON MODBUS	40
5.2.2 Conversione dei Datapoint	40
5.2 Dispositivi REMOCON MODBUS-LON, REMOCON MODBUS-	
BACNET, REMOCON MODBUS-KNX	40
5.3.1 Mappa dei datapoint	40
5.3.2 Impostazione dell'indirizzo IP del PC	40
5.3.3 Adeguamento dell'indirizzo IP del PC	40
5.3.4 Configurazione ProtoNode	41
5.3.5 Configuration Parameters	41
5.3.6 Active profiles	42
5.3.7 Impostazione dell'indirizzo IP del ProtoNode	43
6. Datapoint	44
6.1 Errori	44
6.2 Building Management (BMS) Service	44
6.3 Riscaldamento (CH)	44
6.4 Acqua calda sanitaria (DHW)	45
6.5 Cascade Manager	45
6.6 Boiler Master	45
6.7 Commercial boiler master	46
6.8 Riscaldamento zona 1	48
6.9 Riscaldamento zona 2	49
6.10 Riscaldamento zona 3	50
6.11 Riscaldamento zona 4	51
6.12 Riscaldamento zona 5	52
6.13 Riscaldamento zona 6	53
6.14 Solar Manager	54
6.15 Error Owner Multistate Values	55
6.16 Codice di stato	56
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
/. Diagnostica e Kisoluzione dei Problemi	57
/.I Gateway eBus2-Modbus - stato LED	57
/.2 ProtoNode - stato LED	5/
7.3 Pagine di diagnosi del ProtoNode	58

1.1 Descrizione 1.2 Smaltimento

1.1 Desrizione prodotto

 REMOCON MODBUS è un'interfaccia installabile a posteriori che consente di collegare una o più caldaie in un sistema di gestione centralizzata.

REMOCON MODBUS può essere collegato ai seguenti modelli di caldaia:

- Elco Thision L Plus
- Elco Trigon L Plus
- Atag XLW
- Atag XLF
- Grazie a un'interfaccia bus configurabile è possibile trasmettere parametri, valori di temperatura e messaggi di errore dell'impianto di riscaldamento al sistema di aestione dell'edificio.
- In questo modo è possibile modificare i parametri delle caldaie collegate direttamente dal sistema centralizzato.
- L'interfaccia per il collegamento al sistema di gestione dell'edificio può essere di tipo BACnet, Modbus, KNX o LonWorks.

1.2 Smaltimento

I componenti non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Devono essere conferiti nel rispetto delle norme ambientali presso un centro di smaltimento autorizzato.

ATTENZIONE |L'INSTALLAZIONE, LA MESSA IN SERVIZIO. LE REGOLAZIONI E LA MANUTENZIONE **DEVONO ESSERE EFFETTUATE, SECONDO** LE ISTRUZIONI, **ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE** QUALIFICATO. **UN'ERRATA INSTALLAZIONE PUO CAUSARE DANNI A PERSONE**, **ANIMALI O COSE, NEI CONFRONTI DEI QUALI IL COSTRUTTORE** NON È CONSIDERATO **RESPONSABILE.**

UTILIZZO CONFORME

IL KIT REMOCON MODBUS PUÒ ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE PER COLLEGARE CALDAIE ELCO/ATAG A SISTEMI DI GESTIONE DEGLI EDIFICI SOVRAORDINATI **TRAMITE INTERFACCIA BACNET, MODBUS, KNX** O LON-WORKS.

PRODOTTO CONFORME ALLA DIRETTIVA EU 2012/19/EU-D.Lgs.49/2014 ai sensi dell'art. 26 del Decreto



Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici.

In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m2 è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

1.3 Norme di sicurezza

Legenda simboli:



Il mancato rispetto dell'avvertenza comporta rischio di lesioni, in determinate circostanze anche mortali, per le persone

Il mancato rispetto dell'avvertenza comporta danneggiamenti, rischio di in determinate circostanze anche gravi, per oggetti, piante o animali

Non danneggiare, nel forare la parete, cavi elettrici o tubazioni preesistenti.

Folgorazione per contatto con conduttori sotto tensione.



Esplosioni, incendi o intossicazioni per perdita gas dalle tubazioni danneggiate. Danneggiamento



 \mathbb{N}

impianti preesistenti. Allagamenti per perdita acqua dalle tubazioni danneggiate. Esequire i collegamenti elettrici con conduttori di sezione adeguata.

Incendio per surriscaldamento dovuto al passaggio di corrente elettrica in cavi sottodimensionati.

Proteggere tubi e cavi di collegamento in modo da evitare il loro danneggiamento.

Folgorazione per contatto con conduttori sotto tensione.

Esplosioni, incendi o intossicazioni per perdita gas dalle tubazioni danneggiate.

Allagamenti per perdita acqua dalle tubazioni danneggiate.



 \mathbb{N}

Assicurarsi che l'ambiente di installazione e gli impianti a cui deve connettersi l'apparecchiatura siano conformi alle normative vigenti.

Folgorazione per contatto con conduttori sotto tensione incorrettamente installati. Danneggiamento dell'apparecchio per condizioni di funzionamento improprie.

 $|\Lambda|$



/!\

 $/ \setminus$

Adoperare utensili ed attrezzature manuali adeguati all'uso (in particolare assicurarsi che l'utensile non sia deteriorato e che il manico sia integro e correttamente fissato), utilizzarli correttamente, assicurarli da eventuale caduta dall'alto, riporli dopo l'uso.

Lesioni personali per proiezione di schegge o frammenti, inalazione polveri, urti, tagli, punture, abrasioni. Danneggiamento dell'apparecchio o di oggetti circostanti per proiezione di schegge, colpi, incisioni.

elettriche adequate all'uso (in particolare assicurarsi che il cavo e la spina di alimentazione siano integri e che le parti dotate di moto rotativo o alternativo siano correttamente fissate), utilizzarle correttamente, non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione, assicurarle da eventuale caduta dall'alto, scollegare e riporle dopo l'uso.

Adoperare attrezzature

Lesioni personali per proiezione di schegge o frammenti, inalazione polveri, urti, /!\ tagli, punture, abrasioni, rumore, vibrazioni. Danneggiamento dell'apparecchio o di oggetti circostanti per proiezione di schegge, colpi, incisioni.



Assicurarsi che le scale portatili siano stabilmente appoggiate, che siano appropriatamente resistenti, che i gradini siano integri e non scivolosi, che non vengano spostate con qualcuno sopra, che qualcuno vigili.

Lesioni personali per la caduta dall'alto o per cesoiamento (scale doppie).





1.3 Norme di sicurezza

Assicurarsi che le scale a castello siano stabilmente appoggiate, che siano appropriatamente resistenti, che i gradini siano integri e non scivolosi, che abbiano mancorrenti lungo la rampa e parapetti sul pianerottolo. Lesioni personali per la

caduta dall'alto.



Assicurarsi, durante i lavori eseguiti in quota (in genere con dislivello superiore a due metri), che siano adottati parapetti perimetrali nella zona di lavoro o imbragature individuali atti a prevenire la caduta, che lo spazio percorso durante l'eventuale caduta sia libero da ostacoli pericolosi, che l'eventuale impatto sia attutito da superfici di arresto semirigide o deformabili.

Lesioni personali per la caduta dall'alto.



Assicurarsi che il luogo di lavoro abbia adeguate condizioni igienico sanitarie in riferimento all'illuminazione, all'aerazione, alla solidità. Lesioni personali per \wedge urti, inciampi, ecc.

Proteggere con adequato materiale l'apparecchio e le aree in prossimità del luogo di lavoro.

Danneggiamento dell'apparecchio o di oggetti circostanti per





proiezione di schegge, colpi, incisioni.

Movimentare l'apparecchio con le dovute protezioni e con la dovuta cautela.

Danneggiamento dell'apparecchio o di oggetti circostanti per urti, colpi, incisioni, schiacciamento.

Indossare, durante le lavorazioni, gli indumenti e gli equipaggiamenti protettivi individuali.

Lesioni personali \land per folgorazione, proiezione di schegge o frammenti, inalazioni polveri, urti, tagli, punture, abrasioni, rumore, vibrazioni.

Organizzare la dislocazione del materiale e delle attrezzature in modo da rendere agevole e sicura la movimentazione, evitando cataste che possano essere soggette a cedimenti o crolli.

Danneggiamento dell'apparecchio o di oggetti circostanti per urti, colpi, incisioni, schiacciamento. Le operazioni all'interno dell'apparecchio devono essere eseguite con la cautela necessaria ad evitare bruschi contatti con parti acuminate.

Lesioni personali per tagli, punture, abrasioni.



Ripristinare tutte le funzioni di sicurezza e controllo interessate da un intervento sull'apparecchio ed accertarne la funzionalità prima della rimessa in servizio.

Esplosioni, incendi o intossicazioni per perdita gas o per incorretto scarico fumi. Danneggiamento o blocco dell'apparecchio per funzionamento fuori controllo.





Nel caso si avverta odore di bruciato o si veda del fumo fuoriuscire dall'apparecchio, togliere l'alimentazione elettrica, aprire le finestre ed avvisare il tecnico.

Lesioni personali per ustioni, inalazione fumi, intossicazione.




2. Dati Tecnici 3. Descrizione sistema

2. Dati Tecnici		
Tensione/frequanza di alimentazione	Vac / Hz	195-255 / 50
Potenza elettrica assorbita, max	W	4,2
Massimo consumo di corrente	mA	20
Temperatura ambiente di utilizzo	°C	0 / 60
Dimensioni	mm	346 / 224 / 155

3. Descizione sistema **REMOCON MODBUS**

I componenti hardware necessari per stabilire la comunicazione con il sistema di gestione dell'edificio sono costituiti da un'interfaccia Ethernet, un'interfaccia RS485 a due fili e un'interfaccia KNX / LonWorks.

Il trasferimento dei dati include la trasmissione dei messaggi di errore e l'accesso ai parametri/ valori di temperatura della caldaia e dei circuiti utenza collegati

Compatibilità **REMOCON MODBUS** può essere collegato ai seguenti modelli di caldaia: - Elco Thision L Plus

- Elco Trigon L Plus
- Atag XLW
- Atag XLF



3. Descrizione sistema

3.1 Dimensioni 3.2 Componenti 3.3 Vista complessiva



3.3 Vista complessiva **REMOCON MODBUS**



3.2 Componenti

Il kit del è composto dai seguenti componenti interni:

Gateway eBus2-Modbus RS485

Il dispositivo permette l'accesso a tutti i parametri di uno o più regolatori del riscaldamento tramite interfaccia eBus2, e traduce i parametri nel formato Modbus (tramite cablaggio seriale RS485). Inoltre funge da alimentatore per il Gateway ProtoNode (Opzionale).

Gateway ProtoNode

Serve per la comunicazione con Modbus (tramite Ethernet TCP), BACnet, LonWorks e KNX.

REMOCON MODBUS-BACNET

Power Supply

230Vac

230Vac





3. Descrizione sistema

3.3 Vista complessiva



ATTENZIONE! PRIMA DI QUALUNQUE INTERVENTO SULL'APPARECCHIO TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRAMITE L'INTERRUTTORE BIPOLARE ESTERNO.

4. Collegamento elettrico

Per una maggiore sicurezza far effettuare da personale qualificato un controllo accurato dell'impianto elettrico. Il costruttore non è responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto o per anomalie di alimentazione elettrica. Verificare che l'impianto sia adeguato alla potenza massima assorbita dalla caldaia indicata sulla targhetta.

Controllare che la sezione dei cavi sia idonea, comunque non inferiore a 0,75 mm2.

Il corretto collegamento ad un efficiente impianto di terra è indispensabile per garantire la sicurezza dell'apparecchio. Il cavo di alimentazione deve essere allacciato ad una rete di 230V-50Hz rispettando la polarizzazione L-N ed il collegamento di terra.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un tecnico qualificato, utilizzando ricambi originali disponibili presso il costruttore o il suo servizio assistenza.



IMPORTANTE!

Il collegamento alla rete elettrica deve essere eseguito con allacciamento fisso (non con spina mobile) e dotato di un interruttore bipolare con distanza di apertura dei contatti che consenta la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III.

Sono vietate prese multiple, prolunghe o adattatori. E' vietato utilizzare i tubi dell'impianto idraulico, di riscaldamento e del gas per il collegamento di terra dell'apparecchio. L'apparecchio non è protetto contro gli effetti causati dai fulmini.



Alimentazione	230VAC (+10% ; -15%) max. 100mA
e-Bus 2	max. lunghezza del cavo 50 m
BACnet IP	max. lunghezza del cavo 100m 10/100BaseT
BACnet MS/TP	max. lunghezza del cavo 100m / aud rate (9600,19200,38400, 76800, 115200)
Modbus TCP	max. lunghezza del cavo 100m 10/100BaseT
Modbus RTU	max. lunghezza del cavo 100m / Baud rate (9600,19200,38400, 76800, 115200)
LonWorks	max. lunghezza del cavo 100m
KNX	max. lunghezza del cavo 100m

5.1 Operazioni preliminari 5.1.1 Abilitazione del controllo esterno della caldaia

5.1 Operazioni preliminari

5.1.1. Abilitazione del controllo esterno della caldaia



Nota:

Calcala Per permettere il controllo della caldaia (o della cascata di caldaie) da parte del sistema di gestione dell'edificio è necessario impostare correttamente il **parametro 42.0.0** nel menù tecnico della caldaia. Nel caso di installazione in cascata, l'impostazione va fatta nella caldaia Master.

Il valore del parametro 42.0.0 va impostato nel seguente modo:

- •5: nel caso in cui il Building Management System controlla la caldaia (o la cascata) dando un setpoint di potenza
- •6: nel caso in cui il Building Management System controlla la caldaia (o la cascata) dando un setpoint di temperatura

Se questa impostazione non viene eseguita, il REMOCON potrà comunque leggere le informazioni dalla rete eBus2 e comunicarle sul protocollo specifico (Modbus, BACnet, ...). Tuttavia il sistema di gestione dell'edificio non sarà in grado di controllare la caldaia (o la cascata).

5.2. Dispositivo REMOCON MODBUS 5.3. Dispositivi REMOCON MODBUS-LON, REMOCON MODBUS-BACNET e REMOCON MODBUS-KNX

5.2. Dispositivo REMOCON MODBUS

5.2.1. Dispositivo REMOCON MODBUS

Il dispositivo REMOCON MODBUS non necessita di configurazione.

5.2.2 Conversione dei Datapoint

Poiché il Modbus è in grado di trasmettere solo valori interi, è necessario usare un fattore di conversione per trasformare in numeri decimali in interi. Dopo la trasmissione del sistema di gestione dell'edificio il valore intero ottenuto deve essere riconvertito con lo stesso fattore.

Esempio:

• Gateway eBus2-Modbus: 54,7°C * 10 = 547

• Master Modbus: 547 / 10 = 54,7°C

5.2.3 Risposta a registri inesistenti

Nel caso venga richiesto su Modbus un registro inesistente o non supportato, il Modbus risponde comunicando il valore 0x00

5.3. Dispositivi

REMOCON MODBUS-LON, REMOCON MODBUS-BACNET e REMOCON MODBUS-KNX

5.3.1.

Mappa dei datapoint

I datapoint che il sistema mette a disposizione sui protocolli BACnet, KNX e LonWork sono gli stessi del protocollo Modbus. La mappa dei dadapoint è riportata nella sezione dedicata (capitolo "Datapoint")

5.3.2.

Impostazione dell'indirizzo IP del PC

Per consentire la comunicazione nella rete IP locale tutti gli apparecchi devono trovarsi nella stessa subnet IP. Per la messa in servizio, quindi, è necessario modificare l'indirizzo IP del PC nella subnet del ProtoNode.

5.3.3.

Adeguamento dell'indirizzo IP del PC Per poter aprire l'interfaccia Web del ProtoNode è necessario assegnare al PC un indirizzo IP fisso nella Subnet 192.168.1.XXX (diverso da 192.168.1.24, che è l'indirizzo

predefinito del ProtoNode). A tale scopo il PC deve essere collegato al ProtoNode mediante un cavo LAN Cat5.

In Windows 7:

Selezionare: **Avvio**

- -> Pannello di controllo
- -> Rete e Internet
- -> Centro connessioni di rete e
- condivisione
- -> Modifica impostazioni scheda.

Selezionare:

Collegamento LAN

-> Proprietà, quindi la voce "Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)". Selezionare "Proprietà" e immettere un indirizzo IP (ad esempio 192.168.1.1) e Subnet mask 255.255.255.0 -> Confermare premendo OK.

In Windows 10: Selezionare: Avvio -> Impostazioni -> Rete e Internet

-> Modifica opzioni scheda Selezionare

Collegamento LAN

-> Proprietà, quindi la voce "Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)".

Selezionare

"Proprietà" e immettere un indirizzo IP (ad esempio 192.168.1.1) e Subnet mask 255.255.255.0 -> Confermare premendo OK.

5.3. Dispositivi REMOCON MODBUS-LON, REMOCON MODBUS-BACNET e REMOCON MODBUS-KNX

5.3.4.

Configurazione ProtoNode

A questo punto è necessario configurare il ProtoNode, a seconda del protocollo usato (Modbus TCP, BACnet, LonWorks o KNX).

Aprire il browser Web sul PC e immettere l'indirizzo IP del ProtoNode. L'indirizzo predefinito è 192.168.1.24.

Quando viene visualizzata la schermata di accesso, inserire il nome utente (il valore predefinito è "admin") e la password (che si trova sull'etichetta del protonode).

La pagina web che si apre è divisa in due parti:

- Configuration Parameters e

- Active profiles.

5.3.5.

Configuration Parameters

Questa sezione della pagina web contiene le impostazioni delle interfacce di comunicazione del ProtoNode. La prima parte riguarda la comunicazione Modbus RTU con il dispositivo Gateway eBus2-Modbus.

Raccomandazione:

Questi parametri non devono essere modificati.

Qualora venissero accidentalmente modificati, vanno reimpostati (vedi Fig. 8) per garantire il corretto funzionamento del dispositivo.

La seconda parte riguarda l'interfaccia di comunicazione BACnet, LonWorks o KNX. Nella Fig. 9 un estratto dei parametri dell'interfaccia BACnet:

Questi parametri hanno un valore di default, ma possono essere modificati per adattarsi al sistema di gestione dell'edificio. Una volta aggiornato un parametro, premere il relativo tasto "Submit"

Submit

per rendere effettiva la configurazione.

ATTENZIONE:

Il protonode necessita di circa 1 minuto dall'accensione per rendere disponibile la pagina web di configurazione. Prima di questo tempo, la pagina web non risulta disponibile.

Configuration Par	ameters		
Parameter Name	Parameter Description	Value	
protocol_select	Protocol Selector Set to 1 for BACnet IP/Modbus TCP Set to 2 for BACnet MSTP	1	Submit
mod_baud_rate	Modbus RTU Baud Rate This sets the Modbus RTU baud rate. (9600/19200/38400/57600)	9600	Submit
mod_parity	Modbus RTU Parity This sets the Modbus RTU parity. (None/Even/Odd)	Even	Submit
mod_data_bits	Modbus RTU Data Bits This sets the Modbus RTU data bits. (7 or 8)	8	Submit

rte_net_num	BACnet Router Network Number This sets the BACnet router network number. Needs to be unique across the BACnet network. (1 - 65534)	50002	Submit
int_net_num	BACnet Internal Network Number This is used for internal BACnet traffic. Needs to be unique across the BACnet network. (1 - 65534)	50003	Submit
node_offset	BACnet Node Offset This is used to set the BACnet device instance. The device instance will be sum of the Modbus device address and the node offset. (0 - 4194303)	50000	Submit
bac_ip_port	BACnet IP Port This sets the BACnet IP port of the Gateway. The default is 47808. (1 - 65535)	47808	Submit
bac_cov_option	BACnet COV This enables or disables COVs for the BACnet connection. Use COV_Enable to enable. Use COV_Disable to disable. (COV_Enable/COV_Disable)	COV_Disable	Submit
bac_bbmd_option	BACnet BBMD This enables BBMD on the BACnet IP connection. Use BBMD to enable. Use - to disable. The bdt.ini files also needs to be downloaded. (BBMD/-)	-	Submit
bac_virt_nodes	BACnet Virtual Server Nodes Set to NO if the unit is only converting 1 device to BACnet. Set to YES if the unit is converting multiple devices. (No/Yes)	No	Submit

5. Messa in servizio

5.3. Dispositivi REMOCON MODBUS-LON, **REMOCON MODBUS-BACNET e REMOCON MODBUS-KNX**

5.3.6. Active profiles			
Questa sezione contiene i profili attivi,			
ovvero il file contenente la lista dei			
parametri che vengono inviati dal			
ProtoNode.			
I file di configurazione sono precaricati nel			
dispositivo ProtoNode, ma devono essere			
attivati.			
Alla prima configurazione, la lista è vuota:	Active profiles		
	Nr Node ID Current profile	Parameters	
A questo punto va premuto il pulsante			Fig. 10
"Discovery Mode":	Discovery Mode		
In questo modo viene lanciata una			

file contenente la lista dei parametri da esporre sul protocollo BACnet, LonWorks o KNX. La procedura automatica potrebbe

durare qualche minuto: non spegnere il dispositivo prima del suo completamento.

Raccomandazione: si consiglia di lanciare la procedura "Discovery Mode" solo dopo che la rete eBus2 ha completato le fasi di "Device Discovery" ed è andato in normale funzionamento.

Questo può essere verificato dal LED EBUS STATUS presente nel dispositivo Gateway eBus2-Modbus:

- Led lampeggiante: l'eBus2 è nella fase di "Device Discovery"
- Led acceso fisso: l'eBus2 ha completato la fase di "Device Discovery" ed è in normale funzionamento.

Eseguire il Discovery Mode prima che la rete eBus2 sia andata a regime potrebbe compromettere la configurazione del ProtoNode.

Nel caso in cui il LED EBUS STATUS lampeggi perennemente, c'è un errore nel collegamento dell'eBus2.

In caso di errore nella configurazione, ad esempio per il motivo sopra esposto, la funzione Discovery Mode può essere rilanciata.

Se la procedura termina con successo, comparirà un profilo nella lista degli Active profiles.

Di seguito un esempio nel caso di BACnet:

Ac	tive prof	iles		
Nr	Node ID	Current profile	Parameters	
1	1	BAC_IP_ATG_2CB		Remove
Ad	d			

5. Messa in servizio

5.3. Dispositivi REMOCON MODBUS-LON, REMOCON MODBUS-BACNET e REMOCON MODBUS-KNX

5.3.7 Impostazione dell'indirizzo IP del ProtoNode

A questo punto per i protocolli BACnet IP e Modbus TCP è necessario adeguare l'indirizzo IP del ProtoNode alla subnet del sistema di gestione dell'edificio. Con i protocolli BACnet MS/TP, Modbus RTU e LonWorks questa operazione non è necessaria.

Nell'interfaccia utente Web fare clic sulla scheda "Network Settings":

Network Settings

per aprire il menu delle impostazioni IP. Immettere il nuovo indirizzo IP nel campo "N1 IP Address" e quindi adeguare la subnet mask (campo "N1 Netmask").

Una volta completato, fare click sul pulsante "Update IP Settings" per salvare le modifiche.

Raccomandazione:

Annotare l'indirizzo IP del ProtoNode per utilizzi futuri.



Per le informazioni relative ai Datapoint dell'interfaccia Modbus TCP si rimanda al paragrafo sulla messa in servizio del dispositivo REMOCON MODBUS.



6. Datapoint

6.1. Errori6.2. Building Management (BMS) Service6.3. Riscaldamento (CH)

Datapoint Address	Datapoint Name	Datapoint	System of	Value or Range	R/W	
(Modbus register)	Datapoint Description	size (BYTES)	Units	Min ÷ Max [Default]		
Indirizzo datapoint (registro Modbus)	Nome datapoint Descrizione datapoint	Dimensioni Datapoint (BYTE)	Sistema di unità	Valore o intervallo di valori Min ÷ Max [predefinito]	L/S	
6.1. ERRORI	-	•				
0x1000	System Error Presence Presenza errore di sistema	1		0 = OFF 1 = ON	R	
0x1001	Error Owner Category Categoria titolare errore	1		* Rif. Tabella 1	R	
	Identificazione del dispositivo d	che ha generato	o l'errore			
0x1002	Error Owner Zone Zona titolare errore	1			R	
	Identificazione del dispositivo d	che ha generato	o l'errore			
0x1003	Error Owner Occurrence Occorrenza titolare errore	1			R	
	Identificazione del dispositivo d	che ha generato	o l'errore			
6.2. SISTEMA DI GESTI	ONE EDIFICIO (BMS):					
0x2000	BMS Input Power Set Imp. alimentazione in ingresso BMS	1		0 ÷ 255 [0]	R/W	
	Setpoint alimentazione del Sist generatore di calore (percentua	ema di gestion ale: 0 = 0%; 25	e edificio (Bui 5 = 100%)	lding Management System, BMS	S) per	
0x2001	BMS Input SetPoint Setpoint in ingresso BMS	2	°C x 10	30 - 85 [30]	R/W	
	Setpoint temperatura di manda BMS) per generatore di calore	ata del Sistema	di gestione ed	dificio (Building Management Sy	rstem,	
6.3 RISCALDAMENTO	(CH):					
0x2002	Global Outdoor Sensor Sensore esterno globale	2	°C x 10		R	
	Temperatura esterna misurata c	dal sensore coll	legato al sister	ma generatore di calore (se pres	ente)	
0x2003	CH Target Target RC	2	°C x 10		R	
	Setpoint temperatura di manda	ata calcolato ge	neratore di ca	lore corrente		
0x2004	CH Enable Abilita RC	1		0 ÷ 1 [1] 0 = OFF 1 = ON	R/W	
	Abilitare/Disabilitare la funzion	e riscaldamento	o centrale	1		
0x2005	COOLING Enable Abilita RAFFREDDAMENTO	1		0 ÷ 1 [0] 0 = OFF 1 = ON	R/W	
	Abilitare/Disabilitare la funzion sistema)	e raffreddamer	nto (se suppor	tata dalla pompa di calore prese	nte nel	
0x2006	HR Mode Modalità richiesta riscaldamento	1		0 = Riscaldamento; 1 = Raffreddamento	R	
	Indicazione della modalità di funzionamento corrente: riscaldamento o raffreddamento					

6. Datapoint

6.4. Acqua calda sanitaria (DHW)6.5. Cascata Manager6.6. Caldaia Master

Datapoint Address	Datapoint Name	Datapoint	System of	Value or Range	R/W
(Modbus register)	Datapoint Description	size (BYTES)		Min ÷ Max [Default]	. (9
Indirizzo datapoint (registro Modbus)	Nome datapoint Descrizione datapoint	Dimensioni Datapoint (BYTE)	Sistema di unità	Valore o intervallo di valori Min ÷ Max [predefinito]	L/S
6.4 ACQUA CALDA SA	NITARIA (DHW):				
0x2007	DHW Enable Abilita ACS	1		0 ÷ 1 [1] 0 = OFF 1 = ON	R/W
	Abilitare/Disabilitare la funzione	e acqua calda s	sanitaria		
0x2008	DHW Operation Mode Modalità di funzionamento ACS	1		0 ÷ 2 [2] 0 = DISABILITATA 1 = SU BASE ORARIA 2 = SEMPRE ATTIVA	R/W
	Modalità di funzionamento per	acqua calda sa	nitaria selezio	nata dall'utente finale	
0x2009	DHW Comfort Temp Temperatura comfort ACS	2	°C x 10	10 - 65 [45]	R/W
	Setpoint acqua calda sanitaria s	elezionato dal	l'utente finale		
0x200A	DHW Reduced Temp Temperatura ridotta ACS	2	°C x 10	10 - 65 [10]	R/W
	Setpoint acqua calda sanitaria c	durante period	o ridotto su ba	se oraria	_
0x200B	DHW Target Target ACS	2	°C x 10		R
	Setpoint calcolato acqua calda	sanitaria correi	nte		
6.5. CASCATA MAN	NAGER				
0x2020	Cascade Manager Status Stato Cascade Manager	1		* Rif. Tabella 2	R
0x2021	System DHW Tank Temperature Temperatura serbatoio ACS di sistema	2	°C x 10		R
	Temperatura del serbatoio ACS separatore idraulico in sistema	misurata da se caldaia-cascata	ensore dedicat a)	o (in caso di serbatoio dopo il	
0x2022	Cascade Common flow sensor Sensore di mandata comune cascata	2	°C x 10		R
	Temperatura di mandata di siste sistema caldaia-cascata)	ema misurata d	la sensore coll	ocato dopo il separatore idraulio	co (in
6.6 CALDAIA MASTE	R				
0x2030	Boiler Flow T T mandata caldaia	2	°C x 10		R
	Temperatura di mandata caldai	a (in caso di ca	ldaia domestic	ca)	
0x2031	Boiler Return T T ritorno caldaia	2	°C x 10		R
	Temperatura di ritorno caldaia (in caso di cald	aia domestica,)	
0x2032	DHW Flow Temperature Temperatura mandata ACS	2	°C x 10		R
	Temperatura ACS caldaia (in ca	so di caldaia co	ombinata dom	estica)	
0x2033	DHW Tank Temperature Temperatura serbatoio ACS	2	°C x 10		R
	Temperatura serbatoio ACS mis	surata da senso	re dedicato (ir	n caso di caldaia domestica)	
0x2034	Boiler Status Stato caldaia	1		* Rif. Tabella 2	R

6.6. Caldaia Master 6.7. Caldaia commerciale master

Datapoint Address	Datapoint Name	Datapoint	System of	Value or Range	R/W
(Modbus register)	Datapoint Description	size (BYTES)	Units	Min ÷ Max [Default]	
Indirizzo datapoint	Nome datapoint	Dimensioni Datapoint	Sistema di	Valore o intervallo di valori	L/S
(registro Modbus)	Descrizione datapoint	(BYTE)	unita	Min ÷ Max [predefinito]	
0_2035	Boilor Flama ON Countar HIGH	2	Contatoro	totala=(Altox 65 535)+Bassa	P
0x2033	Contatore ON fiamma caldaia ALTO	2			
	Numero totale di accensioni ca	Idaia			
0x2036	Boiler Flame ON Counter LOW Contatore ON fiamma caldaia BASSO	2			R
	Numero totale di accensioni ca	Idaia			
0x2037	Burner ON CH Bruciatore ON RC	2			R
	Totale ore di funzionamento bru	uciatore in mod	lalità riscaldan	nento centralizzato	
0x2038	Burner ON DHW Bruciatore ON ACS	2			R
	Totale ore di funzionamento bru	uciatore in mod	lalità acqua ca	lda sanitaria	
0x2039	Boiler kW Size Dimensioni bruciatore kW	2	kW		R
	Potenza nominale bruciatore in	kW			
0x203A	Boiler Gas Power Potenza gas bruciatore	2	kW		R
Potenza bruciatore corrente in kW					
6.7 CALDAIA COMM	ERCIALE MASTER				
0x2050	Boiler Flow T T mandata caldaia	2	°C x 10		R
	Temperatura di mandata caldai	a (in caso di ca	ldaia commer	ciale)	
0x2051	Boiler Flow T BHE1 T mandata caldaia BHE1	2	°C x 10		R
	Temperatura di mandata caldaia	a secondo mot	ore (in caso di	caldaia commerciale a motore n	nultiplo)
0x2052	Boiler Return T T ritorno caldaia	2	°C x 10		R
	Temperatura di ritorno caldaia (in caso di cald	aia commercia	ale)	
0x2053	Boiler Return T BHE1 T ritorno caldaia BHE1	2	°C x 10		R
	Temperatura di ritorno caldaia s	secondo motor	e (in caso di ca	aldaia commerciale a motore m	ultiplo)
0x2054	DHW Tank Temperature Temperatura serbatoio ACS	2	°C x 10		R
	Temperatura serbatoio ACS mis	surata da sensc	re dedicato (ir	n caso di caldaia commerciale)	
0x2055	Boiler Common flow sensor Sensore di mandata comune caldaia	2	°C x 10		R
	Temperatura di mandata di siste installazione a caldaia singola)	ema misurata c	la sensore coll	ocato dopo il separatore idrauli	co (in
0x2056	Boiler Status Stato caldaia	1		* Rif. Tabella 2	R
0x2057	Boiler Flame ON Counter HIGH Contatore ON fiamma caldaia ALTO	2	Contatore to	tale=(Alto×65 535)+Basso	R
	Numero totale di accensioni ca riferisce solo al primo motore)	ldaia (in caso d	i caldaia a mo	tore multiplo, questo parametro	o si

6.7. Caldaia commerciale master

Datapoint Address	Datapoint Name	Datapoint	System of	Value or Range	R/W	
(Modbus register)	Datapoint Description	size (BYTES)		Min ÷ Max [Default]		
Indirizzo datapoint (registro Modbus)	Nome datapoint Descrizione datapoint	Dimensioni Datapoint (BYTE)	Sistema di unità	Valore o intervallo di valori Min ÷ Max [predefinito]	L/S	
0x2058	Boiler Flame ON Counter LOW Contatore ON fiamma caldaia BASSO	2	Contatore to	tale=(Alto×65 535)+Basso	R	
	Numero totale di accensioni ca riferisce solo al primo motore)	i caldaia (in caso di caldaia a motore multiplo, questo parametro si re)				
0x2059	Boiler Flame ON Counter BHE1 HIGH Contatore ON fiamma caldaia BHE1 ALTO	2	Contatore to	tale=(Alto×65 535)+Basso	R	
	Numero totale accensioni seco	ndo motore (in	caso di caldai	a commerciale a motore multip	lo)	
0x205A	Boiler Flame ON Counter BHE1 LOW Contatore ON fiamma caldaia BHE1 BASSO	2	Contatore to	tale=(Alto×65 535)+Basso	R	
	Numero totale accensioni seco	ndo motore (in	caso di caldai	a commerciale a motore multip	lo)	
0x205B	Burner ON CH Bruciatore ON RC	2			R	
	Totale ore di funzionamento br	uciatore in mod	in modalità riscaldamento centralizzato			
0x205D	Burner ON DHW Bruciatore ON ACS	2			R	
	Totale ore di funzionamento br	uciatore in mod	dalità acqua ca	lda sanitaria		
0x205E	Burner ON BHE0 Bruciatore ON BHE0	2			R	
	Totale ore di funzionamento bri acqua calda sanitaria (in caso d	uciatore del pri li caldaia comn	imo motore, ch nerciale a moto	ne si tratti di riscaldamento centi pre multiplo)	rale o	
0x205C	Burner ON BHE1 Bruciatore ON BHE1	2	kW		R	
	Totale ore di funzionamento bruciatore del secondo motore, che si tratti di riscaldamento centrale o acqua calda sanitaria (in caso di caldaia commerciale a motore multiplo)					
0x205F	Boiler kW Size BHE0 Dimensioni bruciatore kW BHE0	2	kW		R	
	Potenza nominale in kW del primo motore (in caso di caldaia commerciale a motore multiplo) o della caldaia (in caso di caldaia commerciale a motore singolo)					
0x2060	Boiler kW Size BHE1 Dimensioni bruciatore kW BHE1	2	kW		R	
	Potenza nominale in kW del sed	condo motore ('in caso di cald	laia commerciale a motore mult	iplo)	
0x2061	Boiler Gas Power BHE0 Potenza gas bruciatore BHE0	2	kW		R	
	Potenza del bruciatore corrente multiplo) o della caldaia (in cas	e in kW del prin o di caldaia co	no motore (in c mmerciale a m	caso di caldaia commerciale a m otore singolo)	notore	
0x2062	Boiler Gas Power BHE1 Potenza gas bruciatore BHE1	2	kW		R	
	Potenza bruciatore corrente in kV multiplo)	V del secondo r	notore (in caso	di caldaia commerciale a motore		

6. Datapoint

6.8. Riscaldamento zona 1

Datapoint Address (Modbus register)	Datapoint Name Datapoint Description	Datapoint size (BYTES)	System of Units	Value or Range Min ÷ Max [Default]	R/W
Indirizzo datapoint (registro Modbus)	Nome datapoint Descrizione datapoint	Dimensioni Datapoint (BYTE)	Sistema di unità	Valore o intervallo di valori Min ÷ Max [predefinito]	L/S
6 8 RISCAI DAME	ΝΤΟ ΖΟΝΑ 1				
0x2100	Operation Mode Zone 1 Modalità di funzionamento zona 1	1		0 ÷ 3 [2] 0 = PROTEZIONE ANTIGELO 1 = <i>RIDOTTO</i> 2 = <i>COMFORT/MANUALE</i> 3 = PROGRAMMATO	R/W
	Modalità di funzionamento dell finale	a zona di riscal	damento/raffr	eddamento selezionata dall'uter	nte
0x2101	Zone 1 Tday Tgiorno zona 1	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W
	Setpoint temperatura ambiente (o in MODALITÀ MANUALE)	di zona selezio	onato dall'uter	nte finale per il periodo COMFO	RT
0x2102	Zone 1 Tnight Tnotte zona 1	2	°C x 10	10 - 30 [18]	L/S
	Setpoint temperatura ambiente	e di zona selezio	onato dall'uter	nte finale per il periodo RIDOTTO	2
0x2103	Tr_set_Zone_1 Tr_set_zona_1	2	°C x 10		R
	Setpoint temperatura ambiente	corrente calco	olato dal sisten	na generatore di calore	
0x2104	State Zone 1 Stato zona 1	1		0 ÷ 2 [-] 0 = RISCALDAMENTO SPENTO 1 = RISCALDAMENTO	R
				RIDOTIO 2 = RISCALDAMENTO COMFORT 3 = RAFFREDDAMENTO SPENTO 4 = RAFFREDDAMENTO RIDOTTO	
				5 = RAFFREDDAMENTO COMFORT	
0x2105	Tset Zone 1 Tset zona 1	2	°C x 10		R
	Setpoint temperatura di manda sistema generatore di calore	ta zona riscald	amento/raffree	ddamento corrente, calcolato da	1
0x2106	Zone 1 Slope Pendenza zona 1	2		2 - 35 [10]	R/W
	Pendenza della curva di termor	egolazione di z	ona, seleziona	ata dal tecnico/utente finale	
0x2107	Flow Temp Heating Circuit 1 Riscaldamento temp. di mandata circuito 1	2	°C x 10		R
	Temperatura di mandata di zon idraulico di zona)	a misurata da s	ensore dedica	ato (in caso di presenza di modu	lo
0x2108	Room Temperature 1 Temperatura ambiente 1	2	°C x 10		R
	Temperatura ambiente corrente	e misurata da u	nità interna co	ompatibile	

6.8. Riscaldamento zona 1 6.9. Riscaldamento zona 2

Datapoint Address	Datapoint Name	Datapoint	System of	Value or Range	R/W	
(Modbus register)	Datapoint Description	size (BYTES)	Units	Min ÷ Max [Default]		
Indirizzo datapoint (registro Modbus)	Nome datapoint Descrizione datapoint	Dimensioni Datapoint (BYTE)	Sistema di unità	Valore o intervallo di valori Min ÷ Max [predefinito]	L/S	
0x2109	Zone 1 Fixed Setpoint Setpoint fisso zona 1	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W	
	Setpoint temperatura di mandata di zona impostato dal tecnico e usato quando la termoregolazione automatica è disabilitata					
6.9 Riscaldamento z	ona 2					
0x2200	Operation Mode Zone 2 Modalità di funzionamento zona 2	1		0 ÷ 3 [2] 0 = PROTEZIONE ANTIGELO 1 = RIDOTTO 2 = COMFORT/MANUALE 3 = PROGRAMMATO	R/W	
	Modalità di funzionamento del finale	la zona di riscal	ldamento/raffr	eddamento selezionata dall'ute	nte	
0x2201	Zone 2 Tday Tgiorno zona 2	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W	
	Setpoint temperatura ambiente MODALITÀ MANUALE)	e di zona selezio	onato dall'uter	nte finale per il periodo COMFO	RT (o in	
0x2202	Zone 2 Tnight Tnotte zona 2	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W	
	Setpoint temperatura ambiente	e di zona selezio	onato dall'uter	nte finale per il periodo RIDOTTO	2	
0x2203	Tr_set_Zone_2 Tr_set_zona_2	2	°C x 10		R	
	Setpoint temperatura ambiente	e corrente calco	olato dal sisten	na generatore di calore		
0x2204	State Zone 2 Stato zona 2	1	°C × 10	0 ÷ 2 [-] 0 = RISCALDAMENTO SPENTO 1 = RISCALDAMENTO RIDOTTO 2 = RISCALDAMENTO COMFORT 3 = RAFFREDDAMENTO SPENTO 4 = RAFFREDDAMENTO RIDOTTO 5 = RAFFREDDAMENTO COMFORT	R	
0x2205	Tset Zone 2 Tset zona 2	2	°C x 10		K	
	Setpoint temperatura di manda sistema generatore di calore	ata zona riscald	amento/raffree	ddamento corrente, calcolato da	1	
0x2206	Zone 2 Slope Pendenza zona 2	2		2 - 35 [10]	R/W	
	Pendenza della curva di termor	egolazione di z	zona, seleziona	ata dal tecnico/utente finale	1	
0x2207	Flow Temp Heating Circuit 2 Riscaldamento temp. di mandata circuito 2	2	°C x 10		R	
	Temperatura di mandata di zon idraulico di zona)	a misurata da s	sensore dedica	ato (in caso di presenza di modu	lo	
0x2208	Room Temperature 2 Temperatura ambiente 2	2	°C x 10		R	
	Temperatura ambiente corrente	e misurata da u	nità interna co	ompatibile		

6.9. Riscaldamento zona 26.10 Riscaldamento zona 3

Datapoint Address	Datapoint Name	Datapoint	System of	Value or Range	R/W			
(Modbus register)	Datapoint Description	size (BYTES)	Units	Min ÷ Max [Default]				
Indirizzo datapoint (registro Modbus)	Nome datapoint Descrizione datapoint	Dimensioni Datapoint (BYTE)	Sistema di unità	Valore o intervallo di valori Min ÷ Max [predefinito]	L/S			
0x2209	Zone 2 Fixed Setpoint Setpoint fisso zona 2	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W			
	Setpoint temperatura di mandata di zona impostato dal tecnico e usato quando la termoregolazione automatica è disabilitata							
6.10 RISCALDAMEN	TO ZONA 3							
0x2300	Operation Mode Zone 3 Modalità di funzionamento zona 3	1		0 ÷ 3 [2] 0 = PROTEZIONE ANTIGELO 1 = RIDOTTO 2 = COMFORT/MANUALE 3 = PROGRAMMATO	R/W			
	Modalità di funzionamento della	zona di riscalda	amento/raffred	damento selezionata dall'utente f	inale			
0x2301	Zone 3 Tday Tgiorno zona 3	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W			
	Setpoint temperatura ambiente MODALITÀ MANUALE)	e di zona selezio	onato dall'uter	nte finale per il periodo COMFO	RT (o in			
0x2302	Zone 3 Tnight Tnotte zona 3	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W			
	Setpoint temperatura ambiente di zona selezionato dall'utente finale per il periodo RIDC							
0x2303	Tr_set_Zone_3 Tr_set_zona_3	2	°C x 10		R			
	Setpoint temperatura ambiente corrente calcolato dal sistema generatore di calore							
0x2304	State Zone 3 Stato zona 3	1		0 ÷ 2 [-] 0 = RISCALDAMENTO SPENTO 1 = RISCALDAMENTO RIDOTTO 2 = RISCALDAMENTO COMFORT 3 = RAFFREDDAMENTO SPENTO 4 = RAFFREDDAMENTO RIDOTTO 5 = RAFFREDDAMENTO COMFORT	R			
0x2305	Tset Zone 3 Tset zona 3	2	°C x 10		R			
	Setpoint temperatura di manda sistema generatore di calore	ita zona riscald	amento/raffre	ddamento corrente, calcolato da	1			
0x2306	Zone 3 Slope Pendenza zona 3	2		2 - 35 [10]	R/W			
	Pendenza della curva di termor	egolazione di z	ona, seleziona	ata dal tecnico/utente finale				
0x2307	Flow Temp Heating Circuit 3 Riscaldamento temp. di mandata circuito 3	2	°C x 10		R			
	Temperatura di mandata di zon idraulico di zona)	a misurata da s	ensore dedica	ato (in caso di presenza di modu	lo			
0x2308	Room Temperature 3 Temperatura ambiente 3	2	°C x 10		R			
	Temperatura ambiente corrente misurata da unità interna compatibile							

6.10 Riscaldamento zona 3 6.11. Riscaldamento zona 4

Datapoint Address	Datapoint Name	Datapoint	System of	Value or Range	R/W		
(Modbus register)	Datapoint Description	size (BYTES)	Units	Min ÷ Max [Default]			
Indirizzo datapoint (registro Modbus)	Nome datapoint Descrizione datapoint	Dimensioni Datapoint (BYTE)	Sistema di unità	Valore o intervallo di valori Min ÷ Max [predefinito]	L/S		
0.0000	7 25: 10	0	00 40	00,001051	DAA		
0x2309	Zone 3 Fixed Setpoint Setpoint fisso zona 3	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W		
	Setpoint temperatura di manda termoregolazione automatica è	ata di zona imp e disabilitata	ostato dal tecr	nico e usato quando la			
6.11 RISCALDAMEN	TO ZONA 4						
0x2400	Operation Mode Zone 4 Modalità di funzionamento zona 4	1		0 ÷ 3 [2] 0 = PROTEZIONE ANTIGELO 1 = RIDOTTO 2 = COMFORT/MANUALE 3 = PROGRAMMATO	R/W		
	Modalità di funzionamento della	zona di riscalda	amento/raffred	damento selezionata dall'utente f	inale		
0x2401	Zone 4 Tday Tgiorno zona 4	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W		
	Setpoint temperatura ambiente MODALITÀ MANUALE)	e di zona selezi	onato dall'uter	nte finale per il periodo COMFO	RT (o in		
0x2402	Zone 4 Tnight Tnotte zona 4	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W		
	Setpoint temperatura ambiente di zona selezionato dall'utente finale per il periodo RIDOTTO						
0x2403	Tr_set_Zone_4 Tr_set_zona_4	2	°C x 10		R		
	Setpoint temperatura ambiente corrente calcolato dal sistema generatore di calore						
0x2404	State Zone 4 Stato zona 4	1	20 10	0 ÷ 2 [-] 0 = RISCALDAMENTO SPENTO 1 = RISCALDAMENTO RIDOTTO 2 = RISCALDAMENTO COMFORT 3 = RAFFREDDAMENTO SPENTO 4 = RAFFREDDAMENTO RIDOTTO 5 = RAFFREDDAMENTO COMFORT	R		
0x2405	Tset Zone 4 Tset zona 4	2	°C x 10		R		
	Setpoint temperatura di manda sistema generatore di calore	ata zona riscald	amento/raffre	ddamento corrente, calcolato da	1		
0x2406	Zone 4 Slope Pendenza zona 4	2		2 - 35 [10]	R/W		
	Pendenza della curva di termor	egolazione di z	zona, seleziona	ata dal tecnico/utente finale			
0x2407	Flow Temp Heating Circuit 4 Riscaldamento temp. di mandata circuito 4	2	°C x 10		R		
	Temperatura di mandata di zon idraulico di zona)	a misurata da s 	sensore dedica	ato (in caso di presenza di modu	lo		
0x2408	Room Temperature 4 Temperatura ambiente 4	2	°C x 10		R		
	Temperatura ambiente corrente misurata da unità interna compatibile						

6.11. Riscaldamento zona 4 6.12. Riscaldamento zona 5

Datapoint Address	Datapoint Name	Datapoint	System of	Value or Range	R/W				
(Modbus register)	Datapoint Description	size (BYTES)	Onits	Min ÷ Max [Default]					
Indirizzo datapoint (registro Modbus)	Nome datapoint Descrizione datapoint	Dimensioni Datapoint (BYTE)	Sistema di unità	Valore o intervallo di valori Min ÷ Max [predefinito]	L/S				
0_2409	Zana / Fixed Satagint	2	°C x 10	20 00 [35]	P/M				
0x2407	Setpoint fisso zona 4	2	CXIU	20 - 70 [33]					
	Setpoint temperatura di manda termoregolazione automatica è	Setpoint temperatura di mandata di zona impostato dal tecnico e usato quando la termoregolazione automatica è disabilitata							
6.12 RISCALDAMEN	TO ZONA 5								
0x2500	Operation Mode Zone 5 Modalità di funzionamento zona 5	1		0 ÷ 3 [2] 0 = PROTEZIONE ANTIGELO 1 = <i>RIDOTTO</i> 2 = <i>COMFORT/MANUALE</i> 3 = PROGRAMMATO	R/W				
	Modalità di funzionamento della	zona di riscalda	amento/raffred	damento selezionata dall'utente f	inale				
0x2501	Zone 5 Tday Tgiorno zona 5	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W				
	Setpoint temperatura ambiente di zona selezionato dall'utente finale per il periodo COMF MODALITÀ MANUALE)								
0x2502	Zone 5 Tnight Tnotte zona 5	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W				
	Setpoint temperatura ambiente di zona selezionato dall'utente finale per il periodo RIDOTTO								
0x2503	Tset Zone 5 Tr_set_zona_5	2	°C x 10		R				
	Setpoint temperatura ambiente	corrente calco	lato dal sisten	na generatore di calore					
0x2504	State Zone 5 Stato zona 5	1		0 ÷ 2 [-] 0 = RISCALDAMENTO SPENTO 1 = RISCALDAMENTO RIDOTTO 2 = RISCALDAMENTO COMFORT 3 = RAFFREDDAMENTO SPENTO 4 = RAFFREDDAMENTO RIDOTTO 5 = RAFFREDDAMENTO COMFORT	R				
0x2505	Tset Zone 5 Tset zona 5	2	°C x 10		R				
	Setpoint temperatura di manda sistema generatore di calore	ta zona riscalda	amento/raffred	ddamento corrente, calcolato da					
0x2506	Zone 5 Slope Pendenza zona 5	2		2 - 35 [10]	R/W				
	Pendenza della curva di termor	egolazione di z	ona, seleziona	ata dal tecnico/utente finale					
0x2507	Flow Temp Heating Circuit 5 Riscaldamento temp. di mandata circuito 5	2	°C x 10		R				
	Temperatura di mandata di zon idraulico di zona)	a misurata da s	ensore dedica	ato (in caso di presenza di modu	lo				
0x2508	Room Temperature 5 Temperatura ambiente 5	2	°C x 10		R				
	Temperatura ambiente corrente	e misurata da u	nità interna co	ompatibile					

6.12. Riscaldamento zona 5 6.13. Riscaldamento zona 6

Datapoint Address (Modbus register)	Datapoint Name Datapoint Description	Datapoint size (BYTES)	System of Units	Value or Range Min ÷ Max [Default]	R/W			
Indirizzo datapoint (registro Modbus)	Nome datapoint Descrizione datapoint	Dimensioni Datapoint (BYTE)	Sistema di unità	Valore o intervallo di valori Min ÷ Max [predefinito]	L/S			
0x2509	Zone 5 Fixed Setpoint Setpoint fisso zona 5	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W			
	Setpoint temperatura di manda termoregolazione automatica e	Setpoint temperatura di mandata di zona impostato dal tecnico e usato quando la termoregolazione automatica è disabilitata						
6.13 RISCALDAMEN	TO ZONA 6							
0x2600	Operation Mode Zone 6 Modalità di funzionamento zona 6	1		0 ÷ 3 [2] 0 = PROTEZIONE ANTIGELO 1 = <i>RIDOTTO</i> 2 = <i>COMFORT/MANUALE</i> 3 = PROGRAMMATO	R/W			
	Modalità di funzionamento della	a zona di riscalda	amento/raffred	ldamento selezionata dall'utente i	finale			
0x2601	Zone 6 Tday Tgiorno zona 6	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W			
	Setpoint temperatura ambiente MODALITÀ MANUALE)	e di zona selezi	onato dall'ute	nte finale per il periodo COMFC	RT (o in			
0x2602	Zone 6 Tnight Tnotte zona 6	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W			
	Setpoint temperatura ambiente di zona selezionato dall'utente finale per il periodo RIDOTTO							
0x2603	Tr_set_Zone_6 Tr_set_zona_6	2	°C x 10		R			
	Setpoint temperatura ambiente corrente calcolato dal sistema generatore di calore							
0x2604	State Zone 6 Stato zona 6	1		0 ÷ 2 [-] 0 = RISCALDAMENTO SPENTO 1 = RISCALDAMENTO RIDOTTO 2 = RISCALDAMENTO COMFORT 3 = RAFFREDDAMENTO SPENTO 4 = RAFFREDDAMENTO RIDOTTO 5 = RAFFREDDAMENTO COMFORT	R			
0x2605	Tset Zone 6 Tset zona 6	2	°C x 10		R			
	Setpoint temperatura di manda sistema generatore di calore	ata zona riscald	amento/raffre	ddamento corrente, calcolato da	3/ 			
0x2606	Zone 6 Slope Pendenza zona 6	2		2 - 35 [10]	R/W			
	Pendenza della curva di termor	regolazione di z	ona, selezion	ata dal tecnico/utente finale				
0x2607	Flow Temp Heating Circuit 6 Riscaldamento temp. di mandata circuito 6	2	°C x 10		R			
	Temperatura di mandata di zor idraulico di zona)	na misurata da s	sensore dedic	ato (in caso di presenza di modu	ılo			
0x2608	Room Temperature 6 Temperatura ambiente 6	2	°C x 10		R			
	Temperatura ambiente corrent	e misurata da u	nità interna co	ompatibile				

6.13. Riscaldamento zona 6 6.14. Solar Manager

Datapoint Address (Modbus register)	Datapoint Name Datapoint Description	Datapoint size (BYTES)	System of Units	Value or Range Min ÷ Max [Default]	R/W		
Indirizzo datapoint (registro Modbus)	Nome datapoint Descrizione datapoint	Dimensioni Datapoint (BYTE)	Sistema di unità	Valore o intervallo di valori Min ÷ Max [predefinito]	L/S		
0x2609	Zone 6 Fixed Setpoint Setpoint fisso zona 6	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W		
	Setpoint temperatura di mandata di zona impostato dal tecnico e usato quando la termoregolazione automatica è disabilitata						
6.14 SOLARMANAG	ER						
0x3000	Solar Collector Temperature Temperatura collettore solare	2	°C x 10		R		
	Temperatura pannello collettor	e solare misura	ta da sensore	dedicato			
0x3001	Storage Temp - HIGH Temp accumulo - ALTA	2	°C x 10		R		
	Temperatura serbatoio acqua c collegamento del sensore al co	alda sanitaria, i introller del pai	misurata da se nello solare)	nsore dedicato (in caso di			
0x3002	Solar Pump Pompa solare	1			R		
	Stato della pompa collettore solare						
0x3003	Solar Pump Run Time Tempo funzionamento pompa solare	2			R		
	Numero di ore di funzionamento della pompa solare						
0x3004	BUF T High T BUF alta	2	°C x 10		R		
	Temperatura buffer riscaldamento centralizzato, misurata da sensore dedicato collocato in cima al buffer						
0x3005	BUF T Low T BUF bassa	2	°C x 10		R		
	Temperatura buffer riscaldamento centralizzato, misurata da sensore dedicato collocato in fondo al buffer						
0x3006	BUF Buffer Status Stato buffer BUF	1		0 = ASSENTE 1 = DISABILITATO 2 = SPENTO 3 = CARICATO 4 = RICHIESTA CARICO 5 = ANTI-CONGELAMENTO 6 = ANTI-GELO 7 = ERRORE SENSORE ALTO 8 = TEMPERATURA ECCESSIVA	R		
	Stato del buffer riscaldamento centralizzato						

6.15 Valori multistato titolare errore

Tabella 1: Valori multistato titolare errore

Titolare errore		ore	Dispositivo che genera l'errore
Categoria	Zona	Occorrenza	
0			Caldaia domestica master
2			Controller solare basso
4			Cascade Manager
5			Energy Manager PacMan
10	14	0	Zone Manager (zona 1 2 3)
10	112	1	Zone Manager (zona 4 5 6)
11			Gateway IP remoto
12			Clip multifunzione master
13			Stazione acqua dolce
14			Energy Manager EVO ibrido
21			Pompa di calore TDM
23	254	1	Caldaia domestica - Slave 1
23	254	2	Caldaia domestica - Slave 2
23	254	3	Caldaia domestica - Slave 3
23	254	4	Caldaia domestica - Slave 4
23	254	5	Caldaia domestica - Slave 5
23	254	6	Caldaia domestica - Slave 6
23	254	7	Caldaia domestica - Slave 7
26			Scaldacqua pompa di calore master
27			Pompa di calore PCM
36			Pompa di calore assorbimento gas
38			Caldaia commerciale master
39	254	1	Caldaia commerciale - Slave 1
39	254	2	Caldaia commerciale - Slave 2
39	254	3	Caldaia commerciale - Slave 3
39	254	4	Caldaia commerciale - Slave 4
39	254	5	Caldaia commerciale - Slave 5
39	254	6	Caldaia commerciale - Slave 6
39	254	7	Caldaia commerciale - Slave 7
40			Gateway VMC
41			Gateway eBus2-Modbus
42	254	1	Scaldacqua pompa di calore - Slave 1
42	254	2	Scaldacqua pompa di calore - Slave 2
42	254	3	Scaldacqua pompa di calore - Slave 3
42	254	4	Scaldacqua pompa di calore - Slave 4
42	254	5	Scaldacqua pompa di calore - Slave 5
42	254	6	Scaldacqua pompa di calore - Slave 6
42	254	7	Scaldacqua pompa di calore - Slave 7

6.16. Codice di stato

Tabella 2: Codici di stato

Titolare errore		ore	Dispositivo che genera l'errore	
Categoria	Zona	Occorrenza		
0			Caldaia domestica master	
2			Controller solare basso	
4			Cascade Manager	
5			Energy Manager PacMan	
10	14	0	Zone Manager (zona 1 2 3)	
10	112	1	Zone Manager (zona 4 5 6)	
11			Gateway IP remoto	
12			Clip multifunzione master	
13			Stazione acqua dolce	
14			Energy Manager EVO ibrido	
21			Pompa di calore TDM	
23	254	1	Caldaia domestica - Slave 1	
23	254	2	Caldaia domestica - Slave 2	
23	254	3	Caldaia domestica - Slave 3	
23	254	4	Caldaia domestica - Slave 4	
23	254	5	Caldaia domestica - Slave 5	
23	254	6	Caldaia domestica - Slave 6	
23	254	7	Caldaia domestica - Slave 7	
26			Scaldacqua pompa di calore master	
27			Pompa di calore PCM	
36			Pompa di calore assorbimento gas	
38			Caldaia commerciale master	
39	254	1	Caldaia commerciale - Slave 1	
39	254	2	Caldaia commerciale - Slave 2	
39	254	3	Caldaia commerciale - Slave 3	
39	254	4	Caldaia commerciale - Slave 4	
39	254	5	Caldaia commerciale - Slave 5	
39	254	6	Caldaia commerciale - Slave 6	
39	254	7	Caldaia commerciale - Slave 7	
40			Gateway VMC	
41			Gateway eBus2-Modbus	
42	254	1	Scaldacqua pompa di calore - Slave 1	
42	254	2	Scaldacqua pompa di calore - Slave 2	
42	254	3	Scaldacqua pompa di calore - Slave 3	
42	254	4	Scaldacqua pompa di calore - Slave 4	
42	254	5	Scaldacqua pompa di calore - Slave 5	
42	254	6	Scaldacqua pompa di calore - Slave 6	
42	254	7	Scaldacqua pompa di calore - Slave 7	

7. Diagnostica e risoluzione dei problemi

7.1. Gateway eBus2-Modbus - stato LED 7.2. ProtoNode - stato LED

7.1 eBus2-Modbus gateway - Stato LED

Il gateway eBus2-Modbus dispone di due LED diagnostici, visibili sul lato di connessione della scatola:

LED	Posizione LED su scheda	Ref.	LED status	Descrizione
DL1 Vicino al eBUS2 connettore eBus2	eBUS2	ON fisso	eBUS communication OK	
	status	ON lampeggiante	Scansione eBUS - inizializzazione	
		OFF	Comunicazione eBUS NON OK	
DL3	Vicino al connettore MODBUS	Modbus status	ON lampeggiante	Comunicazione MODBUS in corso (messaggi in arrivo)
			OFF	Comunicazione MODBUS non rilevata



7.2 ProtoNode - stato LED

Questa sezione differisce a seconda della versione del ProtoNode montata all'interno del dispositivo REMOCON.

REMOCON MODBUS-BACNET:

Tag	Descrizione
SS	Il LED SS lampeggerà una volta al secondo per indicare che il ponte è in funzione.
ERR	Il LED SYS ERR si accenderà fisso indicando la presenza di un errore di sistema. In tal caso, segnalare immediatamente il relativo "errore di sistema" mostrato nella schermata di errore dell'interfaccia FS-GUI per supportare la valutazione.
PWR	Questa è la spia di alimentazione e dovrebbe essere sempre verde fissa quando l'unità è alimentata.
RX	Il LED RX lampeggia quando viene ricevuto un messaggio sulla porta seriale del connettore a 3 pin. Se la porta seriale non viene utilizzata, questo LED non è operativo. RX1 si applica alla connessione R1 mentre RX2 si applica alla connessione R2
ТХ	Il LED TX lampeggia quando viene inviato un messaggio sulla porta seriale del connettore a 3 pin. Se la porta seriale non viene utilizzata, questo LED non è operativo. TX1 si applica alla connessione R1 mentre TX2 si applica alla connessione R2.



7. Diagnostica e risoluzione dei problemi

7.2. ProtoNode - stato LED 7.3. Pagine di diagnosi del ProtoNode

REMOCON MODBUS-LON e REMOCON MODBUS-KNX:

Tag	Descrizione
SPL	Il LED SPL si accenderà se l'unità non riceve una risposta da uno o più dei dispositivi configurati. Per le unità LonWorks, il LED si accenderà fino a quando l'unità non viene messa in servizio sulla rete LonWorks.
RUN	Il LED RUN inizierà a lampeggiare 20 secondi dopo l'accensione, indicando il normale funzionamento.
ERR	Il LED SYS ERR si accenderà fisso 15 secondi dopo l'accensione. Si spegnerà dopo 5 secondi. Una luce rossa fissa indicherà che c'è un errore di sistema sull'unità. In tal caso, segnalare immediatamente il relativo "errore di sistema" visualizzato nella schermata di errore dell'interfaccia GUI per supportare la valutazione.
RX	Se il protocollo socket è seriale, il LED RX lampeggia quando viene ricevuto un messaggio sulla porta host.
ТХ	Se il protocollo socket è seriale, il LED TX lampeggerà quando viene inviato un messaggio sulla porta host. Se il protocollo socket è Ethernet, questo LED non viene utilizzato.
PWR	Questa è la spia di alimentazione e dovrebbe essere sempre verde fissa quando l'unità è alimentata.



7.3 3. Pagine di diagnosi del ProtoNode

L'interfaccia utente Web del ProtoNode offre ulteriori opzioni di diagnosi. Per utilizzarle selezionare il tasto "Diagnostics & Debugging"

Diagnostics & Debugging

Comunicazione con il dispositivo Gateway eBus2-Modbus: Seguendo il percorso:

View -> Connections -> R1 - MODBUS_RTU è possibile verificare la comunicazione con il dispositivo Gateway eBus2-Modbus.

 Navigation
 R1 - MODBUS_RTU

 • CN1886 Ariston Thermo Group v1.00a
 .

 • About
 .

 • About
 .

 • Setup
 .

 • Connections
 .

 • R2 - BACnet, MSTP
 .

 • Nodes
 .

 • Data Arrays
 .

 • Nodes
 .

 • Nodes
 .

 • User Messages
 0

 • Diagnostics
 .

Comunicazione con il bus del sistema di gestione dell'edificio:

Seguendo lo stesso percorso sopra:

View -> Connections

ma aprendo le altre voci del sottomenù, è possibile verificare la comunicazione con il bus del sistema di gestione dell'edificio.

Navigation	R2 - BACnet_MSTP	
 CN1886 Ariston Thermo Group v1.00a 	Settings Info Stats Error Stat	s Driver View
* About		
> Setup	Settings	
View	Name	
 Connections 	Adapter	-
* R1 - MODBUS_RTU	Connection_Name	
 R2 - BACnet_MSTP 	Poll_Delay	0.050s
 N1 - BACnet_IP 47800 	Low_Pri_Poll_Delay	0.000s
> Data Arrays	Server_Hold_Timeout	1.000s
Nodes	Node_Retire_Delay	
 Map Descriptors 	Max_Concurrent_Messages	8
User Messages	Localhost_Only	No
Diagnostics	Protocol	BACnet_MSTP
0	IP_Address	
	Remote IP Address	0000

7. Diagnostica e risoluzione dei problemi

7.3. Pagine di diagnosi del ProtoNode

Per maggiori informazioni si può far riferimento al manuale del ProtoNode specifico per ciascun dispositivo: ProtoNode FPC-N54-1886

- REMOCON MODBUS-BACNET:
- REMOCON MODBUS-LON: ProtoNode FPC-N35-1938

• REMOCON MODBUS-KNX: ProtoNode FPC-N40-1937

Raccomandazione importante per la scrittura dei valori di parametro:

La memoria interna della scheda elettronica che controlla la caldaia Elco/ATAG ha una durata utile predefinita di circa 100.000 cicli di scrittura. Pertanto è opportuno evitare che il sistema di gestione dell'edificio scriva ciclicamente i parametri. Esempio:

Scrittura ciclica dei parametri ogni minuto. -> 100.000 / 60 / 24 / 365 = 0,19 anni. In questo caso, quindi, la corretta funzionalità della caldaia è garantita per meno di un anno.

Contenu

Contenu:	
1. Généralité	.61
1.1 Description sommaire	.61
1.2 Élimination	.61
1.3 Normes de sécurité	.62
2. Caractéristiques techniques	.64
2 Description du système	61
3. Description du systeme	.04
3.1 Dimensions	.05
3.2 Composants	.65
3.3 Vue globale	.65
4. Raccordement électrique	.66
	10
	.00
5.1 Procedures initiales	.68
5.1.1 Activation de la commande externe de la chaudière	.68
5.2 Appareil REMOCON MODBUS	.69
5.2.1 Appareil REMOCON MODBUS	.69
5.2.2 Conversion Datapoint	.69
5.2.3 Réponse à des enregistrementsinexistants	.69
5.3 Appareils REMOCON MODBUS-LON, REMOCON MODBUS-BACK	νet
et REMOCON MODBUS-KNX	.69
5.3.1 Datapoint Map	69
5 3 2 Définir l'adresse IP de l'ordinateur	69
5.3.3 Réalage de l'adresse IP de l'ardinateur	69
5.3.4 Configuration ProtoNado	70
5.3.4 Configuration Peremeters	70
5.5.5 Configuration Parameters	.70
	./
5.3.7 Definir i adresse ip de protoinode	ΙΖ
6. Datapoint	.73
6.1 Erreurs	. 73
6.2 Service de Gestion des bâtiments (BMS)	. 73
6.3 Chauffage (CH)	. 73
6 4 Fau chaude sanitaire (DHW)	74
6.5 Gestionnaire de cascade	74
6.6 Chaudiàra principala	7/
6.7 Chaudière principale à usage commercial	75
6.7 Chaudiere principale a usage commercial	73
	. / /
6.9 Zone de chauffage 2	.78
6.10 Zone de chauffage 3	. 79
6.11 Zone de chauffage 4	.80
6.12 Zone de chauffage 5	.81
6.13 Zone de chauffage 6	.82
6.14 Gestionnaire solaire	.83
6.15 Valeurs multi-états du propriétaire de l'erreur	.84
6.16 Code d'état	.85
7. Diagnostics et dépannage	.86
7.1 Affichage de l'état des LED de la passerelle eBus2-Modbus	. 86
7.2 Affichage de l'état des LED du ProtoNode	. 86
7.3 Pages de diagnostic du ProtoNode	.87

1.1 Description sommaire 1.2 Élimination

1.1 Description sommaire

 La passerelle REMOCON MODBUS est une inter-face évolutive permettant d'intégrer un ou plusieurs appareils de chauffage ELCO dans un système de gestion de bâtiment.

REMOCON MODBUS peut être raccordé aux modèles de chaudières suivants :

- Elco Thision L Plus
- Elco Trigon L Plus
- Atag XLW
- Atag XLF
- A l'aide d'une interface Bus configu-rable, il est possible de transmettre au système de gestion de bâtiment, des paramètres, des valeurs de température et des messages d'erreur de l'installation de chauffage.
- Le système de gestion de bâtiment peut modifier les paramètres des ap-pareils de chauffage.
- BACnet, Modbus, KNX et LonWorks sont des interfaces disponibles pour la communication avec le système de gestion de bâtiment.

1.2 Élimination

Les composants de la passerelle ne doivent pas être jetés avec les dé-chets ménagers. Il convient de les faire éliminer par un organisme agréé dans le respect de l'environnement. ATTENTION L'INSTALLATION, LA MISE EN SERVICE, LES RÉGLAGES ET LA MAINTENANCE **DOIVENT ÊTRE** EFFECTUÉS, CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS, EXCLUSIVEMENT PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ. **UNE MAUVAISE** INSTALLATION **PEUT CAUSER DES** DOMMAGES AUX **PERSONNES, AUX** ANIMAUX OU AUX CHOSES CONTRE LESQUELS LE FABRICANT N'EST PAS CONSIDÉRÉ COMME **RESPONSABLE.**

USAGE PRÉVU

REMOCON MODBUS DOIT UNIQUEMENT ÊTRE UTILISÉ POUR CONNECTER LES APPAREILS DE CHAUFFAGE ELCO/ATAG AUX SYSTÈMES DE GESTION DE BÂTIMENTS DE NIVEAU SUPÉRIEUR VIA BACNET, MODBUS, KNX OU LON-WORKS.



Ce produit est conforme à la directive WEEE 2012/19/EU

Le symbole « poubelle barré » reporté sur l'appareil indique que



l'appareil indique que le produit, en fin de vie, doit être traité séparément des déchets domestiques, doit être rapporté dans un centre de tri des déchets pour les appareils électriques et électroniques ou alors rapporté au revendeur, le jour de l'achat d'un nouvel appareil équivalent.

L'utilisateur doit s'assurer que l'appareil en fin de vie soit déposé dans un centre de collecte appropriée.Le tri sélectif, permettant le recyclage de l'appareil en fin de vie, le traitement de celui-ci et l'évacuation respectueux de l'environnement, contribue à éviter les éventuels effets négatifs sur l'environnement, sur la santé et favorise le recyclage des matières qui composent le produit. Pour en savoir plus sur les centres de collectes des déchets existants, adressez vous au service locale de collecte des déchets, ou auprès du magasin

dans lequel vous avez effectué l'achat de votre appareil.

1.3 Normes de sécurité

Légende des symboles :



Le non-respect des avertissements comporte un risque de lésions et peut même entraîner la mort.

Le non-respect de l'avis de danger peut porter atteinte et endommager, gravement dans certains cas, des biens, plantes ou animaux.

Ne pas endommager, lors du perçage de la paroi, les câbles électriques ou les tuyaux.

Electrocution par contact \mathbb{N} avec des conducteurs sous tension. Explosions, incendies ou intoxications en



cas de fuite de gaz émanant des conduites endommagées.

Dommages aux installations existantes. Inondations en cas de fuite d'eau provenant des conduites endommagées. **Effectuer les raccordements** électriques à l'aide de conducteurs de section

adéquate. Incendie suite à



surchauffe provoquée par le passage de courant électrique dans des câbles sous dimensionnés.

Protéger les câbles de raccordement de manière à éviter qu'ils ne soient endommagés.

Electrocution par contact avec

des conducteurs sous tension. Explosions,

incendies ou intoxications suite à une fuite de gaz émanant des conduites endommagées. Inondations suite à une



fuite d'eau provenant des conduites endommagées.

S'assurer que la pièce et les installations auxquelles l'appareil sera raccordé sont bien conformes aux réglementations applicables en la matière.

Electrocution par contact avec des conducteurs sous tension mal installés.



Dommages à l'appareil en raison de conditions de fonctionnement inadéquates.

Utiliser des accessoires et du matériel manuel propre à l'utilisation (veiller à ce que l'outil de ne soit pas détérioré et que la poignée soit correctement fixée et en bon état), utiliser correctement ce matériel, protéger contre toute chute accidentelle, ranger après utilisation.



Utiliser des équipements électriques adéquats (s'assurer notamment que le câble et la fiche d'alimentation sont en bon état et que les parties à mouvement rotatif ou alternatif sont bien fixées). Les employer correctement. Ne pas gêner pas le passage en laissant traîner le câble d'alimentation. Les fixer pour éviter toute chute. Les débrancher et les ranger après utilisation.

Lésions personnelles provoquées par la projection d'éclats ou de fragments, inhalation de poussières, cognements, coupures, piqûres, abrasions, bruit, vibrations.

Dommages à l'appareil ou



Assurez-vous de la stabilité des échelles portatives, de leur résistance, du bon état des marches et de leur adhérence. Veiller à ce qu'une personne fasse en sorte qu'elles ne soient pas déplacées quand quelqu'un s'y trouve.



1.3 Normes de sécurité

Lésions provoquées par \wedge chute d'une hauteur élevée ou par coupure (échelle pliante).

Veiller à ce que les échelles mobiles soient stables. suffisamment résistantes. avec des marches en bon état et non glissantes, qu'elles disposent de garde-fou le long de la rampe et sur la plate-forme.

Lésions provoquées par la chute d'une hauteur élevée.



Faire en sorte que, lors de travaux en hauteur (généralement en cas d'utilisation en présence de dénivelés supérieurs à 2 m), une rambarde de sécurité encadre la zone de travail ou que les équipements individuels permettent de prévenir toute chute, que l'espace parcouru en cas de chute ne soit pas encombré d'objets dangereux, et que l'impact éventuel soit amorti par des supports semi-rigides ou déformables.

Lésions provoquées par la chute d'une hauteur élevée.

 \mathbb{A}

S'assurer que le lieu de travail dispose de conditions hygiéniques et sanitaires adéquates en ce qui concerne l'éclairage, l'aération, la solidité des structures, les issues de secours.

Lésions personnelles provoquées par cognements, trébuchements, etc.



Protéger par du matériel adéquat l'appareil et les zones à proximité du lieu de travail.

Endommagement de l'appareil ou des objets avoisinants par projection d'éclats, coups, entailles.

Déplacer l'appareil avec les protections qui s'imposent et un maximum de précaution.

Endommagement de l'appareil ou des objets avoisinants par suite de heurts, coups, entailles,

écrasement. Pendant les travaux. se munir de vêtements et d'équipements de protection individuels.

Lésions personnelles provoquées par électrocution,

projection d'éclats ou de fragments, inhalation de poussières, cognements, coupures, piqûres, abrasions, bruit, vibrations.

Faire en sorte que le rangement du matériel et des équipements rende leur manutention simple et sûre, éviter de former des piles qui risquent de s'écrouler.

Endommagement de l'appareil ou des objets avoisinants par suite de heurts, coups, entailles, écrasement.





Lésions personnelles par suite de coupures, piqûres, abrasions.



Rétablir toutes les fonctions de sécurité et de contrôle concernées par une intervention sur l'appareil et s'assurer de leur bon fonctionnement avant toute remise en service.

Explosions, incendies ou intoxications dus à des fuites de gaz ou à



une mauvaise évacuation des fumées.

Dommages ou blocage de l'appareil en raison de conditions de



fonctionnement incontrôlées. En cas de présence d'une odeur de brûlé ou de fumée s'échappant de l'appareil, couper l'alimentation électrique, ouvrir les fenêtres et appeler un technicien.



Lésions personnelles en raison de brûlures, inhalation de fumée, intoxication.Explosions, incendies ou intoxications.



 \wedge



2. Caractéristiques techniques

3. Description du système

2. Caractéristiques techniques				
Alimentation électrique	Vac / Hz	195-255 / 50		
Puissance absorbée, max	W	4,2		
Consommation de courant maximale	mA	20		
Température ambiante d'utilisation	°C	0 / 60		
Dimensions	mm	346 / 224 / 155		

2. Description du système REMOCON MODBUS

Pour la communication avec le système BMS, il existe une interface Ethernet, une interface RS485 à 2 fils et une interface KNX ou LnWorks au niveau du matériel.

Le transfert de fichiers comprend le transfert des messages d'erreur et l'accès aux paramètres des appareils de chauffage/valeurs de température et aux circuits de charge raccordés. Compatibilité REMOCON MODBUS peut être raccordé aux modèles de chaudières suivants : - Elco Thision L Plus

- Elco Trigon L Plus
- Atag XLW
- Atag XLF



3.1 Dimensions 3.2 Composants 3.3 Vue globale



3.3 Vue globale **REMOCON MODBUS**



3.2 Composants

Le kit contient les composants internes suivants :

Passerelle eBus2-Modbus RS485

L'appareil permet d'accéder à tous les paramètres d'un ou plusieurs régulateurs de chauffage via l'interface eBus2, et de convertir les paramètres au format Modbus (via le câblage série RS485). Il sert également d'alimentation électrique pour la passerelle ProtoNode (en option).

Passerelle ProtoNode

Elle est utilisée pour la communication avec Modbus (via Ethernet TCP), BACnet, LonWorks et KNX.

REMOCON MODBUS-BACNET

Alimentation

230Vac

230Vac



3. Description du système

3.3 Vue globale



AVANT TOUTE INTERVENTION, COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE EN PLAÇANT L'INTERRUPTEUR BIPOLAIRE EXTÉRIEUR SUR "OFF". RESPECTER LES CONNEXIONS NEUTRE/ PHASE.

4. Raccordement électrique

Pour une plus grande sécurité, faire effectuer un contrôle rigoureux de l'installation électrique par un personnel qualifié.

Le fabricant n'est pas responsable des éventuels dommages provoqués par une installation non reliée à la terre ou en raison d'anomalies au niveau de l'alimentation électrique. Vérifier que l'installation est adaptée à la puissance maximale absorbée par la chaudière et indiquée sur la plaque signalétique.

Veiller à ce que la section des câbles soit supérieure ou égale à 0,75 mm2.

Il est indispensable de relier l'appareil à une installation de mise à la terre efficace pour garantir la sécurité de l'utilisateur.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger un utilisant une pièce de rechange d'origine.

IMPORTANT!

Le raccordement électrique doit être réalisés à l'aide d'un raccordement fixe (ne pas utiliser de prise mobile) et dotés d'un interrupteur bipolaire disposant d'une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.

Les prises multiples, rallonges et adaptateurs sont interdits. Il est interdit d'utiliser les tubes de l'installation hydraulique, de chauffage ou du gaz pour la mise à la terre de l'appareil. L'appareil n'est pas protégée contre la foudre. S'il faut changer les fusibles, utiliser des fusibles de type rapides.



Source de courant	230VAC (+10% ; -15%) max. 100mA
e-Bus 2	Max. Longueur de câble 50 m
BACnet IP	Max. Longueur de câble 100m 10/100BaseT
BACnet MS/TP	Max. Longueur de câble 100m / aud rate (9600,19200,38400, 76800, 115200)
Modbus TCP	Max. Longueur de câble 100m 10/100BaseT
Modbus RTU	Max. Longueur de câble 100m / Baud rate (9600,19200,38400, 76800, 115200)
LonWorks	Max. Longueur de câble 100m
KNX	Max. Longueur de câble 100m

5.1 Procédures initiales 5.1.1 Activation de la commande externe de la chaudière

4.1 Procédures initiales

5.1.1. Activation de la commande externe de la chaudière



Remarque :

Pour permettre la commande de la chaudière (ou de la cascade de chaudières) par le système de gestion de bâtiments, le paramètre **42.0.0** doit être correctement défini dans le menu technique de la chaudière. Dans le cas d'une installation en cascade, le réglage doit être effectué au niveau de la chaudière principale.

La valeur du paramètre 42.0.0 doit être définie comme suit :

- •5 :si le système de gestion de bâtiments commande la chaudière (ou la cascade), en spécifiant une consigne de puissance
- 6 :si le système de gestion de bâtiments commande la chaudière (ou la cascade) en spécifiant une consigne de température

Si vous n'effectuez pas ce réglage, REMOCON pourra toujours lire les informations du réseau eBus2 et les communiquer sur le protocole spécifique (Modbus, BACnet, ...). Cependant, le système de gestion de bâtiments ne pourra pas commander la chaudière (ou la cascade de chaudières).

5.2. Appareil REMOCON MODBUS 5.3. Appareils REMOCON MODBUS-LON, REMOCON MODBUS-BACNET et REMOCON MODBUS-KNX

5.2. Appareil REMOCON MODBUS

5.2.1. Appareil REMOCON MODBUS

L'appareil REMOCON MODBUS ne nécessite pas de configuration.

5.2.2 Conversion Datapoint

Mise à l'échelle des points de données Étant donné que le Modbus peut transmettre uniquement des valeurs entières, les nombres décimaux sont convertis en nombre entier suivant un facteur spécifique. Ce facteur doit être retiré après le transfert du système BMS.

Exemple :

- Passerelle eBus2-Modbus : 54,7°C * 10 = 547
- Modbus Maître : 547 / 10 = 54,7°C

5.2.3 Réponse à des enregistrements inexistants

Si cela est requis sur un registre Modbus inexistant ou non pris en charge, le Modbus répond en communiquant la valeur 0x00.

5.3. Appareils REMOCON MODBUS-LON, REMOCON MODBUS-BACNET et REMOCON MODBUS-KNX

5.3.1.

Datapoint Map

Les points de données mis à disposition par le système sur les protocoles BACnet, KNX et LonWork sont les mêmes que le protocole Modbus. La cartographie Datapoint est mentionnée dans la section dédiée (chapitre « Datapoint »).

5.3.2.

Définir l'adresse IP de l'ordinateur

Pour activer la communication sur le réseau IP local, tous les appareils doivent se trouver dans le même sous-réseau IP. Pour cette raison, pour la mise en service, l'adresse IP de l'ordinateur doit être modifiée pour basculer dans le sousréseau de ProtoNode.

5.3.3.

Réglage de l'adresse IP de l'ordinateur Pour ouvrir l'interface Web ProtoNode, il est nécessaire d'affecter à l'ordinateur 192.168.1.XXX une adresse IP fixe sur le sous-réseau

(autre que l'adresse 192.168.1.24, qui est l'adresse par défaut de ProtoNode). Pour ce faire, l'ordinateur doit être raccordé à ProtoNode à l'aide d'un câble Cat5 LAN.

Windows 7 :

Sélectionnez : **Démarrer**

- -> Panneau de configuration
- -> Réseau et Internet
- -> Centre Réseau et partage
- -> Modifier les paramètres de la carte.

Sélectionnez :

- Connexion réseau
- -> Propriété,
- puis « Protocole Internet Version 4 (TCP/ IPv4) ».

Sélectionnez : « **Propriété** » et Saisissez une **adresse IP** (par ex. 192.168.1.1) et 192.168.1.1) et **masque de sous-réseau 255.255.255.0**

-> Appuyez sur **OK** pour confirmer

Windows 10 :

Sélectionnez : Démarrer

- -> Panneau de configuration
- -> Réseau et Internet
- -> Centre Réseau et partage

-> Modifier les paramètres de la carte. Sélectionnez :

Connexion réseau

-> Propriété,

puis .

« Protocole Internet Version 4 (TCP/IPv4) »

Sélectionnez :

« **Propriété** » Saisissez une **adresse IP** (par ex. 192.168.1.1)

et masque de sous-réseau 255.255.255.0

-> Appuyez sur **OK** pour confirmer.

5.3. Appareils REMOCON MODBUS-LON, REMOCON MODBUS-BACNET et REMOCON MODBUS-KNX

5.3.4. Configuration ProtoNode

À ce stade, il est nécessaire de configurer le ProtoNode, en fonction du protocole utilisé (Modbus TCP, BACnet, LonWorks ou KNX).

Ouvrez le navigateur Web sur l'ordinateur et saisissez l'adresse IP du ProtoNode. L'adresse par défaut est 192.168.1.24.

Lorsque l'écran de connexion apparaît, entrez le nom d'utilisateur (la valeur par défaut est "admin") et le mot de passe (qui se trouve sur l'étiquette du protonode).

La page Web qui s'ouvre est divisée en deux parties :

- Paramètres de configuration et

- Profils actifs.

5.3.5. Paramètres de configuration

Cette section de la page Web contient les paramètres des interfaces de communication du ProtoNode. La première partie concerne la communication Modbus RTU avec l'appareil eBus2-Modbus Gateway.

IMPORTANT:

Ces paramètres ne doivent pas être modifiés.

En cas de modification accidentelle, ils doivent être réinitialisés (voir Fig. 8) afin de garantir un fonctionnement correct de l'appareil.

La deuxième partie concerne l'interface de communication BACnet, LonWorks ou KNX.

La Fig. 9 présente un extrait des paramètres de l'interface BACnet :

Ces paramètres possèdent une valeur par défaut, mais ils peuvent être modifiés pour s'adapter au système de gestion de bâtiments. Une fois qu'un paramètre a été mis à jour, appuyez sur la touche « Submit » (Envoyer)



pour que la configuration puisse prendre effet.

MISE EN GARDE : PROTONODE NÉCESSITE ENVIRON 1 MINUTE À PARTIR DE LA MISE SOUS TENSION AVANT QUE LA PAGE WEB DE CONFIGURATION SOIT DISPONIBLE. AVANT CE DÉLAI, LA PAGE WEB N'EST PAS DISPONIBLE.

Parameter Name	Parameter Description	Value	
protocol_select	Protocol Selector Set to 1 for BACnet IP/Modbus TCP Set to 2 for BACnet MSTP	1	Submit
mod_baud_rate	Modbus RTU Baud Rate This sets the Modbus RTU baud rate. (9600/19200/38400/57600)	9600	Submit
mod_parity	Modbus RTU Parity This sets the Modbus RTU parity. (None/Even/Odd)	Even	Submit
mod_data_bits	Modbus RTU Data Bits This sets the Modbus RTU data bits. (7 or 8)	8	Submit

Fig. 8

rte_net_num	BACnet Router Network Number This sets the BACnet router network number. Needs to be unique across the BACnet network. (1 - 65534)	50002	Submit
int_net_num	BACnet Internal Network Number This is used for internal BACnet traffic. Needs to be unique across the BACnet network. (1 - 65534)	50003	Submit
node_offset	BACnet Node Offset This is used to set the BACnet device instance. The device instance will be sum of the Modbus device address and the node offset. (0 - 4194303)	50000	Submit
bac_ip_port	BACnet IP Port This sets the BACnet IP port of the Gateway. The default is 47808. (1 - 65535)	47808	Submit
bac_cov_option	BACnet COV This enables or disables COVs for the BACnet connection. Use COV_Enable to enable. Use COV_Disable to disable. (COV_Enable/COV_Disable)	COV_Disable	Submit
bac_bbmd_option	BACnet BBMD This enables BBMD on the BACnet IP connection. Use BBMD to enable. Use - to disable. The bdt.inifies also needs to be downloaded. (BBMD/-)	-	Submit
bac_virt_nodes	BACnet Virtual Server Nodes Set to NO if the unit is only converting 1 device to BACnet. Set to YES if the unit is converting multiple devices. (No/Yes)	No	Submit
5. Mise en service

5.3. Appareils REMOCON MODBUS-LON, REMOCON MODBUS-BACNET et REMOCON MODBUS-KNX

5.3.6. Profils actifs

Cette section contient les profils actifs, c'est-à-dire le fichier contenant la liste des paramètres envoyés par ProtoNode. Les fichiers de configuration sont préchargés sur l'appareil ProtoNode, mais ils doivent être activés. Lors de la configuration initiale, la liste est

vide :

À ce stade, il convient d'appuyer sur le bouton « Discovery Mode » (Mode détection) :

Cela permet de lancer une procédure automatique qui charge le bon fichier contenant la liste des paramètres à afficher sur le protocole BACnet, LonWorks ou KNX.

La procédure automatique peut durer quelques minutes : n'éteignez pas l'appareil avant qu'elle ne soit terminée.

Important : il est recommandé de lancer la procédure « Mode détection » uniquement après que le réseau eBus2 ait terminé les phases « Détection Appareil » et qu'il ait basculé en mode de fonctionnement normal.

Pour le vérifier, observez la LED D'ÉTAT EBUS sur l'appareil eBus2-Modbus Gateway :

- LED clignotante : eBus2 en phase « Détection Appareil »
- LED allumée en fixe : eBus2 a terminé la phase « Détection Appareil » et se trouve en mode de fonctionnement normal.

Une exécution du « Mode Détection » avant que le réseau eBus2 ne soit pleinement opérationnel pourrait compromettre la configuration de ProtoNode.

Si la LED D'ÉTAT EBUS clignote de manière constante, cela signifie qu'il y a une erreur dans la connexion de l'eBus2. En cas d'erreur dans la configuration,

par exemple pour la raison ci-dessus, la fonction Mode Détection peut être lancée à nouveau.

Un profil apparaît dans la liste des profils actifs si la procédure s'est terminée avec succès.

Voici un exemple dans le cas de BACnet :





5. Mise en service

5.3. Appareils REMOCON MODBUS-LON, REMOCON MODBUS-BACNET et REMOCON MODBUS-KNX

N1 IP Address

N1 Netmask

N1 DHCP Client State

5.3.7 Définir l'adresse IP de ProtoNode À ce stade, pour les protocoles BACnet IP et Modbus TCP, il est nécessaire de modifier l'adresse IP de ProtoNode en fonction du sous-réseau du système de gestion de bâtiments. Avec les protocoles BACnet MS / TP, Modbus RTU et LonWorks, cette opération n'est pas nécessaire.

Dans l'interface utilisateur Web, cliquez sur l'onglet « Network Settings » (Paramètres réseau)



Une fois terminé, cliquez sur le bouton « Update IP Settings » (Mettre à jour les paramètres IP) pour enregistrer les modifications.

Important :

Netmask »).

Notez-vous l'adresse IP de ProtoNode pour une utilisation ultérieure.



Pour en savoir plus sur Datapoint de l'interface Modbus TCP, reportez-vous au paragraphe sur la mise en service de l'appareil REMOCON MODBUS.

6.1. Erreurs6.2. Service de Gestion des bâtiments (BMS)6.3. Chauffage (CH)

Datapoint Address	Datapoint Name	Datapoint	System of	Value or Range	R/W
(Modbus register)	Datapoint Description	size (BYTES)	Units	Min ÷ Max [Default]	
Adresse Datapoint	Nom Datapoint	Taille	Système	Plage de valeurs	Lect./
(Registre Modbus)	Description Datapoint	Datapoint (OCTETS)	d'unités	Min ÷ Max [Par défaut]	Écrit.
6.1. ERREURS					
0x1000	System Error Presence Présence d'une erreur système	1		0 = ARRÊT 1 = MARCHE	R
0×1001	Error Owner Category Catégorie du propriétaire de l'erreur	1		* Réf. Table 1	R
	Identification de l'appareil qui a	généré l'erreu	r		
0x1002	Error Owner Zone Zone du propriétaire de l'erreur	1			R
	Identification de l'appareil qui a	a généré l'erreu	r		
0x1003	Error Owner Occurrence Fréquence du propriétaire de l'erreur	1			R
	Identification de l'appareil qui a	a généré l'erreu	r		
6.2. SERVICE DU SYSTÈ	ÈME DE GESTION DES BÂTIMENTS	(BMS) :	1		
0x2000	BMS Input Power Set Consigne Puissance d'entrée BMS	1		0 ÷ 255 [0]	R/W
	Consigne de puissance du syst chaleur (pourcentage : 0 = 0% ,	ème de gestior ; 255 = 100%)	n de bâtiments	s (BMS) destinée au générateur	de
0x2001	BMS Input SetPoint Consigne d'entrée BMS	2	°C x 10	30 - 85 [30]	R/W
	Consigne de température de d générateur de chaleur	épart du systèr	ne de gestion	de bâtiments (BMS) destinée a	u
6.3 CHAUFFAGE CENT	RAL (CC) :				
0x2002	Global Outdoor Sensor Sonde extérieure globale	2	°C x 10		R
	Température extérieure mesuré cas échéant)	e par la sonde	raccordée au	système du générateur de chai	eur (le
0x2003	CH Target Cible CC	2	°C x 10		R
	Consigne actuelle température	de départ calc	ulée du généi	rateur de chaleur	
0x2004	CH Enable Activer CC	1		0 ÷ 1 [1] 0 = ARRÊT 1 = MARCHE	R/W
	Activation/désactivation de la fe	onction de cha	uffage central	·	
0x2005	COOLING Enable Activer REFROIDISSEMENT	1		0 ÷ 1 [0] 0 = ARRÊT 1 = MARCHE	R/W
	Activation/Désactivation de la f leur présente sur le système)	onction de refr	oidissement (s	si prise en charge par la pompe	à cha-
0x2006	HR Mode Mode Demande de chauffage	1		0 = Chauffage ; 1 = Refroidissement	R
	Indication du mode de fonctior	nement actuel	: chauffage o	u refroidissement	

6.4. Eau chaude sanitaire (DHW)6.5. Gestionnaire de cascade6.6. Chaudière principale

Datapoint Address	Datapoint Name	Datapoint	System of	Value or Range	R/W
(Modbus register)	Datapoint Description	size (BYTES)	Units	Min ÷ Max [Default]	
Adresse Datapoint	Nom Datapoint	Taille	Système	Plage de valeurs	Lect./
(Registre Modbus)	Description Datapoint	(OCTETS)	d'unités	Min ÷ Max [Par défaut]	Écrit.
		1			
6.4 EAU CHAUDE SAN	ITAIRE (ECS) :	1		I	
0x2007	DHW Enable Activer ECS	1		0 ÷ 1 [1] 0 = ARRÊT 1 = MARCHE	R/W
	Activation/désactivation de la fe	onction d'eau c	haude sanitaii	re	.4
0x2008	DHW Operation Mode Mode de fonctionnement ECS	1		0 ÷ 2 [2] 0 = DÉSACTIVÉ 1 = HORAIRE 2 = TOUJOURS ACTIF	R/W
	Mode de fonctionnement de l'eau	chaude sanitaire	sélectionné pa	r l'utilisateur final	
0x2009	DHW Comfort Temp Temp Confort ECS	2	°C x 10	10 - 65 [45]	R/W
	Consigne de l'eau chaude sanit	taire sélectionn	ée par l'utilisa	teur final	
0x200A	DHW Reduced Temp Temp Réduite ECS	2	°C x 10	10 - 65 [10]	R/W
	Consigne de l'eau chaude sanitaire	e pendant la péri	ode réduite bas	ée sur un programme horaire	1
0x200B	DHW Target Cible ECS	2	°C x 10		R
	Consigne actuelle calculée pou	ır l'eau chaude	sanitaire		
6.5. GESTIONNAIR	E DE CASCADE	1	[1	
0x2020	Cascade Manager Status État du gestionnaire de cascade	1		* Réf. Table 2	R
0x2021	System DHW Tank Temperature Température du ballon ECS du système	2	°C x 10		R
	Température du ballon ECS me du séparateur hydraulique dan	surée par une . s un système d	sonde dédiée e chaudières e	(dans le cas d'un ballon installé en cascade)	en aval
0x2022	Cascade Common flow sensor Capteur de départ commun de la cascade	2	°C x 10		R
	Température de départ du systè hydraulique (dans un système c	ème mesurée p de chaudières e	par une sonde en cascade)	dédiée placée en aval du sépar	ateur
6.6 CHAUDIÈRE PRI	NCIPALE	I			
0x2030	Boiler Flow T T Départ Chaudière	2	°C x 10		R
	Température de départ Chaudi	ère (en cas de	chaudière à us	sage domestique)	
0x2031	Boiler Return T T Retour Chaudière	2	°C x 10		R
	Température de retour Chaudiè	ère (en cas de c	haudière à us	age domestique)	
0x2032	DHW Flow Temperature Température de départ ECS	2	°C x 10		R
	Température départ ECS Chauc	dière (en cas de	e chaudière co	mbinée à usage domestique)	1
0x2033	DHW Tank Temperature Température du ballon ECS	2	°C x 10		R
	Température du ballon ECS me domestique)	surée par une	sonde dédiée	(en cas de chaudière à usage	T
0x2034	Boiler Status État Chaudière	1		* Réf. Table 2	R

6.6. Chaudière principale 6.7. Chaudière principale à usage commercial

Datapoint Address	Datapoint Name	Datapoint	System of	Value or Range	R/W
(Modbus register)	Datapoint Description	size (BYTES)	Units	Min ÷ Max [Default]	
Adresse Datapoint	Nom Datapoint	Taille	Système	Plage de valeurs	Lect./
(Registre Modbus)	Description Datapoint	Datapoint (OCTETS)	d'unités	Min ÷ Max [Par défaut]	Écrit.
0x2035	Boiler Flame ON Counter HIGH Compteur HAUT Allumage Flamme Chaudière	2	Compteu	ır total=(Haut×65 535)+Bas	R
	Nombre total d'allumages de la ch	audière			
0x2036	Boiler Flame ON Counter LOW Compteur BAS Allumage Flamme Chaudière	2			R
	Nombre total d'allumages de la	a chaudière			
0x2037	Burner ON CH Allumage Brûleur CC	2			R
	Nombre total d'heures de com	bustion en mod	de chauffage c	entral	
0x2038	Burner ON DHW Allumage Brûleur ECS	2			R
	Nombre total d'heures de com	bustion en mod	de eau chaude	sanitaire	
0x2039	Boiler kW Size Dimension kW Chaudière	2	kW		R
	Puissance nominale de la chau	dière en kW			
0x203A	Boiler Gas Power Puissance Gaz Chaudière	2	kW		R
	Puissance de combustion actue	elle en kW			
6.7 CHAUDIÈRE PRI	NCIPALE À USAGE COMMERCIA	AL			
0x2050	Boiler Flow T T Départ Chaudière	2	°C x 10		R
	Température de départ Chaudièr	re (en cas de cha	audière à usage	e commercial)	
0x2051	Boiler Flow T BHE1 T Départ Chaudière BHE1	2	°C x 10		R
	Température de départ Chaudièn usage commercial)	re du deuxième	moteur (dans le	e cas d'une chaudière multi-moté	eurs à
0x2052	Boiler Return T T Retour Chaudière	2	°C x 10		R
	Température de retour Chaudièr	e (en cas de cha	udière à usage	commercial)	
0x2053	Boiler Return T BHE1 T Retour Chaudière BHE1	2	°C x 10		R
	Température de retour Chaudière usage commercial)	e du deuxième i	moteur (dans le	e cas d'une chaudière multi-mote	urs à
0x2054	DHW Tank Temperature Température du ballon ECS	2	°C x 10		R
	Température du ballon ECS mesur	rée par une sono	e dédiée (en ca	s de chaudière à usage commerci	al)
0x2055	Boiler Common flow sensor Capteur de départ commun Chaudière	2	°C x 10		R
	Température de départ du systèr hydraulique (dans une installatio	ne mesurée par n à chaudière ui	une sonde déc nique)	diée placée en aval du séparateu	r
0x2056	Boiler Status État Chaudière	1	•	* Réf. Table 2	R

6.7. Chaudière principale à usage commercial

Datapoint Address	Datapoint Name	Datapoint	System of	Value or Range	R/W
(Modbus register)	Datapoint Description	size (BYTES)		Min ÷ Max [Default]	<u> </u>
Adresse Datapoint (Registre Modbus)	Nom Datapoint Description Datapoint	Taille Datapoint (OCTETS)	Système d'unités	Plage de valeurs Min ÷ Max [Par défaut]	Lect./ Écrit.
		1	1		
0x2057	Boiler Flame ON Counter HIGH Compteur HAUT Allumage Flamme Chaudière	2	Compteur tot	al=(Haut×65 535)+Bas	R
	Nombre total d'allumages de la c réfère uniquement au premier m	chaudière (dans oteur)	le cas d'une ch	audière multi-moteurs, ce param	ètre se
0x2058	Boiler Flame ON Counter LOW Compteur BAS Allumage Flamme Chaudière	2	Compteur tot	al=(Haut×65 535)+Bas	R
	Nombre total d'allumages de la c réfère uniquement au premier m	chaudière (dans oteur)	le cas d'une ch	audière multi-moteurs, ce param	ètre se
0x2059	Boiler Flame ON Counter BHE1 HIGH Compteur HAUT Allumage Flamme Chaudière BHE1	2	Compteur tot	al=(Haut×65 535)+Bas	R
	Nombre total d'allumages du deuxièr	me moteur (dans l	le cas d'une chau	dière multi-moteurs à usage commerc	cial)
0x205A	Boiler Flame ON Counter BHE1 LOW Compteur BAS Allumage Flamme Chaudière BHE1	2	Compteur total=(Haut×65 535)+Bas		R
	Nombre total d'allumages du deuxième moteur (dans le cas d'une chaudière multi-moteurs à usage commercial)				
0x205B	Burner ON CH Allumage Brûleur CC	2			R
	Nombre total d'heures de combu	istion en mode	chauffage cent	ral	
0x205D	Burner ON DHW Allumage Brûleur ECS	2			R
	Nombre total d'heures de combu	istion en mode	eau chaude sar	nitaire	
0x205E	Burner ON BHE0 Allumage Brûleur BHE0	2			R
	Nombre total d'heures de combu chaude sanitaire (dans le cas d'u	istion du premie ne chaudière m	er moteur, que o ulti-moteurs à u	ce soit en mode Chauffage centra sage commercial)	il ou Eau
0x205C	Burner ON BHE1 Allumage Brûleur BHE1	2	kW		R
	Nombre total d'heures de combu Eau chaude sanitaire (dans le cas	istion du deuxiè d'une chaudièi	eme moteur, qu re multi-moteur	e ce soit en mode Chauffage cen s à usage commercial)	tral ou
0x205F	Boiler kW Size BHE0 Dimension kW Chaudière BHE0	2	kW		R
	Puissance nominale en kW du pre commercial) ou de la chaudière (emier moteur (c dans le cas d'ur	lans le cas d'un ne chaudière m	e chaudière multi-moteurs à usag ono-moteur à usage commercial)	le
0x2060	Boiler kW Size BHE1 Dimension kW Chaudière BHE1	2	kW		R
	Puissance en kW du deuxième m	oteur (dans le c	as d'une chaud	ière multi-moteurs à usage comn	nercial)
0x2061	Boiler Gas Power BHE0 Puissance Gaz Chaudière BHE0	2	kW		R
	Puissance de combustion actuell à usage commercial) ou de la cha	e en kW du prei audière (dans le	mier moteur (da cas d'une chau	ans le cas d'une chaudière multi-r idière mono-moteur à usage com	noteurs Imercial)
0x2062	Boiler Gas Power BHE1 Puissance Gaz Chaudière BHE1	2	kW		R
	Puissance de combustion actuelle moteurs à usage commercial)	e en kW du deu	xième moteur (dans le cas d'une chaudière mult	i-

6.8. Zone de chauffage 1

Datapoint Address (Modbus register)	Datapoint Name Datapoint Description	Datapoint size (BYTES)	System of Units	Value or Range Min ÷ Max [Default]	R/W
Adresse Datapoint (Registre Modbus)	Nom Datapoint Description Datapoint	Taille Datapoint (OCTETS)	Système d'unités	Plage de valeurs Min ÷ Max [Par défaut]	Lect./ Écrit.
6.8 ZONE DE CHA	UFFAGE 1				
0x2100	Operation Mode Zone 1 Mode de fonctionnement Zone 1	1		0 ÷ 3 [2] 0 = PROTECTION ANTI-GEL 1 = RÉDUIT 2 = CONFORT/MANUEL 3 = PROGRAMMÉ	R/W
	Mode de fonctionnement de la	zone de chauf	fage/refroidiss	sement sélectionné par l'utilisate	eur final
0x2101	Zone 1 Tday Zone 1 Tiour	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W
	Consigne de température ambian (ou en MODE MANUEL)	te de la zone sél	ectionnée par l'	utilisateur final pour la période CO	NFORT
0x2102	Zone 1 Tnight Zone 1 Tnuit	2	°C x 10	10 - 30 [18]	L/S
	Consigne de température amb RÉDUIT	iante de la zone	e sélectionnée	e par l'utilisateur final pour la pé	riode
0x2103	Tr_set_Zone_1 Tr_set_Zone_1	2	°C x 10		R
	Consigne de température amb	iante actuelle c	alculée par le	système du générateur de chal	əur
0x2104	State Zone 1 État Zone 1	1		0 ÷ 2 [-] 0 = ARRÊT CHAUFFAGE 1 = CHAUFFAGE RÉDUIT 2 = CHAUFFAGE CONFORT 3 = ARRÊT REFROIDISSEMENT 4 = REFROIDISSEMENT RÉDUIT 5 = REFROIDISSEMENT CONFORT	R
0x2105	Tset Zone 1 Tconsigne Zone 1	2	°C x 10		R
	Consigne de température de d système du générateur de chal	épart actuelle z eur	one de chauff	fage/refroidissement, calculé pa	r le
0x2106	Zone 1 Slope Zone 1 Pente	2		2 - 35 [10]	R/W
	Pente de la courbe de thermore	égulation de la	zone, sélectio	nnée par le technicien/utilisateu	ır final
0x2107	Flow Temp Heating Circuit 1 Temp Départ Circuit Chauffage 1	2	°C x 10		R
	Température de départ de la zo module hydraulique de zone)	one mesurée pa	ar une sonde c	dédiée (en cas de présence d'ur	1
0x2108	Room Temperature 1 Température ambiante 1	2	°C x 10		R
	Température ambiante actuelle	mesurée par l	'unité d'ambia	nce compatible	
0x2109	Zone 1 Fixed Setpoint Zone 1 - Consigne définie	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W
	Consigne de température de d désactivation de la thermorégu	épart de la zon lation automat	e définie par l ique.	e technicien et utilisée en cas de	9

6.9. Zone de chauffage 2

Datapoint Address (Modbus register)	Datapoint Name Datapoint Description	Datapoint size (BYTES)	System of Units	Value or Range Min ÷ Max [Default]	R/W
Adresse Datapoint (Registre Modbus)	Nom Datapoint Description Datapoint	Taille Datapoint (OCTETS)	Système d'unités	Plage de valeurs Min ÷ Max [Par défaut]	Lect./ Écrit.
6.9 ZONE DE CHA	UFFAGE 2				
0x2200	Operation Mode Zone 2 Mode de fonctionnement Zone 2	1		0 ÷ 3 [2] 0 = PROTECTION ANTI-GEL 1 = RÉDUIT 2 = CONFORT/MANUEL 3 = PROGRAMMÉ	R/W
0x2201	Mode de fonctionnement de la	zone de chauf	fage/refroidiss	sement sélectionné par l'utilisate	R/M
0,2201	Zone 2 Tjour	2	CXIU	10-30[10]	
	Consigne de température amb CONFORT (ou en MODE MAN	iante de la zon UEL)	e sélectionnée	e par l'utilisateur final pour la pér	iode
0x2202	Zone 2 Tnight Zone 2 Tnuit	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W
	Consigne de température amb RÉDUIT	iante de la zon	e sélectionnée	e par l'utilisateur final pour la pér	iode
0x2203	Tr_set_Zone_2 Tr_set_Zone_2	2	°C x 10		R
	Consigne de température amb	iante actuelle c	alculée par le	système du générateur de chale	eur
0x2204	State Zone 2 État Zone 2	1		0 ÷ 2 [-] 0 = ARRÊT CHAUFFAGE 1 = CHAUFFAGE RÉDUIT 2 = CHAUFFAGE CONFORT 3 = ARRÊT REFROIDISSEMENT 4 = REFROIDISSEMENT RÉDUIT 5 = REFROIDISSEMENT CONFORT	R
0x2205	Tset Zone 2 Tconsigne Zone 2	2	°C x 10		R
	Consigne de température de d système du générateur de chal	épart actuelle z eur	zone de chauff	fage/refroidissement, calculé pai	r le
0x2206	Zone 2 Slope Zone 2 Pente	2		2 - 35 [10]	R/W
	Pente de la courbe de thermore	égulation de la	zone, sélectio	nnée par le technicien/utilisateu	r final
0x2207	Flow Temp Heating Circuit 2 Temp Départ Circuit Chauffage 2	2	°C x 10		R
	Température de départ de la zo module hydraulique de zone)	one mesurée pa	ar une sonde c	dédiée (en cas de présence d'un	
0x2208	Room Temperature 2 Température ambiante 2	2	°C x 10		R
	Température ambiante actuelle	mesurée par l	'unité d'ambia	nce compatible	
0x2209	Zone 2 Fixed Setpoint Zone 2 - Consigne définie	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W
	Consigne de température de d désactivation de la thermorégu	épart de la zon lation automat	e définie par l ique	e technicien et utilisée en cas de	•

6.10. Zone de chauffage 3

Datapoint Address (Modbus register)	Datapoint Name Datapoint Description	Datapoint size (BYTES)	System of Units	Value or Range Min ÷ Max [Default]	R/W			
Adresse Datapoint (Registre Modbus)	Nom Datapoint Description Datapoint	Taille Datapoint (OCTETS)	Système d'unités	Plage de valeurs Min ÷ Max [Par défaut]	Lect./ Écrit.			
6.10 ZONE DE CH	AUFFAGE 3							
0x2300	Operation Mode Zone 3 Mode de fonctionnement Zone 3	1		0 ÷ 3 [2] 0 = PROTECTION ANTI-GEL 1 = <i>RÉDUIT</i> 2 = <i>CONFORT/MANUEL</i> 3 = PROGRAMMÉ	R/W			
	Mode de fonctionnement de la	zone de chauf	fage/refroidis:	sement sélectionné par l'utilisate	eur final			
0x2301	Zone 3 Tday Zone 3 Tjour	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W			
	Consigne de température amb CONFORT (ou en MODE MAN	iante de la zone UEL)	e sélectionnée	e par l'utilisateur final pour la pé	riode			
0x2302	Zone 3 Tnight Zone 3 Tnuit	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W			
	Consigne de température amb RÉDUIT	iante de la zone	e sélectionnée	e par l'utilisateur final pour la pé	riode			
0x2303	Tr_set_Zone_3 Tr_set_Zone_3	2	°C x 10		R			
	Consigne de température amb	iante actuelle c	alculée par le	système du générateur de chal	eur			
0x2304	State Zone 3 État Zone 3	1		0 ÷ 2 [-] 0 = ARRÊT CHAUFFAGE 1 = CHAUFFAGE RÉDUIT 2 = CHAUFFAGE CONFORT 3 = ARRÊT REFROIDISSEMENT 4 = REFROIDISSEMENT RÉDUIT 5 = REFROIDISSEMENT CONFORT	R			
0x2305	Tset Zone 3 Tconsigne Zone 3	2	°C x 10		R			
	Consigne de température de départ actuelle zone de chauffage/refroidissement, calculé par le système du générateur de chaleur							
0x2306	Zone 3 Slope Zone 3 Pente	2		2 - 35 [10]	R/W			
	Pente de la courbe de thermor	égulation de la	zone, sélectio	nnée par le technicien/utilisateu	ur final			
0x2307	Flow Temp Heating Circuit 3 Temp Départ Circuit Chauffage 3	2	°C x 10		R			
	Température de départ de la zo module hydraulique de zone)	one mesurée pa	ar une sonde o	dédiée (en cas de présence d'ur	ו			
0x2308	Room Temperature 3 Température ambiante 3	2	°C x 10		R			
	Température ambiante actuelle	mesurée par l	'unité d'ambia	nce compatible				
0x2309	Zone 3 Fixed Setpoint Zone 3 - Consigne définie	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W			
	Consigne de température de d désactivation de la thermorégu	épart de la zon lation automat	e définie par l ique	e technicien et utilisée en cas d	e			

6.11. Zone de chauffage 4

Datapoint Address (Modbus register)	Datapoint Name Datapoint Description	Datapoint size (BYTES)	System of Units	Value or Range Min ÷ Max [Default]	R/W
Adresse Datapoint (Registre Modbus)	Nom Datapoint Description Datapoint	Taille Datapoint (OCTETS)	Système d'unités	Plage de valeurs Min ÷ Max [Par défaut]	Lect./ Écrit.
6.11 ZONE DE CH	AUFFAGE 4				
0x2400	Operation Mode Zone 4 Mode de fonctionnement Zone 4	1		0 ÷ 3 [2] 0 = PROTECTION ANTI-GEL 1 = RÉDUIT 2 = CONFORT/MANUEL 3 = PROGRAMMÉ	R/W
	Mode de fonctionnement de la	zone de chauf	fage/refroidiss	sement sélectionné par l'utilisate	eur final
0x2401	Zone 4 Tday Zone 4 Tjour	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W
	Consigne de température amb CONFORT (ou en MODE MAN	iante de la zone JEL)	e sélectionnée	e par l'utilisateur final pour la pér	riode
0x2402	Zone 4 Tnight Zone 4 Tnuit	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W
	Consigne de température amb RÉDUIT	iante de la zone	e sélectionnée	par l'utilisateur final pour la péi	riode
0x2403	Tr_set_Zone_4 Tr_set_Zone_4	2	°C x 10		R
	Consigne de température amb	iante actuelle c	alculée par le	système du générateur de chale	eur
0x2404	State Zone 4 État Zone 4	1		0 ÷ 2 [-] 0 = ARRÊT CHAUFFAGE 1 = CHAUFFAGE RÉDUIT 2 = CHAUFFAGE CONFORT 3 = ARRÊT REFROIDISSEMENT 4 = REFROIDISSEMENT RÉDUIT 5 = REFROIDISSEMENT CONFORT	R
0x2405	Tset Zone 4 Tconsigne Zone 4	2	°C x 10		R
	Consigne de température de d système du générateur de chal	épart actuelle z eur	one de chauff	fage/refroidissement, calculé pa	r le
0x2406	Zone 4 Slope Zone 4 Pente	2		2 - 35 [10]	R/W
	Pente de la courbe de thermore	égulation de la	zone, sélectio	nnée par le technicien/utilisateu	ir final
0x2407	Flow Temp Heating Circuit 4 Temp Départ Circuit Chauffage 4	2	°C x 10		R
	Température de départ de la zo module hydraulique de zone)	one mesurée pa	ar une sonde c	lédiée (en cas de présence d'un	
0x2408	Room Temperature 4 Température ambiante 4	2	°C x 10		R
	Température ambiante actuelle	mesurée par l'	'unité d'ambia	nce compatible	
0x2409	Zone 4 Fixed Setpoint Zone 4 - Consigne définie	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W
	Consigne de température de d désactivation de la thermorégu	épart de la zon lation automati	e définie par l ique	e technicien et utilisée en cas de	ò

6.12. Zone de chauffage 5

Datapoint Address (Modbus register)	Datapoint Name Datapoint Description	Datapoint size (BYTES)	System of Units	Value or Range Min ÷ Max [Default]	R/W
Adresse Datapoint (Registre Modbus)	Nom Datapoint Description Datapoint	Taille Datapoint (OCTETS)	Système d'unités	Plage de valeurs Min ÷ Max [Par défaut]	Lect./ Écrit.
6.12 ZONE DE CH	AUFFAGE 5				
0x2500	Operation Mode Zone 5 Mode de fonctionnement Zone 5	1		0 ÷ 3 [2] 0 = PROTECTION ANTI-GEL 1 = RÉDUIT 2 = CONFORT/MANUEL 3 = PROGRAMMÉ	R/W
	Mode de fonctionnement de la	zone de chauf	fage/refroidiss	sement sélectionné par l'utilisate	eur final
0x2501	Zone 5 Tday Zone 5 Tjour	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W
	Consigne de température amb CONFORT (ou en MODE MAN	iante de la zone UEL)	e sélectionnée	e par l'utilisateur final pour la péi	riode
0x2502	Zone 5 Tnight Zone 5 Tnuit	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W
	Consigne de température amb RÉDUIT	iante de la zono	e sélectionnée	e par l'utilisateur final pour la péi	riode
0x2503	Tset Zone 5 Tr_set_Zone_5	2	°C x 10		R
	Consigne de température amb	iante actuelle c	alculée par le	système du générateur de chale	eur
0x2504	State Zone 5 État Zone 5	1		0 ÷ 2 [-] 0 = ARRÊT CHAUFFAGE 1 = CHAUFFAGE RÉDUIT 2 = CHAUFFAGE CONFORT 3 = ARRÊT REFROIDISSEMENT 4 = REFROIDISSEMENT RÉDUIT 5 = REFROIDISSEMENT CONFORT	R
0x2505	Tset Zone 5 Tconsigne Zone 5	2	°C x 10		R
	Consigne de température de d système du générateur de chal	épart actuelle z eur	cone de chaufi	fage/refroidissement, calculé pa	r le
0x2506	Zone 5 Slope Zone 5 Pente	2		2 - 35 [10]	R/W
	Pente de la courbe de thermore	égulation de la	zone, sélectio	nnée par le technicien/utilisateu	ır final
0x2507	Flow Temp Heating Circuit 5 Temp Départ Circuit Chauffage 5	2	°C x 10		R
	Température de départ de la zo module hydraulique de zone)	one mesurée pa	ar une sonde c	dédiée (en cas de présence d'un	
0x2508	Room Temperature 5 Température ambiante 5	2	°C x 10		R
	Température ambiante actuelle	mesurée par l	'unité d'ambia	nce compatible	
0x2509	Zone 5 Fixed Setpoint Zone 5 - Consigne définie	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W
	Consigne de température de d désactivation de la thermorégu	épart de la zon lation automat	e définie par l ique	e technicien et utilisée en cas de	è

6.13. Zone de chauffage 6

Datapoint Address (Modbus register)	Datapoint Name Datapoint Description	Datapoint size (BYTES)	System of Units	Value or Range Min ÷ Max [Default]	R/W				
Adresse Datapoint (Registre Modbus)	Nom Datapoint Description Datapoint	Taille Datapoint (OCTETS)	Système d'unités	Plage de valeurs Min ÷ Max [Par défaut]	Lect./ Écrit.				
6.13 ZONE DE CH	AUFFAGE 6								
0x2600	Mode de fonctionnement Zone 6	1		0 ÷ 3 [2] 0 = PROTECTION ANTI-GEL 1 = RÉDUIT 2 = CONFORT/MANUEL 3 = PROGRAMMÉ	R/W				
	Mode de fonctionnement de la	zone de chauf	fage/refroidis	sement sélectionné par l'utilisate	eur final				
0x2601	Zone 6 Tday Zone 6 Tjour	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W				
	Consigne de température amb CONFORT (ou en MODE MAN	iante de la zon UEL)	e sélectionnée	e par l'utilisateur final pour la pé	riode				
0x2602	Zone 6 Tnight Zone 6 Tnuit	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W				
	Consigne de température amb RÉDUIT	iante de la zon	e sélectionnée	e par l'utilisateur final pour la pé	riode				
0x2603	Tr_set_Zone_6 Tr_set_Zone_6	2	°C x 10		R				
	Consigne de température amb	iante actuelle c	alculée par le	système du générateur de chale	eur				
0x2604	State Zone 6 État Zone 6	1		0 ÷ 2 [-] 0 = ARRÊT CHAUFFAGE 1 = CHAUFFAGE RÉDUIT 2 = CHAUFFAGE CONFORT 3 = ARRÊT REFROIDISSEMENT 4 = REFROIDISSEMENT RÉDUIT 5 = REFROIDISSEMENT CONFORT	R				
0x2605	Tset Zone 6 Tconsigne Zone 6	2	°C x 10		R				
	Consigne de température de d système du générateur de chal	Consigne de température de départ actuelle zone de chauffage/refroidissement, calculé par le système du générateur de chaleur							
0x2606	Zone 6 Slope Zone 6 Pente	2		2 - 35 [10]	R/W				
	Pente de la courbe de thermore	égulation de la	zone, sélectio	nnée par le technicien/utilisateu	ır final				
0x2607	Flow Temp Heating Circuit 6 Temp Départ Circuit Chauffage 6	2	°C x 10		R				
	Température de départ de la zo module hydraulique de zone)	one mesurée pa	ar une sonde o	dédiée (en cas de présence d'ur	1				
0x2608	Room Temperature 6 Température ambiante 6	2	°C x 10		R				
	Température ambiante actuelle	mesurée par l	'unité d'ambia	ance compatible					
0x2609	Zone 6 Fixed Setpoint Zone 6 - Consigne définie	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W				
	Consigne de température de d désactivation de la thermorégu	épart de la zon lation automat	e définie par l ique	le technicien et utilisée en cas de	9				

6.14. Gestionnaire solaire

Datapoint Address	Datapoint Name	Datapoint	System of Units	Value or Range	R/W
Adresse Datapoint	Nom Datapoint	Taille	Système	Plage de valeurs	Lect./
(Registre Modbus)	Description Datapoint	Datapoint (OCTETS)	d'unités	Min ÷ Max [Par défaut]	Écrit.
6.14 GESTIONNAIRE	SOLAIRE				
0x3000	Solar Collector Temperature Température du collecteur solaire	2	°C x 10		R
	Température du collecteur du p	oanneau solaire	e mesurée par	une sonde dédiée	
0x3001	Storage Temp - HIGH Temp Stockage - HAUTE	2	°C x 10		R
	Température du ballon d'eau cl raccordée au contrôleur du par	haude sanitaire nneau solaire)	, mesurée par	une sonde dédiée (si la sonde d	est
0x3002	Solar Pump Pompe solaire	1			R
	État de la pompe du collecteur	solaire		-	
0x3003	Solar Pump Run Time Durée de fonctionnement de la pompe solaire	2			R
	Nombre d'heures de fonctionn	ement de la po	mpe solaire	1	
	1	· ·	· · ·		
0x3004	BUF T High BUF T Haut	2	°C x 10		R
	Température du tampon de cha haute du tampon	auffage central,	mesurée par	une sonde dédiée placée sur la	partie
0x3005	BUF T Low BUF T Bas	2	°C x 10		R
	Température du tampon de cha basse du tampon	auffage central,	mesurée par	une sonde dédiée placée sur la	partie
0x3006	État du tampon BUF			0 = ABSENT $1 = DÉSACTIVÉ$ $2 = OFF$ $3 = CHARGÉ$ $4 = DEMANDE CHARGE$ $5 = ANTI-GEL$ $6 = HORS-GEL$ $7 = ERREUR CAPTEUR ÉLEVÉ$ $8 = TEMPÉRATURE$ EXCESSIVE	ĸ
	État du tampon de chauffage co	entral	1	1	

6.15 Valeurs multi-états du propriétaire de l'erreur

Tableau 1	: Valeurs multi-éta	ats du propriétaire	de l'erreur

Propriétaire de l'erreur		l'erreur	Appareil à l'origine de l'erreur	
Catégorie	Zone	Fréquence		
0			Chaudière principale à usage domestique	
2			Contrôleur solaire Bas	
4			Gestionnaire de cascade	
5			Gestionnaire d'énergie PacMan	
10	14	0	Gestionnaire de zone (zone 1 2 3)	
10	112	1	Gestionnaire de zone (zone 4 5 6)	
11			Passerelle IP distante	
12			Clip multi fonction principal	
13			Station Eau douce	
14			Gestionnaire d'énergie hybride EVO	
21			TDM Pompe à chaleur	
23	254	1	Chaudière à usage domestique - Esclave 1	
23	254	2	Chaudière à usage domestique - Esclave 2	
23	254	3	Chaudière à usage domestique - Esclave 3	
23	254	4	Chaudière à usage domestique - Esclave 4	
23	254	5	Chaudière à usage domestique - Esclave 5	
23	254	6	Chaudière à usage domestique - Esclave 6	
23	254	7	Chaudière à usage domestique - Esclave 7	
26			Chauffe-eau thermodynamique principal	
27			Pompe à chaleur PCM	
36			Pompe à chaleur à absorption de gaz	
38			Chaudière principale à usage commercial	
39	254	1	Chaudière à usage commercial - Esclave 1	
39	254	2	Chaudière à usage commercial - Esclave 2	
39	254	3	Chaudière à usage commercial - Esclave 3	
39	254	4	Chaudière à usage commercial - Esclave 4	
39	254	5	Chaudière à usage commercial - Esclave 5	
39	254	6	Chaudière à usage commercial - Esclave 6	
39	254	7	Chaudière à usage commercial - Esclave 7	
40			Passerelle VMC	
41			Passerelle eBus2-Modbus	
42	254	1	Chauffe-eau thermodynamique - Esclave 1	
42	254	2	Chauffe-eau thermodynamique - Esclave 2	
42	254	3	Chauffe-eau thermodynamique - Esclave 3	
42	254	4	Chauffe-eau thermodynamique - Esclave 4	
42	254	5	Chauffe-eau thermodynamique - Esclave 5	
42	254	6	Chauffe-eau thermodynamique - Esclave 6	
42	254	7	Chauffe-eau thermodynamique - Esclave 7	

6.16. Code d'état

Tableau 2 : Code d'état

CODE D'ÉTAT	DESCRIPTION
1	STANDBY
2	CC DESSERVI
3	ECS DESSERVIE
4	CHARGEMENT STOCKAGE
5	TEMP CC ATTEINTE
6	TEMP ECS ATTEINTE
7	TEMP ATTEINTE CHARGEMENT STOCKAGE
20	ANTIGEL POMPE
21	ANTIGEL BRÛLEUR
22	PROTECTION ANTI-GEL BALLON
23	FONCTION ANTI-LÉGIONELLE
24	PRÉ-CHAUFFAGE CONFORT
25	ESC DESSERVIE À PARTIR DU SOLAIRE
26	PROTECTION ANTI-GEL DE L'INSTALLATION
27	PROTECTION ANTI-GEL DE L'INSTALLATION - COMBUSTION BLOQUÉE
30	CHEMINÉE
31	PURGE AIR
32	REMPLISSAGE EN COURS
33	REMPLISSAGE TERMINÉ
34	TEST SPÉCIAL
35	MODE MANUEL
36	ÉTALONNAGE
50	ARRÊT DE SÉCURITÉ
51	VERROUILLAGE VOLATIL
52	VERROUILLAGE NON VOLATIL
53	COMBUSTION BLOQUÉE
100	OFF
101	INIT

7. Diagnostics et dépannage

7.1. Affichage de l'état des LED de la passerelle eBus2-Modbus 7.2. Affichage de l'état des LED du ProtoNode

7.1 Affichage de l'état des LED de la passerelle eBus2-Modbus

La passerelle eBus2-Modbus est équipée de deux LED de diagnostic, visibles sur le côté des connexions du boîtier :

LED	Position de la LED sur la carte	Ref.	Statut LED	Description
DL1	Près du	Statut eBUS2	ON fixe	eBUS communication OK
	connecteur eBus2		ON clignotante	eBUS analyse - initialisation
			OFF	eBUS erreur de communication
DL3 Près du connecteur MODBUS		Statut Modbus	ON clignotante	MODBUS communication à l'arrivée (messages à l'arrivée)
			OFF	MODBUs communication non détectée

7.2 Affichage de l'état des LED du ProtoNode

Cette section diffère selon la version du ProtoNode monté à l'intérieur du dispositif REMOCON.

REMOCON MODBUS-BACNET:

Tag	Description
SS	La LED SS clignotera une fois par seconde pour indiquer que le pontet est en marche.
ERR	La LED SYS ERR s'allumera en fixe, en indiquant la présence d'une erreur du système. Si c'est le cas, signaler immédiatement l'« erreur système » correspondante affichée sur l'écran d'erreur de l'interface FS-GUI pour faciliter l'évaluation.
PWR	C'est le voyant d'alimentation et il doit toujours être vert fixe lorsque l'appareil est alimenté.
RX	La LED RX clignote lorsqu'un message est reçu sur le port série du connecteur à 3 broches. Si le port série n'est pas utilisé, cette LED n'est pas opérationnelle. RX1 s'applique à la connexion R1 tandis que RX2 s'applique à la connexion R2.
ТХ	La LED TX clignote lorsqu'un message est envoyé sur le port série du connecteur à 3 broches. Si le port série n'est pas utilisé, cette LED n'est pas opérationnelle. TX1 s'applique à la connexion R1 tandis que TX2 s'applique à la connexion R2.





7. Diagnostics et dépannage

7.2. Affichage de l'état des LED du ProtoNode 7.3. Pages de diagnostic du ProtoNode

REMOCON MODBUS-LON et REMOCON MODBUS-KNX:

Tag	Description
SPL	La LED SPL s'allumera si l'appareil ne reçoit pas de réponse d'un ou de plusieurs des dispositifs configurés. Pour les unités LonWorks, la LED s'allumera jusqu'à la mise en service de l'unité sur le réseau LonWorks.
RUN	La LED RUN commencera à clignoter 20 secondes après l'allumage, indiquant un fonctionnement normal.
ERR	La LED SYS ERR s'allumera en fixe 15 secondes après l'allumage. Elle s'éteindra au bout de 5 secondes. Un voyant rouge fixe indiquera qu'il y a une erreur de système sur l'appareil. Si c'est le cas, signaler immédiatement l'« erreur système » correspondante affichée sur l'écran d'erreur de l'interface GUI pour faciliter l'évaluation.
RX	Si le protocole de la prise est en série, la LED RX clignote lorsqu'un message est reçu sur le port hôte. Si le protocole de la prise est Ethernet, cette LED n'est pas utilisée.
ТХ	Si le protocole de la prise est en série, la LED TX clignote lorsqu'un message est envoyé sur le port hôte. Si le protocole de la prise est Ethernet, cette LED n'est pas utilisée.
PWR	C'est le voyant d'alimentation et il doit toujours être vert fixe lorsque l'appareil est alimenté.



7.3 Pages de diagnostic du ProtoNode

L'interface utilisateur web du ProtoNode offre des options de diagnostic supplémentaires. Pour les utiliser, sélectionner la touche « Diagnostics & Debugging

Diagnostics & Debugging

Communication avec le dispositif Gateway eBus2-Modbus : En suivant le parcours :

View -> Connections -> R1 - MODBUS_RTU

il est possible de vérifier la communication avec le dispositif Gateway eBus2-Modbus.

Navigation	R1 - MODBUS_RTU	
 CN1886 Ariston Thermo Group v1.00a About 	Settings Info Stats Error Stats	
> Setup	Settings	
View	Name	
 Connections 	Adapter	-
R1 - MODBUS_RTU	Connection_Name	
R2 - BACnet_MSTP	Poll_Delay	0.050s
 N1 - BACnet_IP 47800 	Low_Pri_Poll_Delay	0.000s
> Data Arrays	Server_Hold_Timeout	2.000s
* Nodes	Node_Retire_Delay	-
 Map Descriptors 	Max_Concurrent_Messages	0
User Messages	Localhost_Only	No
Diagnostics	Protocol	MODBUS_RTU
5	IP_Address	-
	Pemote IP Address	0.0.0.0

Communication avec le bus du système de gestion du bâtiment : En suivant le même parcours que ci-dessus :

View -> Connections

mais en ouvrant les autres éléments du sous-menu, il est possible de vérifier la communication avec le bus du système de gestion du bâtiment.

Navigation	R2 - BACnet_MSTP	
 CN1886 Ariston Thermo Group v1.00a About 	Settings Info Stats Error Stats	Driver View
> Setup	Settings	
View	Name	
 Connections 	Adapter	-
* R1 - MODBUS_RTU	Connection_Name	
 R2 - BACnet_MSTP 	Poll_Delay	0.050s
* N1 - BACnet_IP 47800	Low_Pri_Poll_Delay	0.000s
> Data Arrays	Server_Hold_Timeout	1.000s
Nodes	Node_Retire_Delay	-
 Map Descriptors 	Max_Concurrent_Messages	8
User Messages	Localhost_Only	No
Diagnostics	Protocol	BACnet_MSTP
0	IP_Address	-
	Remote IP Address	0000

7. Diagnostics et dépannage

7.3. Pages de diagnostic du ProtoNode

Pour en savoir plus, se référer au manuel du ProtoNode spécifique pour chaque appareil :

- REMOCON MODBUS-BACNET: ProtoNode FPC-N54-1886
- REMOCON MODBUS-LON:
 REMOCON MODBUS-KNX:
- ProtoNode FPC-N35-1938 ProtoNode FPC-N40-1937

Recommandation importante pour l'écriture des valeurs de paramètre :

La mémoire interne de la carte électronique qui contrôle la chaudière Elco/ATAG a une durée de vie utile prédéfinie d'environ 100 000 cycles d'écriture. Il est donc conseillé d'éviter que le système de gestion du bâtiment n'écrive les paramètres de manière cyclique.

Exemple :

Écriture cyclique des paramètres toutes les minutes. -> 100.000 / 60 / 24 / 365 = 0,19 ans. Dans ce cas, le bon fonctionnement de la chaudière est donc garanti pendant moins d'un an.

Faire attention à la fréquence à laquelle le système de gestion du bâtiment demande l'écriture d'un paramètre.

Inhoud

Inhoud:	
1. Algemeenheid	.90
1.1 Korte beschrijving	.90
1.2 Verwijdering	.90
1.3 Veiligheidsvoorschriften	.91
	0.2
	.93
3. Beschrijving van net systeem	.93
3.1 Atmetingen	.94
3.2 Componenten	.94
3.3 lotaaloverzicht	.94
4. Elektrische aansluiting	.96
5. Inbedrijfstelling	.97
5.1 Initiële procedures	97
5.1.1 Externe bediening van de ketel mogelijk maken	97
5.2 REMOCON MODBUS-apparaat	98
5.2.1 REMOCON MODBUS-apparaat	98
5.2.2 Reactie op onbestaande records	98
5.2 REMOCON MODBUS-LON-, REMOCON MODBUS-BACNET- en	
REMOCON MODBUS-KNX-apparaten	98
5.3.1 Kaart met datapunten.	98
5.3.2 Het IP-adres van de pc instellen	98
5.3.3 Aanpassing van het IP-adres van de pc	98
5.3.4 ProtoNode-configuratie	99
5.3.5 Configuratieparameters	99
5.3.6 Actieve profielen	00
5.3.7 Het IP-adres van de ProtoNode instellen1	01
6 Datapoint (Datapunt)	02
6.1 Fouton	02
6.2 Dianet Gebouwhahaarsvetaam	02
6.2 Centrale verwarming	02
4 Conitair warm water (SMM)	02
6.4 Samilali warin waler (SWW)	03
6.5 Cascademanager	03
6.0 Master ketel	03
6.7 Master commerciele keter	04
6.6 Verwarmingszone 2	00
0.9 verwarmingszone z	07
6.10 verwarmingszone 3	08
6.11 Verwarmingszone 4	109
6.12 Verwarmingszone 5	10
6.13 Verwarmingszone 6	11
6.14 Zonnesysteemmanager	12
6.15 Fout eigenaar multistatus waarden	13
6.16 Statuscode1	14
6. Datapoint (Datapunt)1	15
6.1 Fouten	15
6.2 Dienst Gebouwbeheersysteem 1	15
6.3 Centrale verwarming 1	16

1.1 Korte beschrijving 1.2 Verwijdering

1.1 Korte beschrijving

 De REMOCON MODBUS is een ach-teraf inbouwbare interface voor de aansluiting van een of meer verwar-mingstoestellen van ELCO op een gebouwbeheersysteem (GBS).

REMOCON MODBUS kan op de volgende ketelmodellen worden aangesloten:

- Elco Thision L Plus
- Elco Trigon L Plus
- Atag XLW
- Atag XLF
- Met behulp van enkele configureerba-re businterfaces kunnen parameters, temperatuurwaarden en foutmeldin-gen van de verwarmingsinstallatie naar het ge-bouwbeheersysteem worden overge-zet.
- Het is mogelijk om via het ge-bouwbeheersysteem parameters van de verwarmingstoestellen te wijzigen.
- Voor de interface met het ge-bouwbeheersysteem kan er gekozen worden voor BACnet, Modbus, KNX en LonWorks.

1.2 Verwijdering

De componenten van de Comgateway mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Ze moeten op milieuvriendelijke wijze door een bevoegde instantie worden afgevoerd. **DE INSTALLATIE EN** VAN HET APPARAAT **MOETEN DOOR** GEKWALIFICEERD PERSONEEL WORDEN **UITGEVOERD IN OVEREENSTEMMING** MET DE ACTUELE NATIONALE VOORSCHRIFTEN **INZAKE INSTALLATIE, EN MET ALLE MOGELIJKE EISEN DIE DOOR** LOKALE OVERHEDEN EN **ORGANISATIES VOOR** VOLKSGEZONDHEID WORDEN GESTELD.

BEOOGD GEBRUIK

REMOCON MOD-BUS MAG ALLEEN WOR-DEN GEBRUIKT OM ELCO/ATAG-VERWARM-INGSAPPARATUUR AAN TE SLUITEN OP BOVENLIGGENDE GE-BOUWBEHEERSYS-TEMEN VIA BACNET, MODBUS, KNX OF LON-WORKS.

Dit product is conform aan de AEEA-Richtlijn 2012/19/ EU.



Het symbool van de doorkruiste vuilnisbak op het toestel geeft aan dat het product aan het einde van zijn levenscyclus niet met het gewone huisvuil mag worden meegegeven. Het moet gescheiden worden ingezameld op een speciale stortplaats voor elektrische en elektronische apparatuur of worden binnengebracht bij de verkoper bij aanschaf van een nieuw vervangproduct. De gebruiker is verantwoordelijk voor de inlevering van het product aan het einde van zijn levensduur bij een specifiek centrum voor afvalinzameling.

Het centrum voor afvalinzameling (dat het apparaat m.b.v. speciale verwerkings- en recyclingprocessen doeltreffend demonteert en vernietigt) helpt het milieu te beschermen door het materiaal waarvan het product is gemaakt, te recycleren.

Voor meer informatie over inzamelmogelijkheden dient u zich te wenden tot de plaatselijke dienst voor afvalinzameling of tot de verkoper waar het product werd gekocht.

1.3 Veiligheidsvoorschriften

Gebruikte symbolen:



Worden de waarschuwingsinstructies niet opgevolgd, kan ditleiden totletsel en levensgevaar. Worden de waarschuwingen voor gevaar niet opgevolgd, kunnen gevaren en in enkele gevallen aanzienliike materiële schade ontstaan bii objecten, planten en dieren.

Bij het maken van de wandboringen geen stroomkabels of buizen beschadigen.

Levensgevaar door een elektrische schok bij contact met



spanningvoerende geleiders.

• Explosies, branden en vergiftigingen door gas, dat uit beschadigde leidingen komt.

• Schade aan bestaande installaties.



 Overstromingen door water dat uit de beschadigde leidingen komt..

Gebruik voor het elektrisch aansluiten geleiders met een geschikte doorsnede.

Brand door oververhitting door de stroom in



ondergedimensioneerde kabels.

De aansluitkabels beschermen, zodat ze niet worden beschadigd.

Levensgevaar door een elektrische schok bij contact met spanningvoerende geleiders.

Explosies, branden en vergiftigingen door gas dat uit beschadigde leidingen komt.



Overstromingen door water

dat uit de beschadigde leidingen komt. Zorg dat de ruimte en

de installatie, waar het apparaat op moet worden aangesloten, voldoen aan de van toepassing zijnde voorschriften op dit gebied.

Levensgevaar door ∕!∖ een elektrische schok bij contact met verkeerd geïnstalleerde spanningvoerende geleiders. Schade aan het

apparaat door slechte



bedrijfsomstandigheden.

Toebehoren en gereedschap vakkundig gebruiken (zorg dat het gereedschap niet is beschadigd en de greep correct is bevestigd en in een probleemloze toestand is), dit gereedschap correct gebruiken, tegen vallen beveiligen, na gebruik correct opbergen.



Persoonlijk letsel door rondslingerende splinters of brokstukken, inademen van stof, stoten, snij-, steek- of schaafwonden. Schade aan het apparaat of omliggende objecten door rondslingerende splinters en brokstukken, stoten, inkervingen. Geschikte elektrische

apparaten gebruiken (vooral zorgen dat stroomkabels en -stekkers in een probleemloze toestand ziin en dat draaiende of heen en weer bewegende onderdelen goed zijn gefixeerd). De apparaten correct gebruiken. Voorbijlopende personen niet hinderen door rondslingerende stroomkabels. Stroomkabel fixeren, om valgevaar te voorkomen. Na gebruik stekker uit het stopcontact trekken en correct opbergen.

Persoonlijk letsel door rondslingerende splinters of brokstukken, inademen van stof, stoten, snij-, steek- of schaafwonden, geluid, trillingen.



/



Schade aan het apparaat

Draagbare ladders op stevigheid en stabiliteit controleren, zorg dat de treden in een probleemloze toestand en slipvrij zijn. Een persoon moet zorgen dat de ladder stabiel staat als iemand op de ladder staat.





1.3 Veiligheidsvoorschriften

Letsel door vallen van hoogte of snijletsel (vouwladder)



Zorg dat ladders met een platform stabiel en stevig genoeg zijn en dat de treden in een probleemloze toestand en slipvrij zijn en dat langs de ladder en bij het platform relingen aanwezig zijn.

Letsel door vallen van grote hoogte.



Bij werkzaamheden op hoogte (algemeen bij hoogten van meer dan 2 m), zorgen dat de werkzone is begrensd door een veiligheidsreling, resp. dat de persoonlijke uitrusting beschermt tegen vallen, dat binnen de potentiële valzone geen gevaarlijke voorwerpen aanwezig zijn en dat een eventuele val door elastische of vervormbare onderleggers wordt gedempt.

Letsel door vallen van grote hoogte.



Zorg dat op de werklocatie geschikte hygiënische en sanitaire omstandigheden heersen, m.b.t. verlichting, ventilatie, stabiliteit van constructies en nooduitgangen.

Persoonlijk letsel door stoot-, struikelgevaar, etc.



Het apparaat en de zones rondom de werklocatie beveiligen met geschikt materiaal.

Schade aan het apparaat



Het apparaat met de noodzakelijke beschermingsinrichtingen en zeer voorzicht verplaatsen.

Schade aan het apparaat of omliggende objecten door tegen elkaar botsen, stoten, inkervingen, drukpunten.

Tijdens de werkzaamheden persoonlijke beschermende kleding en uitrusting gebruiken.

Persoonlijk letsel door elektrische schok, rondslingerende splinters of brokstukken,

inademen van stof, stoten, snij-, steek- of schaafwonden, geluid, trillingen.

Materiaal en uitrusting zo bewaren, dat ze eenvoudig en veilig kunnen worden gehanteerd, indien mogelijk geen stapels vormen die kunnen omvallen.

Schade aan het apparaat of omliggende objecten door tegen elkaar botsen, stoten,

inkervingen, drukpunten. Werkzaamheden binnenin het apparaat moeten met de nodige zorgvuldigheid worden uitgevoerd, zodat abrupt contact met puntige onderdelen wordt

voorkomen.

Persoonlijk letsel door snij-, steek- of schaafwonden. Alle veiligheids- en bewakingssystemen, die betrokken zijn bij werkzaamheden aan het apparaat, weer herstellen en voor het weer in bedrijf stellen op een correcte werking controleren. Explosies, brand of

/

uitstromend gas of door slecht afgevoerde rookgassen. Schade aan het apparaat, resp. vergrendeling van het apparaat door ongecontroleerde

vergiftigingen door



bedrijfsomstandigheden. Bij brand- of rookgeur uit het apparaat de stroomtoevoer onderbreken, de ramen openen en contact opnemen met een vakman.

Letsel door verbrandingen, inademen van rook, vergiftiging. Explosies, brand of vergiftigingen.





 \land

92

2. Technische gegevens

3. Beschrijving van het systeem

2. Technische gegevens		
Voedingsspanning/ frequentie	Vac / Hz	195-255 / 50
Opgenomen vermogen, max	W	4,2
Maximaal stroomverbruik	mA	20
Omgevingstemperatuur max /min	°C	0 / 60
Breedte x hoogte x diepte	mm	346 / 224 / 155

3. Beschrijving van het systeem **REMOCON MODBUS**

Om met het

gebouwbeheersysteem te kunnen communiceren, bestaat er qua hardware een Ethernet-interface, een 2-draads RS485-interface en een KNX- of LonWorks-interface.

De bestandsoverdracht omvat de overdracht van foutmeldingen en toegang tot parameters/ temperatuurwaarden van de verwarmingsapparatuur en tot aangesloten laadcircuits.

Compatibiliteit **REMOCON MODBUS kan** op de volgende ketelmodellen worden aangesloten: N.

- Elco Thision L Plus
- Elco Trigon L Plus
- Atag XLW
- Atag XLF



3. Beschrijving van het systeem

3.1 Afmetingen **3.2 Componenten** 3.3 Totaaloverzicht



3.3 Totaaloverzicht **REMOCON MODBUS**



3.2 Componenten

De kit bevat de volgende interne componenten:

Gateway eBus2-Modbus RS485

Dankzij dit apparaat wordt toegang verleend tot alle parameters van een of meer verwarmingsregelaars via de eBus2-interface, en het zet de parameters om in het Modbusformaat (via RS485 seriële bedrading). Verder fungeert het ook als voeding voor de ProtoNode-gateway (optioneel).

Gateway ProtoNode

Deze wordt gebruikt voor de communicatie met Modbus (via Ethernet TCP), BACnet, LonWorks en KNX.

REMOCON MODBUS-BACNET

230Vac

230Vac



3. Beschrijving van het systeem

3.3 Totaaloverzicht



WAARSCHUWING: VOOR HET UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN AAN DE APPARAAT MOET DEZE WORDEN GESCHEIDEN VAN DE STROOMTOEVOER. ZORG DAT DE STROOMTOEVOER NIET KAN WORDEN INGESCHAKELD.

4. Elektrische aansluiting

Voor een hogere mate van veiligheid, de elektrische installatie zorgvuldig laten controleren door gekwalificeerd personeel.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade, die ontstaat door een ongeaarde installatie of door gebreken in de stroomtoevoer.

Zorg dat de elektrische installatie geschikt is voor het op het typeplaatje opgegeven maximaal opgenomen vermogen van de verwarmingsketel. Zorg dat de kabeldoorsnede minimaal 0,75 mm2 is. Om de veiligheid van het apparaat te waarborgen, moet het apparaat worden verbonden met een efficiënte aardingsinstallatie. De meegeleverde stroomkabel aansluiten op een stroomnet van 230 V / 50 Hz en rekening houden met de L-N-poolaansluiting en aardaansluiting.

Beschadigde stroomtoevoerkabels moeten uit veiligheidsoverwegingen worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst hiervan of door een persoon met de betreffende kwalificaties.

BELANGRIJK!

De aansluiting op het elektriciteitsnet moet gebeuren via een vaste verbinding (niet met een mobiele stekker) en er moet een tweepolige schakelaar met een minimale contactopening van 3 mm worden gemonteerd.

Voor de aarding van het apparaat mogen geen water-, verwarmingsen gasbuizen worden gebruikt. De verwarmingsketel is niet beveiligd tegen bliksem. Moeten de zekeringen worden vervangen, gebruik dan snelle zekeringen.



Voeding	230VAC (+10% ; -15%) max. 100mA
e-Bus 2	Kabellengte Max. 50 m
BACnet IP	Kabellengte Max. 100m 10/100BaseT
BACnet MS/TP	Kabellengte Max. 100m / aud rate (9600,19200,38400, 76800, 115200)
Modbus TCP	Kabellengte Max. 100m 10/100BaseT
Modbus RTU	Kabellengte Max. 100m / Baud rate (9600,19200,38400, 76800, 115200)
LonWorks	Kabellengte Max. 100m
KNX	Max. Longueur de câble 100m

5. Inbedrijfstelling

5.1 Initiële procedures 5.1.1 Externe bediening van de ketel mogelijk maken

5.1 Initiële procedures

5.1.1. Externe bediening van de ketel mogelijk maken



Opmerking:

Om ervoor te zorgen dat de ketel (of ketelcascade) door het gebouwbeheersysteem kan worden bediend, moet parameter **42.0.0** in het technisch menu van de ketel correct zijn ingesteld. Bij cascadeopstelling moet de instelling in de Master ketel gebeuren.

De waarde van parameter 42.0.0 moet als volgt worden ingesteld:

- •5: indien het gebouwbeheersysteem de ketel (of de cascade) bedient door een instelwaarde voor vermogen te geven
- •6: indien het gebouwbeheersysteem de ketel (of de cascade) bedient door een instelwaarde voor temperatuur te geven

Ook als deze instelling niet wordt gerealiseerd, kan REMOCON nog steeds de informatie van het eBus2netwerk lezen en aan het specifieke protocol (Modbus, BACnet ...) communiceren. Het gebouwbeheersysteem zal de ketel (of de ketelcascade) echter niet kunnen bedienen.

5. Inbedrijfstelling

5.2. REMOCON MODBUS-apparaat 5.3. REMOCON MODBUS-LON-, REMOCON MODBUS-BACNETen REMOCON MODBUS-KNX-apparaten

5.2. REMOCON MODBUS-apparaat

5.2.1. REMOCON MODBUS-apparaat

Het REMOCON MODBUS-apparaat vereist geen configuratie.

5.2.2 Datapunt-conversie

Datapunten afstemmen Aangezien de Modbus alleen waarden bestaande uit gehele getallen kan verzenden, worden decimale getallen via een factor in gehele getallen omgezet. Deze factor moet na de overdracht vanuit het gebouwbeheersysteem worden omgekeerd.

Voorbeeld:

- Gateway eBus2-Modbus: 54,7 °C * 10 = 547
- Master Modbus: 547 / 10 = 54,7 °C

5.2.3 Reactie op onbestaande records

Indien vereist op een onbestaand Modbus-register of indien niet ondersteund, reageert de Modbus door de waarde 0x00 te communiceren.

4.3. REMOCON MODBUS-LON-, REMOCON MODBUS-BACNET- en REMOCON MODBUS-KNX-apparaten

5.3.1.

Kaart met datapunten

De datapunten die het systeem op de BACnet-, KNX- en LonWorks-protocollen beschikbaar maakt, zijn dezelfde als het Modbus-protocol. De kaart met datapunten wordt in het respectieve deel (hoofdstuk "Datapunt") vermeld.

5.3.2.

Het IP-adres van de pc instellen

Om communicatie op het lokale IPnetwerk mogelijk te maken, moeten alle apparaten tot hetzelfde IP-subnet behoren.

Om die reden moet het IP-adres van de pc voor de inbedrijfstelling in het subnet van de ProtoNode worden veranderd.

5.3.3.

Aanpassing van het IP-adres van de pc

Om de ProtoNode-webinterface te openen, moet een vast IP-adres op het subnet aan de pc worden toegewezen **192.168.1.XXX**

(verschillend van 192.168.1.24, wat het standaardadres van de ProtoNode is). Daartoe moet de pc met de ProtoNode worden verbonden via een Cat5 LANkabel.

Windows 7:

Selecteer: Start

- -> Configuratiescherm
- -> Netwerk en Internet
- -> Netwerkcentrum
- -> Kaartinstellingen wijzigen

Selecteer:

LAN-verbinding

- -> Eigenschap,
- dan de spraak
- "Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4)".

Selecteer:

"Eigenschap" en voer een IP-adres in (bv. 192.168.1.1) en 192.168.1.1) en Subnetmasker 255.255.255.0

-> Druk op **OK** om te bevestigen

Windows 10:

Selecteer:

- Start
- Configuratiescherm
- -> Netwerk en Internet
- -> Netwerkcentrum

-> Kaartinstellingen wijzigen Selecteer:

LAN-verbinding

-> Eigenschap, dan de spraak "Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4)"

Selecteer:

"Eigenschap" voer een IP-adres in (bv. 192.168.1.1) en Subnetmasker 255.255.255.0 -> Druk op OK om te bevestigen.

5.3. REMOCON MODBUS-LON-, REMOCON MODBUS-BACNETen REMOCON MODBUS-KNX-apparaten

5.3.4. ProtoNode-configuratie

Nu moet u de ProtoNode configureren in overeenstemming met het gebruikte protocol (Modbus TCP, BACnet, LonWorks of KNX).

Open de webbrowser op de pc en voer het IP-adres van de ProtoNode in. Het standaardadres is 192.168.1.24.

Wanneer het inlogscherm verschijnt, voert u de gebruikersnaam in (standaard is "admin") en het wachtwoord (te vinden op het label van de protonode).

De webpagina die verschijnt, is in twee delen verdeeld:

- Configuratieparameters

en

- Actieve profielen.

5.3.5. Configuratieparameters

In dit deel van de webpagina vinden we de instellingen van de communicatieinterfaces van de ProtoNode. Het eerste deel betreft de Modbus RTUcommunicatie met het eBus2-Modbus gateway-apparaat.

BELANGRIJK:

Deze parameters mogen niet gewijzigd worden.

Worden ze per ongeluk toch gewijzigd, dan moeten ze gereset worden (zie Afb. 8) om de correcte werking van het apparaat te verzekeren.

rte ne

int_ne

node

bac_ip

bac_c

bac_b

bac_vi

Het tweede deel betreft de BACnet-, LonWorks- of KNX-communicatieinterface.

In Afb. 9 vindt u een extract van de parameters van de BACnet-interface:

Deze parameters hebben een standaardwaarde, maar kunnen gewijzigd worden om ze aan het gebouwbeheersysteem aan te passen. Zodra een parameter geüpdatet is, drukt u op de toets "Submit" (Verzenden)

Submit

om de configuratie van kracht te laten worden.

LET OP! DE PROTONODE HEEFT VANAF DE INSCHAKELING ONGEVEER 1 MINUUT NODIG OM DE CONFIGURATIE-WEBPAGINA BESCHIKBAAR TE MAKEN. DAARVOOR IS DE WEBPAGINA NIET BESCHIKBAAR.

Configuration Par	rameters		
Parameter Name	Parameter Description	Value	
protocol_select	Protocol Selector Set to 1 for BACnet IP/Modbus TCP Set to 2 for BACnet MSTP	1	Submit
mod_baud_rate	Modbus RTU Baud Rate This sets the Modbus RTU baud rate. (9600/19200/38400/57600)	9600	Submit
mod_parity	Modbus RTU Parity This sets the Modbus RTU parity. (None/Even/Odd)	Even	Submit
mod_data_bits	Modbus RTU Data Bits This sets the Modbus RTU data bits. (7 or 8)	8	Submit
			Fig. 8

			-
t_num	BACnet Router Network Number This sets the BACnet router network number. Needs to be unique across the BACnet network. (1 - 65534)	50002	Submit
t_num	BACnet Internal Network Number This is used for internal BACnet traffic. Needs to be unique across the BACnet network. (1 - 65534)	50003	Submit
offset	BACnet Node Offset This is used to set the BACnet device instance. The device instance will be sum of the Modbus device address and the node offset. (0 - 4194303)	50000	Submit
_port	BACnet IP Port This sets the BACnet IP port of the Gateway. The default is 47808. (1 - 65535)	47808	Submit
ov_option	BACnet COV This enables or disables COVs for the BACnet connection. Use COV_Enable to enable. Use COV_Disable to disable. (COV_Enable/COV_Disable)	COV_Disable	Submit
bmd_option	BACnet BBMD This enables BBMD on the BACnet IP connection. Use BBMD to enable. Use - to disable. The bdt.ini files also needs to be downloaded. (BBMD/-)	-	Submit
rt_nodes	BACnet Virtual Server Nodes Set to NO if the unit is only converting 1 device to BACnet. Set to YES if the unit is converting multiple devices. (No/Yes)	No	Submit

Fig. 9

5. Inbedrijfstelling

5.3. REMOCON MODBUS-LON-, REMOCON MODBUS-BACNETen REMOCON MODBUS-KNX-apparaten

 5.3.6. Actieve profielen Dit deel omvat de actieve profielen, m.a.w. het bestand met de lijst van parameters die door de ProtoNode worden verzonden. De configuratiebestanden zijn al op het ProtoNode-apparaat voorgeladen, maar moeten nog geactiveerd worden. Bij de eerste configuratie is de lijst leeg: Nu moet op de knop "Discovery Mode" (Modus Ontdekking) worden gedrukt: Hierdoor wordt een automatische procedure gestart die het juiste bestand met de lijst van parameters voor weergave op het BACnet-, LonWorks- of KNX-protocol laadt. Deze automatische procedure neemt enkele minuten in beslag: schakel het apparaat niet uit voordat ze beëindigd is. Belangrijk: we raden aan om de Ontdekkingsmodus-procedure pas te starten nadat het eBus2-netwerk de Apparaatontdekking-fases heeft voltooid en zijn normale werking is gestart. Dit kunt u controleren via de EBUS Statusled op het eBus2-Modbus gatewayapparaat: Led knippert: eBus2 bevindt zich in de "Apparaatontdekking"-fase Led knippert: eBus2 heeft de 			
	Active profiles Nr Node ID Current profile Add	Parameters	
Nu moet op de knop "Discovery Mode" (Modus Ontdekking) worden gedrukt:	Discovery Mode		Fig. 10
Hierdoor wordt een automatische procedure gestart die het juiste bestand met de lijst van parameters voor weergave op het BACnet-, LonWorks- of KNX- protocol laadt. Deze automatische procedure neemt enkele minuten in beslag: schakel het apparaat niet uit voordat ze beëindigd is. Belangrijk: we raden aan om de Ontdekkingsmodus-procedure pas te starten nadat het eBus2-netwerk de Apparaatontdekking-fases heeft voltooid en zijn normale werking is gestart. Dit kunt u controleren via de EBUS Status- led op het eBus2-Modbus gatewav-			
 led op het eBus2-Modbus gateway- apparaat: Led knippert: eBus2 bevindt zich in de "Apparaatontdekking"-fase Led brandt continu: eBus2 heeft de "Apparaatontdekking"-fase voltooid en werkt normaal. 			
Uitvoering van de Ontdekkingsmodus- procedure voordat het eBus2-netwerk volledig operationeel is kan de configuratie van de ProtoNode in gevaar brengen.			

Indien de EBUS Status-led blijft knipperen, heeft er zich een fout voorgedaan bij de aansluiting van de eBus2.

In geval van een fout in de configuratie, bijvoorbeeld om de bovenstaande reden, kan de Ontdekkingsmodus-functie opnieuw worden gestart.

Als de procedure met succes is doorlopen, verschijnt een profiel in de Actieve profielen-lijst. Hiernaast ziet u een voorbeeld van BACnet:

A	ctive prof	iles		
Nr	Node ID	Current profile	Parameters	
1	1	BAC_IP_ATG_2CB		Remove
A	dd			
				Fig. 11

5. Inbedrijfstelling

5.3. REMOCON MODBUS-LON-, REMOCON MODBUS-BACNETen REMOCON MODBUS-KNX-apparaten

5.3.7

Het IP-adres van de ProtoNode instellen Nu moet voor de BACnet IP- en Modbus TCP-protocollen het IP-adres van de ProtoNode worden aangepast aan het subnet van het gebouwbeheersysteem. Bij de BACnet MS/TP-, Modbus RTU- en LonWorks-protocollen is deze handeling niet nodig.

Klik in de web-gebruikersinterface op het tabblad "Network Settings" (Netwerkinstellingen)

Network Settings

om het menu IP-instellingen te openen. Voer het nieuwe IP-adres in het veld "N1 IP Address" in ne pas vervolgens het subnetmasker aan (veld "N1 Netmask").

Zodra dat gedaan is, klikt u op de knop "Update IP Settings" (IP-instellingen updaten) om de wijzigingen op te slaan.

Belangrijk:



Schrijf het IP-adres van de ProtoNode op om het bij later gebruik terug te kunnen vinden.



Voor informatie over het datapunt van de Modbus TCP-interface verwijzen we naar de paragraaf over de inbedrijfstelling van het REMOCON MODBUS-apparaat.

Į

6.1. Fouten6.2. Dienst Gebouwbeheersysteem6.3. Centrale verwarming

Datapoint Address (Modbus register)	Datapoint Name Datapoint Description	Datapoint size (BYTES)	System of Units	Value or Range Min ÷ Max [Default]	R/W		
Datapunt adres (Modbus-register)	Datapunt naam Datapunt beschrijving	Datapunt grootte (BYTES)	Systeem van eenheden	Waardebereik Min ÷ Max [Standaard]	Lezen/ schrijven		
6.1. Fouten							
0x1000	System Error Presence Systeemfout aanwezigheid	1		0 = UIT 1 = AAN	R		
0x1001	Error Owner Category Fout eigenaar categorie	1		* Zie Tabel 1	R		
	Identificatie van het apparaat d gegenereerd	at de fout heef	t	_			
0x1002	Error Owner Zone Fout eigenaar zone	1		_	R		
	Identificatie van het apparaat d gegenereerd	at de fout heef	t				
0x1003	Error Owner Occurrence Fout eigenaar gebeurtenis	1			R		
	Identificatie van het apparaat d gegenereerd	at de fout heef	t				
6.2. DIENST GEBOUW	BEHEERSYSTEEM:						
0x2000	BMS Input Power Set Gebouwbeheersysteem ingaand vermogen instelwaarde	1		0 ÷ 255 [0]	R/W		
	Gebouwbeheersysteem vermogen-instelwaarde voor verwarmingstoestel (percentage: 0 = 0%; 255 = 100%)						
0x2001	BMS Input SetPoint Gebouwbeheersysteem ingang instelwaarde	2	°C x 10	30 - 85 [30]	R/W		
	Gebouwbeheersysteem aanvoe	ertemperatuur-	instelwaarde v	voor verwarmingstoestel			
6.3 CENTRALE VERWA	RMING:						
0x2002	Global Outdoor Sensor Globale buitensensor	2	°C x 10		R		
	Buitentemperatuur gemeten do aanwezig)	oor de sensor a	angesloten op	o het verwarmingssysteem (ind	ien		
0x2003	CH Target Centrale verwarming streefwaarde	2	°C x 10		R		
	Berekende aanvoertemperatuur-instelwaarde van actueel verwarmingstoestel						
0x2004	CH Enable Centrale verwarming activering	1		0 ÷ 1 [0] 0 = UIT 1 = AAN	R/W		
	De centrale verwarmingsfunctie	e activeren/dea	activeren				
0x2005	COOLING Enable KOELING activering	1		0 ÷ 1 [0] 0 = OFF 1 = ON	R/W		
	De koelfunctie activeren/deacti	veren (indien c	ondersteund a	loor de warmtepomp in het sys	teem)		
0x2006	HR Mode Warmtevraag modus	1		0 = Verwarming 1 = Koeling	R		
	Indicatie van actuele bedrijfsmodus: verwarming of koeling						

6.4. Sanitair warm water (SWW)6.5. Cascademanager6.6. Master ketel

Datapoint Address	Datapoint Name	Datapoint	System of	Value or Range	R/W		
(Modbus register)	Datapoint Description	size (BYTES)	Units	Min ÷ Max [Default]			
Datapunt adres	Datapunt naam	Datapunt	Systeem	Waardebereik	Lezen/		
(Modbus-register)	Datapunt beschrijving	grootte (BVTES)	van	Min ÷ Max [Standaard]	schrijven		
		(BITE3)	eenneden				
6.4 SANITAIR WARM V	VATER (SWW):						
0x2007	DHW Enable	1		0 ÷ 1 [1]	R/W		
	SWW activering			0 = UIT			
	_			1 = AAN			
	De sanitair warm water-functie	L activeren/deac	tiveren				
0x2008	DHW Operation Mode	1		0 ÷ 2 [2]	R/W		
0,2000	SWW bedrijfsmodus			0 = GEDEACTIVEERD			
				1 = TUDGEBASEERD			
				2 = AITUD ACTIEF			
	Redriifsmodus voor sanitair wa	rm water gesel	ecteerd door e	2 - ALTISD ACTILI			
0_2009	DHW Comfort Tomp	2			P/M		
0,2007	SWW comfort-temp	2		[10 - 03 [43]			
	Instelwaarde voor sanitair warm	n water geseled	teerd door eir	hdgebruiker	.1		
0x200A	DHW Reduced Temp	2	°C x 10	10 - 65 [10]	R/W		
	SWW verlaagde temp						
	Instelwaarde voor sanitair warm	n water tijdens i	tijdgebaseerd	e periode van verlaagde temper	atuur		
0x200B	DHW Target SWW streefwaarde	2	°C x 10		R		
	Actuele berekende instelwaard	le voor sanitair	warm water				
6.5. CASCADEMA	NAGER						
0x2020	Cascade Manager Status Status Cascademanager	1		* Zie Tabel 2	R		
0x2021	System DHW Tank Temperature Systeem SWW tanktemperatuur	2	°C x 10		R		
	Temperatuur van sanitair warmwatertank gemeten door specifieke sensor (indien tank na hydraulische afscheider in een ketelcascadesysteem)						
0x2022	Cascade Common flow sensor Gemeenschappelijke aanvoersensor cascade	2	°C x 10		R		
	Systeem-aanvoertemperatuur gemeten door specifieke sensor geïnstalleerd na de hydraulische afscheider (in een ketelcascadesysteem)						
6.6 MASTER KETEL	1	-					
0x2030	Boiler Flow T Aanvoer-T ketel	2	°C x 10		R		
	Aanvoertemperatuur ketel (in geval van huishoudeliike ketel)						
0x2031	Boiler Return T Retour-T ketel	2	°C x 10		R		
	Retourtemperatuur ketel (in geval van huishoudeliike ketel)						
0x2032	DHW Flow Temperature	2	°C x 10		R		
	SWW aanvoertemperatuur	2					
	Iemperatuur sanitair warm wate	er ketel (in geva	al van huishou	delijke combiketel)			
0x2033	DHW Tank Temperature SWW tanktemperatuur	2	°C x 10		R		
	Temperatuur van sanitair warmwatertank gemeten door specifieke sensor (in geval van huishoudelijke ketel)						
0x2034	Boiler Status Ketelstatus	1		* Zie Tabel 2	R		

6.6. Master ketel 6.7. Master commerciële ketel

Datapoint Address (Modbus register)	Datapoint Name Datapoint Description	Datapoint size (BYTES)	System of Units	Value or Range Min ÷ Max [Default]	R/W		
Datapunt adres (Modbus-register)	Datapunt naam Datapunt beschrijving	Datapunt grootte (BYTES)	Systeem van eenheden	Waardebereik Min ÷ Max [Standaard]	Lezen/ schrijven		
0x2035	Boiler Flame ON Counter HIGH Ketel vlam AAN meter HOOG Totaal aantal ketelontstekingen	2	Totaal meter = (hoog×65 535)+laag		R		
0x2036	Boiler Flame ON Counter LOW Ketel vlam AAN meter LAAG	2			R		
0x2037	Totaal aantal ketelontstekingen Burner ON CH Brander AAN centrale verwarming	2			R		
	Totaal branduren in modus Cer	ntrale Verwarmi	ng	•			
0x2038	Burner ON DHW Brander AAN sanitair warm water	2			R		
	Totaal branduren in modus San	itair Warm Wat	er				
0x2039	Boiler kW Size Ketel kW-waarde	2	kW		R		
	Nominaal vermogen ketel in kV	V					
0x203A	Boiler Gas Power Ketel gas vermogen	2	kW		R		
	Actueel verbrandingsvermoger	n in kW					
6.7 MASTER COMM	ERCIËLE KETEL						
0x2050	Boiler Flow T Aanvoer-T ketel	2	°C x 10		R		
	Aanvoertemperatuur ketel (in g	eval van comm	nerciële ketel)				
0x2051	Boiler Flow T BHE1 Aanvoer-T ketel BHE1	2	°C x 10		R		
	Aanvoertemperatuur ketel van de	e tweede motor	(in geval van c	ommerciële ketel met meerdere	motoren)		
0x2052	Boiler Return T Retour-T ketel	2	°C x 10		R		
	Retourtemperatuur ketel (in geval van commerciële ketel)						
0x2053	Boiler Return T BHE1 Retour-T ketel BHE1	2	°C x 10		R		
	Retourtemperatuur ketel van de s	tweede motor (in geval van co	mmerciële ketel met meerdere i	motoren)		
0x2054	DHW Tank Temperature SWW tanktemperatuur	2	°C x 10		R		
	Temperatuur van sanitair warmwa	tertank gemete	n door specifie	ke sensor (in geval van commerc	iële ketel)		
0x2055	Boiler Common flow sensor Gemeenschappelijke aanvoersensor ketel	2	°C x 10		R		
	Systeem-aanvoertemperatuur g afscheider (in een installatie me	gemeten door s et één ketel)	specifieke sens	sor geïnstalleerd na de hydraul	ische		
0x2056	Boiler Status Ketelstatus	1		* Zie Tabel 2	R		
0x2057	Boiler Flame ON Counter HIGH Ketel vlam AAN meter HOOG	2	Totaal meter	= (hoog×65 535)+laag	R		
Totaal aantal ketelontstekingen (in geval van ketel met meerdere motoren, deze parame alleen naar de eerste motor)				dere motoren, deze parameter	verwijst		

6.7. Master commerciële ketel

Datapoint Address (Modbus register)	Datapoint Name Datapoint Description	Datapoint size (BYTES)	System of Units	Value or Range Min ÷ Max [Default]	R/W		
Datapunt adres (Modbus-register)	Datapunt naam Datapunt beschrijving	Datapunt grootte (BYTES)	Systeem van eenheden	Waardebereik Min ÷ Max [Standaard]	Lezen/ schrijven		
0x2058	Boiler Flame ON Counter LOW Ketel vlam AAN meter LAAG	2	Totaal meter	= (hoog×65 535)+laag	R		
	Totaal aantal ketelontstekingen alleen naar de eerste motor)	i (in geval van k	etel met meer	dere motoren, deze parameter	^r verwijst		
0x2059	Boiler Flame ON Counter BHE1 HIGH Ketel vlam AAN meter BHE1 HOOG	2	Totaal meter	= (hoog×65 535)+laag	R		
	Totaal aantal ontstekingen van motoren)	de tweede mot	tor (in geval va	n commerciële ketel met meer	rdere		
0x205A	Boiler Flame ON Counter BHE1 LOW Ketel vlam AAN meter BHE1 LAAG	2	Totaal meter	= (hoog×65 535)+laag	R		
	Totaal aantal ontstekingen van motoren)	de tweede moi	tor (in geval va	n commerciële ketel met meer	rdere		
0x205B	Burner ON CH Brander AAN centrale verwarming	2			R		
	Totaal branduren in modus Cer	ntrale Verwarm	ing				
0x205D	Burner ON DHW Brander AAN sanitair warm water	2			R		
	Totaal branduren in modus Sar	nitair Warm Wat	ter	1			
0x205E	Burner ON BHE0 Brander AAN BHE0	2			R		
	Totaal branduren van de eerste motor, ongeacht in modus centrale verwarming of sanitair warm water (in geval van commerciële ketel met meerdere motoren)						
0x205C	Burner ON BHE1 Brander AAN BHE1	2	kW		R		
	Totaal branduren van de tweede motor, ongeacht in modus centrale verwarming of sanitair warm water (in geval van commerciële ketel met meerdere motoren)						
0x205F	Boiler kW Size BHE0 Ketel kW-waarde BHE0	2	kW		R		
	Nominaal vermogen in kW van de eerste motor (in geval van commerciële ketel met meerdere motoren) of van de ketel (in geval van commerciële ketel met één motor)						
0x2060	Boiler kW Size BHE1 Ketel kW-waarde BHE1	2	kW		R		
	Nominaal vermogen in kW van de tweede motor (in geval van commerciële ketel met meerdere motoren)						
0x2061	Boiler Gas Power BHE0 Ketel gas vermogen BHE0	2	kW		R		
	Actueel verbrandingsvermogen in kW van de eerste motor (in geval van commerciële ketel met meerdere motoren) of van de ketel (in geval van commerciële ketel met één motor)						
0x2062	Boiler Gas Power BHE1 Ketel gas vermogen BHE1	2	kW		R		
	Actueel verbrandingsvermoge meerdere motoren)	n in kW van de	tweede motor	(in geval van commerciële ket	el met		

6.8. Verwarmingszone 1

Datapoint Address (Modbus register)	Datapoint Name Datapoint Description	Datapoint size (BYTES)	System of Units	Value or Range Min ÷ Max [Default]	R/W	
Datapunt adres (Modbus-register)	Datapunt naam Datapunt beschrijving	Datapunt grootte (BYTES)	Systeem van eenheden	Waardebereik Min ÷ Max [Standaard]	Lezen/ schrijven	
6.8 Verwarmingsz	zone 1					
0x2100	Operation Mode Zone 1 Bedrijfsmodus zone 1 Bedrijfsmodus van de verwarm	1	geselecteerd	$0 \div 3 [2]$ 0 = VORSTBESCHERMING 1 = GEREDUCEERD 2 = COMFORT/HANDMATIG 3 = GEPROGRAMMEERD door eindgebruiker	R/W	
0x2101	Zone 1 Tday	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W	
	Zone 1 vandaag Zone omgeving instelwaarde ten	nperatuur gesel	ecteerd door e	 indgebruiker voor de COMFORT-	periode	
0x2102	Zone 1 Tnight Zone 1 vanavond	2	°C x 10	10 - 30 [18]	L/S	
	Zone omgeving instelwaarde temperatuur geselecteerd door eindgebruiker voor de GEREDUCEERD-periode					
0x2103	Tr_set_Zone_1 Tr_set_Zone_1	2	°C x 10		R	
	Actuele instelwaarde omgeving	gstemperatuur	berekend doc	r het verwarmingssysteem	1	
0x2104	State Zone 1 Status zone 1	1		0 ÷ 2 [-] 0 = UIT VERWARMING 1 = GEREDUCEERD VERWARMING 2 = COMFORT VERWARMING 3 = UIT KOELING 4 = GEREDUCEERD KOELING 5 = COMFORT KOELING	R	
0x2105	Tset Zone 1 Tset zone 1	2	°C x 10		R	
	Actuele instelwaarde aanvoertemperatuur verwarmings-/koelzone, berekend door verwarmingssysteem					
0x2106	Zone 1 Slope Zone 1 steilheid	2		2 - 35 [10]	R/W	
Steilheid van de thermo-regelingscurve van de zone, geselecteerd door de technicu eindgebruiker					1	
0x2107	Flow Temp Heating Circuit 1 Aanvoertemp Verwarmingscircuit 1	2	°C x 10		R	
	Zone aanvoertemperatuur gem hydraulische module in zone)	eten door spec	cifieke sensor	(in geval van aanwezigheid van		
0x2108	Room Temperature 1 Kamertemperatuur 1	2	°C x 10		R	
	Actuele omgevingstemperatuu	r gemeten doo	r compatibele	e kamereenheid	1	
0x2109	Zone 1 Fixed Setpoint Zone 1 vaste instelwaarde	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W	
	Zone aanvoertemperatuur instelwaarde ingesteld door de technicus en gebruikt indien automatische thermo-regeling gedeactiveerd					
6.9. Verwarmingszone 2

Datapoint Address (Modbus register)	Datapoint Name Datapoint Description	Datapoint size (BYTES)	System of Units	Value or Range Min ÷ Max [Default]	R/W	
Datapunt adres (Modbus-register)	Datapunt naam Datapunt beschrijving	Datapunt grootte (BYTES)	Systeem van eenheden	Waardebereik Min ÷ Max [Standaard]	Lezen/ schrijven	
6.9 Verwarmingsz	zone 2					
0x2200	Operation Mode Zone 2 Bedrijfsmodus zone 2 Bedrijfsmodus van da vorwarm	1	gosologtoord	$0 \div 3 [2]$ 0 = VORSTBESCHERMING 1 = GEREDUCEERD 2 = COMFORT/HANDMATIG 3 = GEPROGRAMMEERD door oindophruikor	R/W	
0x2201	Zone 2 Tday	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W	
0,2201	Zone 2 vandaag	2	CXIO			
	Zone omgeving instelwaarde ten (of in MODUS HANDMATIG)	nperatuur gesel	ecteerd door e	eindgebruiker voor de COMFORT-	periode	
0x2202	Zone 2 Tnight Zone 2 vanavond	2	°C x 10	10 - 30 [18]	L/S	
	Zone omgeving instelwaarde temperatuur geselecteerd door eindgebruiker voor de GEREDUCEERD-periode					
0x2203	Tr_set_Zone_2 Tr_set_Zone_2	2	°C x 10		R	
	Actuele instelwaarde omgeving	gstemperatuur	berekend doc	or het verwarmingssysteem	1	
0x2204	State Zone 2 Status zone 2	1		0 ÷ 2 [-] 0 = UIT VERWARMING 1 = GEREDUCEERD VERWARMING 2 = COMFORT VERWARMING 3 = UIT KOELING 4 = GEREDUCEERD KOELING 5 = COMFORT KOELING	R	
0x2205	Tset Zone 2 Tset zone 2	2	°C x 10		R	
	Actuele instelwaarde aanvoerte verwarmingssysteem	emperatuur ver	warmings-/ko	elzone, berekend door		
0x2206	Zone 2 Slope Zone 2 steilheid	2		2 - 35 [10]	R/W	
	Steilheid van de thermo-regelir eindgebruiker	ngscurve van de	e zone, gesele	ecteerd door de technicus/		
0x2207	Flow Temp Heating Circuit 2 Aanvoertemp Verwarmingscircuit 2	2	°C x 10		R	
	Zone aanvoertemperatuur gem hydraulische module in zone)	eten door spec	cifieke sensor	(in geval van aanwezigheid van		
0x2208	Room Temperature 2 Kamertemperatuur 2	2	°C x 10		R	
	Actuele omgevingstemperatuu	r gemeten doo	r compatibele	e kamereenheid		
0x2209	Zone 2 Fixed Setpoint Zone 2 vaste instelwaarde	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W	
	Zone aanvoertemperatuur inste automatische thermo-regeling	elwaarde ingest gedeactiveerd	teld door de te	echnicus en gebruikt indien		

6.10. Verwarmingszone 3

Datapoint Address (Modbus register)	Datapoint Name Datapoint Description	Datapoint size (BYTES)	System of Units	Value or Range Min ÷ Max [Default] Waardabaraik	R/W		
(Modbus-register)	Datapunt beschrijving	grootte (BYTES)	van eenheden	Min ÷ Max [Standaard]	schrijven		
6.10 Verwarmings	zone 3						
0x2300	Operation Mode Zone 3 Bedrijfsmodus zone 3 Bedrijfsmodus van de verwarm	1	asselecteerd	$0 \div 3 [2]$ 0 = VORSTBESCHERMING 1 = GEREDUCEERD 2 = COMFORT/HANDMATIG 3 = GEPROGRAMMEERD door eindgebruiker	R/W		
0x2301	Zone 3 Tday	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W		
	Zone 3 vandaag						
	Zone omgeving instelwaarde temperatuur geselecteerd door eindgebruiker voor de COMFORT-periode (of in MODUS HANDMATIG)						
0x2302	Zone 3 Tnight Zone 3 vanavond	2	°C x 10	10 - 30 [18]	L/S		
	Zone omgeving instelwaarde temperatuur geselecteerd door eindgebruiker voor de GEREDUCEERD-periode						
0x2303	Tr_set_Zone_3 Tr_set_Zone_3	2	°C x 10		R		
	Actuele instelwaarde omgeving	gstemperatuur	berekend doc	r het verwarmingssysteem			
0x2304	State Zone 3 Status zone 3	1		0 ÷ 2 [-] 0 = UIT VERWARMING 1 = GEREDUCEERD VERWARMING 2 = COMFORT VERWARMING 3 = UIT KOELING 4 = GEREDUCEERD KOELING 5 = COMFORT KOELING	R		
0x2305	Tset Zone 3 Tset zone 3	2	°C x 10		R		
	Actuele instelwaarde aanvoertemperatuur verwarmings-/koelzone, berekend door verwarmingssysteem						
0x2306	Zone 3 Slope Zone 3 steilheid	2		2 - 35 [10]	R/W		
	Steilheid van de thermo-regelir eindgebruiker	ngscurve van de	e zone, gesele	ecteerd door de technicus/			
0x2307	Flow Temp Heating Circuit 3 Aanvoertemp Verwarmingscircuit 3	2	°C x 10		R		
	Zone aanvoertemperatuur gem hydraulische module in zone)	eten door spec	cifieke sensor	(in geval van aanwezigheid van			
0x2308	Room Temperature 3 Kamertemperatuur 3	2	°C x 10		R		
	Actuele omgevingstemperatuu	r gemeten doo	or compatibele	e kamereenheid			
0x2309	Zone 3 Fixed Setpoint Zone 3 vaste instelwaarde	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W		
	Zone aanvoertemperatuur inste automatische thermo-regeling	elwaarde ingest gedeactiveerd	teld door de te	echnicus en gebruikt indien			

6.11. Verwarmingszone 4

Datapoint Address (Modbus register)	Datapoint Name Datapoint Description	Datapoint size (BYTES)	System of Units	Value or Range Min ÷ Max [Default]	R/W		
Datapunt adres (Modbus-register)	Datapunt naam Datapunt beschrijving	Datapunt grootte (BYTES)	Systeem van eenheden	Waardebereik Min ÷ Max [Standaard]	Lezen/ schrijven		
6.11 Verwarmings	zone 4						
0x2400	Operation Mode Zone 4 Bedrijfsmodus zone 4	1		0 ÷ 3 [2] 0 = VORSTBESCHERMING 1 = GEREDUCEERD 2 = COMFORT/HANDMATIG 3 = GEPROGRAMMEERD	R/W		
	Bedrijfsmodus van de verwarm	ings-/koelzone	geselecteerd	door eindgebruiker			
0x2401	Zone 4 Tday Zone 4 vandaag	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W		
	Zone omgeving instelwaarde ten (of in MODUS HANDMATIG)	nperatuur gesel	ecteerd door e	indgebruiker voor de COMFORT-۱؛	periode		
0x2402	Zone 4 Tnight Zone 4 vanavond	2	°C x 10	10 - 30 [18]	L/S		
	Zone omgeving instelwaarde temperatuur geselecteerd door eindgebruiker voor de GEREDUCEERD-periode						
0x2403	Tr_set_Zone_4 Tr_set_Zone_4	2	°C x 10		R		
	Actuele instelwaarde omgevingstemperatuur berekend door het verwarmingssysteem						
0x2404	State Zone 4 Status zone 4	1		0 ÷ 2 [-] 0 = UIT VERWARMING 1 = GEREDUCEERD VERWARMING 2 = COMFORT VERWARMING 3 = UIT KOELING 4 = GEREDUCEERD KOELING 5 = COMFORT KOELING	R		
0x2405	Tset Zone 4 Tset zone 4	2	°C x 10		R		
	Actuele instelwaarde aanvoertemperatuur verwarmings-/koelzone, berekend door verwarmingssysteem						
0x2406	Zone 4 Slope Zone 4 steilheid	2		2 - 35 [10]	R/W		
	Steilheid van de thermo-regelir eindgebruiker	ngscurve van de	e zone, gesele	cteerd door de technicus/			
0x2407	Flow Temp Heating Circuit 4 Aanvoertemp Verwarmingscircuit 4	2	°C x 10		R		
	Zone aanvoertemperatuur gem hydraulische module in zone)	ieten door spec	cifieke sensor	(in geval van aanwezigheid van			
0x2408	Room Temperature 4 Kamertemperatuur 4	2	°C x 10		R		
	Actuele omgevingstemperatuu	r gemeten doo	or compatibele	e kamereenheid			
0x2409	Zone 4 Fixed Setpoint Zone 4 vaste instelwaarde	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W		
	Zone aanvoertemperatuur instelwaarde ingesteld door de technicus en gebruikt indien automatische thermo-regeling gedeactiveerd						

6.12. Verwarmingszone 5

Datapoint Address (Modbus register)	Datapoint Name Datapoint Description	Datapoint size (BYTES)	System of Units	Value or Range Min ÷ Max [Default]	R/W		
Datapunt adres (Modbus-register)	Datapunt naam Datapunt beschrijving	Datapunt grootte (BYTES)	Systeem van eenheden	Waardebereik Min ÷ Max [Standaard]	Lezen/ schrijven		
6.12 Verwarmings	zone 5						
0x2500	Operation Mode Zone 5 Bedrijfsmodus zone 5	1		0 ÷ 3 [2] 0 = VORSTBESCHERMING 1 = GEREDUCEERD 2 = COMFORT/HANDMATIG 3 = GEPROGRAMMEERD	R/W		
0x2501	Zone 5 Tday	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W		
	Zone 5 vandaag Zone omgeving instelwaarde ten (of in MODUS HANDMATIG)	nperatuur gesel	ecteerd door e	eindgebruiker voor de COMFORT-	periode		
0x2502	Zone 5 Tnight Zone 5 vanavond Zone omgeving instelwaarde te	2 emperatuur ges	°C x 10 selecteerd doo	10 - 30 [18] pr eindaebruiker voor de	L/S		
	GEREDUCEERD-periode						
0x2503	Tr_set_Zone_5 Tr_set_Zone_5	2	°C x 10		R		
	Actuele instelwaarde omgeving	gstemperatuur	berekend doc	or het verwarmingssysteem			
0x2504	State Zone 5 Status zone 5	1		0 ÷ 2 [-] 0 = UIT VERWARMING 1 = GEREDUCEERD VERWARMING 2 = COMFORT VERWARMING 3 = UIT KOELING 4 = GEREDUCEERD KOELING 5 = COMFORT KOELING	R		
0x2505	Tset Zone 5 Tset zone 5	2	°C x 10		R		
	Actuele instelwaarde aanvoertemperatuur verwarmings-/koelzone, berekend door verwarmingssysteem						
0x2506	Zone 5 Slope Zone 5 steilheid	2		2 - 35 [10]	R/W		
	Steilheid van de thermo-regelir eindgebruiker	ngscurve van de	e zone, gesele	ecteerd door de technicus/			
0x2507	Flow Temp Heating Circuit 5 Aanvoertemp Verwarmingscircuit 5	2	°C x 10		R		
	Zone aanvoertemperatuur gem hydraulische module in zone)	eten door spec	cifieke sensor	(in geval van aanwezigheid van			
0x2508	Room Temperature 5 Kamertemperatuur 5	2	°C x 10		R		
	Actuele omgevingstemperatuu	r gemeten doo	r compatibele	e kamereenheid			
0x2509	Zone 5 Fixed Setpoint Zone 5 vaste instelwaarde	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W		
	Zone aanvoertemperatuur instelwaarde ingesteld door de technicus en gebruikt indien automatische thermo-regeling gedeactiveerd						

6.13. Verwarmingszone 6

Datapoint Address (Modbus register)	Datapoint Name Datapoint Description	Datapoint size (BYTES)	System of Units	Value or Range Min ÷ Max [Default]	R/W		
Datapunt adres (Modbus-register)	Datapunt naam Datapunt beschrijving	Datapunt grootte (BYTES)	Systeem van eenheden	Waardebereik Min ÷ Max [Standaard]	Lezen/ schrijven		
6.13 Verwarming	szone 6						
0x2600	Operation Mode Zone 6 Bedrijfsmodus zone 6	1		0 ÷ 3 [2] 0 = VORSTBESCHERMING 1 = GEREDUCEERD 2 = COMFORT/HANDMATIG 3 = GEPROGRAMMEERD	R/W		
0x2601	Bedrijfsmodus van de verwarm	ngs-/koelzone	geselecteerd	door eindgebruiker	R/M		
0,2001	Zone 6 vandaag	2	CXIU	10-30[10]			
	Zone omgeving instelwaarde ter (of in MODUS HANDMATIG)	nperatuur gesel	ecteerd door e	eindgebruiker voor de COMFORT- _l	periode		
0x2602	Zone 6 Tnight Zone 6 vanavond	2	°C x 10	10 - 30 [18]	L/S		
	Zone omgeving instelwaarde temperatuur geselecteerd door eindgebruiker voor de GEREDUCEERD-periode						
0x2603	Tr_set_Zone_6 Tr_set_Zone_6	2	°C x 10		R		
	Actuele instelwaarde omgeving	gstemperatuur	berekend doc	or het verwarmingssysteem			
0x2604	State Zone 6 Status zone 6	1		0 ÷ 2 [-] 0 = UIT VERWARMING 1 = GEREDUCEERD VERWARMING 2 = COMFORT VERWARMING 3 = UIT KOELING 4 = GEREDUCEERD KOELING 5 = COMFORT KOELING	R		
0x2605	Tset Zone 6 Tset zone 6	2	°C x 10		R		
	Actuele instelwaarde aanvoerte verwarmingssysteem	emperatuur ver	warmings-/ko	elzone, berekend door			
0x2606	Zone 6 Slope Zone 6 steilheid	2		2 - 35 [10]	R/W		
	Steilheid van de thermo-regeli eindgebruiker	ngscurve van d	e zone, gesele	ecteerd door de technicus/			
0x2607	Flow Temp Heating Circuit 6 Aanvoertemp Verwarmingscircuit 6	2	°C x 10		R		
	Zone aanvoertemperatuur gem hydraulische module in zone)	neten door spec	cifieke sensor	(in geval van aanwezigheid van			
0x2608	Room Temperature 6 Kamertemperatuur 6	2	°C x 10		R		
	Actuele omgevingstemperatuu	ır gemeten doc	or compatibele	e kamereenheid			
0x2609	Zone 6 Fixed Setpoint Zone 6 vaste instelwaarde	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W		
	Zone aanvoertemperatuur instelwaarde ingesteld door de technicus en gebruikt indien automatische thermo-regeling gedeactiveerd						

6.14. Zonnesysteemmanager

Datapoint Address	Datapoint Name	Datapoint	System of	Value or Range	R/W			
(Modbus register)	Datapoint Description	size (BYTES)	Units	Min ÷ Max [Default]				
Datapunt adres	Datapunt naam	Datapunt	Systeem	Waardebereik	Lezen/			
(Modbus-register)	Datapunt beschrijving	grootte (BYTES)	van eenheden	Min ÷ Max [Standaard]	schrijven			
6.14 ZONNESYSTEE	MMANAGER							
0x3000	Solar Collector Temperature Temperatuur zonnecollector	2	°C x 10		R			
	Temperatuur zonnecollector ge	meten door sp	ecifieke senso	br				
0x3001	Storage Temp - HIGH Opslagtemp - HOOG	2	°C x 10		R			
	Temperatuur sanitair warmwate aangesloten is op de regeling v	Temperatuur sanitair warmwatertank, gemeten door specifieke sensor (indien de sensor aangesloten is op de regeling voor de zonnepanelen)						
0x3002	Solar Pump Zonnepomp	1			R			
Status van de zonnecollectorpomp								
0x3003	Solar Pump Run Time Zonnepomp bedrijfstijd	2			R			
	Aantal bedrijfsuren van de zonnepomp							
	<u>`</u>							
0x3004	BUF T High BUF T hoog	2	°C x 10		R			
	Temperatuur van centrale verwarmingsbuffer, gemeten door specifieke sensor gemonteerd bovenop de buffer							
0x3005	BUF T Low BUF T laag	2	°C x 10		R			
	Temperatuur van centrale verwa onderaan de buffer	armingsbuffer,	gemeten dooi	r specifieke sensor gemonteerd				
	BUF bufferstatus			1 = GEDEACTIVEERD 2 = UIT 3 = GELADEN 4 = LAADVERZOEK 5 = ANTIVRIES 6 = VORSTBEVEILIGING 7 = HOOG SENSORFOUT				
	Status van de centrale verwarm	ingsbuffer		$\delta = 1E HOGE IEMPERATUUR$				

6.15 Fout eigenaar multistatus waarden

Tabel 1: Fout eigenaar multistatus waarden

Fout eigenaar		ar	Apparaat dat de fout genereert	
Categorie	Zone	Gebeurtenis		
0			Master commerciële ketel	
2			Zonneregeling laag	
4			Cascademanager	
5			PacMan energiemanager	
10	14	0	Zonemanager (zone 1 2 3)	
10	112	1	Zonemanager (zone 4 5 6)	
11			Externe IP-gateway	
12			Multifunctionele Clip Master	
13			Verswaterstation	
14			Hybride energiemanager EVO	
21			Warmtepomp TDM	
23	254	1	Huishoudelijke ketel Slave 1	
23	254	2	Huishoudelijke ketel Slave 2	
23	254	3	Huishoudelijke ketel Slave 3	
23	254	4	Huishoudelijke ketel Slave 4	
23	254	5	Huishoudelijke ketel Slave 5	
23	254	6	Huishoudelijke ketel Slave 6	
23	254	7	Huishoudelijke ketel Slave 7	
26			Warmtepomp waterverwarmer Master	
27			Warmtepomp PCM	
36			Gasabsorptie warmtepomp	
38			Master commerciële ketel	
39	254	1	Commerciële ketel Slave 1	
39	254	2	Commerciële ketel Slave 2	
39	254	3	Commerciële ketel Slave 3	
39	254	4	Commerciële ketel Slave 4	
39	254	5	Commerciële ketel Slave 5	
39	254	6	Commerciële ketel Slave 6	
39	254	7	Commerciële ketel Slave 7	
40			Gateway VMC	
41			Gateway eBus2-Modbus	
42	254	1	Warmtepomp waterverwarmer Slave 1	
42	254	2	Warmtepomp waterverwarmer Slave 2	
42	254	3	Warmtepomp waterverwarmer Slave 3	
42	254	4	Warmtepomp waterverwarmer Slave 4	
42	254	5	Warmtepomp waterverwarmer Slave 5	
42	254	6	Warmtepomp waterverwarmer Slave 6	
42	254	7	Warmtepomp waterverwarmer Slave 7	

6.16. Statuscode

Tabel 2: Statuscode

STATUS- CODE	BESCHRIJVING
1	STAND-BY
2	CENTRALE VERWARMING AANVOER
3	SWW AANVOER
4	OPSLAG LADEN
5	CENTRALE VERWARMING TEMP BEREIKT
6	SWW TEMP BEREIKT
7	OPSLAG LADEN TEMP BEREIKT
20	POMP ANTIVRIES
21	VERBRAND ANTIVRIES
22	TANK VORSTBESCHERMING
23	ANTILEGIONELLAFUNCTIE
24	COMFORT VOORVERWARMING
25	SWW AANVOER VAN ZONNESYSTEEM
26	INSTALLATIE VORSTBESCHERMING
27	INSTALLATIE VORSTBESCHERMING VERBRAND GEBLOKKEERD
30	SCHOORSTEEN
31	ONTLUCHTING
32	VULLEN BEZIG
33	VULLEN BEËINDIGD
34	SPECIALE TEST
35	MODUS HANDMATIG
36	KALIBRATIE
50	VEILIGHEIDSUITSCHAKELING
51	LOCK-OUT VLUCHTIG
52	LOCK-OUT NIET VLUCHTIG
53	VERBRANDING GEBLOKKEERD
100	UIT
101	INIT

7. Diagnostiek en probleemoplossing

7.1. Weergave van de status van de leds van de Gateway eBus2-Modbus7.2. Weergave van de status van de leds van de ProtoNode

7.1 1. Weergave van de status van de leds van de Gateway eBus2-Modbus

De Gateway eBus2-Modbus heeft twee diagnostische leds, zichtbaar aan de zijde met de aansluitingen van de doos:

LED	Positie led on	Ref	Status led	Beschrijving
	de kaart	Nell.	Status leu	Deschrijving
DL1	Bij de aansluiting eBus2	eBUS2 status	ON ononderbroken brandend	eBUS - communicatie OK
			ON knipperend	eBUS - scannen - initialisering
			OFF	eBUS - communicatiefout
	Bij de aansluiting MODBUS	Modbus status	ON knipperend	MODBUS inkomende communicatie (inkomende berichten)
			OFF	MODBUS - communicatie niet gedetecteerd



7.2 Weergave van de status van de leds van de ProtoNode

Dit gedeelte verschilt op basis van de ProtoNode-versie die gemonteerd is in het REMOCON-apparaat.

REMOCON MODBUS-BACNET:

Tag	Beschrijving
SS	De led SS knippert eenmaal per seconde om aan te geven dat de brug in werking is.
ERR	De led SYS ERR gaat ononderbroken branden als er een systeemfout is. Bekijk in dat geval onmiddellijk de betreffende "systeemfout" die getoond wordt op het foutenscherm van de interface FS-GUI om de beoordeling te ondersteunen.
PWR	Dit is het voedingslampje, dat altijd ononderbroken groen zou moeten branden als het systeem aangesloten is op de netvoeding.
RX	De led RX kippert wanneer er een bericht wordt ontvangen op de seriële poort van de 3-pins connector. Als de seriële poort niet gebruikt wordt, dan werkt deze led niet. RX1 is van toepassing op aansluiting R1 en RX2 is van toepassing op aansluiting R2
ТХ	De led TX kippert wanneer er een bericht wordt verstuurd op de seriële poort van de 3-pins connector. Als de seriële poort niet gebruikt wordt, dan werkt deze led niet. TX1 is van toepassing op aansluiting R1 en TX2 is van toepassing op aansluiting R2



7. Diagnostiek en probleemoplossing

7.2. Weergave van de status van de leds van de ProtoNode7.3. ProtoNode diagnosis pages

REMOCON MODBUS-LON e REMOCON MODBUS-KNX:

	n
Tag	Beschrijving
SPL	De led SPL gaat branden als het systeem geen antwoord ontvangt van een of meer geconfigureerde apparaten. Bij LonWorks-systemen gaat de led branden tot het systeem in bedrijf wordt gesteld op het LonWorks-netwerk.
RUN	De led RUN begint 20 seconden na inschakeling te knipperen, en geeft normale werking aan.
ERR	De led SYS ERR gaat 15 seconden na de inschakeling ononderbroken branden. Hij gaat na 5 seconden uit. Een rood brandend lampje geeft aan dat er een systeemfout aanwezig is in het systeem. Bekijk in dat geval onmiddellijk de betreffende "systeemfout" die getoond wordt op het foutenscherm van de interface GUI om de beoordeling te ondersteunen.
RX	Als het socket-protocol serieel is, dan knippert de led RX wanneer er een bericht wordt ontvangen op de host-poort. Als het socket-protocol Ethernet is, dan wordt deze led niet gebruikt.
ТХ	Als het socket-protocol serieel is, dan gaat de led TX knipperen wanneer er een bericht wordt ontvangen op de host-poort. Als het socket-protocol Ethernet is, dan wordt deze led niet gebruikt.
PWR	Dit is het voedingslampje, dat altijd ononderbroken groen zou moeten branden als het systeem aangesloten is op de netvoeding.



7.3 Diagnostiekpagina's van ProtoNode

De Web-gebruikersinterface van ProtoNode biedt nog meer opties voor diagnostiek. Om deze te gebruiken selecteert u de toets "Diagnostics & Debugging"

Diagnostics & Debugging

Communicatie met het Gateway eBus2-Modbus-apparaat: Door het pad:

View -> Connections -> R1 - MODBUS_RTU

te volgen kan de communicatie met het Gateway eBus2-Modbus-apparaat worden geverifieerd.

avigation	R1 - MODBUS_RTU	
N1886 Ariston Thermo Group v1.00a	Settings Info Stats Error Stats	
* About	· ·	
> Setup	Settings	
 View 	Name	
 Connections 	Adapter	-
R1 - MODBUS_RTU	Connection_Name	
 R2 - BACnet_MSTP 	Poll_Delay	0.050s
 N1 - BACnet_IP 47800 	Low_Pri_Poll_Delay	0.000s
> Data Arrays	Server_Hold_Timeout	2.000s
* Nodes	Node_Retire_Delay	-
 Map Descriptors 	Max_Concurrent_Messages	0
User Messages	Localhost_Only	No
Diagnostics	Protocol	MODBUS_RTU
	IP_Address	-
	Pamota TP Address	0.0.0.0

Communicatie met de bus van het beheersysteem van het gebouw: Door het hierboven genoemde pad:

View -> Connections

te volgen, maar dan de andere opties van het submenu te openen, kan de communicatie met de bus van het beheersysteem van het gebouw worden geverifieerd

Navigation	R2 - BACnet_MSTP	
 CN1886 Ariston Thermo Group v1.00a About 	Settings Info Stats Error Stats	Driver View
> Setup	Settings	
View	Name	
 Connections 	Adapter	-
* R1 - MODBUS_RTU	Connection_Name	
R2 - BACnet_MSTP	Poll_Delay	0.050s
• N1 - BACnet_IP 47800	Low_Pri_Poll_Delay	0.000s
> Data Arrays	Server_Hold_Timeout	1.000s
Nodes	Node_Retire_Delay	-
 Map Descriptors 	Max_Concurrent_Messages	8
User Messages	Localhost_Only	No
Diagnostics	Protocol	BACnet_MSTP
-	IP_Address	-
	Remote TP Address	0.0.0.0

7. Diagnostiek en probleemoplossing

7.3. ProtoNode diagnosis pages

Zie voor meer informatie de specifieke ProtoNode-handleiding voor elk apparaat:

- REMOCON MODBUS-BACNET: ProtoNode FPC-N54-1886
- REMOCON MODBUS-LON:
 - DBUS-LON: ProtoNode FPC-N35-1938 DBUS-KNX: ProtoNode FPC-N40-1937
- REMOCON MODBUS-KNX: ProtoNode FPC-N40-1937

BELANGRIJKE AANBEVELING VOOR HET SCHRIJVEN VAN DE PARAMETERWAARDEN:

Het interne geheugen van de printplaat die de Elco/ATAG-verwarmingsketel bestuurt, heeft een voorgedefinieerde gebruiksduur van ongeveer 100.000 schrijfcycli. Daarom is het beter om te voorkomen dat het beheersysteem van het gebouw de parameters cyclisch overschrijft.

Bijvoorbeeld:

Cyclische overschrijving van de parameters elke minuut. -> 100.000 / 60 / 24 / 365 = 0,19 jaar. In dit geval is de juiste werking van de verwarmingsketel dus gegarandeerd voor minder dan een jaar.

LET DAAROM OP DE FREQUENTIE WAARMEE HET BEHEERSYSTEEM VAN HET GEBOUW OM HET SCHRIJVEN VAN EEN PARAMETER VRAAGT.

Table of Contents

1. Overview 1.1 Product description 107	
1 2 Disposal	119
1.3 Safaty Regulations	120
	.120
2. System Description	.122
3. System Description	.122
3.1 Dimensions	.123
3.2 Components	.123
3.3 Overall wiew	.123
4. Electrical connections	.125
5. Commissioning	126
5 1 Initial procedures	126
5.1.1 Enabling external control of the boiler	126
5 2 REMOCON MODBUS Device	127
5.2 1 REMOCONI MODBLIS Device	127
5 2 2 Datapoint conversion	127
5.2.2 Buildpoint conversion	127
5.2 REMOCON MODBUS I ON REMOCON MODBUS BACNET and	127
REMOCON MODBUS-LON, REMOCON MODBUS-DACINET and	127
5 3 1 Datapoint Map	127
5.3.2 Satting the IP address of the PC	127
5.3.2 Setting the in address of the PC's IP address	127
5.3.4 ProtoNode Configuration	128
5.3.5 Configuration Parameters	128
5 3 6 Active profiles	120
5.3.7 Impostazione dell'indirizzo IP del ProtoNode	130
6 Datanoint	121
6.1 Errore	121
6.2 Building Management (BMS) Service	131
6.3 Central Heating (CH)	131
6.1 Demostic Hot Water (DHW)	131
6.5 Cascado Managor	131
6.6 Boiler Master	132
6.7 Commercial boiler master	132
6.8 Heating zone 1	132
6 9 Heating zone 2	134
6.10 Heating zone 3	134
6.11 Heating zone A	135
6.12 Heating zone 5	136
6.13 Heating zone 6	137
6.14 Solar Manager	132
6 15 Error Owner Multistate Values	130
6.16 Status code	140
7 Diagnostiek en probleemonlossing	141
7 1 Weergave van de status van de leds van de Gatewav eRus?-Modhus	1/1
7.2 Weergave van de status van de leds van de ProtoNode	1/1
7.3 Diagnostiekpagina's van ProtoNode	142

1.1 Product description 1.2 Smaltimento

1.1 Desrizione prodotto

• REMOCON MODBUS is a retrofittable interface for integrating one or more heaters into a building management system (BMS).

REMOCON MODBUS can be connected to the following boiler models:

- Elco Thision L Plus
- Elco Trigon L Plus
- Atag XLW
- Atag XLF
- Using a configurable bus interface, heating system parameters, temperature values and error messages can be transmitted to the building management system.
- The building management system has the ability to change the parameters of the heaters.
- BACnet, Modbus, KNX and Lon-Works are available as building management system interface.

1.2 Disposal

COM Gateway components do not be-long in the household rubbish. They must be disposed of by an authorised body in an environmentally-friendly manner. THE INSTALLATION AND FIRST IGNITION **OF THE BOILER MUST BE PERFORMED BY** QUALIFIED PERSONNEL IN COMPLIANCE WITH **CURRENT NATIONAL** REGULATIONS REGARDING **INSTALLATION, AND** IN CONFORMITY WITH ANY REQUIREMENTS ESTABLISHED BY LOCAL AUTHORITIES AND PUBLIC HEALTH **ORGANISATIONS.**

This product conforms to Directive WEEE 2012/19/EU.





appliance indicates that at the end of its working life the product should be disposed of separately from normal domestic household rubbish, it must be disposed of at a waste disposal centre with dedicated facilities for electric and electronic appliances or returned to the retailer when a new replacement product is purchased.

The user is responsible for the disposal of the product at the end of its life at an appropriate waste disposal centre.

The waste disposal centre (which using special treatment and recycling processes effectively dismantles and disposes of the appliance) helps to protect the environment by recycling the material from which the product is made.

For further information about waste disposal systems visit your local waste disposal centre or the retailer from which the product was purchased.

INTENDED USE



REMOCON MODBUS MUST ONLY BE USED TO CONNECT ELCO/ATAG HEATERS TO HIGHER-LEVEL BUILDING MANAGEMENT SYSTEMS VIA BACNET, MODBUS, KNX OR LON-WORKS.

1.3 Safety Regulations

Key to symbols:



Failure to comply with this warning implies the risk of personal injury, in some circumstances even fatal



Failure to comply with this warning implies the risk of damage, in some circumstances even serious, to property, plants or animals.

When drilling holes in the wall for installation purposes, take care not to damage any electrical wiring or existing piping.

Electrocution caused by $/! \$

Explosions, fires or asphyxiation caused by gas leaking from damaged piping.

Damage to existing installations.

contact with live wires.



Flooding caused by water leaking from damaged piping.

Perform all electrical connections using wires which have a suitable section.

Fire caused by

overheating due to



electrical current passing through undersized cables.

Protect all connection pipes and wires in order to prevent them from being damaged.

Electrocution caused by contact with live wires. Explosions, fires



or asphyxiation caused by gas leaking from damaged piping.

Flooding caused by water leaking from damaged piping.

Make sure the installation site and any systems to which the appliance must be connected comply with the applicable norms in force.

Electrocution caused by contact with live wires which have been installed incorrectly.

Damage to the appliance caused by improper operating

conditions.

Use suitable manual tools and equipment (make sure in particular that the tool is not worn out and that its handle is fixed properly); use them correctly and make sure they do not fall from a height.

Replace them once you have finished using them.

Personal injury from the falling splinters or fragments, inhalation of dust, shocks, cuts, pricks and



Damage to the appliance or

surrounding objects caused by falling splinters, knocks and incisions.



 \wedge

Use electrical equipment suitable for its intended use (in particular, make sure that the power supply cable and plug are intact and that the parts featuring rotary or reciprocating motions are fastened correctly); use this equipment correctly; do not obstruct passageways with the power supply cable, make sure no equipment could fall from a height. Disconnect it and replace it safely after use.

Personal injury caused /!\ by falling splinters or fragments, inhalation of dust, knocks, cuts, puncture wounds, abrasions, noise and vibration.

Damage to the appliance or



surrounding objects caused by falling splinters, knocks and incisions.



1.3 Safety Regulations

Personal injury caused \mathbb{A} by falling from a height or cuts (stepladders shutting accidentally). Make sure any rolling ladders are positioned securely, that they are suitably strong, that the steps are intact and not slippery and that the ladders are fitted with handrails on either side of the ladder and parapets on the landing.

Personal injury caused by falling from a height.



During all work carried out at a certain height (generally with a difference in height of more than two metres), make sure that parapets are used to surround the work area or that individual harnesses are used to prevent falls. The space where any accidental fall may occur should be free from dangerous obstacles, and any impact upon falling should be cushioned by semi-rigid or deformable surfaces.

Personal injury caused by falling from a height.

 Λ



Personal injury caused by knocks, stumbling etc.



Protect the appliance and all areas in the vicinity of the work place using suitable material.

Damage to the appliance or surrounding objects caused by falling splinters, knocks and incisions. Handle the appliance with

suitable protection and with care.

Damage to the appliance or surrounding objects



from shocks, knocks, incisions and squashing.

During all work procedures, wear individual protective clothing and equipment.

Personal injury caused by electrocution, falling splinters or



fragments, inhalation of dust, shocks, cuts, puncture wounds, abrasions, noise and vibration.

Place all debris and equipment in such a way as to make movement easy and safe, avoiding the formation of any piles which could yield or collapse.

Damage to the



appliance or surrounding objects from shocks, knocks, incisions and squashing.

All operations inside the appliance must be performed with the necessary caution in order to avoid abrupt contact with sharp parts.

Personal injury caused by cuts, puncture wounds and abrasions.



Reset all the safety and control functions affected by any work performed on the appliance and make sure they operate correctly before restarting the appliance.

Explosions, fires or asphyxiation caused by gas leaks or an incorrect flue gas exhaust. Damage or shutdown of the appliance caused

by out-of-control



operation. If you detect a smell of burning or smoke, keep clear of the appliance, disconnect it from the electricity supply, open all windows and contact the technician.

Personal injury caused by burns, smoke inhalation, asphyxiation.



Technical data System Description

2. Technical data		
Power supply frequency/voltage	Vac / Hz	195-255 / 50
Max electrical power absorbed	W	4,2
Maximum current consumption	IP	20
Protection level for the electrical appliance	°C	0 / 60
Dimension	mm	346 / 224 / 155

3. System Description REMOCON MODBUS

For communication to the BMS there is an Ethernet interface, a 2-wire RS485 interface and a KNX or LnWorks interface on the hardware side.

The file transfer includes the transfer of error messages and access to heater parameters/ temperature values and to connected load circuits.

Compatibility REMOCON MODBUS can be connected to the following boiler models: - Elco Thision L Plus

- Elco Trigon L Plus
- Atag XLW
- Atag XLF



Fig. 1

3. System Description

3.1 Dimensions 3.2 Components 3.3 Overall wiew



3.3 Overall wiew **REMOCON MODBUS**



3.2 Components

The kit contains the following internal components:

Gateway eBus2-Modbus RS485

The device allows access to all the parameters of one or more heating controllers via the eBus2 interface, and translates the parameters into the Modbus format (via RS485 serial wiring). It also acts as a power supply for the ProtoNode Gateway (Optional).

Gateway ProtoNode

It is used for communication with Modbus (via Ethernet TCP), BACnet, LonWorks and KNX.

REMOCON MODBUS-BACNET

230Vac

230Vac



3. System Description

3.3. Overall wiew



WARNING! BEFORE PERFORMING ANY WORK ON THE DEVICE, FIRST DISCONNECT IT FROM THE ELECTRICAL POWER SUPPLY USING THE EXTERNAL BIPOLAR SWITCH.

4. Electrical connections

For increased safety, ask a qualified technician to perform a thorough check of the electrical system. The manufacturer is not responsible for any damage caused by the lack of a suitable earthing system or by the malfunctioning of the electricity

mains supply. Make sure that the system is able to withstand the maximum power absorbed by the boiler (this is indicated on the appliance data plate). Check that the section of the wires is suitable and is not less 0,75 mm²

The appliance must be connected to an efficient earthing system if it is to operate correctly. The power supply cable must be connected to a 230V-50Hz

network, where the L-N poles and the earth connection are all respected.

If the power cord is damaged, it must be replaced by a qualified technician, using original spare parts available from the manufacturer or its service department.

IMPORTANT!

Connection to the electricity mains supply must be performed using a fixed connection (not with a mobile plug) and a bipolar switch with a minimum contact opening of 3 mm must be fitted.

The use of multiplugs, extension leads or adaptors is strictly prohibited.

It is strictly forbidden to use the piping from the hydraulic, heating and gas systems for the appliance earthing connection. The boiler is not protected against the effects caused by lightning. If the mains fuses need to be replaced, use 2A rapid fuses.



Power supply	230VAC (+10% ; -15%) max. 100mA
e-Bus 2	Max. Cable length 50 m
BACnet IP	Max. Cable length 100m 10/100BaseT
BACnet MS/TP	Max. Cable length 100m / aud rate (9600,19200,38400, 76800, 115200)
Modbus TCP	Max. Cable length 100m 10/100BaseT
Modbus RTU	Max. Cable length 100m / Baud rate (9600,19200,38400, 76800, 115200)
LonWorks	Max. Cable length 100m
KNX	Max. Cable length 100m

5. Commissioning

5.1 Initial procedures 5.1.1 Enabling external control of the boiler

5.1 Initial procedures

5.1.1. Enabling external control of the boiler



Note:

To allow control of the boiler (or boiler cascade) by the building management system, parameter **42.0.0** must be correctly set in the boiler's technical menu. In the case of cascade installation, the setting must be made in the Master boiler.

The value of parameter 42.0.0 must be set as follows:

- •5: in the event that the Building Management System controls the boiler (or cascade) giving a power setpoint
- •6: in the event that the Building Management System controls the boiler (or waterfall) by giving a temperature setpoint

If this setting is not made, REMOCON will still be able to read the information from the eBus2 network and communicate it on the specific protocol (Modbus, BACnet, ...). However, the building management system will not be able to control the boiler (or boiler cascade).

5. Commissioning

5.2. REMOCON MODBUS Device 5.3. REMOCON MODBUS-LON, REMOCON MODBUS-BACNET e REMOCON MODBUS-KNX Devices

5.2. REMOCON MODBUS Device

5.2.1. REMOCON MODBUS Device

The REMOCON MODBUS device does not require configuration.

5.2.2 Datapoint conversion

Scaling of data points Since the Modbus can transmit only whole-number values, decimal num-bers are converted by a factor into a whole number. This factor must be re-versed after the transfer from the BMS.

Example:

- Gateway eBus2-Modbus: 54,7°C * 10 = 547
- Master Modbus: 547 / 10 = 54,7°C

5.2.3 Reply to non-existent records

In case it is required on a non-existent Modbus register or not supported, the Modbus responds by communicating the value 0x00.

5.3. REMOCON MODBUS-LON, REMOCON MODBUS-BACNET e REMOCON MODBUS-KNX Devices

5.3.1.

Datapoint Map

The data points that the system makes available on the BACnet, KNX and LonWork protocols are the same as the Modbus protocol. The map of the dadapoint is reported in the dedicated section (chapter "Datapoint").

5.3.2.

Setting the IP address of the PC

To enable communication on the local IP network, all devices must be in the same IP subnet.

For this reason, for commissioning the IP address of the PC must be changed into the subnet of the ProtoNode.

5.3.3.

Adjustment of the PC's IP address

In order to open the ProtoNode web interface, it is necessary to assign a fixed IP address on the subnet to the PC **192.168.1.XXX** (other than 192.168.1.24, which is the

default address of the ProtoNode). To do this, the PC must be connected to the ProtoNode using a Cat5 LAN cable.

Windows 7:

Select:

- Start
- -> Control panel
- -> Network and Internet
- -> Network and Sharing Center
- -> Change card settings.

Select:

LAN connection

- -> Property,
- then the voice
- "Internet Protocol version 4 (TCP/IPv4)".

Select: **"Property**" and enter an **IP address** (e.g. 192.168.1.1) and 192.168.1.1) and **Subnet mask 255.255.255.0**

-> Press OK to confirm

Windows 10:

Select: Start

- -> Control panel
- -> Network and Internet
- -> Network and Sharing Center
- -> Change card settings. Select:

LAN connection

-> Property, then the voice

"Internet Protocol version 4 (TCP/IPv4)"

Select:

"Property" enter an **IP address** (e.g. 192.168.1.1) **and Subnet mask 255.255.255.0** -> Press **OK** to confirm.

5.3. REMOCON MODBUS-LON, REMOCON MODBUS-BACNET e REMOCON MODBUS-KNX Devices

5.3.4. ProtoNode Configuration

At this point it is necessary to configure the ProtoNode, according to the protocol used (Modbus TCP, BACnet, LonWorks or KNX).

Open the web browser on the PC and enter the IP address of the ProtoNode. The default address is 192.168.1.24.

When the login screen appears, put in the Username (default is "admin") and the Password (found on the label of the protonode).

The web page that opens is divided into two parts:

- Configuration Parameters

and

- Active profiles.

5.3.5. Configuration Parameters

This section of the web page contains the settings of the communication interfaces of the ProtoNode.

The first part concerns Modbus RTU communication with the eBus2-Modbus Gateway device.

IMPORTANT:

These parameters must not be changed. If they are accidentally modified, they must be reset (see Fig. 8) to ensure correct device operation.

The second part concerns the BACnet, LonWorks or KNX communication interface.

In Fig. 9 an extract of the parameters of the BACnet interface:

These parameters have a default value, but can be modified to adapt to the building management system. Once a parameter has been updated, press the "Submit" key



to make the configuration effective.

ATTENTION: THE PROTONODE REQUIRES ABOUT 1 MINUTE FROM POWER ON TO MAKE THE CONFIGURATION WEB PAGE AVAILABLE. BEFORE THIS TIME, THE WEB PAGE IS NOT AVAILABLE.

Configuration Pa	rameters		
Parameter Name	Parameter Description	Value	
protocol_select	Protocol Selector Set to 1 for BACnet IP/Modbus TCP Set to 2 for BACnet MSTP	1	Submit
mod_baud_rate	Modbus RTU Baud Rate This sets the Modbus RTU baud rate. (9600/19200/38400/57600)	9600	Submit
mod_parity	Modbus RTU Parity This sets the Modbus RTU parity. (None/Even/Odd)	Even	Submit
mod_data_bits	Modbus RTU Data Bits This sets the Modbus RTU data bits. (7 or 8)	8	Submit
			Fig. 8
rte_net_num	BACnet Router Network Number This sets the BACnet router network number. Needs to be unique across the BACnet network. (1 - 65534)	50002	Submit
int_net_num	BACnet Internal Network Number This is used for internal BACnet traffic. Needs to be unique across the BACnet network. (1 - 65534)	50003	Submit
node_offset	BACnet Node Offset This is used to set the BACnet device instance. The device instance will be sum of the Modbus device address and the node offset. (0 - 4194303)	50000	Submit
bac_ip_port	BACnet IP Port This sets the BACnet IP port of the Gateway. The default is 47808. (1 - 65535)	47808	Submit
bac_cov_option	BACnet COV This enables or disables COVs for the BACnet connection. Use COV_Enable to enable. Use COV_Disable to disable. (COV_Enable/COV_Disable)	COV_Disable	Submit
bac_bbmd_option	BACnet BBMD This enables BBMD on the BACnet IP connection. Use BBMD to enable. Use - to disable. The bdt.ini files also needs to be downloaded. (BBMD/-)	-	Submit

BACnet Virtual Server Nodes

(No/Yes)

bac_virt_nodes

Set to NO if the unit is only converting 1 device to BACnet. Set to YES if the unit is converting multiple devices.

No

Fig. 9

5. Commissioning

5.3. REMOCON MODBUS-LON, REMOCON MODBUS-BACNET e REMOCON MODBUS-KNX Devices

5.3.6. Active profiles This section contains the active profiles, that is the file containing the list of parameters that are sent by the ProtoNode. The configuration files are preloaded on the ProtoNode device, but must be activated. At the first configuration, the list is empty:	Active profiles		
	Nr Node ID Current profile	Parameters	
At this point the "Discovery Mode" button must be pressed:	Discovery Mode		Fig. 10
In this way an automatic procedure is launched that loads the right file containing the list of parameters to be displayed on the BACnet, LonWorks or KNX protocol. The automatic procedure could last a few minutes: do not turn off the device before its completion.			
Important: it is recommended to launch the "Discovery Mode" procedure only after the eBus2 network has completed the "Device Discovery" phases and has gone into normal operation.			
 This can be verified by the EBUS STATUS LED on the eBus2-Modbus Gateway device: <i>Flashing LED:</i> eBus2 is in the "Device Discovery" phase <i>LED on:</i> eBus2 has completed the "Device Discovery" phase and is in normal operation. 			
Performing Discovery Mode before the eBus2 network is fully operational could compromise the configuration of the ProtoNode. In the event that the EBUS STATUS LED flashes perpetually, there is an error in the connection of the eBus2. In the event of an error in the configuration, for example for the above reason, the Discovery Mode function can be relaunched.			

A profile will appear in the list of Active profiles if the procedure ended successfully,.

Here is an example in the case of BACnet:

A	ctive prof	files		
Nr	Node ID	Current profile	Parameters	
1	1	BAC_IP_ATG_2CB		Remove
Ac	ld			
				Fig. 11

5. Commissioning

5.3. REMOCON MODBUS-LON, REMOCON MODBUS-BACNET e REMOCON MODBUS-KNX Devices

5.3.7

Setting the IP address of the ProtoNode

At this point for the BACnet IP and Modbus TCP protocols it is necessary to adapt the IP address of the ProtoNode to the subnet of the building management system. With BACnet MS / TP, Modbus RTU and LonWorks protocols this operation is not necessary.

In the web user interface, click on the "Network Settings" tab

Network Settings

to open the IP settings menu. Enter the new IP address in the "N1 IP Address" field and then adjust the subnet mask ("N1 Netmask" field).

Once completed, click on the **"Update IP** Settings" button to save the changes.



Important:

Write the IP address of the ProtoNode for future use.



For information relating to the Datapoint of the Modbus TCP interface, see the paragraph on commissioning the REMOCON MODBUS device.

Į

6.1. Errors

6.2. Building Management (BMS) Service

6.3. Central Heating (CH)

6.4. Domestic Hot Water (DHW)

Datapoint Address	Datapoint Name	Datapoint	System of	Value or Range	R/W	
(Modbus register)	Datapoint Description	size (BYTES)	Units	Min ÷ Max [Default]		
6.1. ERRORS			[1_	
0x1000	System Error Presence	1		0 = OFF	R	
				1 = ON	-	
0x1001	Error Owner Category	1		* Ref. Table 1	R	
0.4000	Identification of the device that	generated the	error			
0x1002	Error Owner Zone	1			R	
	Identification of the device that	generated the	error		-	
0x1003	Error Owner Occurrence	1			R	
	Identification of the device that	generated the	error			
6.2. BUILDING MANAG	EMENT SYSTEM (BMS) SERVICE:		1			
0x2000	BMS Input Power Set	1		0 ÷ 255 [0]	R/W	
	Building Management System (100%)	BMS) power se	et point to heat	t generator (percentage: 0 = 0%	,; 255 =	
0x2001	BMS Input SetPoint	2	°C x 10	30 - 85 [30]	R/W	
	Building Management System (BMS) flow tem	perature set p	oint to heat generator		
6.3 CENTRAL HEATING	(CH):					
0x2002	Global Outdoor Sensor	2	°C x 10		R	
	Outdoor temperature measured	d by the sensor	connected to	heat generator system (if prese	nt)	
0x2003	CH Target	2	°C x 10		R	
	Current heat generator calculat	ed flow tempe	rature set poin	t		
0x2004	CH Enable	1		0 ÷ 1 [1]	R/W	
				0 = OFF		
	Enabling (disabling the centrel besting function					
0,2005				0 · 1 [0]		
0x2005				0 = OFF	K/ VV	
				1 = ON		
	Enabling/disabling the cooling	function (if sup	ported by the	heat pump present on the syste	em)	
0x2006	HR Mode	1		0 = Heating;	R	
				1 = Cooling		
	Indication of current running mode: heating or cooling					
6.4 DOMESTIC HOT W	ATER (DHW):					
0x2007	DHW Enable	1		0 ÷ 1 [1]	R/W	
				0 = OFF		
	Frankling (dischling the dament			1 = 011		
0.2000	Enabling/disabling the domesti	a not water für		0 - 2 [2]		
0x2008	DHW Operation Mode				R/VV	
				U = DISABLED		
	Operation made for demostic h		l tod by ond you		<u> </u>	
0×2009	DHW Comfort Tomp	2		10 - 65 [45]	R/\//	
0x2007		2		10 - 03 [43]		
0.0000		elected by end	-user	10 (5110)	DAN	
UXZUUA	DHW Keduced lemp	2	- C x 10	10 - 65 [10]	K/W	
	Domestic Hot Water set point d	uring the Time	Based reduce	d period		
0x200B	DHW Target	2	°C x 10		R	
	Current Domestic Hot Water ca	lculated set po	int			

6.5. Cascade Manager6.6. Boiler Master6.7. Commercial boiler master

Datapoint Address	Datapoint Name	Datapoint	System of	Value or Range	R/W	
(Modbus register)	Datapoint Description	size (BYTES)	Units	Min ÷ Max [Default]		
6.5 CASCADE MA	NAGER					
0x2020	Cascade Manager Status	1		* Ref Table 2	R	
0x2021	System DHW Tank Temperature	2	°C x 10		R	
	DHW Tank temperature measured by dedicated sensor (in case of tank after the hydraulic senarate					
	in a boiler-cascade system)	ed by dedicate				
0x2022	Cascade Common flow sensor	2	°C x 10		R	
	System flow temperature mease boiler-cascade system)	ured by dedica	ted sensor pla	ced after the hydraulic separate	or (in a	
6.6 BOILER MASTER						
0x2030	Boiler Flow T	2	°C x 10		R	
	Boiler flow temperature (in case	e of Domestic k	oiler)	<u>`</u>	-	
0x2031	Boiler Return T	2	°C x 10		R	
	Boiler return temperature (in ca	se of Domestic	boiler)			
0x2032	DHW Flow Temperature	2	°C x 10		R	
	Boiler DHW temperature (in cas	se of Domestic	combi boiler)			
0x2033	DHW Tank Temperature	2	°C x 10		R	
	DHW Tank temperature measur	red by dedicate	ed sensor (in c	ase of Domestic boiler)		
0x2034	Boiler Status	1		* Ref. Table 2	R	
	Stato caldaia					
0x2035	Boiler Flame ON Counter HIGH	2	lotal Co	unter=(High×65 535)+Low	R	
	Numero totale di accensioni ca	Idaia			-	
0x2036	Boiler Flame ON Counter LOW	2	_		R	
	Total number of boiler ignitions	5				
0x2037	Burner ON CH	2			R	
	Total burning hours in central h	eating mode				
0x2038	Burner ON DHW	2			R	
	Total burning hours in domestic	c hot water mo	de			
0x2039	Boiler kW Size	2	kW		R	
	Boiler nominal power in kW	-				
0x203A	Boiler Gas Power	2	kW		R	
	Current burning power in kW					
6.7 COMMERCIAL B		-				
0x2050	Boiler Flow T	2	°C x 10		R	
	Boiler flow temperature (in case	e of Commercia	al boiler)			
0x2051	Boiler Flow T BHE1	2	°C x 10		R	
	Boiler flow temperature of the s	second engine	(in case of Co	mmercial boiler with multi-engin	<u>1e)</u>	
0x2052	Boiler Return T	2	°C x 10		R	
	Boiler return temperature (in ca	se of Commer	cial boiler)			
0x2053	Boiler Return T BHE1	2	°C x 10		R	
	Boiler return temperature of the	e second engin	e (in case of C	Commercial boiler with multi-eng	gine)	
0x2054	DHW Tank Temperature	2	°C x 10		R	
	DHW Tank temperature measur	red by dedicate	ed sensor (in c	ase of Commercial boiler)		
0x2055	Boiler Common flow sensor	2	°C x 10		R	
	System flow temperature measu single-boiler installation)	ured by dedica	ted sensor pla	nced after the hydraulic separate	or (in a	
0x2056	Boiler Status	1		* Ref. Table 2	R	

6.8. Heating zone 1

Datapoint Address (Modbus register)	Datapoint Name Datapoint Description	Datapoint size (BYTES)	System of Units	Value or Range Min ÷ Max [Default]	R/W
		0	T . LO		
0x2057	Boiler Flame ON Counter HIGH	2	Iotal Counte	r=(High×65 535)+Low	R
	Total number of boiler ignitions only)	s (in case of mu	Iti-engine boil	ler, this parameter refers to first	engine
0x2058	Boiler Flame ON Counter LOW	2	Total Counte	r=(High×65 535)+Low	R
	Total number of boiler ignitions only)	s (in case of mu	lti-engine boil	ler, this parameter refers to first	engine
0x2059	Boiler Flame ON Counter BHE1 HIGH	2	Total Counte	r=(High×65 535)+Low	R
	Total number of the second en	gine ignitions (in case of Con	nmercial boiler with multi-engin	ne)
0x205A	Boiler Flame ON Counter BHE1 LOW	2	Total Counte	r=(High×65 535)+Low	R
	Total number of the second en	gine ignitions (in case of Con	nmercial boiler with multi-engin	ne)
0x205B	Burner ON CH	2			R
	Total burning hours in central h	eating mode	1	1	-
0x205D	Burner ON DHW	2			R
0x205E	Burner ON BHE0	2			R
	Total burning hours of the first case of Commercial boiler with	engine, regardı multi-engine)	less if in centra	al heating or in domestic hot wa	ater (in
0x205C	Burner ON BHE1	2	kW		R
	Total burning hours of the second engine, regardless if in central heating or in domestic hot water (in case of Commercial boiler with multi-engine)				
0x205F	Boiler kW Size BHE0	2	kW		R
	Nominal power in kW of the first (in case of single-engine Comm	st engine (in ca nercial boiler)	se of multi-eng	gine Commercial boiler) or of tl	he boiler
0x2060	Boiler kW Size BHE1	2	kW		R
	Nominal power in kW of the se	cond engine (ii	n case of multi	-engine Commercial boiler)	
0x2061	Boiler Gas Power BHE0	2	kW		R
	Current burning power in kW c the boiler (in case of single-eng	of the first engir gine Commerci	ne (in case of n al boiler)	nulti-engine Commercial boiler) or of
0x2062	Boiler Gas Power BHE1	2	kW		R
	Current burning power in kW c	of the second e	ngine (in case	of multi-engine Commercial bo	oiler)
6.8 HEATING ZON	NE 1				
0x2100	Operation Mode Zone 1	1		$0 \div 3 [2]$ 0 = FROST PROTECTION 1 = REDUCED 2 = COMFORT/MANUAL 3 = PROGRAMMED	R/W
	Operation mode of the heating	/cooling zone	selected by er	nd-user	
0x2101	Zone 1 Tday	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W
	Zone ambient set point temper	rature selected	by end-user fa	pr the COMFORT period	1
	(or in MANUAL MODE)				
0x2102	Zone 1 Tnight	2	°C x 10	10 - 30 [18]	L/S
	Zone ambient set point temper	rature selected	by end-user fo	br the REDUCED period	

6.9. Heating zone 2

Datapoint Address	Datapoint Name	Datapoint	System of Units	Value or Range	R/W			
(Wodbus register)	Datapoint Description	SIZE (BTIES)						
0x2103	Tr_set_Zone_1	2	°C x 10		R			
	Current ambient set point temp	perature calcula	ated by the he	at generator system				
0x2104	State Zone 1	1		0 ÷ 2 [-]	R			
				0 = OFF HEATING				
				1 = REDUCED HEATING				
				2 = COMFORT HEATING				
				3 = OFF COOLING				
				4 = REDUCED COOLING				
				5 = COMFORT COOLING				
0x2105	Tset Zone 1	2	°C x 10		R			
	Current heating/cooling zone f	low temperatu	re set point, ca	lculated by heat generator sys	tem			
0x2106	Zone 1 Slope	2		2 - 35 [10]	R/W			
	Slope of the thermoregulation	curve of the zo	ne, selected b	y the technician/end-user				
0x2107	Flow Temp Heating Circuit 1	2	°C x 10		R			
	Zone flow temperature measur	ed by dedicate	d sensor (in ca	ase of zone hydraulic module p	resence)			
0x2108	Room Temperature 1	2	°C x 10		R			
	Current ambient temperature n	neasured by co	mpatible roor	n unit				
0x2109	Zone 1 Fixed Setpoint	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W			
	Zone flow temperature set poir	Zone flow temperature set point set by the technician and used in case of automatic						
	thermoregulation disabled.							
6.9 HEATING ZONE	2	1	1	1				
0x2200	Operation Mode Zone 2	1		0 ÷ 3 [2]	R/W			
				0 = FROST PROTECTION				
				1 = REDUCED				
				2 = COMFORT/MANUAL				
				3 = PROGRAMMED				
	Operation mode of the heating	/cooling zone	selected by er	nd-user				
0x2201	Zone 2 Tday	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W			
	Zone ambient set point temper	ature selected	by end-user fo	or the COMFORT period				
	(or in MANUAL MODE)							
0x2202	Zone 2 Tnight	2	°C x 10	10 - 30 [18]	L/S			
	Zone ambient set point temper	ature selected	by end-user fo	or the REDUCED period				
0x2203	Tr_set_Zone_2	2	°C x 10		R			
	Current ambient set point temp	perature calcula	ated by the he	at generator system				
0x2204	State Zone 2	1		0 ÷ 2 [-]	R			
				0 = OFF HEATING				
				1 = REDUCED HEATING				
				2 = COMFORT HEATING				
				3 = OFF COOLING				
				4 = REDUCED COOLING				
				5 = COMFORT COOLING				
0x2205	Tset Zone 2	2	°C x 10		R			
	Current heating/cooling zone f	low temperatui	re set point, ca	lculated by heat generator sys	tem			
0x2206	Zone 2 Slope	2		2 - 35 [10]	R/W			
	Slope of the thermoregulation	curve of the zo	ne, selected b	y the technician/end-user				
0x2207	Flow Temp Heating Circuit 2	2	°C x 10		R			
	Zone flow temperature measure	ed by dedicate	d sensor (in ca	ase of zone hydraulic module p	resence)			

6.10. Heating zone 3 6.11. Heating zone 4

0x2208	Room Temperature 2	2	°C x 10		R		
	Current ambient temperature	e measured	by compatible roo	m unit			
0x2209	Zone 2 Fixed Setpoint	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W		
	Zone flow temperature set po thermoregulation disabled.	oint set by th	e technician and u	used in case of automatic			
6.10 HEATING Z	CONE 3						
0x2300	Operation Mode Zone 3	1		0 ÷ 3 [2] 0 = FROST PROTECTION 1 = REDUCED 2 = COMFORT/MANUAL 3 = PROGRAMMED	R/W		
	Operation mode of the heati	ng/cooling z	one selected by e	nd-user			
0x2301	Zone 3 Tday	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W		
	Zone ambient set point temp	erature sele	cted by end-user f	for the COMFORT period			
	(or in MANUAL MODE)						
0x2302	Zone 3 Tnight	2	°C x 10	10 - 30 [18]	L/S		
	Zone ambient set point temp	erature sele	cted by end-user f	for the REDUCED period			
0x2303	Tr_set_Zone_3	2	°C x 10		R		
	Current ambient set point te	mperature ca	alculated by the he	eat generator system			
0x2304	State Zone 3	1		$0 \div 2[-]$ $0 = OFF HEATING$ $1 = REDUCED HEATING$ $2 = COMFORT HEATING$ $3 = OFF COOLING$ $4 = REDUCED COOLING$ $5 = COMFORT COOLING$	K		
0x2305	Tset Zone 3	2	°C x 10		R		
	Current heating/cooling zon	e flow tempe	erature set point, c	⊥ alculated by heat generator sys	stem		
0x2306	Zone 3 Slope	2		2 - 35 [10]	R/W		
	Slope of the thermoregulation	n curve of th	ne zone selected k	by the technician/end-user			
0x2307	Elow Temp Heating Circuit 3	2	°C x 10		R		
	Zone flow temperature measure		licated sensor (in c	ase of zone hydraulic module	nresence)		
0x2308	Room Temperature 3	2			R		
0,2000	Current ambient temperature	2 2 mossured	by compatible roo	m unit	IX		
0x2309	Zone 3 Fixed Setpoint	2		20 - 90 [35]	R/M		
0.2307	Zone flow temperature set po thermoregulation disabled.	oint set by th	ne technician and u	used in case of automatic			
6.11 HEATING Z	ZONE 4						
0x2400	Operation Mode Zone 4	1		0 ÷ 3 [2] 0 = FROST PROTECTION 1 = REDUCED 2 = COMFORT/MANUAL 3 = PROGRAMMED	R/W		
	Operation mode of the heati	ng/cooling z	one selected by e	nd-user			
0x2401	Zone 4 Tday	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W		
	Zone ambient set point temp (or in MANUAL MODE)	Zone ambient set point temperature selected by end-user for the COMFORT period					
0x2402	Zone 4 Tniaht	2	°C x 10	10 - 30 [18]	L/S		
	Zone ambient set point temp	erature sele	cted by end-user f	or the REDUCED period			

6.12 Heating zone 5

Datapoint Address (Modbus register)	Datapoint Name Datapoint Description	Datapoint size (BYTES)	System of Units	Value or Range Min ÷ Max [Default]	R/W
0x2403	Tr_set_Zone_4	2	°C x 10		R
	Current ambient set point temp	irrent ambient set point temperature calculated by the heat generator system		1	
0x2404	State Zone 4	1		$0 \div 2$ [-] 0 = OFF HEATING 1 = REDUCED HEATING 2 = COMFORT HEATING 3 = OFF COOLING 4 = REDUCED COOLING 5 = COMFORT COOLING	R
0x2405	Tset Zone 4	2	°C x 10		R
	Current heating/cooling zone f	low temperatur	e set point, ca	lculated by heat generator syste	em
0x2406	Zone 4 Slope	2		2 - 35 [10]	R/W
	Slope of the thermoregulation	curve of the zoi	ne, selected by	/ the technician/end-user	
0x2407	Flow Temp Heating Circuit 4	2	°C x 10		R
	Zone flow temperature measure	ed by dedicate	d sensor (in ca	se of zone hydraulic module pr	esence)
0x2408	Room Temperature 4	2	°C x 10		R
	Current ambient temperature n	heasured by co	mpatible roon	n unit	
0x2409	Zone 4 Fixed Setpoint	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W
	Zone flow temperature set poir thermoregulation disabled.	t set by the tec	hnician and us	sed in case of automatic	
6.12 HEATING ZONE	5				
0x2500	Operation Mode Zone 5	1		$0 \div 3 [2]$ 0 = FROST PROTECTION 1 = REDUCED 2 = COMFORT/MANUAL 3 = PROGRAMMED	R/W
	Operation mode of the heating	/cooling zone :	selected by en	id-user	
0x2501	Zone 5 Tday	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W
	Zone ambient set point temper (or in MANUAL MODE)	ature selected	by end-user fo	r the COMFORT period	
0x2502	Zone 5 Tnight	2	°C x 10	10 - 30 [18]	L/S
	Zone ambient set point temper	ature selected	by end-user fc	br the REDUCED period	
0x2503	Tr_set_Zone_5	2	°C x 10		R
	Current ambient set point temp	perature calcula	ated by the hea	at generator system	_1
0x2504	State Zone 5	1		0 ÷ 2 [-] 0 = OFF HEATING 1 = REDUCED HEATING 2 = COMFORT HEATING 3 = OFF COOLING 4 = REDUCED COOLING 5 = COMFORT COOLING	R
0x2505	Tset Zone 5	2	°C x 10		R
	Current heating/cooling zone f	Iow temperatur	e set point, ca	Iculated by heat generator syste	èm
0x2506	Zone 5 Slope	2		2 - 35 [10]	R/W
	Slope of the thermoregulation	curve of the zoi	ne, selected by	, the technician/end-user	•

6.13. Heating zone 6

Datapoint Address (Modbus register)	Datapoint Name Datapoint Description	Datapoint size (BYTES)	System of Units	Value or Range Min ÷ Max [Default]	R/W	
0x2507	Flow Temp Heating Circuit 5	2	°C x 10		R	
	Zone flow temperature measur	ed by dedicate	d sensor (in ca	ase of zone hvdraulic module pr	esence)	
0x2508	Room Temperature 5	2	°C x 10		R	
	Current ambient temperature r	neasured by co	n Impatible roor	n unit	1	
0x2509	Zone 5 Fixed Setpoint	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W	
	Zone flow temperature set poir thermoregulation disabled.	nt set by the tec	hnician and u	sed in case of automatic		
6.13 RISCALDAMEN	TO ZONA 6					
0x2600	Operation Mode Zone 6	1		0 ÷ 3 [2] 0 = FROST PROTECTION 1 = REDUCED 2 = COMFORT/MANUAL 3 = PROGRAMMED	R/W	
	Operation mode of the heating	/cooling zone	selected by er	nd-user		
0x2601	Zone 6 Tday	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W	
	Zone ambient set point temper (or in MANUAL MODE)	rature selected	by end-user fo	or the COMFORT period		
0x2602	Zone 6 Tnight	2	°C x 10	10 - 30 [18]	L/S	
	Zone ambient set point temper	rature selected	by end-user fo	or the REDUCED period		
0x2603	Tr_set_Zone_6	2	°C x 10		R	
	Current ambient set point temp	perature calcula	ated by the he	at generator system		
0x2604	State Zone 6	1		0 ÷ 2 [-] 0 = OFF HEATING 1 = REDUCED HEATING 2 = COMFORT HEATING 3 = OFF COOLING 4 = REDUCED COOLING 5 = COMFORT COOLING	R	
0x2605	Tset Zone 6	2	°C x 10		R	
	Current heating/cooling zone flow temperature set point, calculated by heat generator system					
0x2606	Zone 6 Slope	2		2 - 35 [10]	R/W	
	Slope of the thermoregulation	curve of the zo	ne, selected b	y the technician/end-user		
0x2607	Flow Temp Heating Circuit 6	2	°C x 10		R	
	Zone flow temperature measur	ed by dedicate	d sensor (in ca	ase of zone hydraulic module pr	esence)	
0x2608	Room Temperature 6	2	°C x 10		R	
	Current ambient temperature r	neasured by co	mpatible roor	n unit		
0x2609	Zone 6 Fixed Setpoint	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W	
	Zone flow temperature set poir thermoregulation disabled.	nt set by the tec	hnician and u	sed in case of automatic		

6.14 Solar Manager

Datapoint Address	Datapoint Name	Datapoint	System of	Value or Range	R/W	
(Modbus register)	Datapoint Description	size (BYTES)	Units	Min ÷ Max [Default]		
	·		•	•		
6.14 SOLARMANAG	ER					
0x3000	Solar Collector Temperature	2	°C x 10		R	
	Solar panel collector temperatu	ire measured b	y dedicated s	ensor		
0x3001	Storage Temp - HIGH	2	°C x 10		R	
	Domestic hot water tank tempe connected to the solar panel co	erature, measur ontroller)	ed by dedicat	ed sensor (in case the sensor is		
0x3002	Solar Pump	1			R	
	Status of the solar collector pur	np			1	
0x3003	Solar Pump Run Time	2			R	
	Number of running hours of the	e solar pump				
0x3004	BUF T High	2	°C x 10		R	
	Temperature of central heating buffer	buffer, measur	ed by dedicat	ed sensor placed on the top of the	he	
0x3005	BUF T Low	2	°C x 10		R	
	Temperature of central heating buffer	buffer, measur	ed by dedicat	ed sensor placed on the bottom	ottom of the	
0x3006	BUF Buffer Status	1		0 = ABSENT	R	
				1 = DISABLED		
				2 = OFF		
				3 = LOADED		
				4 = LOAD REQUEST		
				5 = ANTIFREEZE		
				6 = ANTIFROST		
				7 = HIGH SENSOR ERROR		
				8 = OVERTEMPERATURE		
	Status of the central heating bu	ffer		1		

6.15 Error Owner Multistate Values

Table 1: Error Owner Multistate Values

	Error Owner		Device generating the error	
Category	Zone	Occurrence		
0			Domestic Boiler Master	
2			Solar Controller Low	
4			Cascade Manager	
5			PacMan Energy Manager	
10	14	0	Zone Manager (zone 1 2 3)	
10	112	1	Zone Manager (zone 4 5 6)	
11			Remote IP Gateway	
12			Multi Function Clip Master	
13			Fresh Water Station	
14			Hybrid Energy Manager EVO	
21			Heat Pump TDM	
23	254	1	Domestic Boiler Slave 1	
23	254	2	Domestic Boiler Slave 2	
23	254	3	Domestic Boiler Slave 3	
23	254	4	Domestic Boiler Slave 4	
23	254	5	Domestic Boiler Slave 5	
23	254	6	Domestic Boiler Slave 6	
23	254	7	Domestic Boiler Slave 7	
26			Heat Pump Water Heater Master	
27			Heat Pump PCM	
36			Gas Absorption Heat Pump	
38			Commercial Boiler Master	
39	254	1	Commercial Boiler Slave 1	
39	254	2	Commercial Boiler Slave 2	
39	254	3	Commercial Boiler Slave 3	
39	254	4	Commercial Boiler Slave 4	
39	254	5	Commercial Boiler Slave 5	
39	254	6	Commercial Boiler Slave 6	
39	254	7	Commercial Boiler Slave 7	
40			Gateway VMC	
41			Gateway eBus2-Modbus	
42	254	1	Heat Pump Water Heater Slave 1	
42	254	2	Heat Pump Water Heater Slave 2	
42	254	3	Heat Pump Water Heater Slave 3	
42	254	4	Heat Pump Water Heater Slave 4	
42	254	5	Heat Pump Water Heater Slave 5	
42	254	6	Heat Pump Water Heater Slave 6	
42	254	7	Heat Pump Water Heater Slave 7	

6.16. Status code

Table 2: Status code

STATUS	DESCRIPTION
2	
2	
3	
5	
5	
7	
20	
20	BURN ANTIFREZE
22	TANK FROST PROTECTION
23	ANTILEGIONELLA FUNCTION
24	COMFORT PRE-HEATING
25	DHW SERVING FROM SOLAR
26	PLANT FROST PROTECTION
27	PLANT FROST PROTECTION BURN BLOCKED
30	CHIMNEY
31	AIRPURGE
32	FILLING IN PROGRESS
33	FILLING COMPLETE
34	SPECIAL TEST
35	MANUAL MODE
36	CALIBRATION
50	SAFETY SHUTDOWN
51	LOCKOUT VOLATILE
52	LOCKOUT NOT VOLATILE
53	BURNING BLOCKED
100	OFF
101	INIT

7. Diagnostics and Troubleshooting

7.1. eBus2-Modbus gateway - LEDs status 7.2. ProtoNode - LEDs status

7.1 eBus2-Modbus gateway - LEDs status

The eBus2-Modbus Gateway has two diagnostic LEDs, visible on the connection side of the box:

LED	LED Position on PCB	Ref.	LED status	Description
DL1	Close to eBus2	eBUS2	ON fixed	eBUS communication OK
	connector status	ON blinking	eBUS scan - initialization	
			OFF	eBUS communication Not OK
	Close to MODBUS connector	Modbus status	ON blinking	MODBUS communication running (incoming messages)
			OFF	MODBUs communication not detected

7.2 ProtoNode - LEDs status

This section differs depending on the version of the ProtoNode mounted inside the REMOCON device.

REMOCON MODBUS-BACNET:

Tag	Description
SS	The SS LED will flash once a second to indicate that the bridge is in operation.
ERR	The SYS ERR LED will go on solid indicating there is a system error. If this occurs, immediately report the related "system error" shown in the error screen of the FS- GUI interface to support for evaluation.
PWR	This is the power light and should always be steady green when the unit is powered.
RX	The RX LED will flash when a message is received on the serial port on the 3-pin connector. If the serial port is not used, this LED is non- operational. RX1 applies to the R1 connection while RX2 applies to the R2 connection
ТХ	The TX LED will flash when a message is sent on the serial port on the 3-pin connector. If the serial port is not used, this LED is non-operational. TX1 applies to the R1 connection while TX2 applies to the R2 connection.





7. Diagnostics and Troubleshooting

7.2. ProtoNode - LEDs status7.3. ProtoNode diagnosis pages

REMOCON MODBUS-LON e REMOCON MODBUS-KNX:

Tag	Description
SPL	The SPL LED will light if the unit is not getting a response from one or more of the configured devices. For LonWorks units, LED will light until the unit is commissioned on the LonWorks network.
RUN	The RUN LED will start flashing 20 seconds after power indicating normal operation.
ERR	The SYS ERR LED will go on solid 15 seconds after power up. It will turn off after 5 seconds. A steady red light will indicate there is a system error on the unit. If this occurs, immediately report the related "system error" shown in the error screen of the GUI interface to support for evaluation.
RX	If socket protocol is serial, the RX LED will flash when a message is received on the host port. If socket protocol is Ethernet, this LED is not used.
ТХ	If socket protocol is serial, the TX LED will flash when a message is sent on the host port. If socket protocol is Ethernet, this LED is not used.
PWR	This is the power light and should show steady green at all times when the unit is powered



7.3 ProtoNode diagnosis pages

The ProtoNode web user interface offers further diagnostic options. To use them, select the "Diagnostics & Debugging".

Diagnostics & Debugging

Communication with the eBus2-Modbus Gateway device: Following the path:

View -> Connections -> R1 - MODBUS_RTU it is possible to check the communication with the Gateway eBus2-Modbus device.



Communication with the BMS bus: Following the same path above:

View -> Connections

but by opening the other submenu items, it is possible to check the communication with the building management system bus.

ation	R2 - BACnet_MSTP	
886 Ariston Thermo Group v1.00a bout	Settings Info Stats Error Stats	Driver View
p	Settings	
	Name	
onnections	Adapter	-
R1 - MODBUS_RTU	Connection_Name	-
R2 - BACnet_MSTP	Poll_Delay	0.050s
- BACnet_IP 47800	Low_Pri_Poll_Delay	0.000s
Arrays	Server_Hold_Timeout	1.000s
es	Node_Retire_Delay	-
p Descriptors	Max_Concurrent_Messages	8
lessages	Localhost_Only	No
nostics	Protocol	BACnet_MSTP
	IP_Address	-
	Domoto ID Address	0.000
7. Diagnostics and Troubleshooting

7.3. ProtoNode diagnosis pages

For more information, refer to the specific ProtoNode manual for each device:

- REMOCON MODBUS-BACNET: ProtoNode FPC-N54-1886
- REMOCON MODBUS-LON:
- ProtoNode FPC-N35-1938 ProtoNode FPC-N40-1937 • REMOCON MODBUS-KNX:

PARAMETER VALUE SETTING, IMPORTANT RECOMMENDATION

The PCB internal memory that controls the Elco / ATAG boiler has a predefined useful life of approximately 100,000 write cycles.

Therefore it is advisable to avoid that the BMS writes the parameters cyclically.

Example:

Cyclical writing of parameters every minute. -> 100,000 / 60/24/365 = 0.19 years.

In this case, therefore, the correct functioning of the boiler is guaranteed for less than a year.

Indhold

1. Oversigt	145
1.1 Kort beskrivelse	145
1.2 Bortskaffelse	145
1.3 Sikkerhedsanvisninger	146
Ŭ	
2. Technische Daten	148
3. Beskrivelse af systemet	148
3.1 Mål	149
3.2 Komponenter	149
3.3 Samlet oversigt	149
4 Fl-tilslutning	151
	101
5 Ibruateaning	152
5.1 Indiadanda procedurer	152
5.1 1 Aktivering of ekstern styring of kedlen	152
5.2 REMOCON MODBUS onbod	152
5.2 1 PEMOCON MODBUS onbod	153
5.2.1 NEMOCON MODDOS-enned	153
5.2.2 Datapunktkonvertering	155
5.2.5 Svar parkke-eksisterende poster	100
	152
5.3.1 Datapunktkort	153
5.3.2 Operating of PC and IP advasco	153
5.3.2 Opsætning af PC ops IP adresse	153
5.3.5 Justering at C ensil -adiesse	155
5.3.4 Konfiguration and TotoNode	154
5.3.5 Konngurationsparametre	154
5.3.0 Aktive promer	155
5.5.7 Opsætning af it -adresse for i fotoriode	150
6 Datapoint (Datapunkt)	157
6 1 Foil	157
6.2 Bygningsadministrationssystem (BMS)-tieneste	157
6.3 Centralvarme (CH)	157
6.4 Varmt forbrugsvand (DHW)	158
6 5 Kaskadeadministratorr	158
6.6 Masterkedel	158
6.7 Kommerciel masterkedel	150
6.8 Varmazana 1	161
6.0 Varmezone 2	142
6.10 Varmazana 2	162
6.11 Varmazona 4	165
6.12 Varmazona 5	164
6.12 Varmezone 4	105
6.13 Valifiezone o	100
0.14 Solardummistrator	107
6.15 reji i multistatusværdier i enned, der när genereret lejlen	100
0. TO STATUSKOUP	107
7. Diagnose af feil og deres afhiælpning	170
7 1 Visning of I ED-status på gateway eBus2-Modbus	170
7 2 Visning af status for I ED'erne nå ProtoNode	170
7 3 ProtoNode - diagnosesider	171

1.1 Kort beskrivelse 1.2 Bortskaffelse

1.1 Kort beskrivelse

 REMOCON MODBUS er en eftermon-terbar grænseflade til integration af et eller flere ELCO varmeenheder i et CTS-system (Central Tilstand og Sty-ring). **REMOCON MODBUS kan**

tilsluttes følgende kedelmodeller:

- Elco Thision L Plus
- Elco Trigon L Plus
- Atag XLW
- Atag XLF
- Ved hjælp af konfigurerbare businter-face kan parametre, temperaturvær-dier og fejlmeldinger fra varmesystemet overføres til CTS-systemet.
- CTS-systemet har mulighed for at ændre varmeenhedernes parametre.
- Som grænseflade til CTSsystemet står BAC-net, Modbus, KNX og Lon-Works til rådighed.

1.2 Bortskaffelse

Komponenterne i REMOCON MODBUS må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. De skal bortskaffes korrekt på en miljøvenlig måde gennem aflevering til et særligt autoriseret ind-samlingssted.

INSTALLATION OG FØRSTE TÆNDING AF KEDLEN SKAL UDFØ-**RES AF KVALIFICERET PERSONALE I OVER-**ENSSTEMMELSE MED **GÆLDENDE NATIONALE BESTEMMELSER VEDRØ-RENDE INSTALLATION OG ENHVER ANDEN BESTEMMELSE UDSTED AF DE LOKALE MYNDIG-**HEDER OG OFFENTLIGE SUNDHEDSMYNDIGHE-DER.

TILSIGTET BRUG

REMOCON MOD-BUS MÅ KUN BRUGES TIL AT TILSLUTTE ELCO/ ATAG-KEDLER TIL BYG-NINGSSTYRINGSSYSTE-MER (BMS) PÅ HØJERE NIVEAU VED HJÆLP AF **BACNET MODBUS, KNX ELLER LON-WORKS.**

Dette produkt opfylder kravene i WEEE-direktivet Symbolet med



den overkrydsede affaldsspand på apparatet angiver, at produktet ved endt levetid skal bortskaffes separat fra det almindelige husholdningsaffald. Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr skal afleveres til specielle indsamlingssteder for denne type affald, eller returneres til forhandleren i forbindelse med anskaffelse af et nyt apparat.

Brugeren er ansvarlig for bortskaffelse af produktet til et passende affaldsbehandlingscenter, når dets levetid er endt.

Affaldsbehandlingscenteret (som anvender særlige håndterings- og genindvindingsprocesser til effektiv afmontering og bortskaffelse af apparatet) bidrager til at beskytte miljøet ved at genindvind materialerne, som produktet er fremstillet af.

For yderligere oplysninger om affaldshåndteringssystemer henviser vi til dit lokale affaldshåndteringscenter eller forhandleren, hvor produktet er købt.

1.3 Sikkerhedsanvisninger

Anvendte symboler:



Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det føre til fatale kvæstelser.



Hvis fareadvarslerne ikke overholdes kan det forårsage skader, også af betydeligt omfang i nogle tilfælde, på materielle genstande, planter eller dyr.

Vær opmærksom på ikke at beskadige elkabler eller rør, når hullerne bores i væggen.

Livsfare på grund af elektrisk stød ved berøring af

strømførende ledere.



• Eksplosioner, brande eller forgiftning på grund af gasudslip fra beskadigede qasrør.

Skader på



 Oversvømmelser forårsaget af vandlækage fra

beskadigede vandrør. De elektriske forbindelser skal udføres med ledere med passende tværsnit.

Brand som følge af overophedning på grund af



ledningsstrømmen i underdimensionerede kabler. Beskvt

forbindelseskablerne, så disse ikke kan beskadiges.

Livsfare på grund af elektrisk stød ved berøring af

 \wedge strømførende ledere. Fare for eksplosioner, brande eller forgiftning på grund af gasudslip fra beskadigede gasrør. Fare for oversvømmelser forårsaget af vandlækage fra



Sørg for, at rummet og anlægget, som kedlen skal tilsluttes, overholder de relevante gældende love og bestemmelser.

Livsfare for skade på grund af elektrisk stød ved forkert installation af strømførende ledere. Skader på kedlen på grund af ukorrekte driftsforhold.

Tilbehør og værktøj skal

anvendes korrekt (sørg

for, at værktøjet ikke er

er korrekt fastgjort og i

perfekt stand), læg det

ned, og sørg for korrekt

Personskader på grund af

opbevaring efter brug.

støv, stød, snit, stik eller

kedlen eller genstande

i nærheden på grund

af udslyngede splinter

eller fragmenter, stød eller

udslyngede splinter

eller fragmenter,

hudafskrabninger.

Fare for skader på

indånding af

beskadiget, at håndtaget

bort, så det ikke kan falde



 \wedge

udgør en forhindring for forbipasserende personer. Fastgør strømkabler for at undgå faren for snublen. Efter brug skal strømkablet trækkes ud af stikkontakten og opbevares korrekt. Fare for personskader

i god stand, og at dele,

ordentligt fast). Benyt

udstyret korrekt. Sørg

for, at strømkabler ikke

som drejer eller bevæger

sig frem og tilbage, sidder



på grund af udslyngede splinter eller fragmenter, indånding af støv, stød, snit, stik eller hudafskrabninger, larm eller vibrationer. Fare for skader på kedlen eller genstande i nærheden på grund af udslyngede splinter eller fragmenter, stød eller



skærina.



stiger er stabile; kontrollér, at ståfladerne er i god stand og skridsikre. En person skal sørge for, at stigen er sikker, når en anden person står på stigen.

Kontrollér, at bærbare

Fare for kvæstelser på grund af nedstyrtning fra højder eller skæring

(klapstiger)







1.3 Sikkerhedsanvisninger

Kontrollér, at platformsstiger er tilstrækkeligt stabile, at ståfladerne er i god stand og skridsikre, og at rækværket på stigen og på selve ståplatformen er omgivet af gelænder.

Fare for kvæstelser på grund af nedstyrtning fra højder.



Ved arbejde i højden (generelt ved højder på over to meter) skal man sørge for, at arbejdsområdet er beskyttet men et sikkerhedsgelænder, eller at de personlige værnemidler beskytter mod nedstyrtning; der må ikke befinde sig farlige genstande i det potentielle nedstyrtningsområde, og et eventuelt fald skal afbødes ved hjælp af elastiske eller tilpasningsdygtige underlag.

Fare for kvæstelser på grund af nedstyrtning fra højder.



Sørg for, at der findes passende hygiejniske og sanitære forhold på arbejdsstedet med hensyn til belysning, udluftning, stabile konstruktioner og nødudgange.

Fare for personskader på grund af stød, snublen osv.



Kedlen og områderne omkring arbejdsstedet skal beskyttes med passende materiale.

Skader på kedlen eller genstande i nærheden på grund af udslyngede fragmenter, stød eller splinter.

Under brug skal kedlen håndteres med de nødvendige sikkerhedsanordninger og med største omhu.

Fare for skader på kedlen eller genstande i nærheden på grund af sammenstød, stød, kanter eller tryk.

Under arbejdet skal personalet være iført personlige værnemidler.

Fare for personskader på grund af elektrisk stød, udslyngede splinter eller fragmenter,

indånding af støv, stød, snit, stik eller hudafskrabninger, larm eller vibrationer.

Opbevar materiale og udstyr, så det er nemt og sikkert at håndtere; undgå at stable udstyret, da det kan krænge over.

Fare for skader på kedlen eller genstande i nærheden på grund af sammenstød, stød, kanter eller tryk.

Arbejde inde i kedlen skal udføres med den nødvendige omhu for at undgå utilsigtet kontakt med spidse dele.

Fare for personskader på grund skæring, stik eller hudafskrabninger. Alle sikkerheds- og kontrolsystemer, der er berørt af arbejdet, skal



 \mathbb{N}

genoprettes, og deres funktion kontrolleres, inden kedlen igen tages i brug.

Fare eksplosion, brand eller forgiftning som følge af gasudslip eller dårligt udledte røggasser.

Fare for skader på kedlen, evt. blokering af kedlen på grund af



/!\



afbrydes, vinduet åbnes og en tekniker kontaktes. Kvæstelser på grund af forbrændinger,

indånding af røg eller forgiftning. Eksplosioner,



brande eller forgiftninger.





2. Technische Daten

3. Beskrivelse af systemet

2. Technische Daten		
Stromversorgung	Vac / Hz	195-255 / 50
Leistungsaufnahme, max	W	4,2
Maksimalt strømforbrug	mA	20
Omgivelsestemperatur min / max	°C	0 / 60
Mål	mm	346 / 224 / 155

3. Beskrivelse af systemet REMOCON MODBUS

Til kommunikation med BMS er installeret en Ethernetgrænseflade, en 2-leders RS485grænseflade og en KNX- eller LonWorks-grænseflade på hardwaresiden.

Overførsel af filen inkluderer overførsel af fejlmeddelelser og adgang til kedlens parametre/ temperaturværdier samt tilsluttede lastkredsløb. Kompatibilitet REMOCON MODBUS kan tilsluttes følgende kedelmodeller: - Elco Thision L Plus

- Elco Trigon L Plus
- Atag XLW
- Atag XLF



3. Beskrivelse af systemet

3.1 Mål **3.2 Komponenter** 3.3 Samlet oversigt



3.3 Samlet oversigt **REMOCON MODBUS**



3.2 Komponenter

Sættet indeholder følgende interne komponenter:

Gateway eBus2-Modbus RS485

Enheden giver adgang til alle parametre i en eller flere varmecontrollere via eBus2grænsefladen og oversætter parametrene til Modbus-format (via RS485 seriekabling). Den fungerer også som en strømforsyning til ProtoNode-gatewayen (ekstraudstyr).

Gateway ProtoNode

Bruges til kommunikation med Modbus (via Ethernet TCP), BACnet, LonWorks og KNX.

REMOCON MODBUS-BACNET

230Vac

230Vac



3. Beskrivelse af systemet

3.3. Samlet oversigt



ADVARSEL: INDEN DER UDFØRES ARBEJDE PÅ APPARATET, SKAL STRØMFORSYNINGEN TIL APPARATET AFBRYDES. SØRG FOR, AT STRØMFORSYNINGEN IKKE KAN GENTILSLUTTES.

3. El-tilslutning

Af hensyn til et højt sikkerhedsniveau skal elektriske installationer kontrolles nøje af kvalificeret personale. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget af ukorrekt installation eller fejl i strømforsyningen. Kontrollér, at de elektriske installationer er egnede til det maksimale effektforbrug, der er angivet på kedlen. Sørg for, at ledningstværsnittet er mindst 0,75 mm2. Af hensyn til kedlens sikkerhedkreds skal den tilsluttes et effektivt jordingssystem. Tilslut det medfølgende strømkabel til et strømforsyningsnet med 230 V/50 Hz og L-N-polaritet samt jordforbindelse. **Beskadigede**

strømforsyningskabler skal af sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af den tekniske assistance eller en person med tilsvarende kvalifikationer.

VIGTIGT!

Tilslutning til strømforsyningen skal udføres med en fast forbindelse (ikke et aftageligt stik) og en bipolar afbryderkontakt med en minimum kontaktåbning på 3 mm.

Der må ikke anvendes vand-, opvarmnings- eller gasrør til jordforbindelsen. Kedlen ikke beskyttet mod lynnedslag. Hvis sikringer udskiftes, skal der benyttes hurtigsikringer.



Spændingsforsyning	230VAC (+10% ; -15%) max. 100mA
e-Bus 2	Maks. Kabellængde 50 m
BACnet IP	Maks. Kabellængde 100m 10/100BaseT
BACnet MS/TP	Maks. Kabellængde 100m / aud rate (9600,19200,38400, 76800, 115200)
Modbus TCP	Maks. Kabellængde 100m 10/100BaseT
Modbus RTU	Maks. Kabellængde 100m / Baud rate (9600,19200,38400, 76800, 115200)
LonWorks	Maks. Kabellængde 100m
KNX	Maks. Kabellængde 100m

5.1 Indledende procedurer 5.1.1 Aktivering af ekstern styring af kedlen

5.1 Indledende procedurer

5.1.1. Aktivering af ekstern styring af kedlen



For at tillade styring af kedlen (eller kedlerne i kaskade) via BMS, skal parameter 42.0.0 være korrekt indstillet i kedlens tekniske menu. Ved kaskadeinstallation skal indstillingen udføres i masterkedlen.

Værdien af parameter 42.0.0 skal indstilles som følger:

- •5: Effektindstillingspunkt, hvis kedlen (eller kaskaden) er styret af BMS
- •6: Temperaturindstillingspunkt, hvis BMS styrer kedlen (eller kaskaden) med en given temperaturværdi

Bemærk: Hvis denne indstilling ikke foretages, så vil **REMOCON** stadig kunne læse informationerne fra eBus2-netværket og kommunikere dem til den specifikke protokol (Modbus, BACnet, ...). Men BMS vil ikke kunne styre kedlen (eller kedelkaskaden).



5.2. REMOCON MODBUS-enhed 5.3. Enhederne REMOCON MODBUS-LON, REMOCON MODBUS-BACNET og REMOCON MODBUS-KNX

5.2. REMOCON MODBUS-enhed

5.2.1. REMOCON MODBUS-enhed

REMOCON MODBUS-enheden kræver ingen konfiguration.

5.2.2 Datapunktkonvertering

Skalering af datapunkter Da Modbus kun kan transmittere hele talværdier, konverteres decimalnumre af en faktor til et heltal. Denne faktor skal genkonverteres efter overførslen fra BMS.

Eksempel:

• Gateway eBus2-Modbus: 54,7°C * 10 = 547

• Master Modbus: 547 / 10 = 54,7°C

5.2.3 Svar på ikke-eksisterende poster

Hvis det kræves, at et ikke-eksisterende eller ikke-understøttet Modbus-register skal svare ved at kommunikere værdien 0x00.

5.3. Enhederne REMOCON MODBUS-LON, REMOCON MODBUS-BACNET og **REMOCON MODBUS-KNX**

5.3.1.

Datapunktkort

Datapunkterne, som systemet stiller til rådighed for BACnet, KNX og LonWorkprotokollerne er de samme som Modbusprotokollen. Kortet over datapunktet er forklaret i det tilhørende afsnit ("Datapunkt").

5.3.2.

Opsætning af PC'ens IP-adresse

For at kunne aktivere kommunikationen på det lokale IP-netværk skal alle enheder være tilsluttet det samme IP-undernet. Af denne grund skal PC'ens IP-adresse ændres til ProtoNode-undernettet før første ibrugtagning.

5.3.3.

Justering af PC'ens IP-adresse

For at kunne åbne ProtoNodewebgrænsefladen er det nødvendigt at tildele en fast IP-adresse til PC'ens undernet 192.168.1.XXX (forskellig fra 192.168.1.24, som er standardadressen for ProtoNode). For at kunne gøre dette skal PC'en være tilsluttet ProtoNode ved hjælp af et Cat5 LAN-kabel.

Windows 7:

Vælg:

Start

- -> Kontrolpanel
- -> Netværk og internet
- -> Netværks- og delingscenter
- -> Skift kortindstillinger.

Vælg:

- LAN-forbindelse
- -> Egenskab
- og derefter punktet
- "TCP/IPv4 (Internet Protocol Version 4)".

Vælg:

"Egenskab" og indtast en IP-adresse (f.eks. 192.168.1.1) og 192.168.1.1) og Undernetmaske 255.255.255.0 -> Tryk på OK for at bekræfte

Windows 10: Vælg:

Start

- -> Kontrolpanel
- -> Netværk og internet
- -> Netværks- og delingscenter
- -> Skift kortindstillinger.

Vælg:

LAN-forbindelse

-> Egenskab

og derefter punktet "TCP/IPv4 (Internet Protocol Version 4)"

Vælg:

"Egenskab" indtast en IP-adresse (f.eks. 192.168.1.1) og Undernetmaske 255.255.255.0 -> Tryk på **OK** for at bekræfte.

5.3. Enhederne REMOCON MODBUS-LON, REMOCON MODBUS-BACNET og REMOCON MODBUS-KNX

5.3.4. Konfiguration af ProtoNode

Herefter er det nødvendigt at konfigurere ProtoNode i henhold til den anvendte protokol (Modbus TCP, BACnet, LonWorks eller KNX).

Åbn webbrowseren på PC'en, og indtast IP-adressen for ProtoNode. Standardadressen er 192.168.1.24.

Når loginskærmen vises, skal du indsætte brugernavnet (standard er "admin") og adgangskoden (findes på etiketten på protonode).

Websiden, der åbner, er delt i to dele: - Konfigurationsparametre og

- Aktive profiler.

5.3.5. Konfigurationsparametre

Denne del af websiden indeholder indstillingerne for ProtoNodekommunikationsgrænsefladerne. Den første del vedrører Modbus RTUkommunikationen med eBus2-Modbus gatewayenheden.

VIGTIGT:

Disse parametre må ikke ændres. Hvis de utilsigtet ændres, skal de nulstilles (se fig. 8) for at sikre, at enheden fungerer korrekt.

Den anden del vedrører

kommunikationsgrænsefladerne for BACnet, LonWorks eller KNX. I fig. 9 findes et uddrag af parametrene for BACnet-grænsefladen.

Disse parametre har en standardværdi, som kan ændres for at tilpasse sig til BMS. Tryk på tasten "Submit", når et parameter er blevet opdateret.



Dette gør konfigurationen effektiv.

OBS!

PROTONODE SKAL VÆRE STRØMFORSYNET I CA. 1 MINUT, FØR KONFIGURATIONSWEBSIDEN ER TILGÆNGELIG. INDEN ER WEBSIDEN IKKE TILGÆNGELIG.

Parameter Name	Parameter Description	Value	
protocol_select	Protocol Selector Set to 1 for BACnet IP/Modbus TCP Set to 2 for BACnet MSTP	1	Submit
mod_baud_rate	Modbus RTU Baud Rate This sets the Modbus RTU baud rate. (9600/19200/38400/57600)	9600	Submit
mod_parity	Modbus RTU Parity This sets the Modbus RTU parity. (None/Even/Odd)	Even	Submit
mod_data_bits	Modbus RTU Data Bits This sets the Modbus RTU data bits. (7 or 8)	8	Submit

rte_net_num	BACnet Router Network Number This sets the BACnet router network number. Needs to be unique across the BACnet network. (1 - 65534)	50002	Submit
int_net_num	BACnet Internal Network Number This is used for internal BACnet traffic. Needs to be unique across the BACnet network. (1 - 65534)	50003	Submit
node_offset	BACnet Node Offset This is used to set the BACnet device instance. The device instance will be sum of the Modbus device address and the node offset. (0 - 4194303)	50000	Submit
bac_ip_port	BACnet IP Port This sets the BACnet IP port of the Gateway. The default is 47808. (1 - 65535)	47808	Submit
bac_cov_option	BACnet COV This enables or disables COVs for the BACnet connection. Use COV_Enable to enable. Use COV_Disable to disable. (COV_Enable/COV_Disable)	COV_Disable	Submit
bac_bbmd_option	BACnet BBMD This enables BBMD on the BACnet IP connection. Use BBMD to enable. Use - to disable. The bdt.ini files also needs to be downloaded. (BBMD/-)	-	Submit
bac_virt_nodes	BACnet Virtual Server Nodes Set to NO if the unit is only converting 1 device to BACnet. Set to YES if the unit is converting multiple devices. (No/Yes)	No	Submit

Fig. 9

5.3. Enhederne REMOCON MODBUS-LON, REMOCON MODBUS-BACNET og REMOCON MODBUS-KNX

5.3.6. Aktive profiler

Denne del indeholder de aktive profiler, dvs. filen indeholder en liste over parametre, der sendes af ProtoNode. Konfigurationsfilerne er forindlæste i ProtoNode-enheden, men skal aktiveres. Ved første konfiguration er listen tom:

Nr Node ID Current profile	Parameters	
Add	, and a constant	
		Fig.
Discovery Mode		

På dette tidspunkt skal knappen "Discovery Mode" trykkes:

Dette starter denne måde startes en automatisk procedure, som indlæser den korrekte fil med listen over parametre, der skal vises med BACnet-, LonWorks- eller KNX-protokollen.

Denne automatiske procedure kan tage et par minutter. Sluk ikke for enheden, før proceduren er afsluttet.

Vigtigt: Det anbefales først at starte "Søgetilstand" efter eBus2-netværket har afsluttet faserne i "Søger enhed" og er overgået til normal drift.

Dette kan kontrolleres på EBUS STATUS-LED på eBus2-Modbus-gatewayenheden:

- Blinkende LED: eBus2 er i fasen "Søger enhed"
- *LED tændt*: eBus2 har afsluttet fasen "Søger enhed" og er overgået til normal drift.

Hvis søgetilstanden udføres før eBus2netværket er fuldt operationelt, kan det kompromittere konfigurationen af ProtoNode.

Hvis EBUS STATUS-LED blinker konstant, er der fejl i forbindelsen til eBus2.

I tilfælde af en konfigurationsfejl, f.eks. af ovennævnte grund, så kan søgetilstanden genstartes.

En profil vises på listen over aktive profiler, hvis proceduren blev korrekt afsluttet. Dette er et eksempel med BACnet:

Nr Node ID Current profile Parameters 1 1 BAC_IP_ATG_2CB Image: Contract of the second	
1 1 BAC_IP_ATG_2CB	
	Remove
Add	

5.3. Enhederne REMOCON MODBUS-LON, REMOCON MODBUS-BACNET og REMOCON MODBUS-KNX

5.3.7

Opsætning af IP-adresse for ProtoNode

Ved BACnet IP- og Modbus TCPprotokoller er det på dette tidspunkt nødvendigt at tilpassen IP-adressen for ProtNode til BMS-undernettet. Med protokollerne BACnet MS / TP, Modbus RTU og LonWorks er denne proces ikke nødvendig. Klik på fanen "Network Settings" i

webbrugergrænsefladen

Network Settings

for at åbne IP-indstillingsmenuen. Indtast den nye IP-adresse i feltet "N1 IP Address", og tilpas derefter undernetmasken (feltet "N1 Netmask").

Afslut ved at klikke på knappen **"Update IP Settings"** for at gemme ændringerne.



Vigtigt:

Noter IP-adressen for ProtoNode ned til fremtidig brug.



Se afsnittet om ibrugtagning af REMOCON MODBUSenheden for flere oplysninger om Datapunktet på Modbus TCP-grænsefladen.



6.1. Fejl6.2. Bygningsadministrationssystem (BMS)-tjeneste6.3. Centralvarme (CH)

Datapoint Address (Modbus register)	Datapoint Name Datapoint Description	Datapoint size (BYTES)	System of Units	Value or Range Min ÷ Max [Default]	R/W
Datapunktadresse (Modbus-register)	Datapunktets navn Beskrivelse af datapunktet	Datapunkt størrelse (BYTES)	System af enheder	Værdiinterval Min ÷ Max [standard]	R/W
6.1. Fejl					
0x1000	System Error Presence Aktiv systemfejl	1		0 = FRA 1 = TIL	R
0x1001	Error Owner Category Enhedskategori, der har genereret fejlen	1		*Se tabel 1	R
	Identifikation af den enhed, der	r har genereret	fejlen		
0x1002	Error Owner Zone Zone, der har genereret fejlen	1		_	R
	Identifikation af den enhed, der	har genereret	fejlen		
0x1003	Error Owner Occurrence Error Owner Occurrence	1			R
	Identifikation af den enhed, der	^r har genereret	fejlen		
6.2. BYGNINGSADMIN	IISTRATIONSSYSTEM (BMS)-TJENES	STE:	1		
0x2000	BMS Input Power Set BMS input indstillet effekt	1		0 ÷ 255 [0]	R/W
	Bygningsadministrationssystem (BMS	6) indstillet effektp	punkt for varmeg	enerator (procentdel: 0 = 0%; 255 =	= 100%)
0x2001	BMS Input SetPoint BMS input sætpunkt	2	°C x 10	30 - 85 [30]	R/W
	Bygningsadministrationssystem	n (BMS) indstille	et flowtempera	atur for varmegenerator	
6.3 CENTRALVARME (CH):	1	1	1	
0x2002	Global Outdoor Sensor Global udendørssensor	2	°C x 10		R
	Udendørstemperatur målt af se	nsor tilsluttet v	armegenerato	prsystemet (hvis installeret)	
0x2003	CH Target CH mål	2	°C x 10		R
	Faktisk beregnet sætpunkt i var	megenerator fo	or flowtemper	atur	
0x2004	CH Enable CH aktivér	1		0 ÷ 1 [1] 0 = FRA 1 = TIL	R/W
	Aktiverer/deaktiverer centralvar	mefunktionen			
0x2005	COOLING Enable KØLING deaktivér	1		0 ÷ 1 [0] 0 = FRA 1 = TIL	R/W
	Aktiverer/deaktiverer kølefunkti	ionen (hvis und	lerstøttet af va	rmepumpen installeret i systen	net)
0x2006	HR Mode HR-tilstand	1		0 = Opvarmning 1 = Afkøling	R
	Angiver den faktiske driftstilstar	nd: opvarmning	g eller afkølind]	

6.4. Varmt forbrugsvand (DHW)6.5. Kaskadeadministrator6.6. Masterkedel

Datapoint Address	Datapoint Name	Datapoint	System of	Value or Range	R/W			
(Modbus register)	Datapoint Description	size (BYTES)	Units	Min ÷ Max [Default]				
Datapunktadresse	Datapunktets navn	Datapunkt	System af	Værdiinterval	R/W			
(Modbus-register)	Beskrivelse af datapunktet	størrelse (BYTES)	enheder	Min ÷ Max [standard]				
		(BITES)						
6.4 VARMT FORBRUG	SVAND (DHW):							
0x2007	DHW Enable	1		0 ÷ 1 [1]	R/W			
	DHW aktivér			0 = FRA				
				1 = TIL				
	Aktiverer/deaktiverer funktione	n varmt forbrug	gsvand	1				
0x2008	DHW Operation Mode	1		0 ÷ 2 [2]	R/W			
	DHW driftstilstand			0 = DEAKTIVERET				
				1 = TIMERSTYRET				
				2 = AITID AKTIV				
	Driftstilstand for varmt forbrugs	vand valgt af s	lutbrugeren					
0x2009	DHW Comfort Temp	2	°C x 10	10 - 65 [45]	R/W			
	DHW komforttemp	2	CXIC					
	Varmt forbrugsvand indstillet va	ærdi valgt af slu	itbruger	1	_1			
0x200A	DHW Reduced Temp	2	°C x 10	10 - 65 [10]	R/W			
	DHW reduceret temp							
	Varmt forbrugsvand indstillet værdi for timerstyret reduceret periode							
0x200B	DHW Target DHW mål	2	°C x 10		R			
	Faktisk beregnet sætpunkt for v	varmt forbrugsv	rand					
6.5. KASKADEADN	AINISTRATOR							
0x2020	Cascade Manager Status Kaskadeadministrator status	1		*Se tabel 2	R			
0x2021	System DHW Tank Temperature System DHW tanktemperatur	2	°C x 10		R			
	Temperaturen i tank med varmt forbrugsvand målt af dedikeret sensor (hvis tanken er installeret efter den hvdrauliske separator i et kedelkaskadesystem)							
0x2022	Cascade Common flow sensor	2	°C x 10		R			
	Fælles flowsensor i kaskadesystem							
	Flowtemperaturen i systemet m kedelkaskadesystem)	nålt af dedikere	t sensor place	ret efter den hydrauliske separa	tor (i et			
6.6 MASTERKEDEL								
0x2030	Boiler Flow T Kedel flowT	2	°C x 10		R			
	Kedlens fremløbstemperatur (i	tilfælde af kede	el i boligen)	·				
0x2031	Boiler Return T Kedel returT	2	°C x 10		R			
	Kedlen returløbstemperatur (i ti	Ifælde af kede	l i boligen)	1	_1			
0x2032	DHW Flow Temperature DHW flowtemperatur	2	°C x 10		R			
	Temperaturen i kedlen med var	mt forbrugsvar	nd (i tilfælde a	f kombineret kedel i boligen)	L			
0x2033	DHW Tank Temperature DHW tanktemperatur	2	°C x 10		R			
	Temperatur i kedlen med varmt kedel i boligen)	forbrugsvand	målt af en dec	dikeret sensor (i tilfælde af komb	oineret			
0x2034	Boiler Status Kedelstatus	1		*Se tabel 2	R			

6.6. Masterkedel 6.7. Kommerciel masterkedel

Datapoint Address (Modbus register)	Datapoint Name Datapoint Description	Datapoint size (BYTES)	System of Units	Value or Range Min ÷ Max [Default]	R/W		
Datapunktadresse (Modbus-register)	Datapunktets navn Beskrivelse af datapunktet	Datapunkt størrelse (BYTES)	System af enheder	Værdiinterval Min ÷ Max [standard]	R/W		
0x2035	Boiler Flame ON Counter HIGH Kedelflamme TIL tæller HØJ	2	Tælle	r i alt=(Høj×65 535)+Lav	R		
	Det samlede antal tændinger a	f kedlen					
0x2036	Boiler Flame ON Counter LOW Kedelflamme TIL tæller LAV	2			R		
	Det samlede antal tændinger a	f kedlen		1			
0x2037	Burner ON CH Brænder TIL CH	2			R		
	Antal driftstimer i alt i opvarmn	ingsfunktion		1			
0x2038	Burner ON DHW Brænder TIL DHW	2			R		
	Antal driftstimer i alt i varmt bru	igsvandsfunktio	on				
0x2039	Boiler kW Size Kedel kW størrelse	2	kW		R		
	Kedlens nominelle effekt i kW	T					
0x203A	Boiler Gas Power Kedel gaseffekt	2	kW		R		
	Faktisk brændeffekt i kW						
6.7 KOMMERCIEL M	ASTERKEDEL						
0x2050	Boiler Flow T Kedel flowT	2	°C x 10		R		
	Kedlens fremløbstemperatur (i	tilfælde af kede	el i erhvervsma	æssig brug)			
0x2051	Boiler Flow T BHE1 Kedel FlowT BHE1	2	°C x 10		R		
	Kedlens fremløbstemperatur for multimotor)	anden motor (i	tilfælde af ked	el i erhvervsmæssig brug med			
0x2052	Boiler Return T Kedel returT	2	°C x 10		R		
	Kedlens returløbstemperatur (i	tilfælde af kede	el i erhvervsma	æssig brug)			
0x2053	Boiler Return T BHE1 Kedel retur T BHE1	2	°C x 10		R		
	Kedlens returløbstemperatur for	anden motor (i t	ilfælde af kede	el i erhvervsmæssig brug med m	ultimotor)		
0x2054	DHW Tank Temperature DHW tanktemperatur	2	°C x 10		R		
	Temperatur i kedlen med varmt forbrugsvand målt af en dedikeret sensor (i tilfælde af kedel i erhvervsmæssig brug)						
0x2055	Boiler Common flow sensor Kedel fælles flowsensor	2	°C x 10		R		
	Flowtemperaturen i systemet m installation med enkelt kedel)	nålt af dedikere	t sensor place	ret efter den hydrauliske separ	ator (i		
0x2056	Boiler Status Kedelstatus	1		*Se tabel 2	R		
0x2057	Boiler Flame ON Counter HIGH Kedelflamme TIL tæller HØJ	2	Tæller i alt=(Høj×65 535)+Lav	R		
	Antal kedeltændinger i alt (i tilf. første motor)	ælde af kedel r	ned multimoto	or, så henviser dette parameter	kun den		

5.7. Kommerciel masterkedel

Datapoint Address	Datapoint Name	Datapoint	System of	Value or Range	R/W			
(Modbus register)	Datapoint Description	size (BYTES)	Units	Min ÷ Max [Default]				
Datapunktadresse (Modbus-register)	Datapunktets navn Beskrivelse af datapunktet	Datapunkt størrelse (BYTES)	System af enheder	Værdiinterval Min ÷ Max [standard]	R/W			
0x2058	Boiler Flame ON Counter LOW Kedelflamme TIL tæller LAV	2	Tæller i alt=(H	Høj×65 535)+Lav	R			
	Antal kedeltændinger i alt (i tilfa første motor)	Antal kedeltændinger i alt (i tilfælde af kedel med multimotor, så henviser dette parameter kun den første motor)						
0x2059	Boiler Flame ON Counter BHE1 HIGH Kedel flamme TIL tæller BHE1 HØJ	2	Tæller i alt=(H	Høj×65 535)+Lav	R			
	Antal tændinger i alt for anden	motor (i tilfæld	e af kedel i erl	nvervsmæssig brug med multim	otor)			
0x205A	Boiler Flame ON Counter BHE1 LOW Kedel flamme TIL tæller BHE1 LAV	2	Tæller i alt=(H	Høj×65 535)+Lav	R			
Antal tændinger i alt for anden motor (i tilfælde af kedel i erhvervsmæssig brug med multim					otor)			
0x205B	Burner ON CH Brænder TIL CH	2			R			
	Antal driftstimer i alt i opvarmningsfunktion							
0x205D	Burner ON DHW Brænder TIL DHW	2			R			
	Antal driftstimer i alt i varmt brugsvandsfunktion							
0x205E	Burner ON BHE0 Brænder TIL BHE0	2			R			
	Antal driftstimer for første motor, uanset om det er centralvarme- eller varmt brugsvandsfunktion (i tilfælde af kedel i erhvervsmæssig brug med multimotor)							
0x205C	Burner ON BHE1 Brænder TIL BHE1	2	kW		R			
	Antal driftstimer for anden motor, uanset om det er centralvarme- eller varmt brugsvandsfunktion (i tilfælde af kedel i erhvervsmæssig brug med multimotor)							
0x205F	Boiler kW Size BHE0 Kedel kW størrelse BHE0	2	kW		R			
	Nominel effekt i kW for første m eller kedel (i tilfælde af kedel til	notor (i tilfælde ' erhvervsmæss	af kedel til erh ig brug med e	nvervsmæssig brug med multime enkelt motor)	otor)			
0x2060	Boiler kW Size BHE1 Kedel kW størrelse BHE1	2	kW		R			
	Nominel effekt i kW for anden r	notor (i tilfælde	e af kedel til er	hvervsmæssig brug med multirr	notor)			
0x2061	Boiler Gas Power BHE0 Kedel gaseffekt BHE0	2	kW		R			
	Faktisk brændeffekt i kW for før multimotor) eller kedel (i tilfæld	ste motor (i tilfa le af kedel til ei	ælde af kedel t hvervsmæssig	til erhvervsmæssig brug med 1 brug med enkelt motor)				
0x2062	Boiler Gas Power BHE1 Kedel gaseffekt BHE1	2	kW		R			
	Faktisk brændeffekt i kW for ande	en motor (i tilfæ	lde af kedel til d	erhvervsmæssig brug med multir	notor)			

6.8. Varmezone 1

Datapoint Address (Modbus register)	Datapoint Name Datapoint Description	Datapoint size (BYTES)	System of Units	Value or Range Min ÷ Max [Default]	R/W
Datapunktadresse (Modbus-register)	Datapunktets navn Beskrivelse af datapunktet	Datapunkt størrelse (BYTES)	System af enheder	Værdiinterval Min ÷ Max [standard]	R/W
6.8 VARMEZONE	1				
0x2100	Operation Mode Zone 1 Driftstilstand zone 1 Driftstilstand for opyarmnings-/	1 Kølezone valat	af slutbruger	0 ÷ 3 [2] 0 = FROSTBESKYTTELSE 1 = REDUCERET 2 = COMFORT/MANUEL 3 = PROGRAMMERET	R/W
0x2101	Zone 1 Tday Zone 1 Tdag	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W
	Indstillet temperaturværdi for zo (eller i MANUEL TILSTAND)	oneomgivelser	ne valg af slut	bruger for COMFORT-tidsrumme	et
0x2102	Zone 1 Tnight Zone 1 Tnat	2	°C x 10	10 - 30 [18]	L/S
	Indstillet temperaturværdi for za REDUCERET temperatur	oneomgivelser	ne valgt af slu	tbruger for tidsrummet med	<u>.</u>
0x2103	Tr_set_Zone_1 Tr_sæt_Zone_1	2	°C x 10		R
	Faktisk temperaturværdi for zor	neomgivelserne	e beregnet af	, armegeneratorsystemet	
0x2104	State Zone 1 Tilstand Zone 1	1		0 ÷ 2 [-] 0 = OPVARMNING FRA 1 = REDUCERET OPVARMNING 2 = COMFORT-OPVARMNING 3 = KØLING FRA 4 = REDUCERET KØLING 5 = COMFORT-KØLING	R
0x2105	Tset Zone 1 Tsæt Zone 1	2	°C x 10		R
	Faktisk opvarmnings-/kølezone varmegeneratorsystemet	indstillet temp	eraturværdi i 1	fremløb, beregnet af	
0x2106	Zone 1 Slope Zone 1 stejlhed	2		2 - 35 [10]	R/W
	Termoreguleringskurvens stejlh	ied, valgt af tek	niker/slutbrug	ier	
0x2107	Flow Temp Heating Circuit 1 Flow Temp Varmekredsløb 1	2	°C x 10		R
	Zonefremløbstemperatur mål a	f dedikeret sen	sor (i tilfælde	af installeret hydraulisk zonemoo	dul)
0x2108	Room Temperature 1 Rumtemperatur 1	2	°C x 10		R
	Faktisk rumtemperatur målt ved	l kompatibel ru	menhed		
0x2109	Zone 1 Fixed Setpoint Zone 1 fast sætpunkt	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W
	Faktisk indstillet temperaturvær automatisk termoregulering	dı i tremløb, in	dstillet af tekn	iker og benyttet i tilfælde af deal	ctiveret

6.9. Varmezone 2

Datapoint Address (Modbus register)	Datapoint Name	Datapoint size (BYTES)	System of Units	Value or Range Min ÷ Max [Default]	R/W			
(Modbus-register) (Modbus-register)	Datapunktets navn Beskrivelse af datapunktet	Datapunkt størrelse (BYTES)	System af enheder	Værdiinterval Min ÷ Max [standard]	R/W			
6.9 VARMEZONE	2							
0x2200	Operation Mode Zone 2 Driftstilstand zone 2	1		0 ÷ 3 [2] 0 = FROSTBESKYTTELSE 1 = REDUCERET 2 = COMFORT/MANUEL 3 = PROGRAMMERET	R/W			
0.0004	Driftstilstand for opvarmnings-/	/kølezone valgt	af slutbruger	40,001401	D 444			
0x2201	Zone 2 Iday Zone 2 Tdag	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W			
	Indstillet temperaturværdi for z (eller i MANUEL TILSTAND)	oneomgivelser	ne valg af slut	bruger for COMFORT-tidsrumme	et			
0x2202	Zone 2 Tnight Zone 2 Tnat	2	°C x 10	10 - 30 [18]	L/S			
	Indstillet temperaturværdi for zoneomgivelserne valgt af slutbruger for tidsrummet med REDUCERET temperatur							
0x2203	Tr_set_Zone_2 Tr_sæt_Zone_2	2	°C x 10		R			
	Faktisk temperaturværdi for zor	neomgivelserne	e beregnet af	varmegeneratorsystemet				
0x2204	State Zone 2 Tilstand Zone 2	1		0 ÷ 2 [-] 0 = OPVARMNING FRA 1 = REDUCERET OPVARMNING 2 = COMFORT-OPVARMNING 3 = KØLING FRA 4 = REDUCERET KØLING 5 = COMFORT-KØLING	R			
0x2205	Tset Zone 2 Tsæt Zone 2	2	°C x 10		R			
	Faktisk opvarmnings-/kølezone varmegeneratorsystemet	indstillet temp	eraturværdi i 1	fremløb, beregnet af				
0x2206	Zone 2 Slope Zone 2 stejlhed	2		2 - 35 [10]	R/W			
	Termoreguleringskurvens stejlh	ned, valgt af tek	niker/slutbrug	ler				
0x2207	Flow Temp Heating Circuit 2 Flow Temp Varmekredsløb 2	2	°C x 10		R			
	Zonefremløbstemperatur mål a	f dedikeret sen	sor (i tilfælde	af installeret hydraulisk zonemoc	dul)			
0x2208	Room Temperature 2 Rumtemperatur 2	2	°C x 10		R			
	Faktisk rumtemperatur målt ved	l kompatibel ru	menhed					
0x2209	Zone 2 Fixed Setpoint Zone 2 fast sætpunkt	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W			
	Faktisk indstillet temperaturvær automatisk termoregulering	Faktisk indstillet temperaturværdi i fremløb, indstillet af tekniker og benyttet i tilfælde af deaktiveret automatisk termoregulering						

6.10 Varmezone 3

Datapoint Address	Datapoint Name	Datapoint	System of	Value or Range	R/W
(Modbus register)	Datapoint Description	size (BYTES)	Units	Min ÷ Max [Default]	
Datapunktadresse	Datapunktets navn	Datapunkt	System af	Værdiinterval	R/W
(Modbus-register)	Beskrivelse af datapunktet	størrelse (BYTES)	enheder	Min ÷ Max [standard]	
6.10 VARMEZONE	3				
0x2300	Operation Mode Zone 3 Driftstilstand zone 3 Driftstilstand for opyarmnings-/	1 /kølezone valat	af slutbruger	0 ÷ 3 [2] 0 = FROSTBESKYTTELSE 1 = REDUCERET 2 = COMFORT/MANUEL 3 = PROGRAMMERET	R/W
0x2301	Zone 3 Tday Zone 3 Tdag	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W
	Indstillet temperaturværdi for z (eller i MANUEL TILSTAND)	oneomgivelser	ne valg af slut	bruger for COMFORT-tidsrumme	et
0x2302	Zone 3 Tnight Zone 3 Tnat	2	°C x 10	10 - 30 [18]	L/S
	Indstillet temperaturværdi for zoneomgivelserne valgt af slutbruger for tidsrummet med REDUCERET temperatur				
0x2303	Tr_set_Zone_3 Tr_sæt_Zone_3	2	°C x 10		R
	Faktisk temperaturværdi for zor	neomgivelserne	e beregnet af	varmegeneratorsystemet	
0x2304	State Zone 3 Tilstand Zone 3	1		0 ÷ 2 [-] 0 = OPVARMNING FRA 1 = REDUCERET OPVARMNING 2 = COMFORT-OPVARMNING 3 = KØLING FRA 4 = REDUCERET KØLING 5 = COMFORT-KØLING	R
0x2305	Tset Zone 3 Tsæt Zone 3	2	°C x 10		R
	Faktisk opvarmnings-/kølezone varmegeneratorsystemet	indstillet temp	eraturværdi i 1	fremløb, beregnet af	
0x2306	Zone 3 Slope Zone 3 stejlhed	2		2 - 35 [10]	R/W
	Termoreguleringskurvens stejlh	ned, valgt af tek	niker/slutbrug	ger	
0x2307	Flow Temp Heating Circuit 3 Flow Temp Varmekredsløb 3	2	°C x 10		R
	Zonefremløbstemperatur mål a	f dedikeret sen	sor (i tilfælde	af installeret hydraulisk zonemoo	dul)
0x2308	Room Temperature 3 Rumtemperatur 3	2	°C x 10		R
	Faktisk rumtemperatur målt ved	l kompatibel ru	menhed	1	
0x2309	Zone 3 Fixed Setpoint Zone 3 fast sætpunkt	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W
	Faktisk indstillet temperaturvær automatisk termoregulering	rdi i fremløb, in	dstillet af tekn	iker og benyttet i tilfælde af deal	ktiveret

6.11 Varmezone 4

Datapoint Address (Modbus register)	Datapoint Name Datapoint Description	Datapoint size (BYTES)	System of Units	Value or Range Min ÷ Max [Default]	R/W
Datapunktadresse (Modbus-register)	Datapunktets navn Beskrivelse af datapunktet	Datapunkt størrelse (BYTES)	System af enheder	Værdiinterval Min ÷ Max [standard]	R/W
6.11 VARMEZONE	4				
0x2400	Operation Mode Zone 4 Driftstilstand zone 4 Driftstilstand for opyarmnings-/	1 (kølezone valat	af slutbruger	0 ÷ 3 [2] 0 = FROSTBESKYTTELSE 1 = REDUCERET 2 = COMFORT/MANUEL 3 = PROGRAMMERET	R/W
0x2401	Zone 4 Tday	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W
	Indstillet temperaturværdi for z (eller i MANUEL TILSTAND)	oneomgivelser	ne valg af slut	bruger for COMFORT-tidsrumme	et
0x2402	Zone 4 Tnight Zone 4 Tnat	2	°C x 10	10 - 30 [18]	L/S
	Indstillet temperaturværdi for zoneomgivelserne valgt af slutbruger for tidsrummet med REDUCERET temperatur				
0x2403	Tr_set_Zone_4 Tr_sæt_Zone_4	2	°C x 10		R
	Faktisk temperaturværdi for zoneomgivelserne beregnet af varmegeneratorsystemet				
0x2404	State Zone 4 Tilstand Zone 4	1		0 ÷ 2 [-] 0 = OPVARMNING FRA 1 = REDUCERET OPVARMNING 2 = COMFORT-OPVARMNING 3 = KØLING FRA 4 = REDUCERET KØLING 5 = COMFORT-KØLING	R
0x2405	Tset Zone 4 Tsæt Zone 4	2	°C x 10		R
	Faktisk opvarmnings-/kølezone varmegeneratorsystemet	indstillet temp	eraturværdi i 1	fremløb, beregnet af	
0x2406	Zone 4 Slope Zone 4 stejlhed	2		2 - 35 [10]	R/W
	Termoreguleringskurvens stejlh	ned, valgt af tek	niker/slutbrug	ger	
0x2407	Flow Temp Heating Circuit 4 Flow Temp Varmekredsløb 4	2	°C x 10		R
	Zonefremløbstemperatur mål a	f dedikeret sen	sor (i tilfælde	af installeret hydraulisk zonemoo	dul)
0x2408	Room Temperature 4 Rumtemperatur 4	2	°C x 10		R
	Faktisk rumtemperatur målt ved	l kompatibel ru	ımenhed		
0x2409	Zone 4 Fixed Setpoint Zone 4 fast sætpunkt	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W
	Faktisk indstillet temperaturvær automatisk termoregulering	rdi i fremløb, in	dstillet af tekn	iker og benyttet i tilfælde af deal	ctiveret

6.12. Varmezone 5

Datapoint Address (Modbus register)	Datapoint Name Datapoint Description	Datapoint size (BYTES)	System of Units	Value or Range Min ÷ Max [Default]	R/W
Datapunktadresse (Modbus-register)	Datapunktets navn Beskrivelse af datapunktet	Datapunkt størrelse (BYTES)	System af enheder	Værdiinterval Min ÷ Max [standard]	R/W
6.12 VARMEZONE	5				
0x2500	Operation Mode Zone 5 Driftstilstand zone 5	1		0 ÷ 3 [2] 0 = FROSTBESKYTTELSE 1 = REDUCERET 2 = COMFORT/MANUEL 3 = PROGRAMMERET	R/W
	Driftstilstand for opvarmnings-/	′kølezone valgt	af slutbruger		
0x2501	Zone 5 Tday Zone 5 Tdag	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W
	Indstillet temperaturværdi for z	oneomgivelser	ne valg af slut	bruger for COMFORT-tidsrumme	ət
	(eller i MANUEL TILSTAND)	1	1	1	1
0x2502	Zone 5 Tnight Zone 5 Tnat	2	°C x 10	10 - 30 [18]	L/S
	Indstillet temperaturværdi for z REDUCERET temperatur	oneomgivelser	ne valgt af slu	tbruger for tidsrummet med	
0x2503	Tr_set_Zone_5 Tr_sæt_Zone_5	2	°C x 10		R
	Faktisk temperaturværdi for zor	neomgivelserne	e beregnet af v	varmegeneratorsystemet	
0x2504	State Zone 5 Tilstand Zone 5	1		0 ÷ 2 [-] 0 = OPVARMNING FRA 1 = REDUCERET OPVARMNING 2 = COMFORT-OPVARMNING 3 = KØLING FRA 4 = REDUCERET KØLING 5 = COMFORT-KØLING	R
0x2505	Tset Zone 5 Tsæt Zone 5	2	°C x 10		R
	Faktisk opvarmnings-/kølezone varmegeneratorsystemet	indstillet temp	eraturværdi i f	fremløb, beregnet af	
0x2506	Zone 5 Slope Zone 5 stejlhed	2		2 - 35 [10]	R/W
	Termoreguleringskurvens stejlh	ned, valgt af tek	niker/slutbrug	ler	
0x2507	Flow Temp Heating Circuit 5 Flow Temp Varmekredsløb 5	2	°C x 10		R
	Zonefremløbstemperatur mål a	f dedikeret sen	sor (i tilfælde	af installeret hydraulisk zonemoo	dul)
0x2508	Room Temperature 5 Rumtemperatur 5	2	°C x 10		R
	Faktisk rumtemperatur målt ved	l kompatibel ru	menhed		
0x2509	Zone 5 Fixed Setpoint Zone 5 fast sætpunkt	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W
	Faktisk indstillet temperaturvær automatisk termoregulering	rdi i fremløb, in	dstillet af tekn	iker og benyttet i tilfælde af deal	<i>ctiveret</i>

6.13. Varmezone 6

Datapoint Address	Datapoint Name	Datapoint	System of	Value or Range	R/W
(Modbus register)	Datapoint Description	size (BYTES)	Units	Min ÷ Max [Default]	
Datapunktadresse	Datapunktets navn	Datapunkt	System af	Værdiinterval	R/W
(Modbus-register)	Beskrivelse af datapunktet	størrelse (BYTES)	enheder	Min ÷ Max [standard]	
6.13 VARMEZONE	6				
0x2600	Operation Mode Zone 6	1		0 ÷ 3 [2]	R/W
	Driftstilstand zone 6			0 = FROSTBESKYTTELSE	
				1 = REDUCERET	
				2 = COMFORT/MANUEL	
				3 = PROGRAMMERET	
	Driftstilstand for opvarmnings-/	kølezone valgt	af slutbruger	Γ	1
0x2601	Zone 6 Tday Zone 6 Tdag	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W
	Indstillet temperaturværdi for z (eller i MANUEL TILSTAND)	oneomgivelser	ne valg af slut	bruger for COMFORT-tidsrumme	et
0x2602	Zone 6 Tnight Zone 6 Tnat	2	°C x 10	10 - 30 [18]	L/S
	Indstillet temperaturværdi for z REDUCERET temperatur	oneomgivelser	ne valgt af slu	tbruger for tidsrummet med	
0x2603	Tr_set_Zone_6 Tr_sæt_Zone_6	2	°C x 10		R
	Faktisk temperaturværdi for zoneomgivelserne beregnet af varmegenera	varmegeneratorsystemet	·		
0x2604	State Zone 6 Tilstand Zone 6	1		$0 \div 2[-]$ 0 = OPVARMNING ERA	R
				1 = REDUCERET OPVARMNING	
				2 = COMFORT-OPVARMNING	
				$3 = K \emptyset I ING FRA$	
				4 = REDUCERET KØLING	
				5 = COMFORT-KØLING	
0x2605	Tset Zone 6 Tsæt Zone 6	2	°C x 10		R
	Faktisk opvarmnings-/kølezone varmegeneratorsystemet	indstillet temp	eraturværdi i i	fremløb, beregnet af	
0x2606	Zone 6 Slope Zone 46 stejlhed	2		2 - 35 [10]	R/W
	Termoreguleringskurvens stejlh	ed, valgt af tek	niker/slutbrug	jer	
0x2607	Flow Temp Heating Circuit 6 Flow Temp Varmekredsløb 6	2	°C x 10		R
	Zonefremløbstemperatur mål a	f dedikeret sen	sor (i tilfælde	af installeret hydraulisk zonemod	Jul)
0x2608	Room Temperature 6 Rumtemperatur 6	2	°C x 10		R
	Faktisk rumtemperatur målt ved	I kompatibel ru	menhed		·
0x2609	Zone 6 Fixed Setpoint Zone 6 fast sætpunkt	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W
	Faktisk indstillet temperaturvær automatisk termoregulering	rdi i fremløb, in	dstillet af tekn	iker og benyttet i tilfælde af deal	ctiveret

6.14 Solaradministrator

Datapoint Address	Datapoint Name	Datapoint	System of Units	Value or Range	R/W		
(Wodbus register)	Datapoint Description	SIZE (BYTES)	System of		D/\\/		
(Modbus-register)	Beskrivelse af datapunktet	størrelse (BYTES)	enheder	Min ÷ Max [standard]	K/ VV		
[·	·				
6.14 SOLARADMINI	STRATOR	-					
0x3000	Solar Collector Temperature Solfanger temperatur	2	°C x 10		R		
	Temperatur i solfangerens kolle	ktor målt ved o	dedikeret sens	or			
0x3001	Storage Temp - HIGH Lager Temp - HØJ	2	°C x 10		R		
	Temperaturen i tanken med var tilsluttet solfangerens controlle	mt forbrugsvar r)	nd målt ved de	edikeret sensor (hvis sensoren er	-		
0x3002	Solar Pump Solpumpe	1			R		
	Status for solfangerens pumpe						
0x3003	Solar Pump Run Time Solpumpe driftstid	2			R		
	Antal driftstimer for solfangerens pumpe						
	·						
0x3004	BUF T High BUF T Høj	2	°C x 10		R		
	Temperaturen for centralvarmebuffer, målt ved dedikeret sensor placeret på toppen af bufferen						
0x3005	BUF T Low BUF T Lav	2	°C x 10		R		
	Temperaturen for centralvarme	buffer, målt ved	d dedikeret sei	nsor placeret på bunden af buff	eren		
	BUF Bufferstatus			1 = DEAKTIVERET 2 = FRA 3 = LASTET 4 = LASTANMODNING 5 = FROSTBESKYTTELSE 6 = ANTIFROST 7 = FEJL HØJ SENSOR	K		
	Status for centralvarmebufferer						

6.15 Fejl i multistatusværdier i enhed, der har genereret fejlen

Enhed, der har genereret fejlen Forekomst		ereret fejlen st	Enhed, der har genereret fejlen	
Kategori	Zone	Forekomst	1	
0			Masterkedel hjemmebrug	
2			Solfangerens controller Lav	
4			Kaskadeadministrator	
5			PacMan energiadministrator	
10	14	0	Zoneadministrator (zone 1 2 3)	
10	112	1	Zoneadministrator (zone 4 5 6)	
11			Fjern IP-gateway	
12			Multifunktion clip master	
13			Friskvandsstation	
14			EVO hybrid energiadministrator	
21			TDM varmepumpe	
23	254	1	Kedel i hjemmet slave 1	
23	254	2	Kedel i hjemmet slave 2	
23	254	3	Kedel i hjemmet slave 3	
23	254	4	Kedel i hjemmet slave 4	
23	254	5	Kedel i hjemmet slave 5	
23	254	6	Kedel i hjemmet slave 6	
23	254	7	Kedel i hjemmet slave 7	
26			Varmepumpe varmtvandsopvarmning master	
27			PCM varmepumpe	
36			Varmepumpe gasabsorption	
38			Kommerciel masterkedel	
39	254	1	Kommerciel kedel slave 1	
39	254	2	Kommerciel kedel slave 2	
39	254	3	Kommerciel kedel slave 3	
39	254	4	Kommerciel kedel slave 4	
39	254	5	Kommerciel kedel slave 5	
39	254	6	Kommerciel kedel slave 6	
39	254	7	Kommerciel kedel slave 7	
40			VMC gateway	
41			Gateway eBus2-Modbus	
42	254	1	Varmepumpe varmtvandsopvarmning slave 1	
42	254	2	Varmepumpe varmtvandsopvarmning slave 2	
42	254	3	Varmepumpe varmtvandsopvarmning slave 3	
42	254	4	Varmepumpe varmtvandsopvarmning slave 4	
42	254	5	Varmepumpe varmtvandsopvarmning slave 5	
42	254	6	Varmepumpe varmtvandsopvarmning slave 6	
42	254	7	Varmepumpe varmtvandsopvarmning slave 7	

Tabel 1: Fejl i multistatusværdier i enhed, der har genereret fejlen

6.16. Statuskode

Tabel 2: Statuskode

STATUS- KODE	BESKRIVELSE
1	STANDBY
2	CH AFTAPNING
3	DHW AFTAPNING
4	LAS TER LAGER
5	CH TEMP NÅET
6	DHW TEMP NÅET
7	TEMP FOR LAST AF LAGER NÅET
20	PUMPE ANTIFROST
21	BRÆN ANTIFROST
22	TANK FROSTBESKYTTELSE
23	ANTILEGIONELLA-FUNKTION
24	COMFORT FOROPVARMNING
25	DHW AFTAPNING FRA SOLAR
26	FROSTBESKYTTELSE AF ANLÆG
27	FROSTBESKYTTELSE AF ANLÆG BRÆN BLOKERET
30	SKORSTEN
31	AFLUFTNING
32	PÅFYLDNING UNDER UDFØRELSE
33	PÅFYLDNING AFSLUTTET
34	SPECIALTEST
35	MANUEL TILSTAND
36	KALIBRERING
50	SIKKERHEDSNEDLUKNING
51	LOCKOUT VOLATIL
52	LOCKOUT IKKE-VOLATIL
53	BRÆNDING BLOKERET
100	FRA
101	INIT

7. Diagnose af fejl og deres afhjælpning

7.1. Visning af LED-status på gateway eBus2-Modbus 7.2. Visning af status for LED'erne på ProtoNode

7.1 Visning af LED-status på gateway eBus2-Modbus

Gateway eBus2-Modbus har to diagnose-LED, som er synlige på siden med tilslutninger på boksen:

LED	LED-position på kort	Ref.	LED status	Beskrivelse
DL1	Ved siden af	eBUS2	ON lyser fast	eBUS kommunikation OK
konnektoren sta eBus2	status	ON blinker	eBUS scanning - initialisering	
			OFF	eBUS kommunikationsfejl
DL3	Ved siden af konnektoren MODBUS	Modbus status	ON blinker	MODBUS indgående kommunikation (indkommende meddelelser)
			OFF	MODBUS- kommunikation ikke detekteret



7.2 Visning af status for LED'erne på ProtoNode

Denne sektion varierer afhængigt af versionen af den ProtoNode, som er installeret i REMOCON-enheden.

REMOCON MODBUS-BACNET:

Tag	Beskrivelse
SS	LED'en SS blinker en gang i sekundet for at angive, at broen er i funktion.
ERR	LED SYS ERR tænder og lyser fast som indikation for en aktiv systemfejl. Hvis dette er tilfældet, skal den relaterede "systemfejl", som vises på fejlskærmen i FS-GUI, straks rapporteres som understøtning af evalueringen.
PWR	Dette er strømforsyningsindikatoren. Den bør altid lyse grønt, når drevet er strømforsyning.
RX	LED'en RX blinker, når en meddelelse modtages på konnektorens ben 3 i serieporten. Hvis serieporten ikke er i brug, så er denne LED ikke aktiv. RX1 anvendes på forbindelsen R1, mens RX2 anvendes på forbindelsen R2
TX	LED'in TX blinker, når en meddelelse sendes fra konnektorens ben 3 i serieporten. Hvis serieporten ikke er i brug, så er denne LED ikke aktiv. TX1 anvendes på forbindelsen R1, mens TX2 anvendes på forbindelsen R2.



7. Diagnose af fejl og deres afhjælpning

7.2. Visning af status for LED'erne på ProtoNode 7.3. ProtoNode - diagnosesider

REMOCON MODBUS-LON og REMOCON MODBUS-KNX:

Tag	Beskrivelse
SPL	LED'en SPL tænder, hvis enheden ikke modtager et svar fra en eller flere af de konfigurerede enheder. På LonWorks-enhederne lyser LED'en, indtil enheden tages i brug på LonWorks-netværket.
RUN	LED'en RUN begynder at blinker 20 sekunder efter tilslutning af strømforsyningen og angiver normal funktion.
ERR	LED'en SYS ERR tænder og lyser fast 15 sekunder efter tilslutning af strømforsyningen. Den slukker efter 5 sekunder. Hvis den lyser fast rød, er det tegn på en systemfejl på enheden. Hvis dette er tilfældet, skal den relaterede "systemfejl", som vises på fejlskærmen i GUI, straks rapporteres som understøtning af evalueringen.
RX	Hvis stikprotokollen er seriel, så blinker LED'en RX, når en besked fra værtsporten modtages. Hvis stikprotokollen er Ethernet, så benyttes denne LED ikke.
ТХ	Hvis stikprotokollen er seriel, så blinker LED'en TX, når en meddelelse sendes på værtsporten. Hvis stikprotokollen er Ethernet, så benyttes denne LED ikke.
PWR	Dette er strømforsyningsindikatoren. Den bør altid lyse grønt, når drevet er strømforsyning.



7.3 ProtoNode - diagnosesider

ProtoNodens webbrugergrænseflade indeholder yderligere diagnosemuligheder. Væg knappen "Diagnostics & Debugging" for at bruge disse.

Diagnostics & Debugging

Kommunikation med gatewayenheden eBus2-Modbus:

Ved at følge stien:

View -> Connections -> R1 - MODBUS_RTU er det muligt at kontrollere kommunikationen med gatewayenheden eBus2-Modbus.

Navigation	R1 - MODBUS_RTU	
CN1886 Ariston Thermo Group v1.00a	Settings Info Stats Error Stats	
* About		
> Setup	Settings	
View	Name	
 Connections 	Adapter	-
R1 - MODBUS_RTU	Connection_Name	-
 R2 - BACnet_MSTP 	Poll_Delay	0.050s
 N1 - BACnet_IP 47800 	Low_Pri_Poll_Delay	0.000s
> Data Arrays	Server_Hold_Timeout	2.000s
* Nodes	Node_Retire_Delay	-
 Map Descriptors 	Max_Concurrent_Messages	0
User Messages	Localhost_Only	No
Diagnostics	Protocol	MODBUS_RTU
-	IP_Address	-
	Remote IP Address	0000

Kommunikation med bussen i bygningens styresystem: Ved at følge samme sti som ovenfor:

View -> Connections

med ved at åbne de andre undermenupunkter er det muligt at kontrollere kommunikationen med bussen i bygningens styresystem

Navigation	R2 - BACnet_MSTP	
 CN1886 Ariston Thermo Group v1.00a About 	Settings Info Stats Error Stats	Driver View
> Setup	Settings	
View	Name	
 Connections 	Adapter	-
 R1 - MODBUS_RTU 	Connection_Name	-
 R2 - BACnet_MSTP 	Poll_Delay	0.050s
 N1 - BACnet_IP 47800 	Low_Pri_Poll_Delay	0.000s
> Data Arrays	Server_Hold_Timeout	1.000s
* Nodes	Node_Retire_Delay	-
 Map Descriptors 	Max_Concurrent_Messages	8
User Messages	Localhost_Only	No
Diagnostics	Protocol	BACnet_MSTP
0	IP_Address	-
	Demote ID Address	0.0.0.0

7. Diagnose af fejl og deres afhjælpning

7.3. ProtoNode - diagnosesider

- Se den specifikke ProtoNode-manual for flere oplysninger om hver enkelt enhed:
- REMOCON MODBUS-BACNET: ProtoNode FPC-N54-1886
- REMOCON MODBUS-LON:
- REMOCON MODBUS-KNX: ProtoNode FPC-N40-1937

VIGTIGE ANBEFALINGER MED HENSYN TIL SKRIVNING AF PARAMETERVÆRDIER:

ProtoNode FPC-N35-1938

Den interne hukommelse på det elektroniske kort, som styrer kedlen Elco/ATAG, har en foruddefineret varighed på ca. 100.000 skrivecyklusser. Det tilrådes derfor, at bygningsstyringssystemet skriver parametrene cyklisk.

Eksempel:

Cyklisk skrivning af parametre hvert minut. -> 100.000 / 60 / 24 / 365 = 0,19 år. I dette tilfælde er kedlens korrekte funktion derfor garanteret i mindre end et år. VÆR OPMÆRKSOM PÅ, HVOR OFTE BYGNINGSSTYRINGSSYSTEMET ANMODER OM SKRIVNING AF ET PARAMETER.

1概述	4
1.1 产品描述	4
1.2 废弃处置	4
1.3 安全规程	5
2 技术参数	7
3 系统说明	7
3.1 尺寸	В
3.2 部件	3
3.3 整体	3
4电气连接	С
5 调试	1
5.1 初始程序	1
5.2 REMOCON MODBUS设备182	2
5.3 REMOCON MODBUS-LON, REMOCON MODBUS-BACNET 和	
REMOCON MODBUS-KNX 设备182	2
6数据点180	6
6.1 错误	6
6.2 楼宇管理(BMS)服务180	5
6.3 集中供热 (CH)	5
6.4 生活热水(DHW)18d	5
6.5 级联管理器183	7
6.6 锅炉控制器183	7
6.7 商用锅炉控制器183	7
6.8 供热区域 1	3
6.9 供热区域 2	7
6.10 供热区域 3	C
6.11 供热区域 4	C
6.12 供热区域 5	1
6.13. 供热区域 6	2
6.14 太阳能管理器193	3
6.15 错误所属者状态值194	4
6.16. 状态代码	5
7诊断及故障排除	5
7.1. eBus2-Modbus网关-LED灯状态	5
7.2. ProtoNode - LED灯状态190	5
/.3 ProtoNode诊断页面192	/

1.1 产品描述

1.2 废弃处置

1.1 产品描述

 是一个可改装的接口,可将一个 或多个供热产品集成到建筑管理 系统(BMS)中
 REMOCON MODBUS 可以 连接到以下锅炉型号:

- Elco Thision L Plus

- Elco Trigon L Plus
- Atag XLW
- Atag XLF
- 供暖系统参数、温度值和错误信息可以通过可配置的总线接口传输到建筑管理系统。
- 建筑管理系统可以改变供热器的 参数。
- BACnet, Modbus, KNX and Lon-Works 可作为楼宇管理系统 接口。
- 1.2 废弃处置

COM 网关组件不属于家庭垃圾。它 们必须由授权机构以环保方式进行 废弃处置。 锅炉的安装和首次 点火必须由合格的人员 执行,符合现行的国家 有关安装规定,并符合地方 当局和公共卫生组织制定的 所有要求。



本产品符合产品说明书要求 电子废弃物/欧盟2012/19



电器上的交叉废纸篓标志 表明

在使用寿命结束后, 该产

品应与普通家庭垃圾分开处理,必须在 设有专用电器及电子电器设施的废物处 理中心处置,或在购买新产品时退回零 售商。

使用者有责任在产品使用寿命结束时, 在适当的废物处置中心处置该产品。 废物处置中心(采用特殊处理及循环再造 程序,有效地拆卸及弃置废物)回收制造 废物的材料,有助保护环境。 有关废物处理系统的更多信息,请访问 当地废物处理中心或购买产品的零售 商。

预期用途 REMOCON MODBUS 只能用于通过 BACNET、MODBUS、 KNX或LON-WORKS将 ELCO/ATAG 供热设备连接到更高级别的 建筑管理系统。

1.3 安全规程

说明:



不遵守此警告意味着在某些情况下甚至是致命的人 身伤害的风险。



不遵守此警告意味着在某些情况下甚至是严重的损 坏财产、植物或动物的风险。



保护所有的连接管道 \wedge 和电线,防止它们被 防止因接触带电电线而触 电,或由受损管道泄漏的 气体引起的爆炸、火灾或窒 使用适合其预期用途的电气 设备(确保电源电缆和插头 完好无损,并确保具有旋转 或往复运动的部件紧固正 确);正确使用本设备; /!\ 不要用电源线堵塞通 道,确保设备不能从 高处坠落 断开连接,使用后安全更 避免坠落的碎片、吸入灰 尘、碰撞、割伤、刺伤、擦 伤、噪音和震动造成的人身 避免掉落的碎片、碰 撞和切口对器具或周 围物体造成的损坏。 确保梯子的位置稳固、牢 固、完好无损、不滑,当有 人爬上去时不会摇晃。确保 有人全程监督。 避免从高处坠落或割伤 |(梯子意外关闭)造成的 人身伤害。确保梯子 的位置稳固、牢固、完好无 损、不滑,梯子两侧均设有



扶手,楼梯平台上设





和结构坚固方面有适当的卫



碰撞、切割和挤压对器具或 周围物体造成的损坏。

在所有工作过程中 /!\ 穿戴个人防护服和装 备。避免触电、坠落 的碎片、吸入灰尘、电击、 割伤、刺伤、擦伤、噪音和 震动造成的人身伤害。



1.3 安全规程

将所有杂物和设备放



置在便于移动和安全 的地方,避免形成任 何可能倒塌或倒塌的桩。避 免电击、碰撞、切割和挤压 对器具或周围物体造成的损 坏。

器具内的所有操作都必须非 常小心,以避免突然接触尖 锐部件。



重新设置所有受设备 上执行的任何工作影响的安 全和控制功能,并确保它们 在重启设备之前正确操作。

避免因气体泄漏或不 正确的烟气排放而引 起的爆炸、火灾或窒



息。 避免因操作失控而造 成的设备损坏或关



闭。 如果发现有燃烧或烟雾的气 味,请远离设备,切断电 源,打开所有窗户并联系 技术人员。避免因烧

伤、烟雾吸入、窒息 造成的人身伤害。



2. 技术参数

3. 系统说明

2. 技术参数		
电压/电源频率	Vac / Hz	195-255 / 50
最大电功率	W	4,2
电气防护等级	IP	20
运行温度	°C	0 / 60
尺寸	mm	346 / 224 / 155

!

3. 系统说明

为了与BMS通信,REMOCON	
MODBUS在硬件端有一个以太网接	
口、一个2线RS485接口和一个KNX	
或LnWorks接口。	-
文件传输包括错误信息的传输,供	_
热器参数/温度值以及所连接的负载	
电路的访问。	

兼容性 REMOCON MODBUS 可连接以下锅炉型号:

- Elco Thision L Plus

- Elco Trigon L Plus
- Atag XLW
- Atag XLF



3. 系统说明

- 3.1 尺寸
- 3.2 部件

3.3 整体



图 4
3.3 整体



警告!在对设备进行 任何工作之前,首先 使用外部双极开关 断开设备与电源的连接。



为了提高电气连接的安全性,请联 系专业技术人员对电气系统进行彻 底检查。

由于缺乏合适的接地系统或由于电 力供应故障而造成的任何损害,制 造商概不负责。

确保系统能够承受锅炉吸收的最大 功率(这在器具数据板上显示)。检 查电线的截面是否合适,且不小于 0.75 mm²。

器具必须连接到有效的接地系统才 能正常工作。

电源电缆必须连接到230V-50Hz的 网络,在那里L-N极点和地球连接都 是尊重的。

如果电源线损坏,必须由合格的技 术人员更换,使用制造商或其服务 部门提供的原始备件。

重要!

与电源的连接必须使用固定连接(而非流动插头),并须安装 一个最小触点开度为3毫米的 双极开关。

严禁使用多插头、延长引线或 适配器。

严禁使用液压、供暖和燃气系 统的管路进行电器接地连接。 锅炉没有保护好免受雷击的影 响。如果需要更换市电熔断 器,请使用2A快速熔断器。



电源	230VAC (+10% ; -15%) 最大 100mA
e-Bus 2	最大电缆长度 50 m
BACnet IP	最大电缆长度 100m 10/100BaseT
BACnet MS/TP	最大电缆长度 100m / aud rate (9600,19200,38400, 76800, 115200)
Modbus TCP	最大电缆长度 100m 10/100BaseT
Modbus RTU	最大电缆长度 100m / Baud rate (9600,19200,38400, 76800, 115200)
LonWorks	最大电缆长度 100m
KNX	最大电缆长度 100m

5.1 初始程序 5.1.1 锅炉外部控制

5.1初始程序

5.1.1. 锅炉外部控制 为了让建筑管理系统控制锅炉(或锅 炉级联),必须在锅炉的菜单中正确 设置参数42.0.0。在级联安装的情 况下,必须在主锅炉中进行设置。

参数42.0.0必须按如下方式设置:

•5: 如果建筑管理系统控制锅炉(或级联)给出 一个电力设定点

•6: 如果建筑管理系统通过设定温度来控制 锅炉 注意: 如果没有进行此设 置,REMOCON仍然能 够从eBus2网络读取信息, 并通过特定的协议(Modbus, BACnet,…)进行通信。 然而,建筑管理系统将无法控 制锅炉(或锅炉级联)。

5.2 REMOCON MODBUS设备 5.3 MODBUS-BACNET和REMOCON MODBUS-KNX 设备

5.2.1 REMOCON MODBUS 设备 REMOCON MODBUS 设备不需要配置。

5.2 REMOCON MODBUS设备

5.2.2 数据点转换

数据点转换 由于Modbus只能传输整数,所以十进制数 通过一个因数转换为整数。这个因素必须在 从BMS转移后反转。 例如: 网关 eBus2-Modbus: 54.7°C =547 管理器Modbus: 547/10 = 54.7℃

5.2.3回复不存在的记录

如果需要在一个不存在或不支持的Modbus 寄存器上响应,Modbus通过通信值0x00来 响应。 5.3MODBUS-BACNET和REMOCON MODBUS-KNX 设备 5.3.1. 数据地图 系统在BACnet、KNX和LonWork协议上提 供的数据点与Modbus协议相同。数据点的 映射在专用章节("数据点"章节)中报告。

5.3.2. 配置PC机的IP地址 为了使本地IP网络互通,所有设备必须在同 一个IP子网中。因此,调测PC机的IP地址 时,必须修改为ProtoNode的子网。

5.3.3. 调整PC机的IP地址 为了打开ProtoNode web界面,需要在子网 内为PC机分配一个固定的IP地址 192.168.1.XXX(192.168.1.24是初始节点 的默认地址)。要做到这一点,PC必须使用 Cat5 LAN电缆连接到ProtoNode。

Windows 7: 选择: 开始 -> 控制面板 -> 网络和Internet -> 网络与共享中心 -> 改变卡片设置 选择 局域网连接 属性 "互联网协议第4版(TCP/IPv4)" 选择: "属性" 并输入IP地址 (如192.168.1.1) 子网掩码255.255.255.0 -> 按"OK"确认

Windows 10: 选择: 开始 -> 控制面板 -> 网络和Internet -> 网络与共享中心 -> 改变卡片设置 选择 局域网连接 属性 "互联网协议第4版(TCP/IPv4)" 选择: "属性" 并输入IP地址 (如192.168.1.1) 子网掩码255.255.255.0 -> 按"OK"确认

5.3 REMOCON MODBUS-LON, REMOCON MODBUS-BACNET 和 REMOCON MODBUS-KNX 设备

5.3.4 ProtoNode配置

此时,有必要根据所使用的协议(Modbus TCP、BACnet、 LonWorks 或 KNX)配置 ProtoNode。 在 PC 上打开浏览器,输入ProtoNode的IP 地址。 默认地址为192.168.1.24。

當出現登錄屏幕時,輸入用戶名(默認為" admin")和密碼(位於原型節點的標籤上) 。

打开的网页分为两个部分: -配置参数 -当前文件

5.3.5 配置参数 本节介绍质子交换机的通信接口设置。 第一部分是关于Modbus RTU 与eBus2-Modbus网关设备的通信。

重要:

这些参数不能更改。 如果它们被意外修改,必须重新设置(见图8) ,以确保设备正确运行。 第二部分涉及BACnet、LonWorks 或KNX通信接口。

图9 BACnet界面参数摘录: 这些参数有默认值,但可以修改 以适应建筑管理系统。 一旦参数被更新,按下"Submit"键使配置生 效。

Submit

注意: PROTONODE需要大约1分 钟的时间才能使配置WEB 页面可用。在此之前,该网页不 可用。

Configuration Parameters				
Parameter Name	Parameter Description	Value		
protocol_select	Protocol Selector Set to 1 for BACnet IP/Modbus TCP Set to 2 for BACnet MSTP	1	Submit	
mod_baud_rate	Modbus RTU Baud Rate This sets the Modbus RTU baud rate. (9600/19200/38400/57600)	9600	Submit	
mod_parity	Modbus RTU Parity This sets the Modbus RTU parity. (None/Even/Odd)	Even	Submit	
mod_data_bits	Modbus RTU Data Bits This sets the Modbus RTU data bits. (7 or 8)	8	Submit	

rte_net_num	BACnet Router Network Number This sets the BACnet router network number. Needs to be unique across the BACnet network. (1 - 65534)	50002	Submit
int_net_num	BACnet Internal Network Number This is used for internal BACnet traffic. Needs to be unique across the BACnet network. (1 - 65534)	50003	Submit
node_offset	BACnet Node Offset This is used to set the BACnet device instance. The device instance will be sum of the Modbus device address and the node offset. (0 - 4194303)	50000	Submit
bac_ip_port	BACnet IP Port This sets the BACnet IP port of the Gateway. The default is 47808. (1 - 65535)	47808	Submit
bac_cov_option	BACnet COV This enables or disables COVs for the BACnet connection. Use COV_Enable to enable. Use COV_Disable to disable. (COV_Enable/COV_Disable)	COV_Disable	Submit
bac_bbmd_option	BACnet BBMD This enables BBMD on the BACnet IP connection. Use BBMD to enable. Use - to disable. The bdt.ini files also needs to be downloaded. (BBMD/-)	-	Submit
bac_virt_nodes	BACnet Virtual Server Nodes Set to NO if the unit is only converting 1 device to BACnet. Set to YES if the unit is converting multiple devices. (No/Yes)	No	Submit

图 9

5.3 REMOCON MODBUS-LON, REMOCON MODBUS-BACNET 和 REMOCON MODBUS-KNX 设备

5.3.6 当前文件 此部分包含当前文件, 即包含由ProtoNode发送的参数列表的文 件。 配置文件已经预加载到ProtoNode设备上, 但必须激活。 在第一次配置时,列表是空的:

此时必须按下"发现模式"按钮: 通过这种方式,将启动一个自动过程,加载 包含要在BACnet、LonWorks或KNX协议上 显示的参数列表的对应文件。

自动程序可以持续几分钟,在它完成之前不 要关闭设备。

重要提示:建议在eBus2网络完成"设备发现" ,并进入正常运行后再启动"发现模式"。

这可以通过eBus2-Modbus网关设备上的 EBUS状态LED来验证:

•闪烁的LED: eBus2处于"设备发现"阶段 •LED亮:eBus2已完成"设备发现"阶段,运行 正常。

在eBus2网络完全运行之前执行发现模式可 能会损害ProtoNode的配置。 如果EBUS状态指示灯一直闪烁,说明 eBus2的连接有错误。 在配置出错的情况下,例如由于上述原因, 可以重新启动发现模式功能。 如果过程成功结束,一个概要文件将出现在 活动概要文件列表中。 以下是BACnet的一个例子:





5.3 REMOCON MODBUS-LON, REMOCON MODBUS-BACNET和 REMOCON MODBUS-KNX 设备



重要:

请填写ProtoNode的IP地 址,以备将来使用。



Modbus TCP接口的数据点请参见调试REMOCON Modbus设备 章节。 I

6 数据点

- 6.1 错误
- 6.2 楼宇管理(BMS)服务 6.3 集中供热 (CH) 6.4 生活热水(DHW)

数据地址	数据名称	数据大小	单位系统	值或范围	R/W
(Modbus 寄存器)	数据描述	(字节)		最小 ÷ 最大 [默认值]	
0.1. 	ちたず体供温	4		0- 关闭	D
	仔仕糸筑宙床 			0 = 天内 1 = 开启	ĸ
0x1001	产生错误设备的类别	1		* 参考表 1	R
	识别产生错误的设备				
0x1002	产生错误设备的区域	1			R
	识别产生错误的设备	1			
0x1003	产生错误设备的事件	1			R
	识别产生错误的设备				
6.2. 楼宇管理系统服务			1		
0x2000	BMS 输入功率设置	1		0 ÷ 255 [0]	R/W
	│楼宇管理系统 (BMS) 供热器的功率设	定点(百分比: 0 =	0%; 255 = 100%)		
0x2001		2 廣流ウェ	°C x 10	30 - 85 [30]	R/W
		度 设正只			
0.3 果甲供唛(UH):	人社之日代中国	0	PO 40		
0x2002	全球广外传感奋 通过法拉列供助系统的生成器测导索/	2 3座(如田左)	°C x 10		K
0,2002	D 通过连按到供然希须的传感器测里至> 集中研究日标泪度	∿温度(如未有) │ つ	°C x 10		D
0x2003	卡中	2	CXIU		<u> </u>
0x2004	日期 [5] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2	1		0 ÷ 1 [1]	R/M
0,2004		'		0=关闭	
				1 = 开启	
	开启/关闭集中供热功能			1	
0x2005	启用制冷	1		│0÷1[1] │0-关闭	R/W
				1=开启	
	开启/关闭制冷功能(如果系统有热泵	支持)	1	1	
0x2006	HR 模式	1		0=供热;	R
				1 = 制冷	
	当前运行模式指示:供热或冷却				
6.4 生活热水(DHW):	1				
0x2007	开启生活热水	1		0÷1[1]	R/W
				0 = 天肉 1 = 开启	
	开启/关闭生活热水功能				
0x2008	生活热水使用模式	1		0 ÷ 2 [2]	R/W
				0=关闭	
				1=定时	
				2=常开	
	生活热水的使用方式由最终用户选择	¥			
0x2009	生活热水舒适温度	2	°C x 10	10 - 65 [45]	R/W
	生活热水设定点由最终用户选择	F			
0x200A	降低生活热水温度	2	°C x 10	10 - 65 [10]	R/W
	生活热水设定点以经济模式为基础				
0x200B	生活热水目标温度	2	°C x 10		R
	当前生活热水计算设定点				
6.5. 级联管理器					

6.5 级联管理器

6.6 锅炉控制器 6.7 商用锅炉控制器

数据地址	数据名称	数据大小	单位系统	值或范围	R/W
(Modbus 寄存器)	数据描述	(字节)		最小 ÷ 最大 [默认值]	
0,2020		4	1	* # # = 0	
0x2020	↓	1	°C × 10	◎	R
0x2021	土石窓小糸纫小相屈反				ĸ
	│用を用作感奤测重生活然小小相温β	5(迫用丁钠炉-级	썫 糸坈刀小	的小相)	
0x2022	级联共有流量传感器	2	°C x 10		R
	安装在分水器后的用于测量系统流量	」 量温度的专用传感			
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
6.6 锅炉控制器					
0x2030	锅炉供水温度	2	°C x 10		R
	锅炉供水温度(家用锅炉)				
0x2031	锅炉回水温度	2	°C x 10		R
	锅炉回水温度(家用锅炉)				
0x2032	生活热水供水温度	2	°C x 10		R
	锅炉生活热水温度(家用组合式锅炉))	1		1
0x2033	生活热水水箱温度	2	°C x 10		R
	用专用传感器测量生活热水水箱温(1		
0x2034		1		*参考表 2	R
0x2035	锅炉点火次数最大计数	2	总计数	↓ 数器=(最高×65 535)+最低	R
	锅炉总点火次数	1	-		
0x2036 锅炉点火次数最小计数 2		-		R	
	锅炉点火次数	1	-		
0x2037	集中供热火焰计数	2			R
	集中供热模式下的总燃烧小时数	-	1		
0x2038	生活热水火焰计数	2			R
	生活热水模式下的总燃烧小时数	1	.1		
0x2039	锅炉功率(KW)	2	kW		R
		1	1		
0x203A	锅炉燃气功率	2	kW		R
	当前燃烧功率(KW)	1	1		
6.7 商用锅炉控制器					
0x2050	锅炉出水温度	2	°C x 10		R
	锅炉出水温度 (商用锅炉)	1	1	1	I
0x2051	多燃烧器锅炉出水温度	2	°C x 10		R
	锅炉第二燃烧器的出水温度(多机	」 l商用锅炉)	1		I
0x2052	锅炉回水温度	2	°C x 10		R
	锅炉回水温度 (商用锅炉)	1	I		
0x2053	多燃烧器锅炉回水温度	2	°C x 10		R
	锅炉第二燃烧器的回水温度(多机	, 〕商用锅炉)	1		I
0x2054	生活热水箱温度	2	°C x 10		R
	用专用传感器测量生活热水水箱	 温(商用锅炉)	1	1	
0x2055	锅炉共有流量传感器	2	°C x 10		R
	安装在分水器后的用于测量系统	流量温度的专用	, 月传感器 (在单 [;]	, 锅炉安装中)	
0x2056	锅炉状态	1		*参考表 2	R

6.8 供热区域 1

数据地址	数据名称	数据大小	单位系统	值或范围	R/W	
(Modbus 寄存器)	数据描述	(字节)		最小 ÷ 最大 [默认值]		
			1		I	
0x2057	锅炉点火次数最大计数	2	总计数器=(最	高×65 535)+最低	2	
	锅炉总点火次数(对于多燃烧器银		为第一燃烧器)	·	I	
0x2058	锅炉点火次数最小计数	2	总计数器=(最	高×65 535)+最低	R	
	锅炉总点火次数(对于多燃烧器银	, 呙炉,此参数仅	为第一燃烧器)			
0x2059	多燃烧器锅炉火焰最高计数	2	总计数器=(最	高×65 535)+最低	R	
	第二燃烧器点火总次数(多燃烧器	。 器商用锅炉)	1			
0x205A	多燃烧器锅炉火焰最低计数	2	总计数器=(最	高×65 535)+最低	R	
	第二燃烧器点火总次数(多燃烧器	。 皆商用锅炉)	I			
0x205B	集中供热火焰计数	2			R	
	集中供热模式下的总燃烧小时数	ζ	-			
0x205D	生活热水火焰计数	2			R	
	生活热水模式下的总燃烧小时数	ζ	1	1		
0x205E	第一燃烧器锅炉火焰计数	2			R	
	集中供热模式与生活热水模式下第一燃烧器的总燃烧小时数(多燃烧器商用锅炉)					
0x205C	第二燃烧器锅炉火焰计数	2	kW		R	
	集中供热模第一台发动机(多机雨 二燃烧器的总燃烧小时数(多燃烧	, ⑤用锅炉)或锅炉 &器商用锅炉)	, ⁱ (单机商用锅炉)的公称功率(kW)式与生活热水	〈模式下第	
0x205F	第一燃烧器锅炉功率(KW)	2	kW		R	
	第一燃烧器(多燃烧器商用锅炉)或锅炉(单燃烧器商用锅炉)的公称功率(kW)					
0x2060	第二燃烧器锅炉功率(KW)	2	kW		R	
0x2061	锅炉第一燃烧器燃气功率	2	kW		R	
	第一燃烧器(多燃烧器商用锅炉)	或锅炉(单燃烧器	帰商用锅炉)的≧		1	
0x2062	锅炉第二燃烧器燃气功率	2	kW		R	
	第二燃烧器的当前燃烧功率(多)	然烧器商用锅炉)	1	1	
6.8 供热区域1						
0x2100	1区运行模式	1		0 ÷ 3 [2]	R/W	
				0=防冻		
				1=经济		
				2 = 舒适/手动		
				3=程序化控制		
	供热/冷却区域运行方式由终端月	月户选择				
0x2101	区域1白天温度	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W	
	区域环境设定点温度由终端用户	使用舒适模式(或手动模式)选	择		
0x2102	区域1夜间温度	2	°C x 10	10 - 30 [18]	L/S	
	区域环境设定点温度由终端用户	使用经济模式				
0x2103	区域1 温度设定	2	°C x 10		R	
	供热系统计算的当前环境设定点	温度				

6.9 供热区域 2

数据地址	数据名称	数据大小	单位系统	值或范围	R/W
(Modbus 寄存器)	数据描述	(字节)		最小÷最大 [默认值]	
0x2104	区域1状态	1		0 ÷ 2 [_]	R
0,2104		1		0·2[-] 0=关闭供执	
				2 = 经活供热	
				2 = 11 但 () 派	
				1 = 43	
				5 = 舒活制冷	
0x2105		2	°C x 10		R
	当前供热/制冷区域温度设定值,	由供热系统计算		l	I
0x2106	区域1曲线斜率	2		2 - 35 [10]	R/W
	温度调节曲线的斜率,由技术人	」 员/最终用户选:	 择		
0x2107	水系统供热回路1	2	°C x 10		R
	专用传感器测量区域流量温度()	【域水系统回路	存在时)	1	
0x2108	房间温度1	2	°C x 10		R
	当前房间环境温度	1	1		I
0x2109	区域1设定值	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W
	区域水流温度设定值由技术人员	设置,用于自动	力温度调节失效		
6.9 供热区域2					
0x2200	2区运行模式	1		0 ÷ 3 [2]	R/W
				0=防冻	
				1 = 经济	
				2=舒适/手动	
				3 = 程序化控制	
	供热/冷却区域运行方式由终端用]户选择	1	1	
0x2201		2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W
	□区域环境设定点温度由终端用户	使用舒适模式(或手动模式)选	择	
0x2202		2	°C x 10	10 - 30 [18]	L/S
	□区域环境设定点温度由终端用户	使用经济模式		1	
0x2203		2	°C x 10		R
0.0004	│供热系统计算的当前环境设定点	温度			
0x2204	区域2状念	1		0÷2[-]	R
0x2205	区域2泪度设定	2	°C x 10	5 = 訂迫利介	
0,2203	│└────────────────────────────────────	│∠ 由仕执玄绘计			Γ
0x2206	□ 当时庆兴"时小区域温度设定值,	四 _{[天然} 示刻[1] 2	7	2 - 35 [10]	R/M
0,2200	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	<u> </u> ← 品/最终田户讲:	 译		1.7.4.4
0x2207		2	°C x 10		R
	专用传感器测量区域流量温度(D)	╷─ < < <	 存在时)	1	
0x2208	房间温度2	2	°C x 10		R
	当前房间环境温度	1	1	1	

6.10 供热区域 3 6.11 供热区域 4

数据地址	数据名称	数据大小	单位系统	值或范围	R/W
(Modbus 寄存器)	数据描述	(字节)		最小÷最大 [默认值]	
0x2209	区域2设定值	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W
	区域水流温度设定值由技术ノ	人员设置,用于自:	动温度调节失效	女的情况。	
6.10 供热区域3					
0x2300	3区运行模式	1		0 ÷ 3 [2]	R/W
				0=防冻	
				1=经济	
				2=舒适/手动	
				│3=程序化控制	
	供热/冷却区域运行方式由终望	端用户选择	1	1	
0x2301	区域3白天温度	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W
	区域环境设定点温度由终端用	用户使用舒适模式	(或手动模式)选	择	1
0x2302	区域3夜间温度	2	°C x 10	10 - 30 [18]	L/S
	区域环境设定点温度由终端用	月户使用经济模式			
0x2303	区域3温度设定	2	°C x 10		R
供热系统计算的当前环境设定点温度					
0x2304	区域3状态	1		0 ÷ 2 [-]	R
				0=关闭供热	
				1 = 经济供热	
				2=舒适供热	
				3=关闭制冷	
				4 = 经济制冷	
				5=舒适制冷	
0x2305	区域3温度设定	2	°C x 10		R
	当前供热/制冷区域温度设定	值,由供热系统计	·算		
0x2306	区域3曲线斜率	2		2 - 35 [10]	R/W
	温度调节曲线的斜率,由技术	^上 大员/最终用户选	· 择	1	l
0x2307	水系统供热回路3	2	°C x 10		R
	专用传感器测量区域流量温度	〔 〔 [[[[] [] [] [] [] [] [] [存在时)	1	I
0x2308	房间温度3	2	°C x 10		R
	当前房间环境温度	1			
0x2309	区域3设定值	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W
	区域水流温度设定值由技术人	 人员设置,用于自:	」 动温度调节失效		
6.11 供热区域4		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
0x2400	4区运行模式	1		0 ÷ 3 [2]	R/W
				0 = 防冻	
				1=经济	
				2 = 舒适/手动	
				3 = 程序化控制	
	供热/冷却区域运行方式由终望		1	<u> </u>	I
0x2401	区域4白天温度	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W
	区域环境设定点温度由终端用		(或手动模式)诜	择	
0x2402		2	°C x 10	10 - 30 [18]	L/S
	区域环境设定点温度由终端日				

6.12 供热区域 5

数据地址	数据名称	数据大小	单位系统	值或范围	R/W
(Modbus 奇存器)		(字节)		□ 最小÷最大[默认值]	
0x2403	区域4温度设定	2	°C x 10		R
	供热系统计算的当前环境设定点	温度	_1		
0x2404	区域4状态	1		0 ÷ 2 [-]	R
				0=关闭供热	
				1 = 经济供热	
				2=舒适供热	
				3=关闭制冷	
				4 = 经济制冷	
				5 = 舒适制冷	
0x2405	区域4温度设定	2	°C x 10		R
	当前供热/制冷区域温度设定值,	由供热系统计	算		
0x2406	区域4曲线斜率	2		2 - 35 [10]	R/W
	温度调节曲线的斜率,由技术人	员/最终用户选	择		
0x2407	水系统供热回路4	2	°C x 10		R
	专用传感器测量区域流量温度(2	区域水系统回路	存在时)		
0x2408	房间温度4	2	°C x 10		R
	当前房间环境温度				
0x2409	区域4设定值	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W
	区域水流温度设定值由技术人员	设置,用于自动	动温度调节失效	, 如情况。	
6.12 供热区域 5					
0x2500	5区运行模式	1		0 ÷ 3 [2]	R/W
				0=防冻	
				1=经济	
				2 = 舒适/手动	
				3 = 程序化控制	
	供热/冷却区域运行方式由终端用	月户选择			
0x2501	区域5白天温度	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W
	区域环境设定点温度由终端用户	使用舒适模式(或手动模式)选	择	
0x2502	区域5夜间温度	2	°C x 10	10 - 30 [18]	L/S
	区域环境设定点温度由终端用户	使用经济模式			
0x2503	区域5温度设定	2	°C x 10		R
	供热系统计算的当前环境设定点	温度			
0x2504	区域5状态	1		0 ÷ 2 [-]	R
				0=关闭供热	
				1 = 经济供热	
				2 = 舒适供热	
				3=关闭制冷	
				4 = 经济制冷	
				5 = 舒适制冷	
0x2505	区域5温度设定	2	°C x 10		R
	当前供热/制冷区域温度设定值,	由供热系统计	 算		
0x2506	区域5曲线斜率	2		2 - 35 [10]	R/W
	温度调节曲线的斜率,由技术人		 择		1

6.13. 供热区域 6

数据地址	数据名称	数据大小	单位系统	值 或 范 周	R/W
(Modbus 寄存器)	数据描述	(字节)		最小 ÷ 最大 [默认值]	
0x2507	水系统供热回路5	2	°C x 10		R
	专用传感器测量区域流量温度(区	《域水系统回路》	存在时)		
0x2508	房间温度5	2	°C x 10		R
	当前房间环境温度	•	·	•	
0x2509	区域5设定值	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W
	区域水流温度设定值由技术人员	设置,用于自动	加温度调节失效		
6.13 风险区域6					
0x2600	6区运行模式	1		0 ÷ 3 [2]	R/W
				0 = 防冻	
				1=经济	
				2 = 舒适/手动	
				3 = 程序化控制	
	供热/冷却区域运行方式由终端用				
0x2601	区域6白天温度	2	°C x 10	10 - 30 [18]	R/W
	区域环境设定点温度由终端用户	使用舒适模式(]	或手动模式)选	· 择	
0x2602	区域6夜间温度	2	°C x 10	10 - 30 [18]	L/S
	区域环境设定点温度由终端用户	使用经济模式	1	1	
0x2603	区域6温度设定	2	°C x 10		R
	供热系统计算的当前环境设定点		1	1	1
0x2604	区域6状态	1		0 ÷ 2 [-]	R
				0=关闭供热	
				1 = 经济供热	
				2 = 舒适供热	
				3 = 关闭制冷	
				4 = 经济制冷	
				5 = 舒适制冷	
0x2605	区域6温度设定	2	°C x 10		R
	当前供热/制冷区域温度设定值,	由供热系统计算	算	•	
0x2606	区域6曲线斜率	2		2 - 35 [10]	R/W
	温度调节曲线的斜率,由技术人	员/最终用户选	· 译		
0x2607	水系统供热回路6	2	°C x 10		R
	专用传感器测量区域流量温度(▷		存在时)	1	
0x2608	房间温度6	2	°C x 10		R
	当前房间环境温度			1	
0x2609	区域6设定值	2	°C x 10	20 - 90 [35]	R/W
	区域水流温度设定值由技术人员	 设置,用于自动	加温度调节失效		
6.14 太阳能管理器					
0x3000	太阳能集热器温度	2	°C x 10		R
	太阳能集热器温度由专用传感器	·	1	1	1

6.14 太阳能管理器

数据地址	数据名称	数据大小	单位系统	值或范围	R/W	
(Modbus 寄存器)	数据描述	(字节)		最小 ÷ 最大 [默认值]		
		1				
0x3001	太阳能温度 – 最高	2	°C x 10		R	
	家用热水箱温度,由专用传感器	测量(传感器连	接到太阳能集热	&板控制器)		
0x3002	太阳能泵	1			R	
	太阳能集热泵的状态					
0x3003	太阳能泵运行时间	2			R	
	太阳能泵的运行小时数	1	1			
0x3004	缓冲器温度最高	2	°C x 10		R	
	中央加热缓冲器的温度,通过放置在缓冲器顶部的专用传感器测量					
0x3005	缓冲器温度最低	2	°C x 10		R	
	中央加热缓冲器的温度,通过放	置在缓冲器底部	的专用传感器			
0x3006	缓冲器状态	1		0=缺失	R	
				1 = 禁用		
				2=关闭		
				3=加注		
				4 = 加注请求		
				5 = 防冻剂		
				6=防冻		
				7=传感器错误		
				8=超温		
	中央加热缓冲器的状态					

6.15 错误所属者状态值

表1: 错误所属者状态值

	错误所属者	-	发生错误的设备
类别	区域	事件	
0			家用锅炉控制器
2			太阳能控制器
4			级联管理器
5			能源管理器
10	14	0	区域管理器 (区域 1 2 3)
10	112	1	区域管理器 (区域4 5 6)
11			远程IP网关
12			多功能夹管理器
13			淡水站
14			混合能源管理器 EVO
21			热泵 TDM
23	254	1	家用锅炉辅机 1
23	254	2	家用锅炉辅机2
23	254	3	家用锅炉辅机3
23	254	4	家用锅炉辅机4
23	254	5	家用锅炉辅机5
23	254	6	家用锅炉辅机6
23	254	7	家用锅炉辅机7
26			热泵热水加热器管理器
27			热泵 PCM
36			气体吸收式热泵
38			商用锅炉管理器
39	254	1	商用锅炉辅机1
39	254	2	商用锅炉辅机2
39	254	3	商用锅炉辅机3
39	254	4	商用锅炉辅机4
39	254	5	商用锅炉辅机5
39	254	6	商用锅炉辅机6
39	254	7	商用锅炉辅机7
40			网关 VMC
41			网关 eBus2-Modbus
42	254	1	热泵热水加热器辅机 1
42	254	2	热泵热水加热器辅机2
42	254	3	热泵热水加热器辅机3
42	254	4	│ │ 热泵热水加热器辅机4
42	254	5	│ │ 热泵热水加热器辅机5
42	254	6	热泵热水加热器辅机6
42	254	7	热泵热水加热器辅机7

6. 数据点

6.16. 状态代码

表2: 状态代码

状态代 码	说明
1	备用
2	集中供热服务
3	生活热水服务
4	储热
5	达到集中供热温度
6	达到生活热水温度
7	达到储热温度
20	水泵防冻剂
21	燃烧防冻剂
22	水箱防冻保护
23	防军团杆菌功能
24	舒适预热
25	太阳能生活热水服务
26	机组防冻保护
27	机组防冻燃烧受阻
30	烟囱
31	吹扫
32	加注程序
33	加注完成
34	特殊测试
35	手动模式
36	校准
50	安全关闭
51	易失锁定
52	非易失锁定
53	燃烧受阻
100	关闭
101	初始化

7.1. eBus2-Modbus网关-LED灯状态 7.2. ProtoNode – LED灯状态

7.1 eBus2-Modbus网关-LED灯状态

eBus2-Modbus网关在接线盒的连接侧有两 个led诊断指示灯:

LED	在PCB上的LED	参考	LED 状态	说明
DL1	在eBus2连接头	eBUS2	ON 常亮	eBUS连接完成
	附近 状态	状态	ON 闪烁	eBUS 搜索-初始化
			OFF	eBUS 不可连接
	在MODBUS连接 头附近	Modbus 状态	ON 闪烁	MODBUS 通讯运行 (传入消息)
			OFF	MODBUs 没有检测到通讯



7.2 ProtoNode – LED灯状态

这一部分根据安装在REMOCON设备内的ProtoNode的版本不同而有所不同。

REMOCON MODBUS-BACNET:

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
名称	说明
SS	SS LED灯将每秒闪烁一次,表 明网桥正在运行。
ERR	系统错误指示灯常亮表明存在系 统错误。如果发生这种情况, 立即在GUI界面的错误屏幕中报 告相关的"系统错误",以支持评 估。
PWR	这是电源灯,当设备供电时,应 该总是绿色常亮。
RX	当3针连接器上的串口接收到消 息时,RX LED将闪烁。如果不 使用串行端口,则这个LED不可 操作。RX1用于R1连接,RX2用 于R2连接
ТХ	当消3针连接器上的串口发送消 息时,TX LED将闪烁。如果不 使用串行端口,则这个LED不可 操作。TX1用于R1连接,TX2用 于R2连接。



7. 诊断及故障排除

7.2 ProtoNode – LEDs灯状态 7.3 ProtoNode诊断页面

REMOCON MODBUS-LON 和 REMOCON MODBUS-KNX:

名称	说明
SPL	如果单元没有从一个或多个 配置的设备得到响应,则SPL LED将发光。 对于LonWorks单元,LED 将一直亮起,直到该单元在 LonWorks网络上被委托。
RUN	电源指示正常运行20秒后, 运行指示灯开始闪烁。
ERR	系统错误LED将在通电15秒 后继续正常工作。5秒后自动 关机。红灯常亮,表示本机 有系统错误。如果发生这种 情况,立即在GUI界面的错误 屏幕中报告相关的"系统错误" ,以支持评估。
RX	如果套接字协议是串行的, 当接收到主机端口上的消息 时,RX指示灯将闪烁。 如果套接字协议是以太网, 这个LED不被使用。
ТХ	如果套接字协议是串行的, 当消息在主机端口上发送 时,TX指示灯将闪烁。 如果套接字协议是以太网, 这个LED不被使用。
PWR	这是电源灯,当设备通电 时,应该一直显示绿色常亮



7.3 ProtoNode 诊断页面

ProtoNode web用户界面提供了进一步的诊断选项。要使用它们,请选择"诊断和调试"。

Diagnostics & Debugging

采用以下路径可以检查与网关eBus2-Modbus设备的通信: 查看->连接-> R1 - MODBUS_ RTU

Navigation	R1 - MODBUS_RTU	R1 - MODBUS_RTU		
 CN1886 Ariston Thermo Group v1.00a 	Settings Info Stats Error St	ats		
About	-			
> Setup	Settings			
View	Name			
 Connections 	Adapter	-		
* R1 - MODBUS_RTU	Connection_Name	-		
R2 - BACnet_MSTP	Poll_Delay	0.050s		
* N1 - BACnet_IP 47800	Low_Pri_Poll_Delay	0.000s		
> Data Arrays	Server_Hold_Timeout	2.000s		
Nodes	Node_Retire_Delay	-		
 Map Descriptors 	Max_Concurrent_Messages	0		
User Messages	Localhost_Only	No		
Diagnostics	Protocol	MODBUS_RTU		
	IP_Address	-		
	Remote IP Address	0000		

与BMS总线通信:

按照上面相同的路径:视图- >连接 通过打开其他子菜单项,可以检查与楼宇管理系统总线的通信情况。

n	R2 - BACnet_MSTP	R2 - BACnet_MSTP		
on Thermo Group v1.00a	Settings Info Stats Error Stats	Driver View		
	Settings			
	Name			
ctions	Adapter	-		
ODBUS_RTU	Connection_Name			
Enet_MSTP	Poll_Delay	0.050s		
net_IP 47800	Low_Pri_Poll_Delay	0.000s		
	Server_Hold_Timeout	1.000s		
	Node_Retire_Delay	-		
otors	Max_Concurrent_Messages	8		
25	Localhost_Only			
	Protocol	BACnet_MSTP		
	IP_Address	-		
	Remote IP Address	0000		

7. 诊断及故障排除

7.3 ProtoNode诊断页面

要了解更多信息,请参考每个设备的具体ProtoNode手册:: REMOCON MODBUS-BACNET: ProtoNode FPC-N54-1886 REMOCON MODBUS-LON: ProtoNode FPC-N35-1938 REMOCON MODBUS-KNX: ProtoNode FPC-N40-1937

参数值设置,重要建议 控制Elco / ATAG锅炉的PCB内部存储器具有大约100,000个写入周期的预定义使用寿命。 因此,建议避免BMS循环写入参数。 例如: 每分钟循环写入参数。-> 100,000 / 60/24/365 = 0.19年。因此,在这种情况下,锅炉的正确 运行保证不到一年。

Service:

