

shandleiding User manual NL GB 55.68 Bedieningshandleiding



Changes reserved. E. & O. E. Wijzigingen voorbehouden.





Nederlands English

Inhoud

Bedieningsniveau

Indicatie- en bedieningselementen	√L-5
Bediening - Display - Basisindicatie	√L-6
Tijdelijke verandering van de ruimtetemperatuur	√L-7
Keuze van het programma voor verwarming en warm water	√L-8
Functie van de programma's (vakantie, afwezig, party, automaat, zomer, verwarmen, verlaagd, standby)	√L-9
Installatie-informatie	L-10
Info-Tijd	L-11

Programmeerniveau

Programmeerniveau	 niveauoverzicht 	 	 NL-12
Klokprogrammering		 	 NL-14







Pagina NL-4

	Kopiëren van kloktijden (blokvorming)NL-16
	Terugladen van het standaardprogramma - Verwijderen van het eigen programma
	Tabel voor eigen klokprogramma'sNL-20
	Niveau TYD-DATUM (tijd, jaar, maand, dag, weekdag, automatische zomer-wintertijdomstelling)
Uitgek	preid installateursniveau (code-invoer voor de niveaus SYSTEEM, WARMWATER, DIRECTE GROEP)NL-22
	Niveau SYSTEEM (taalkeuze, klokprogramma, bedieningsmodus, zomer ECO-temperatuur, terug naar standaard display, parameter-reset) NL-23
	Niveau WARMWATER (nachttemperatuur, anti-legionella, warmwatertemperatuur)
	Niveau DIRECTE GROEP (nachtverlaging, ruimtevoeler weergave, ruimtevoelerfunctie, adaptief,
	inschakeloptimalisering, dagtemperatuur)NL-29
	Storingsmelding
	Technische gegevens (thermostaat)NL-37
	Elektrische aansluiting (thermostaat)

Indicatie- en bedieningselementen



Bediening

Symbolen in de bedieningshandleiding:



De centrale druk-draaiknop en de toetsen met symbolen maken de bediening eenvoudig en overzichtelijk. Het wordt echter aanbevolen om zich van tevoren te informeren over de steeds terugkerende bedieningsstappen.

 Elke veranderbare waarde verschijnt knipperend in het display en kan met de druk-draaiknop gewijzigd worden. Knipperende indicaties worden in de handleiding op de voorgrond geplaatst.

Draaien naar rechts (+) met de klok mee: toenemende verstelling Draaien naar links (-) tegen de klok in: afnemende verstelling

- Kort drukken: overnemen van de geselecteerde en getoonde waarde, opslaan
- Ca. drie seconden lang indrukken: sprong naar het programmeerniveau (niveauselectie)

Als er na een bedieningsstap geen waarde wordt opgeslagen met de druk-draaiknop, dan wordt de het laatst ingestelde waarde na ca. 60 seconden automatisch overgenomen.

Display

De regeling is uitgerust met een groot LCD-display, alle indicaties verschijnen in niet-gecodeerde tekst en zijn in meerdere talen beschikbaar (zie pagina 23).

Bij ingebruikname van de installatie of na stroomuitval wordt een segmenttest met automatische foutdiagnose uitgevoerd, daarna verschijnen kort apparaattype en softwareversie.

Basisindicatie

In de daarop volgende basisindicatie verschijnen dag, datum, tijd en ruimtetemperatuur. De tijdbalk boven de datum geeft de verwarmingstijden aan.



Tijdelijke verandering van de ruimtetemperatuur



Bij korte activering van de druk-draaiknop in de basisindicatiemodus kan de gewenste ruimtetemperatuur volgens het schema hiernaast tijdelijk veranderd worden.

Een temperatuursverandering kan in het programma AUTOMAAT, AFWEZIG en PARTY uitgevoerd worden. Deze verandering is alleen actief in het tijdblok (van het ingestelde klokprogramma) dat op dat moment actief is.

Na afloop van dat tijdblok zal de temperatuur gelden die in het volgende tijdblok van het klokprogramma is vastgelegd.

Tip: Indien blijkt dat er regelmatig een tijdelijk verandering nodig is van de ruimtetemperatuur is het raadzaam de standaard temperaturen in het klokprogramma te wijzigen.





Keuze van het programma voor verwarming en warm water

Pagina NL-8

Met deze toets wordt het gewenste programma voor het verwarmings- resp. warmwatercircuit geselecteerd. Deze verschijnt in het display in tekst, tegelijkertijd wijst een pijl aan de onderste rand in het display naar het bijhorende programmasymbool.

Selecteren: Bij het indrukken van de programmatoets verschijnt het momenteel actieve programma knipperend. De overige programma's kunnen aan de hand van het volgende schema geselecteerd en geactiveerd worden.



Functie van de programma's (bij gemeenschappelijke verstelling, zie pagina 24)

Vakantie tot	Afwezig tot	Party tot	Automaat	Zomer WW	Verwarmen	Verlagen	Standby
(CV=uit, WW=uit)	(tijdelijk verlagen)	(tijdelijk verwarmen)	(volgens klokprogramma)	(CV=uit, WW=aan)*	(CV=continu dagtemp.)	(CV= continu nachttemp.)	CV=uit, Vorstbev. actief
VAKANTIE TOT	RFWEZ15	PARTY	₩0. 25.JUN. '03	ZOMER	VERWARMEN	VERLAGEN	5trn119y
1927 24.09	1027 20.5	1927 20.5	19:27 20.5	10:27 _ 24.0°	1927 20.5	1927 20,5°	19:27 (9.0)
⊡arsorra « 0	Datorna (0	DAYS OTHER CO	⊐\$15000000000000000000000000000000000000	⊐\$r5.∞∞≈ « ०	DAYSOBACO	⊐\$1505+** « 0	¤&r>000**«0
Instelbereik: Huid. datum Huid. datum + 250 dagen. Omschakeling op het van tevoren gekozen program- ma om 0.00 uur van de ingestelde terug- keerdatum. Het warmwaterbe- drijf is vorstbe- schermd uitgescha- keld. <u>Voortijdige terugkeer:</u> Toets (indrukken en het gewenste pro- gramma instellen en overnemen met de	Instelbereik: P1: Onderbreking van verwarming en warm- waterbedrijf tot aan de volgende inschakeltijd (z. pagin a 19-20 Klok- programma's). 0,524h: Kortstondige onderbreking van ver- warming en warmwa- terbedrijf tot aan de ingestelde tijd. <u>Voortijdige terugkeer:</u> Toets Co indrukken en het gewenste pro- gramma instellen en overnemen met de druk-draaiknop.	Instelbereik: P1: Voortzetting van verwarming en warm- waterbedrijf tot aan de volgende inschakeltijd (z. pagin a 19-20 Klok- programma's). 0,524h: Kortstondige verlenging van ver- warming en warm- waterbedrijf tot aan de ingestelde tijd. <u>Voortijdige onder- breking:</u> Toets (m) indrukken en gewenste pro- gramma instellen en overnemen met de druk-draaiknop.	Schakeltijden: (z. pagina 19-20 Klokprogramma's). Automatische ver- warming en warm- waterbedrijf volgens opgegeven tem- peraturen en (D- programma. Individuele schakel- tijdprogrammering zie pagina 14.	Schakeltijden: (z. pagina 19-20 Klokprogramma's). Alleen warmwater- bedrijf volgens de ingestelde warmwa- tertemperatuur. (Zie pag. 6) en © -pro- gramma. Verwarming wordt vorstbeschermd uit- geschakeld. Individuele klok- programmering zie pagina 14.	Continu verwarming en warmwaterbedrijf (24uur) volgens de ingestelde dagtem- peratuur en warm- watertemperatuur. (Zie pagina 28)	Continu verlaging van verwarming en warmwaterbedrijf (24uur) volgens de ingestelde nachttem- peratuur, verlaagde bedrijfsmodus en nachttemperatuur warmwater. (Zie pagina 34, 29 en 27)	Vorstbeschermde uitschakeling van de hele ver- warmingsinstallatie (verwarming en warm water uitge- schakeld).
מוטג-טוטטוגווטף.		NL					



Pagina NL-10

Informatietoets voor opvragen informatie over verwarmingssysteem, temperaturen en overigen. Volgorde van opvragen naar gelang de draairichting van de druk-draaiknop.

Draaien met de klok mee:

toont eerst alle op de installatie betrekking hebbende temperaturen

- de werkelijke waarden
- de gewenste waarden bij ingedrukte druk-draaiknop

Draaien tegen de klok in

toont eerst de directe groep resp. warmwatergroep

- programma (vakantie, afwezig, party, auto enz.)
- klokprogramma P1, (P2 of P3 na vrijgave)
- bedrijfstoestand (dagprogr., verlagen of ECO)
- codering (direct verwarmingscircuit DG, warm water WW)
- bedrijfstoestand van de pomp (Uit, Aan)

toont van het CV-toestel

- bedrijfstoestand (Uit, Aan)



Info-Tijd

Nadat er geen toets meer bediend is zal, na een in te stellen tijd, de standaard weergave getoond worden. Het is mogelijk de informatieschermen via een sneltoetshandeling permanent te tonen of de weergave tijd aan te passen (onafhankelijk van de algemene afbreektijd SYSTEEM - Parameter 11):

- Druk 3 sec. op de i-toets
- INFO TYD (= duur van de informatieweergave) verschijnt
- Verdraai de druk-draaiknop tot de gewenste waarde.
- Druk op de druk-draaiknop.
- De gekozen waarde is geactiveerd.

Instelbereik: UIT (permanente weergave van de gekozen informatie)

0.5 tot 10 minuten



Nadat er geen toets meer bediend is zal, na een in te stellen tijd, de standaard weergave getoond worden. Het is mogelijk de informatieschermen via een (bewaking)





*) De instellingen voor warmwater zijn alleen zichtbaar indien er een externe boiler met boilersensor of thermostaat is aangesloten. Bij een combitoestel zijn deze instellingen niet zichtbaar.







Selecteren en wijzigen van parameters en instelwaarden

Bij toegang tot het programmaniveau verschijnt altijd eerst het KLOKTIJDEN-niveau. Alle andere niveaus kunnen (evt. na invoer van de betreffende code) met de druk-draaiknop geselecteerd worden.

Het geselecteerde niveau wordt geactiveerd door de drukdraaiknop aan te tippen, de eerste waarde resp. parameter verschijnt knipperend. Deze kan indien nodig met de drukdraaiknop gewijzigd en door vervolgens aan te tippen overgenomen worden. Voorzover vereist moeten de overige parameters op dezelfde manier behandeld worden.

De sprong terug naar de niveauselectie gebeurt met de toets (i) de sprong terug naar de basisindicatie met de toets (ii) de of automatisch na ca. 60 seconden.



Klokprogrammering









Wijzigen - Annuleren:

Elke knipperende instelwaarde kan indien nodig met de druk-draaiknop gecorrigeerd en door aantippen bevestigd worden. De sprong terug naar de vorige stap gebeurt met de toets (i), de sprong terug naar de basisindicatie met de toets (iii) of automatisch na ca. 60 seconden.



Pagina NL-18

Terugladen van het standaardprogramma - Verwijderen van het eigen programma



Een individueel aangemaakt klokprogramma kan volgens het programmeerschema hiernaast door zijn standaardprogramma vervangen worden. Hierbij wordt het individueel aangemaakte klokprogramma echter definitief verwijderd. Daarom moeten individuele inen uitschakeltijden en temperatuuropgaven altijd schriftelijk genoteerd worden (zie pagina 21).

Wijzigen - Annuleren:

Elke knipperende instelwaarde kan indien nodig met de druk-draaiknop gecorrigeerd en door aantippen overgenomen worden. De sprong terug naar de vorige stap gebeurt met de toets (1), de sprong terug naar de basisindicatie met de toets (2000) of automatisch na ca. 60 seconden.



temp

21

Standaardklokprogramma's

Klokprogramma P1

1 0							
Circuit	Dag	Schakeltijden					
		van	temp	van	temp	van	temp
Verwarming (DG)	ma-zo	07.00-09.00	20	09.00-16.00	19.5	16.00-22.30	21
Warmwater (WW)	ma-zo	00.00-24.00	63	-	-	-	-

Klokprogramma P3 Circuit Schakeltijden Dag (z. pagina 22) van Verwarming (DG) ma-vr 07.00-18.00 21 verlaagd za-zo 06.00-18.00 21 Warmwater (WW) ma-vr za-zo verlaagd



Klokprogramma P2 (zie pagina 22)

Circuit	Dag	Schakeltijden					
		van	temp	van	temp	van	temp
Verwarming (DG)	ma-do	07.00-08.00	20	08.00-16.00	19.5	16.00-22.30	21
	vr	07.00-08.00	20	13.00-22.30	21	-	-
	za-zo	07.00-23.00	21	-	-	-	-
Warmwater (WW)	ma-zo	05.00-08.00	63	15.30-22.00	63	-	-
	vr	05.00-08.00	63	12.30-22.00	63	-	-
	za-zo	06.00-23.00	63	-	-	-	-

NL

Tabel voor eigen klokprogramma's







Code-invoer



y i

COIE

Beide toetsen ca. drie seconden lang **samen** indrukken

1. Codegetal instellen



bevestigen, volgende codegetallen instellen en bevestigen

of



-0000

Vrijgave (bij juiste code)

COIE ERROR

Geweigerde toegang (bij verkeerde code)

Pagina NL-22

Het uitgebreide installateursniveau omvat de niveaus SYSTEEM, WARMWATER en DIRECTE GROEP. Na invoer van een bijhorende code worden de voor de installateur toegankelijke parameters vrijgegeven en kunnen ze al naargelang de uitvoering van de installatie bewerkt worden.

Code-invoer

Voor de invoer van de code voor het uitgebreide installateursniveau moeten de toetsen (<u>--</u>) en (**i**) ca. drie seconden lang tegelijkertijd ingedrukt worden, tot de vraag om de code in te voeren verschijnt in het display.

Het telkens knipperende cijfer wordt met de druk-draaiknop aan de hand van het codegetal ingesteld en door aantippen overgenomen. De overige cijfers worden op dezelfde manier bewerkt.

Bij correcte code-invoer verschijnt bij het overnemen van het laatste cijfer de bevestiging BEDIENING OK, bij verkeerde invoer de mededeling CODE ERROR.

De vanuit de fabriek ingestelde code luidt:

1234

Opgelet: Vrijgegeven parameters worden weer geblokkeerd als gedurende tien minuten geen verdere bediening volgt. Daarna moet de code indien nodig opnieuw ingevoerd worden.



SYSTEEM







volgende parameter





volgende parameter



Aanwijzing: Alleen oproepbaar met code 1234. Inhoud: Algemene begrenzingsparameters en functies, die betrekking hebben op het betreffende verwarmingssysteem.

Parameter 1 - Taalkeuze

Instelbereik: NL = NEDERLANDSGB = ENGELSF = FRANSI = ITALIAANSFabrieksinstelling: NL

Alle informatie die verschijnt in het display, is beschikbaar in de talen nederlands, engels, frans en italiaans. De gewenste taal kan via de toekenning hierboven geselecteerd en geactiveerd worden.

Parameter 2 - Klokprogramma

Instelbereik: P1, P1-P3 Fabrieksinstelling: P1

Deze parameter legt het aantal vrijgeschakelde klokprogramma's vast. Bij instelling P1 is er slechts één programma beschikbaar, bij instelwaarde P1-P3 worden alle drie de programma's vrijgeschakeld.



Zie niveauoverzicht, pagina 12-13 Toegang: Afbreken: Toets 📼 of automatisch na 60 seconden.

geselecteerde knipperende parameter overnemen door de druk-draaiknop aan te tippen. Daarna parameterwaarde wijzigen en overnemen door de druk-draaiknop opnieuw aan te tippen.

Toepassing: Inzet van het apparaat in de betreffende taal

Toepassing: Vaak wisselende klokprogramma's, b.v ploegendienst met verschillende werktijden





Parameter 3 - Gescheiden bediening

Instelbereik: 1 = gemeenschappelijke selectie fabrieksinstelling: 1

Gemeenschappelijke selectie:

volgende parameter



2 = gescheiden

selectie

Gescheiden selectie:

De programma's kunnen zowel voor de verwarmingsgroep als voor de warmwatergroep vrij gekozen worden. Hiervoor moet voor de instelling van de gewenste programma het betreffende aircuit geselecteerd worden aan de hand van het volgende sche-



ma.

Rogrammakeuze G_____ Dg, ww

Bedrijfsmodus



verder zoals bij gemeenschappelijke selectie

- **Toepassing:** Objecten met dezelfde bezettingsgraad (eengezinswoningen enz.)
- **Toepassing:** Objecten met een individueel verschillende bezettingsgraad (eigendomswoningen, wooneenheden in eengezinswoningen)



Parameter 4 - Zomer ECO-temperatuur *



volgende parameter

Deze parameter heeft betrekking op de verwarmingsgrenswaarde en neemt de verwarming automatisch uit bedrijf als de buitentemperatuur de ingestelde waarde overschrijdt. Tijdens de Zomer ECO-temperatuur wordt de verwarmingsgroeppomp ter bescherming tegen corrosie elke dag gedurende ca. 20 seconden ingeschakeld (anti-blokkeerbescherming).

Bij instelling UIT is de zomeruitschakeling niet actief.

De warmwaterbereiding wordt niet beïnvloed door de zomeruitschakeling.

Na afloop van de ingestelde tijd en zonder enkele toetsbediening volgt de automatische sprong naar de standaard weergaAanwijzing: Een actieve Zomer ECO-temperatuur verschijnt in de basisindicatie met een parasolsymbool.

Zomer ECO-temperatuur

Aanwijzing: De hier ingestelde tijd geldt voor de toetsen

E Keuzetoets voor de programma's en voor de niveauselectie (zie programmeerniveau) en de code-invoer.

Pagina NL-25

Parameter 11 - Terug naar standaard display

Instelbereik: UIT, 0.5 tot 5.0 minuten Fabrieksinstelling: 2,0 min

volgende parameter

ve.

NL

Parameter-reset

Met deze functie kunnen alle aangebrachte wijzigingen in de programmeerniveaus worden teruggezet op de fabrieksinstelling. Uitzonderingen: tijd-datum, schakeltijden

Terugzetten: Bij knipperende gereedheid om terug te zetten (SET) de druk-draaiknop ca. 5 seconden lang indrukken tot er een hernieuwde start van het apparaat volgt.

Ŷ

Opgelet: Een reset mag alleen worden uitgevoerd als alle individuele instelwaarden door de fabrieksinstellingen vervangen moeten worden!

WARMWATER

Aanwijzing: Alleen oproepbaar met code 1234. Dit niveau bevat de parameters voor de instelling van de nachttemperatuur warmwater en van de legionellabescherming.

De instellingen voor warmwater zijn alleen zichtbaar indien er een externe boiler met boilersensor of thermostaat is aangesloten. Bij een combitoestel zijn deze instellingen niet zichtbaar.

Nachttemperatuur warmwater

Instelbereik: 10.0 °C tot aan de gewenste WW-temperatuur Fabrieksinstelling: 20 °C

Deze parameter bepaalt de hoogte van de gewenste warmwatertemperatuur buiten de operationele warmwaterbedrijfstijden en in het programma AFWEZIG voor de duur van de afwezigheid.

Anti-legionella - dag

Instelbereik: UIT, MA tot ZO, ALLE (dagen) Fabrieksinstelling: MA

De legionellabescherming voorkomt het ontstaan van legionellakiemen in de boiler en wordt op de gekozen weekdag (ma-zo) of dagelijks om 2.00 uur (= fabrieksinstelling) geactiveerd. Hierbij wordt de warmwaterboiler opgewarmd op een temperatuur van 65 °C. Bij instelling UIT is deze functie niet actief.

Toegang: Afbreken:

- Zie niveauoverzicht, pagina 12-13
- Toets (of automatisch na 60 seconden.

Wijzigen: geselecteerde knipperende parameter overnemen door de druk-draaiknop aan te tippen. Daarna parameterwaarde wiiziaen en bevestiaen door de druk-draaiknop opnieuw aan te tippen.

Toepassing: Minimum boilertemperatuur ter voorkoming van afkoeling.

Aanwijzing: Deze parameter wordt bij gebruik van een WW-thermostaat in plaats van een voeler overaeslaaen!

- **Aanwijzing:** Afwijkende legionellabeschermingstijden kunnen alleen door de verwarmingsvakman worden inaesteld.
- **Opgelet:** Verbrandingsgevaar door heet water! Pas een thermostatische menakraan toe bii tappunt!

Parameter 16 - Warmwatertemperatuur Instelbereik: 10.0 °C tot WW-maximumbegrenzing Fabrieksinstelling: 63 °C

Deze parameter bepaalt de gewenste warmwatertemperatuur tijdens de programma's *PARTY*, *VERWARMEN* en ZOMER en dient als uitgangswaarde voor de warmwatertemperaturen in de automatische programma's. Pagina NL-28

Toepassing:

Vastleggen van de warmwaterbasistemperatuur - eenvoudige verstelling voor alle warmwateropgaven bij andere bezettingen (b.v. verandering van huurder resp. eigenaar)

DIRECTE GROEP

Aanwijzing: Alleen oproepbaar met code 1234.

Dit niveau bevat de parameters voor de directe verwarmingsgroep voor de instelling van de perioden tussenliggend van verwarming (verlaagde bedrijfsmodus) en voor de aanpassing aan het betreffende verwarmingssysteem.

Parameter 1 - Nachtverlaging*

Instelbereik: ECO, ABS Fabrieksinstelling: ABS * alleen bij aangesloten buitenvoeler

Tijdens het verlaagde bedrijf kunnen de volgende functies gekozen worden:

ECO: Bij buitentemperaturen boven de ingestelde vorstbescherming wordt het verwarmingscircuit compleet uitgeschakeld.

> Onder de vorstbescherming wordt het verwarmingscircuit geregeld volgens de gewenste nachttemperatuur (zie pagina 6).

ABS: De verwarmingscircuitpomp blijft tijdens het verlaagde bedrijf in werking. Het verwarmingscircuit wordt geregeld volgens gedaalde verwarmingskarakteristiek, de temperatuur blijft boven de minimumtemperatuur. Toegang:Zie niveauoverzicht, pagina 12-13Afbreken:Toets () of automatisch na 60 seconden.

Wijzigen: geselecteerde knipperende parameter overnemen door de druk-draaiknop aan te tippen. Daarna parameterwaarde wijzigen en bevestigen door de druk-draaiknop opnieuw aan te tip-

pen.

Toepassing: Gebouwen met goede isolatie

Toepassing: Gebouwen met geringe isolatie

Pagina NL-29

volgende parameter

volgende parameter

Parameter 3 - Ruimtevoeler weergave Instelbereik: UIT*, 1, 3* Fabrieksinstelling: 1

Deze parameter activeert de ruimtevoeler en schakelt alle parameters die verband houden met de ruimtetemperatuur, vrij.

De volgende functies kunnen gekozen worden:

- UIT* De invloed van de ruimtevoeler is volledig uitgeschakeld. De met de ruimtetemperatuur verband houdende parameters hebben geen functie. In de standaard weergave verschijnt de aanvoerwatertemperatuur naar de CV-installatie.
- 1 De ruimtevoeler is geactiveerd, in het apparaat wordt de huidige ruimtetemperatuur getoond.
- 3* De invloed van de ruimtevoeler is volledig uitgeschakeld, in de standaard weergave verschijnt de ruimtetemperatuur.

Bij geactiveerde ruimtevoeler wordt de verwarmingsgroep verder weersafhankelijk^{*} geregeld, waarbij de grootte van de ruimteinvloed bepaald wordt door de volgende parameter 04 (*RUIM-TEVOELERFUNCTIE*).

Bij gedeactiveerde ruimtevoeler verschijnt de huidige ruimtetemperatuur niet meer in het display.

- **Aanwijzing:** De ruimtevoeler mag niet gedeactiveerd worden:
 - buiten leefruimtes in niet-verwarmde ruimtes zoals kelders enz.
 - bij meergezinswoningen met verschillende bezettingen en verschillende ruimtetemperaturen.
- **Opgelet:** Voorzover de huidige ruimtetemperatuur niet meer dan 1 K onder de huidige gewenste kamertemperatuur daalt, wordt een bestaande zomer CV-uitschakeling opgeheven.

Toepassingen:

Alle installaties die een bewaking en regeling van de ruimtetemperatuur vereisen.

* alleen bij aangesloten buitenvoeler.

Parameter 4 - Ruimtevoelerfunctie

Instelbereik: UIT, 1...500 %, RC Fabrieksinstelling: RC

volgende parameter

Deze parameter bepaalt in welke mate een afwijking van de ruimtetemperatuur van de ingestelde gewenste waarde invloed heeft op de regeling van de aanvoerwatertemperatuur.

Voorzover er geen verschil tussen gewenste (SET) en huidige (WERK) ruimtetemperatuur bestaat, wordt de aanvoertemperatuur van de verwarmingsgroep geregeld overeenkomstig de ingestelde stooklijn.

Als de ruimtetemperatuur afwijkt van de ingestelde gewenste waarde, dan wordt de stookkarakteristiek zodanig versteld op de ruimtetemperatuuras, dat de regelafwijking gecompenseerd wordt. De waarde van de verschuiving is daarbij afhankelijk van de instelling van de ruimte-invloed.

Hierbij geldt de volgende relatie:

```
\begin{array}{rl} \text{Gewenste} & \text{gewenste} \\ \text{ruimte}_{\text{corr}} = & \text{ruimte}_{\text{nom}} & - & \left( \frac{\text{afwijking x ruimtefactor}}{100} \right) \end{array}
```

met

Gewenste ruimte_{corr} = gecorrigeerde nieuwe gewenste ruimtetemperatuur

Gewenste ruimte_{nom} = ingestelde gewenste ruimtetemperatuur

Voorbeeld:

ingestelde gewenste ruimtetemperatuur = 21 °C huidige ruimtetemperatuur = 20 °C De daaruit resulterende afwijking bedraagt dus – 1 K. Bij ruimtefactor 100 % geldt:

Gewenste ruimte_{corr} = 21 °C - $\left(\frac{-1K \times 100}{100}\right)$ = 22 °C

De aanvoerwatertemperatuur wordt geregeld volgens een stookkarakteristiek, die overeenkomt met een ruimtetemperatuurinstelling van 22 °C.

Instelwaarde UIT:	volledig weersafhankelijk zonder cor- rectie van de gewenste ruimte- temperatuur
Instelwaarde RC:	volledige kamertemperatuurregeling zonder buitentemperatuurinvloed
Belangrijke aanwijzing:	Hoge instelwaarden verlagen de stabili- teit van de regelgroep en kunnen tot schommelingen van de ruimtetempera- tuur leiden. De instelling moet worden aangepast aan de omstandigheden van

de ruimte. Paging NL-31

8A520900 NL.qxd 12.11.2004 Seite 32 14.46

Parameter 5 - Adaptief Instelbereik: UIT, AAN Fabrieksinstelling: AAN

volaende parameter

Deze parameter zorgt voor een automatische aanpassing (d.w.z. adaptie) van de steilheid van de stooklijn aan de karakteristieken van het gebouw, rekening houdend met de buiten, aanvoer- en ruimtetemperatuur.

Om de optimale stooklijn vast te stellen zijn langere verwarmingsfases noodzakelijk, opdat een compensatie tussen aanaevoerde en afaenomen warmte aeaarandeerd kan worden. De aanpassing zorgt daarbij voor een doelgericht bijstellen van de stooklijn afhankelijk van de regelafwijking.

De door de aanpassing vastgestelde waarde wordt niet opaeslagen. Met toenemende afwijking nemen de correctiestappen toe, met kleinere afwijkingen wordt ook de correctie kleiner. Bij een verstelling achteraf van de steilheid van de stooklijn wordt deze opnieuw aangepast.

Aanwijzing: Het valt aan te bevelen om deze parameter na afgesloten aanpassing uit te schakelen en de door aanpassing vastgestelde steilheidswaarde in Parameter 27 (stookliinganpassing) handmatig in te stellen.

Een aanpassing wordt uitgevoerd onder de volgende voorwaarden:

Pagina NL-32

- bij geactiveerde ruimtevoeler (par. 3 ruimte-inschakeling = 1)
- bij ingesteld adaptief
- _ in alle automatische programma's tijdens het verwarmingsbedrijf
- bij permanent verwarmingsbedrijf
- bij gemiddelde buitentemperaturen onder 16 °C
- bij ruimtetemperaturen die meer dan 1 K afwiiken van de _ gewenste temperatuur

geen aanpassing volgt

- bij uitgeschakelde verwarmingsgroep
- bij uitgeschakeld adaptief _
- tijdens de optimaliseringsfases
- in alle automatische programma's tijdens het verlaagd bedrijf _
- bij permanent verlaagd bedrijf
- bij defecte resp. niet aangesloten buitenvoeler
- bij gedeactiveerde ruimtevoeler (ruimte-inschakeling UIT)
- bij het bereiken van de maximumtemperatuur van de warmtebron

Aanwijzing: De adaptief is niet actief bij zuivere ruimteregeling (d.w.z. parameter 4 - ruimtefactor = RC)

Parameter 6 - Inschakeloptimalisering

Instelbereik: UIT, 1, ...8 h Fabrieksinstelling:

volgende parameter

Deze parameter berekent binnen de opgegeven instelwaarde en rekening houdend met het buitentemperatuurverloop het laatste opwarmmoment om op het ingestelde bezettingsbegin de gewenste ruimtetemperatuur te garanderen.

De in de schakeltijdprogramma's opgeslagen inschakeltijden hebben zodoende niet meer betrekking op het verwarmingsbegin, maar op het bezettingsbegin, d.w.z. het moment waarop de gewenste ruimtetemperatuur bereikt is.

PARAMETER -25 2 lΠ 16

Instelbereik: 5.0...30,0 °C

volgende parameter

Parameter 25 - Dagtemperatuur (basiswaarde)

Fabrieksinstelling: 21,0 °C

Deze parameter bepaalt de gewenste dag-ruimtetemperatuur tijdens de programma's PARTY en VERWARMEN en dient als uitgangswaarde voor de temperaturen in de automatische klokprogramma's.

Opgelet!

De in de klokprogramma's ingestelde temperaturen tijdens de verwarmingscycli worden bij een wijziging van deze parameter met dezelfde som gewijzigd!

Toepassing (alleen bij weersafhankelijke regeling):

Verhoging van het verwarmingscomfort bij gebouwen met individueel bezettingskarakter zoals eengezinswoningen of eigendomswoningen met een eigen regelgroep.

Toepassing:

Vastleggen van de basistemperatuur - eenvoudige verstelling voor alle gewenste dag-ruimtetemperaturen bij andere bezettingen (b.v. verandering van huurder resp. eigenaar)

Paaina NL-33

Parameter 26 - Nachttemperatuur (basiswaarde) Instelbereik: 5.0...30.0 °C Fabrieksinstelling: 16,0 °C

volgende parameter

Deze parameter bepaalt de gewenste ruimtetemperatuur tijdens de programma's AFWEZIG en VERLAAGD en tussen de verwarmingsperioden in de automatische klokprogramma's.

Parameter 27	- Instelling van de stooklij	I
Instelbereik:	0,23.5	
Fabrieksinstelling:	1,75	

Deze parameter bepaalt de steilheid van de stooklijn.

De instelling van de stooklijn is afhankelijk van de installatie en geeft aan, welke aanvoertemperatuur zich bij de betreffende buitentemperatuur instelt.

De steilheid geeft aan hoeveel graden de aanvoertemperatuur verandert als de buitentemperatuur een graad stijgt of daalt.

Aanwijzingen: Eventuele correcties moeten altijd gebeu-

ren in kleine stappen van 0.1!

factor = RC) is deze parameter niet actief!

1,25...1,50 verwarming: 0,50...0,70 Vloerverwarming

Bij een ruimteregeling (parameter 4 - Ruimte-

Pagina NL-34

Toepassing:

Vastleggen van de basistemperatuur - eenvoudige verstelling voor alle verlaag-ruimtetemperaturen bij andere bezettingen (b.v. verandering van huurder resp. eigenaar)

Stooklijndiagram

Toepassing:

Aanpassing van het verwarmingsvermogen aan het te verwarmen gebouw conform de betreffende klimaatzone en de constructieve omstandigheden van het gebouw.

0,80...1,20

Storingsmelding

Voorbeeld voor voeler-storingsmelding (Kortsluiting of onderbreking) Foutcode 10...20 met index 0 of 1

Voorbeelden van storingsmelding voor het CV-toestel (schakeltoestand) Foutcode 30...40 met index 2...5

Voorbeeld van databus-storingsmelding (Adresfout databus) Foutcode 70 met index 0 of 1 De regelaar omvat een uitgebreide storingsmeldingslogica, die zowel regelaarstoringen als CV-toestelstoringen met voorrang toont met een bijhorende foutcode.

Opgelet: Storingsmeldingen verschijnen **alleen** in de standaard weergave wisselend met de betreffende storingsmelding.

Bij alle storingsmeldingen moet in principe de installateur op de hoogte worden gebracht!

Pagina NL-35

NL

NL

8A520900_NL.qxd 12.11.2004 14:46 Seite 37

Technische gegevens (thermostaat)

Voedingsspanning:	Via databus
	(veiligheidskleinspanning volgens EN 60730)
Opgenomen vermogen:	300 mW
Businterface:	RS 485
Omgevingstemperatuur:	00,50 °C
Opslagtemperatuur:	-2560 °C
Beschermingsklasse volgens EN 60529:	IP 20
Beschermingsklasse volgens EN 60730:	III
Getest volgens:	VDE 60 730
Afmetingen van de behuizing:	90 x 138 x 28 mm (BxHxD)
Behuizingsmateriaal:	ABS met antistaticum
Aansluittechniek:	2-draads techniek, schroefklemaansluiting
Aanbevolen aansluitkabel:	0,6 mm Ø, 2-aderige
Maximaal toegelaten kabellengte:	50 m
Gegevensopslag en schakelklok-	
loopreserve vanaf levering:	min. 5 jaar
Nauwkeurigheid van de interne klok:	± 2 s/dag
Display:	alfanumerieke niet-gecodeerde tekstmeldingen met symbolen en verlichting na toetsbediening

ca. 150 g

NL

Gewicht:



Elektrische aansluiting (thermostaat)

Grondplaat (bovendeel verwijderd)



Opgelet: Databusleiding (A-B) mag niet verwisseld worden!

Pagina NL-37

Contents

Control level

Display and operating instruments	GB-5
Operation - display - standard display	GB-6
Temporary change of room temperature	GB-7
Operational mode selection for heating and hot water (Synoptic)	GB-8
Functions of operational modes (holiday, absent, party, automatic, summer, heating, reduced, standby)	GB-9
Plant information	.GB-10 -
Info-time	.GB-11

Programming level

ıtry level overview	€B-13
ogramming of timeprograms	€B-14





Copying of timeprograms (forming of blocks)	.GB-16
Deletion of timeprograms – reloading of standard programs	.GB-18
Table for individual timeprograms	.GB-20
TIME-DATE level (time, year, month, day, weekday, automatic change of daylight saving time)	.GB-21

Extended installer level (code input for levels SYSTEM, DHW, UNMIXED CIRC)	GB-22	L
SYSTEM level (language selection, timeprograms, separate operation, summer ECO-temperature, return to standard display, parameter reset)	GB-23	P
DHW level (night temperature, legionella protection, domestic hot water temperature)	GB-27	
UNMIXED CIRC level (nightly set back, room sensor display, room sensor function, heating curve adaptation, inrush optimization, day temperature)	GB-29	
Alarm messages	GB-35	
Technical specifications	GB-37	

Display and operating instruments



Operation

Symbolism used in this manual:



Actual room temperature

The centrally arranged rotary pushbutton and the keys labeled with symbols facilitate ease of operation. It is, however, recommended to read this manual attentively to be informed about the repeating steps.

- Each changeable value flashes in the display and can be changed by means of the rotary pushbutton. A flashing display is appropriately highlighted in this manual.

Turn to the right (+) in clockwise direction: increasing values

Turn to the left (-) in anti-clockwise direction: decreasing values

- Press briefly: Acceptance of the selected and indicated value, store.

- Hold depressed for approx. 3 seconds: Entry into the programming level (level selection)

If the value is not saved with the rotary pushbutton after an operation step, the value adjusted last is automatically accepted after approx. 60 seconds.

LCD display

The control is equipped with a large display, all information appears in plain text and several languages are available (see page 23).

During commissioning of the installation or after a power failure a segment test with automatic error diagnostic takes place, followed by the short-term indication of instrument type and software version.

Standard display

The subsequently appearing standard display shows day, date, time and room temperature. The time bar above the date specifies the heating times. * The display will be in dutch (NL) Refere to pages 12, 22 and 23 to alter display to english



Temporary change of room temperature



By short-term pressing of the rotary pushbutton in the standard display the required room temperature can be corrected as shown in the opposite schematic.

A room temperature correction can be made in the operating modes AUTOMATIC, ABSENT and PARTY. This change is only effective for the duration of the current time block (of the set timeprogram).

After expiration of the corresponding time block, the temperature is applied that was set in the next time block of the timeprogram.

Tip: If it turns out that a temporary change of the room temperature is often necessary, we recommend changing the standard temperatures in the time program.







Operational mode selection for heating and hot water

Page GB-8



With this button the required operational mode for heating and hot water circuit is selected. It appears in the text on the display, simultanously an arrow at the lower edge of the display points to the appertaining program symbol.

Select:

When pressing the operational mode selector button, the currently active mode is indicated by flashing. The other operational modes can be selected and activated according to the following schematic.



Function of operational modes (with common adjustment, see page 24)





Page GB-10

Information button for the enquiry of the heating system, temperatures etc. The query is made by turning the rotary pushbutton and depends on the direction.

Turn clockwise:

shows all plant related temperatures first

- the actual values
- setvalues with rotary pushbutton depressed

Turn anti-clockwise:

shows information on heating and domestic hot-water circuit first

- operational mode (holiday, absent, party, auto etc.)
- Timer program P1 (P2 or P3 after clearance)

- operational mode (daytime mode, reduced mode, ECO mode)

- Identification (unmixed heating circuit HC, domestic hot water DHW)
- Status of pump (On, Off)

shows the burner's

- operational status (Off, On)



* Outside temperature is only displayed when the outside sensor is connected.

indicates of heating circuit pump and boiler pump

indicates with room sensor activated

- room thermostat function (heating Off, On)

indicates in dependence on type of sensor in hot

- Domestic hot water tank temperature (with tank sensor)
- switching condition (with tank thermostat)

Info-time

The standard display will appear after a set time if no key is pressed. It is possi- Application: Permanent display of selected information (monitoring) ble to have the information shown permanently with a fastkey procedure or to adjust the display time (except for the general exit time SYSTEM - Parameter 11):

- press the i-key for 3 seconds
- INFO TIME (= duration of the information in the display) will appear
- Turn the rotary pushbutton to the desired value.
- Press the rotary pushbutton.
- The selected value is activated.
- Setting range: OFF (permanent display of selected information)

0.5 to 10 minutes









*) The settings for DHW are only visible when an external cylinder with either a cylinder sensor or a cylinder ther mostat is connected.

With combination boilers these settings are not visible.



common (1)

Summer ECO-

temperature

(Heating limit)

Parameter 11

Return to standard

display

RESET

Factory setting reactivate

back

back

back

back

separate (2)

forward

forward

forward

forward



Selection and modification of parameters and setting values

When entering the programming level, the TIME-PROGRAMS-level will always appear first. All other levels can be selected with the rotary pushbutton (if necessary after entering the required code).

The selected and flashing level is activated by touching the rotary pushbutton, the first value or parameter flashes. If necessary, it can be changed by means of the rotary pushbutton and subsequently accepted by quickly pressing the button once again. If necessary, the other parameters should be treated in the same way.

Return to the previous step by means of button *i* return to standard display by using button *o* or automatically after approx. 60 seconds.



Page GB-14

Programming of operating times









Change - Exit :

Each flashing adjustment value can be corrected by means of the rotary pushbutton and accepted by pressing the button again. Return to the previous step by means of button (i), return to standard display by means of button (i) or automatically after approx. 60 seconds.



Page GB-18

Reloading of standard program - deleting of individual timeprogram



An individually generated timeprogram can be replaced by its standard program as shown in the opposite programming schematic. However, in such cases the individually generated timeprogram will be irrevocably deleted. For this purpose individual switch-on and switch-off times as well as specified temperatures should always be recorded in writing (see page 21).

Change - Exit :

Each flashing adjustment value can be corrected by means of the rotary pushbutton and accepted by pressing the button again. Return to the previous step by means of button (i), return to standard display by means of button (-) or automatically after approx. 60 seconds.



Standard timeprograms

Circuit

Timeprogram P1

Circuit	Day	Time program	lime programs						
		from	Temp	from	Temp	from	Temp		
heating (HC)	Mo-Su	07.00-09.00	20	09.00-16.00	19.5	16.00-22.30	21		
Domestic hot water (DHW)	Mo-Su	00.00-24.00	63	-	-	-	-		

Timeprogram P3 (see page 22)

		from	Temp
heating (HC)	Mo-Fr	07.00-18.00	21
	Sa-Su	reduced	21
Domestic hot water	Mo-Fr	06.00-18.00	21
(DHW)	Sa-Su	reduced	

Day Time programs

GB

Timeprogram P2 (see page 22)

Circuit	Day	Time program	Time programs						
		from	Temp	from	Temp	from	Temp		
heating (HC)	Mo-Th	07.00-08.00	20	08.00-16.00	19.5	16.00-22.30	21		
	Fr	07.00-08.00	20	13.00-22.30	21	-	-		
	Sa-Su	07.00-23.00	21	-	-	-	-		
Domestic hot water	Mo-Su	05.00-08.00	63	15.30-22.00	63	-	-		
(DHW)	Fr	05.00-08.00	63	12.30-22.00	63	-	-		
	Sa-Su	06.00-23.00	63	-	-	-	-		



Table for individual timeprograms

	Timeprogram P1							Timeprogram P2						Timeprogram P3					
		Cyc	le 1	Cyc	le 2	Cyc	le 3	Cyc	le 1	Cyc	le 2	Cyc	le 3	Cyc	le 1	Cyc	le 2	Сус	le 3
	Day	from	to	from	to	from	to	from	to	from	to	from	to	from	to	from	to	from	to
cuit	Мо																		
l circ	Tu																		
ating	We																		
d he	Th				/						/						/		
nixea	Fr			P						\mathcal{D}						P			
U	Sa																		
	Su																		
	I	Cvo	le 1	Cvc	le 2	Cve	le 3	Cve	le 1	Cv	le 2	Cv4	de 3	Cve	le 1	Cvc	le 2	Cvd	е 3
	Day	from	to	from	to	from	to	from	to	from	to	from	to	from	to	from	to	from	to
	Mo																		
÷5	Τυ																		
r circ	We																		
wate	Th										/						/		
Hot	Fr			B						B						B			
	Sa																		
	Sυ																		



Entry:	see level synoptic page 12-13						
Exit:	Button 🔄 or automatically after approx. 60 seconds.						
Change:	Accept selected flashing value by pressing the rotary pushbutton. Then correct and accept by pressing the rotary pushbutton again.						

The time and calendar data are factory preset and normally do not need to be corrected.

The internal pre-programmed calendar provides for an automatic time change at the annually occurring change of daylight saving time.

If required, the automatic change of daylight saving time can be disabled.

Leap years have been integrated into the calendar.



EXTENDED INSTALLER LEVEL

Code input



Page GB-22

The extended installer level contains the levels SYSTEM, DHW and UNMIXED CIRC. After the input of the corresponding code the parameters accessible for the heating specialist will be released and are then accessible for editing, in dependence on the plant version.

Code input

In order to enter the code for extended installer level the buttons \bigcirc -o and \bigcirc must be pressed simultaneously for about three seconds, until the display shows the request for the code.

Each flashing digit is set by means of the rotary pushbutton in accordance with the code and confirmed by pressing the button. All other digits are entered in the same way.

After correct input of code the acknowledgement CONTROL MODE will appear upon acceptance of the last digit, in case of a wrong entry the message CODE ERROR will appear.

The factory set code is :

1234

Important: Enabled parameters will be blocked again if no further action takes place over a period of ten minutes. After this the code needs to be entered once again, if required.

SYSTEM



Entry:

PARAMETER D

next parameter

542

Note: Only accessible with code 1234. Contents: General limitation parameters and functions, which refer to the respective heating system.

Parameter 1 - language selection



All information appearing on the display is available in the lan-

guages Dutch, English, French and Italian. The selected language can be selected and activated according to the above assignment.

Parameter 2 - Timeprogram

Setting range: P1, P1-P3 Factory setting: P1



PARAMETER NA



This parameter specifies the number of the cleared timeprograms. With setting P1 only one timeprogram is available, with setvalue P1-P3 all three programs are cleared.



Entry:	see level synoptic page 12-13						
Exit:	Button or automatically after approx. 60 seconds.						
Change:	Accept selected flashing parameter by pressing the rotary pushbutton. Then change the parame- ter value and accept by pressing the rotary push button again.						

Application: Use of the instrument in the corresponding language area

Application: Frequently changing timeprograms, e.g. shift work with different working times



2 = separate selection



Parameter 3 - Separate operation



Common selection:

next parameter

The operating mode (HOLIDAY, PARTY, ABSENT, AUTOMATIC, etc.) selected with button 📼 applies for both the heating and the domestic hot water.

Separated selection:

This operating mode can be freely selected for both the heating circuit as well as the domestic hot water circuit. For this purpose the corresponding circuit must be chosen acc. to the following schematic, before starting the adjustment.



Accept

continue as with common selection

Page GB-24

Application: Objects with identical use of characteristics (detached houses etc.)

Application: Objects with individually different use of characteristics (condominiums, granny annexes)



Parameter 4 - Summer ECO-temperature*

Setting range: OFF, 10.0 to 30.0 °C Factory setting: 20.0 °C * only when the outside sensor is connected.





This parameter refers to the heating delimiting value and takes the heating automatically out of service as soon as the outside temperature exceeds the set heating delimiting value. During summer ECO-temperature the heating circuit pump is activated each day for approx. 20 seconds to protect it against corrosion (anti-blocking protection).

With setting OFF summer switching-off is not in effect.

Hot water preparation is not affected by summer switching-off.

Note: The active summer ECO-temperature appears on the standard display with a sunshade symbol.



Note:

Summer ECO-temperature

Application: All objects which do not require heating operation during summer.



Parameter 11 - Return to standard display

Setting range: OFF, 0.5 to 5.0 minutes Factory setting: 2.0 min

next parameter or if no key is pressed.



The standard display will appear automatically after the set time or if no kay is proceed



The time set here applies for the buttons operating mode selector button and to the level selection (see programming level) and the code input.





Parameter reset

With this function all changes made in the programming levels can be reset to the factory setting. **Exceptions:** Time-date, operating times



- **Reset:** With the readiness for reset (SET) flashing press the rotary pushbutton for approx. 5 seconds, until the unit restarts.
- Note: re-setting will automatically reset the control to dutch (NL)

Important: A reset should only be made if all individually entered values are to be replaced by the factory settings!



DHW







next parameter

Note: Only accessible with code 1234.

This level includes the necessary parameters to adjust the domestic hot water night temperature and the legionella protection. The settings for DHW are only visible when an external cylinder with either a cylinder sensor or a cylinder thermostat is connected. With combination boilers these settings are not visible.

Night temperature domestic hot water

Setting range: 10.0 °C up to the desired DHW-temperature Factory setting: 20 °C

This parameter determines the magnitude of the required domestic hot water temperature outside the hot water standby times as well as in operational mode *ABSENT* for the duration of the absence.

Legionella protection - day

Setting range: OFF, MO to SU, ALL (days) Factory setting: MO

The legionella protection is a prevention against legionella germination in the domestic hot water tank and is activated on the selected weekday (Mo-Su) or every day at 2.00 h (= factory-setting). For this the domestic hot water tank is loaded up to a temperature of 65 °C. With the setting *OFF* this function is not in effect.



Entry:	see level synoptic page 12-13						
Exit:	Button to automatically after approx. 60 seconds.						
Change:	Accept selected flashing parameter by pressing the rotary pushbutton. Then change the parame- ter value and accept by pressing the rotary push button again.						
Application	 Minimum temperature in the DHW-tank to prevent it from cooling down. 						
Note:	This parameter is skipped if a hot-water thermostat is used instead of an electronic hot-water sensor.						

Note: Other legionella protection times can be regulated exclusively by the heating specialist.

Attention: Danger of scalding due to hot water! Use thermostatic mixing valve on DHW tank outlet.





Parameter 16 - Hot water temperature Setting range: 10.0 °C to DHW maximum limit Factory setting: 63 °C

This parameter determines the desired domestic hot water temperature when operated in operating modes *PARTY*, *HEA-TING* and SUMMER and serves as a base value for the domestic hot water temperatures in the automatic programs.

Page GB-28

Application:

Determination of the domestic hot water standard temperature - simple adjustment for all domestic hot water specifications in case of other situations of use (e.g. change of tenent or owner)

DIRECT HEATING CIRCUIT



Note: Only	accessible with	code	1234.	
------------	-----------------	------	-------	--

This level includes the parameters required for the unmixed heating circuit for the adjustment of the temporary heating periods (reduced operational mode) and for the adaptation to the respective heating system.

Parameter 1 - Nightly set back*

Setting range: ECO, RED Factory setting: RED * only when the outside sensor is connected During the reduced operation the following functions can be selected:

ECO: With outside temperatures above the adjusted plant frost protection the heating circuit is completely shut-down.

At temperatures below frost protection the heating circuit is controlled according to the desired night temperature (see page 6).

RED: The heating pump remains in function during reduced operation. The heating circuit is controlled according to the reduced heating characteristic curve, the temperature does not drop below the set minimum temperature value.



Entry:	see level synoptic page 12-13		
Exit:	Button 📼 or automatically after approx. 60 seconds.		
Change:	Accept selected flashing parameter by pressing the rotary pushbutton. Then change the parame- ter value and accept by pressing the rotary push button again.		

Application: Building with high insulation values

Application: Building with low insulation values





Parameter 3 - Room sensor display

Setting range: OFF*, 1, 3* Factory setting: 1

next parameter This p

1



This parameter activates the room sensor and enables all parameters which are related with the room temperature.

The following operating modes can be selected:

- OFF* The effect of the room sensor is completely disabled. The parameters related with the room temperature have no function. In the standard display, the boiler temperature to the central heating system is shown.
 - The room sensor is activated, the unit displays the actual room temperature.
- 3* The effect of the room sensor is completely disabled, the standard display shows the room temperature.

With the room sensor activated the heating circuit is still controlled depending on weather conditions, whereby the magnitude of the influence applied by the room is determined by the following parameter 04 (ROOM SENSOR FUNCTION).

With the room sensor deactivated the room temperature no longer appears in the display.

Note: The room sensor must not be activated:

- outside the area of unheated rooms, such as cellars etc.
- in apartment blocks with different types of occupation and different room temperatures.
- Important: If the actual room temperature drops more than 1 K below the actual room setvalue, an existing summer shut-down will be disabled.

Applications:

All plants requiring monitoring and room temperature control.

* only when the outside sensor is connected.



Parameter 4 - Room sensor function

Setting range: OFF, 1...500 %, RC Factory setting: RC

next parameter



This parameter determines to what extent a deviation of the room temperature from the specified setvalue has an influence on the control of the heat generator temperature.

If there is no difference between desired *(SET)* and actual *(ACT)* room temperature, the flow temperature of the heating circuit is controlled in accordance with the adjusted heating curve.

Should the room temperature deviate from the adjusted setvalue, the heating characteristic is adjusted on the room temperature axis in such a way, that the control deviation is compensated. The size of this displacement thereby depends on the setting of the room effect.

The following relation applies:

Room set - Room set		Deviation x Room factor	
room sercorr — room sernom	-	100	
with			

Room set_{corr} = corrected new room setvalue

Room set_{nom} = adjusted room setvalue



Example:

adjusted room setvalue = 21 °C actual room temperature = 20 °C The deviation resulting from this is therefore -1 K. The following applies with room factor 100 %: Room set_{corr} = 21 °C - $\left(\frac{-1K \times 100}{100}\right)$ = 22 °C

The heat generator temperature is controlled in accordance with a heating characteristic, which complies with a specified room temperature of 22 °C.

Setting OFF: completely dependent on the weather conditions without correcting the room set value

Setting RC: completely dependent on the room temperature without any influence of the outside temperature

Important note: High settings reduce the stability of the control circuit and may lead to fluctuations in room temperature. The setting should be adapted to the conditions of the room.





Parameter 5 - Heating curve adaptation Setting range: ON, OFF Factory setting: ON

next parameter



This parameter triggers an automatic adaptation of the heating curve slope to the characteristics of the building under permanent inclusion of outside, flow and room temperatures.

In order to determine the optimal heating curve longer heating phases are required, so that a compensation between input and output heat is assured. The adaptation triggers a directed adjustment of the heating curve in dependence on the control offset.

The value determined by adaptation is not saved. The number of corrective steps rises as the deviation increases, with smaller deviations the correction will also be minor. When changing the heating curve slope at a later date it will be adapted anew.

Note: It is recommended to disable this parameter after the adaptation is completed and to adjust the slope value determined by adaptation manually in Parameter 27 (Heating curve adjustment).

An adaptation is made under the following conditions:

- with active room sensor (Par. 3 - room intrusion = 1)

- with heating curve adaptation switched on

- in all automatic programs during heating operation

- with permanent heating operation

with averaged outside temperatures below 16 °C

with room temperatures deviating more than 1 K from the setvalue

no adaptation takes place

- when the heating circuit is switched off

- with heating curve adaptation switched off

- during the optimization phases

- in all automatic programs during reduced operation

during permanently reduced operation

- in case of defective or disconnected outdoor sensor

with deactivated room sensor (room intrusion OFF)

- after the maximum temperature of the heat generator is reached

Note: The heating curve adaptation is not in effect in case of pure room control (i.e. parameter 4 - room factor = RC)





Parameter 6 - Inrush optimization

Setting range: OFF, 1...8 h Factory setting: 1

next parameter



This parameter calculates the latest heat-up time within a predetermined adjustment value and under consideration of the outside temperature curve, in order to assure the desired room temperature at the start of the specified occupation.

The inrush times stored in the timeprograms therefore no longer refer to the start of heating, but to the start of occupation, i.e. the point in time at which the desired room temperature is reached.

-parameter 25-He 21.0

next parameter

Parameter 25 - Day temperature (standard value)

Setting range: 5.0...30.0 °C Factory setting: 21.0 °C

This parameter determines the desired daytime room temperature when operated in operational modes *PARTY* and *HEATING* and serves as a base value for the temperatures in the automatic programs.

Important!

The temperature settings during the heating cycles implemented in the timeprograms will change by the same magnitude when changing the Parameter!



Application (for weather dependent systems only):

Enhanced heating comfort for objects with individual occupation characteristic, such as detached houses or condominiums with their own control circuit.

Application:

Determination of the standard room temperature - simple adjustment for all daytime room setvalues in case of other occupation situations (e.g. changing of tenents or owner)

programs.

0,80...1,20

0,50...0,70





Parameter 26 - Night temperatur (standard value) 5.0...30.0 °C Setting range: Factory setting: 16.0 °C

This parameter determines the desired room temperature when

operated in operational modes ABSENT and RED. HEATING as

well as between the heating periods in the automatic time

next parameter





Setting range: 0,2...3.5 1,75 Factory setting:

This parameter determines the slope of the heating curve.

Parameter 27 - Heating curve adjustment

The adjustment of the heating curve depends on the type of installation and determines which flow temperature will be achieved at the respective outside temperature.

The slope determines by how many degrees the flow temperature changes, if the outdoor temperature rises or drops by one degree.

- Notes: Possible corrections should always be made in small steps of 0.1!
- 1,25...1,50 factor = RC) this parameter is ineffective!

With pure room control (parameter 4 - room

Page GB-34

Determination of the set back standard room temperature - simple adjustment for all set back room setvalues in case of other occupation situations (e.g. change of tenents or owner)

Diagram of heating curves



Application:

Application:

Adaptation of the heating power to the object to be heated in accordance with the corresponding climatic zone and the construction specific conditions.

Typical settings: Radiator Low temperature heating: Underfloor heating

Error message



Example for sensor error message (Short-circuit or interruption) Error code 10...20 with index 0 or 1



Examples for burner error messages (control status) Error code 30...40 with index 2...5



Example for data bus error messages (data bus address error) Error code 70 with index 0 or 1 The control unit contains comprehensive error identification logics, which shows both control errors as well as system errors with priority by means of an associated error code.

Attention: Error messages **only** appear in the standard display in succession with the respective error message.



In case of error messages the heating specialist has to be informed!





GB

Notes
8A520900 GB.qxp 12.11.2004 13:17 Seite 37



Technical specifications (thermostat)

Supply voltage:

Weight:

Power consumption: Bus interface: Ambient temperature: Storage temperature: Protection type acc. to EN 60529: Protection type acc. to EN 60730: Approval according to: Casing dimensions (WxHxD): Casing material: Electrical connections: Recommended connecting cable: Maximum permitted cable length: Data storage and timer reserve at time of delivery: Accuracy of internal clock: Display:

Via data bus (Protective extra low voltage acc. to EN 60730) 300 mW RS 485 0..0,50 °C -25..0.60 °C IP 20 III VDE 60 730 90 x 138 x 28 mm (WxHxT) ABS, antistatic 2-wire mode with screw-plug connection screened, 0.6 mm Ø, 2-strands 50 m

min. 5 years ± 2 s/day alphanumeric plain text with symbols and light after pressing a key approx. 150 g



Electrical connection (thermostat)

Socket (unit removed)



Important: The two wires of the data bus (A, B) may not be mixed up by mistake !

Page GB-37

Art. 0451003403 - 0445-20

www.atagheating.com